



咖啡机

COFFEE MAKER


Quick Guide

快速 使用 指南














首次开机设置

Setting up the machine



确保蒸汽/热水旋钮始终保持在0位置，直到完成首次开机。









Make sure the steam knob is on 0 pos. for the whole operation.





测试水硬度




Setting water hardness






使用咖啡豆制作咖啡

Preparing 1-cup of coffee with coffee beans (*)






S3 Pro/S3 Plus:
Espresso 意式浓缩咖啡
Coffee 咖啡
Long 长萃咖啡
Americano 美式咖啡

S2:
Espresso 意式浓缩咖啡
Coffee 咖啡
Americano 美式咖啡




制作2杯咖啡

Preparing 2-cups of coffee with coffee beans







Espresso 意式浓缩咖啡





使用咖啡粉制作咖啡

Preparing 2-cups of coffee with coffee beans



(*)

S3 Pro/S3 Plus:

Espresso意式浓缩咖啡

Coffee咖啡

Long长萃咖啡


Americano美式咖啡

S2:

Espresso意式浓缩咖啡



Coffee咖啡

Americano美式咖啡




制作热水

Preparing hot water











最多
60秒





制作卡布奇诺

Preparing cappuccino





清洁机器
















Cleaning

	水箱	凝水盒	咖啡盛渣盒	滴水盘网格盖板	卡布奇诺发泡器
			 滴水盘		
洗碗机清洗 50°C	×	×	×	✓	✓
手洗	✓	✓	✓	✓	✓



指示灯说明















Explanation of lights





除垢

Descaling


















...>



除垢


Descaling





安装软水过滤器






Installing the filter



...

安装软水过滤器

Installing the filter





★若有任何需求请与下述地址联系：

☆德龙电器（上海）有限公司

地址：上海市中山北路3553号2101-2116室

电话：(021) 3135 8858 传真：(021) 3135 8262 邮编：200062

客服热线：400 827 1668 网址：<https://www.delonghi.com/zh-cn>



57132C8070_00_0822

update 2022/8/25