



ZH 快速使用指南

EN Quick start guide

EC890

**DEDICA**  
**DUO**




**ZH** 使用本机器前，请务必仔细阅读安全警告。如需更多操作 指导，请参考使用说明书。


**EN** Before using the appliance, be sure to read the accompanying safety notes.


For further information on operation, refer to the user instructions available online.

The accessories may vary in type and number depending on the model.


## 首次使用








制作意式浓缩咖啡








单杯意式浓缩咖啡







双杯意式浓缩咖啡




制作奶咖饮品









制作冷萃咖啡





制作热水













# ECODECALK

如需购买除垢剂配件，请联系  
德龙售后服务中心。







功能指示灯说明




机器正在预热，准备制作咖啡




机器准备就绪




往水箱中加水至-MAX-（最高水位）线



机器正在预热，准备释放蒸汽



机器准备就绪，可以释放蒸汽




机器需要除垢











57132C8970\_00\_0824