KR 퀵 스타트 가이드

EN Quick start guide

사용 설명서를 확인하려면
QR코드를 스캔하세요.

Scan the QR code below to view the instructions

EC9455

La Specialista TOUCH

DēLonghi

KR 기기 사용 전 반드시 안전 사항을 읽어주십시오.
추가 정보는 온라인에서 제공되는 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.
액세서리는 모델에 따라 종류와 개수가 다를 수 있습니다.
(*) 퀵 스타트 가이드의 제품 화면은 영어로 표시됩니다. 원하는 언어를 선택하여 사용하십시오.

EN Before using the appliance, be sure to read the accompanying safety notes.
For further information on operation, refer to the user instructions available online.
The accessories may vary in type and number depending on the model.
(*) In the Quick Guide the display shows the English language. Search and select your preferred language.

박스 개봉
Unboxing



플러그를 꽂습니다.
Plug your machine in

메인 전원 스위치를 누릅니다.
Push the main switch.



(*)

사용하는 언어를 선택하고 설명을 따르십시오.
Select your language and follow step by step instructions.

에스프레소 추출
Make an Expresso

필터 장착
Insert the filter.



도징 및 탬핑 가이드 장착
Attach the funnel.



눌러 분쇄 시작
Push to start grinding.









도즈 탬핑
Tamp the dose.





도즈 확인
Check the dose.



커피 추출구에 장착
Attach to the coffee outlet.



보다 나은 결과를 위해 컵을 먼저 뜨거운 물로 세척하세요.
For better results, heat the cup with a hot rinse.







우유, 혹은 식물성 우유 사용을 권장합니다.
Recommended milk/ plant-based beverages



AUTO LatteArt

A - 자동 스티밍
A - Automatic

M - 수동 스티밍
M - Manual







Auto-Off



세척
Clean



세척
Clean



세척
Cleaning

손 세척
By hand



식기세척기
Dishwasher



석회 제거
Descaling



설정 메뉴 진입
Enter the setting menu.







화면에 나오는 순서에 따라 석회 제거 과정을 진행하세요.
Follow on the display the step by step procedure.



57132C9477_00_0725