

**DEEP FRYER
FRITEUSE
FREIDORA
FRIGGITRICE**

D14427 DZ

Register this product on-line and receive a free trial issue of Cook's Illustrated. Visit www.prodregister.com/delonghi.
Visit www.delonghi.com for a list of service centers near you. (U.S. Only)

Enregistrez ce produit en ligne et recevez un numéro gratuit de Cook's Illustrated. Visitez www.prodregister.com/delonghi.
Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste des centres de réparation proches de chez vous. (É.-U. uniquement)

Registre este producto en línea y reciba un ejemplar gratis de Cook's Illustrated. Visite www.prodregister.com/delonghi.
Visite www.delonghi.com para ver la lista de centros de servicios cercanos a usted. (Solamente en los Estados Unidos)

Registra questo prodotto "on-line" per ricevere una copia omaggio della rivista. Visita www.prodregister.com/delonghi.
Visita www.delonghi.com per una lista dei centri di servizio a te più vicini. (Solo negli Stati Uniti)

Instructions for use

Keep these instructions

Mode d'emploi

Conservez cette notice


Instrucciones para el uso








Repase y guarde estas instrucciones

Istruzioni per l'uso

Leggere e conservare queste istruzioni

DeLonghi





CONVERSION TABLE • TABLE DE CONVERSION • TABLA DE CONVERSIÓN • TABELLA DI CONVERSIONE

°C	°F
0	32
5	41
10	50
15	59
20	68
25	77
30	86
35	95
40	104
45	113
50	122
55	131
60	140
65	149
70	158
75	167
80	176
85	185
90	194
95	203
100	212
105	221
110	230
115	239
120	248
125	257
130	266
135	275
140	284
145	293
150	302
155	311
160	320
165	329
170	338
175	347
180	356
185	365
190	374

MINIMUM value • valeur MINIMALE • valor MÍNIMO • valore MINIMO

DEFAULT value • valeur par DÉFAUT • valor de DEFAULT • valore di DEFAULT

MAXIMUM value • valeur MAXIMALE • valor MÁXIMO • valore MASSIMO