




INDOOR GRILL
IMPORTANT INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

GRELHADOR
MODE D'EMPLOI IMPORTANT
CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS

ASADOR
INSTRUCCIONES PARA EL USO
REPASE Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

BISTECCHIERA
ISTRUZIONI IMPORTANTI
CONSERVARE LE ISTRUZIONI



Type/Modèle/Modelo/Modello
BG35



Register this product on-line and receive a free trial issue of Cook's Illustrated. Visit www.prodregister.com/delonghi. Visit www.delonghi.com for a list of service centers near you. (US & Canada Only)

Enregistrez ce produit en ligne et recevez un numéro gratuit de Cook's Illustrated. Visitez www.prodregister.com/delonghi. Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste des centres de réparation proches de chez vous. (E.-U. uniquement).

Registre este producto en línea y reciba un ejemplar gratis de Cook's Illustrated. Visite www.prodregister.com/delonghi. Visite www.delonghi.com para ver la lista de centros de servicios cercanos a usted. (Solamente en los Estados Unidos)

Registra questo prodotto "on-line" per ricevere una copia omaggio della rivista. Visita www.prodregister.com/delonghi. Visita www.delonghi.com per una lista dei centri di servizio a te più vicini. (Solo negli Stati Uniti)

ELECTRONIC CHARACTERISTICS/ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES/
CARACTERISTICAS ELECTRICAS/CARATTERISTICHE ELETTRICHE
120V-60HZ 1500W



DESCRIPTION



- A Grill handles
- B Grill plate
- C Grill base
- D Aroma Scenter
- E Aroma Scenter Housing
- F Accessory plug P702
- G Plug
- H Thermostat
- I Indicator light
- L Accessory plug housing
- M Lid

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



- A Poignées grille
- B Grille cuisson
- C Corps barbecue
- D Diffuseur d'arômes
- E Logement diffuseur d'arômes
- F Connecteur P702
- G Fiche
- H Thermostat
- I Voyant
- L Logement connecteur
- M Couverture

DESCRIPCIÓN DEL APARATO



- A Asas parrilla
- B Parrilla de cocción
- C Cuerpo barbacoa
- D Difusor de aroma
- E Alojamiento difusor de aroma
- F Conector P702
- G Clavija
- H Termostato
- I Testigo luminoso
- L Alojamiento conector
- M Tapa

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO



- A Maniglie griglia
- B Griglia di cottura
- C Corpo Barbecue
- D Diffusore di aroma
- E Sede diffusore di aroma
- F Connettore P702
- G Spina
- H Termostato
- I Spia luminosa
- L Sede connettore
- M Coperchio