

Lattissima+

NESPRESSO



my machine



TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by ergo use SWISS

Lattissima+

KR 사용 설명서
EN INSTRUCTION MANUAL

CN 使用指南
TW 操作手冊

4
17

KO
CN


네스프레소는 완벽한 에스프레소를 만들 수 있는 특허 받은 고유의 시스템을 개발해 왔습니다. 모든 네스프레소 머신에는 매우 높은 압력(최대 19 bar)으로 작동하는 특허 받은 추출 시스템이 장착되어 있습니다. 각각의 기술적 요소들은 각 그랑 크뤼의 모든 아로마들이 확실하게 표현되고, 커피의 바디와 다른 커피가 흉내 낼 수 없는 밀도감과 감동적인 부드러운 크레마를 연출하기 위해 매우 정밀하게 계산되어집니다.

NESPRESSO, 奈斯派索, 制作浓缩咖啡的专业系统。所有的NESPRESSO奈斯派索咖啡机均配备独特的萃取系统, 能够产生19巴的高压。所有参数都经过精确计算以保证每款优选咖啡的香氛都能充分释放, 呈现绝妙的咖啡主体, 产生浓厚柔滑的油沫。

목차/ 内容

- 주의 - 이 표시를 보시면 야기 될 수 있는 상해를 방지하기 위한 안전 수칙을 숙지하십시오.
注意: 出现此标志, 请参见“安全指示”以避免可能发生的伤害与损坏。
- 정보 - 이 표시를 보시면 안전하고 올바른 머신 사용 방법에 대한 안내를 준수해 주십시오.
信息: 出现此标志, 请记录关于正确、安全使用机器的建议。

머신 개요/机器概览	4	일주일에 두 번 빠른 카푸치노 시스템 관리하기/ 一周两次保养您的快速卡布奇诺系统	11
안전 수칙/安全指示	5-6	오랫동안 사용하지 않거나 수리를 보낼 경우 머신에 남아있는 물 비우기/ 请在长时间不使用、预防结霜或维修之前, 将机器清空	12
처음 사용시 (또는 오랫동안 사용하지 않다가 다시 사용할 경우)/ 长时间不使用之后的第一次使用	7	에너지 절약 모드/节能概念	12
커피 추출하기/咖啡制备	8	디스케일링/除水垢	13-14
빠른 카푸치노 시스템 (R.C.S.) 조립 / 분해/ 安装或卸除快速卡布奇诺系统 (R. C. S)	8	물의 경도 설정하기/水硬度设置	14
카푸치노 및 라떼 마키아토 만들기/ 制备卡布奇诺和玛琪雅朵	9	공장 출하 설정으로 초기화/将各制备指标恢复出厂设置	14
물의 양 설정하기/设定水量	10	문제 해결/故障排除	15
카푸치노/라떼 마키아토의 양 설정하기/ 设定卡布奇诺/拿铁玛琪雅朵水量	11	제품 사양/详细说明	15
우유 레시피 준비 후 헹구어 내기/ 每次牛奶配方制备后均须冲洗	11	네스프레소 클럽 연락처/联系 NESPRESSO CLUB	15
일상적인 관리/日常清洁	11	쓰레기 처리 및 환경 보존/ 废物处理和生态保护事宜	15
		품질 보증/生态环境: ECOLABORATION.COM	16



제품 구성/包装说明



커피 머신
咖啡机




16 캡슐 세트
16 条胶囊套装



Welcome to Nespresso
안내 책자
欢迎您使用Nespresso
奈斯派索使用手册



사용 설명서
用户指南



품질 보증 포스터
仅适用于Nespresso奈
斯派索用户保修卡

머신 개요/机器概览

- A 빠른 카푸치노 시스템이 장착되지 않은 머신 이미지 (라떼 마키아토 설정) 咖啡机 (无快速卡布奇诺系统)
- B 빠른 카푸치노 시스템이 장착된 머신 이미지 (카푸치노 설정) 咖啡机 (快速卡布奇诺系统 - 卡布奇诺)
- C 빠른 카푸치노 시스템

- 이 장착된 머신 이미지 (라떼 마키아토 설정) 咖啡机 (快速卡布奇诺系统 - 拿铁玛琪雅朵)
- 1 레버 扳手
- 2 커피 추출구 咖啡出口
- 3 물통 (0.9리터) 水箱 (0.9升)
- 4 사용된 캡슐 컨테이너 已用胶囊盒
- 5 드립 트레이(라떼 마키아토 글라스를 사용할 경우 안으로 밀어 넣어 주십시오) 滴水盘 (若使用拿铁/玛琪雅朵杯子)

- 6 왼쪽 드립 그리드 左网格
- 7 오른쪽 드립 그리드 右网格
- 8 디스케일링 파이프 저장소 문 (열려면 당기십시오) 除垢管道存储门 (一按即开)
- 9 디스케일링 파이프
- 10 스팀 연결부 문 蒸汽连接阀门
- 11 스팀 연결부 蒸汽连接
- 12 전원 ON/OFF 버튼 开关

백라이트 버튼들/背光按钮

- 13 카푸치노 卡布奇诺
- 14 라떼 마키아토 拿铁玛琪雅朵
- 15 에스프레소 浓缩咖啡
- 16 롱고 大杯咖啡
- 17 우유통 (0.35 리터) 牛奶杯 (0.35升)
- 18 우유통 뚜껑 牛奶杯盖
- 19 뚜껑 분리 버튼 开盖按钮
- 20 헹굼 버튼 清洗按钮
- 21 우유 거품 조절 손잡이 奶沫调制钮
- 22 최소 거품 最低刻度
- 23 최대 거품 最高刻度
- 24 빠른 카푸치노 시스템 연결부 快速卡布奇诺系统连接
- 25 우유 분출구 牛奶喷出管
- 26 우유 흡입 튜브 牛奶吸入管

백라이트 버튼 표시/背光按钮说明

- 에너지 절약 설정, 12 페이지를 참조하십시오. 节能模式, 请参见12页
- 머신 전원을 켜면, 아래와 같이 버튼들이 2 초간 빛납니다. 当机器开机时, 按钮将闪亮2秒钟
- 롱고 = 9 분 후 전원 꺼짐 大杯咖啡-9分钟不使用自动关机
- 에스프레소 = 30 분 후 전원 꺼짐 浓缩咖啡-30分钟不使用自动关机
- 롱고와 에스프레소 = 8 시간 후 전원 꺼짐 大杯咖啡和浓缩咖啡-8小时不使用自动关机
- 물 경도 설정, 14 페이지를 참조하십시오. 水硬度设置, 请参见14页
- 머신 전원을 켜면, 아래와 같이 버튼들이 2 초간 빛납니다. 当机器开机时, 按钮将闪亮2秒钟
- 라떼 마키아토 = 연수 那铁玛琪雅朵-软水
- 카푸치노 = 중수 卡布奇诺-普通水
- 라떼 마키아토와 카푸치노 = 경수 拿铁+卡布奇诺-硬水

- 커피 추출 준비가 됨 咖啡模式准备就绪
- 커피 추출 과 우유 레시피 준비가 됨 咖啡牛奶配方模式准备就绪
- 디스케일링 경고 - 13 페이지를 참조하십시오. 除垢说明, 请参见13页