

Register Now 
www.delonghi.com/register



ECAM2312X

COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions

Visit www.delonghi.com for a list of service

centers near you.

ELECTRIC CHARACTERISTICS

120 V ~ 60 Hz 1250 W

MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice

Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste

des centres de réparation proches de chez vous.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

120 V ~ 60 Hz 1250 W

CAFETERA

Repase y guarde estas instrucciones.

Lea cuidadosamente este instructivo antes de

usar su aparato.

Visite www.delonghi.com para ver la lista de


centros de servicios cercanos a usted.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:


120 V ~ 60 Hz 1250 W



The DeLonghi logo is displayed in a stylized, rounded rectangular frame. The word "DeLonghi" is written in a bold, sans-serif font, with the "D" and "L" being significantly larger and more prominent than the other letters. The logo is set against a dark background within the frame.



B



C

