



5713231611/08.16

BC0430

COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions

Visit www.delonghiregistration.com

to register your product

Visit www.delonghi.com

for a list of service centers near you.

ELECTRIC CHARACTERISTICS

115 V ~ 60 Hz 1500 W

MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice

Visitez www.delonghiregistration.com pour

enregistrer votre produit en ligne.

Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste des

centres de réparation proches de chez vous.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

115 V ~ 60 Hz 1500 W



CAFETERA

Repase y guarde estas instrucciones.

Lea cuidadosamente este instructivo

antes de usar su aparato.

Visite www.delonghiregistration.com

para registrar su producto en línea.

Visite www.delonghi.com para ver la lista de

centros de servicios cercanos a usted.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

115 V ~ 60 Hz 1500 W

DeLonghi

EN

page 6

FR

pag. 15

ES

pág.24







