

Register Now 
www.delonghi.com/register

EC685



COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions
Visit www.delonghi.com for a list of service centers
near you.

ELECTRIC CHARACTERISTICS

120 V~ 60 Hz 1300 W

MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice
Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste des
centres de réparation proches de chez vous.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

120 V~ 60 Hz 1300 W

CAFETERA

Repase y guarde estas instrucciones.
Lea cuidadosamente este instructivo antes de usar
su aparato.

Visite www.delonghi.com para ver la lista de
centros de servicios cercanos a usted.

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS:

120 V~ 60 Hz 1300 W

DeLonghi

EN

6

FR

17

ES

28







