

Register Now 
www.delonghi.com/register

www.delonghi.com

EC680



COFFEE MAKER

Instructions for use. Keep these instructions

Visit www.delonghi.com for a list of service centers

near you.

ELECTRIC CHARACTERISTICS

120 V~ 60 Hz 1300 W

MACHINE À CAFÉ

Mode d'emploi . Conservez cette notice

Visitez www.delonghi.com pour y voir une liste des

centres de réparation proches de chez vous.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

120 V~ 60 Hz 1300 W

CAFETERA

Repase y guarde estas instrucciones.

Lea cuidadosamente este instructivo antes de usar

su aparato.

Visite www.delonghi.com para ver la lista de

centros de servicios cercanos a usted.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

120 V~ 60 Hz 1300 W

The DeLonghi logo is enclosed in a rounded rectangular frame with a double border. The logo itself consists of the word "DeLonghi" in a stylized, bold font, with the "D" and "L" being particularly prominent.

EN

pag. 6

FR

page 16

ES

page 26







