

Register Now 
www.delonghi.com/register

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia


XLR32LMD

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ
СТИРАННЯ
Інструкція до використання




The DeLonghi logo, consisting of the brand name in a stylized font inside an oval border.

A



A1



A6

A4

A5

A10

A11

A12

A14

A13

B

B3

B1

B2

B4

B5

B6

B7

C

C2

C3

C6








C7






C1

C4







C4



C5






Заряджання без станції












Час роботи









Випарювання





READY

Чищення



Виймання акумулятора

