

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com)

---

5719210461\_00\_0217

---

# XLR32LED

مكنسة لاسلكية



---

**DēLonghi**

### الوصل بالتيار الكهربائي

- (A) في حال كان جهازكم مزود بأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهer عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع عليه الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه.
- تحذير: اقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالته الصاهer: لا تركوا أية علية وصل بالتيار بثبات على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهer ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهer عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهer في حال استبدال الصاهer وذلك بإستعمال صاهer أمنتا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهer ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهer من أقرب موزع لآلات كهربائية.
- إن لون غطاء الصاهer البديل هو ذلك المبين على قاعدة المأخذ.
- (B) في حال لم يكن جهازكم مزود بأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

#### هام جداً

الأسلاك المكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:






السلك الأزرق محابد (بارد)










السلك النبي: مشحون بالكهرباء (حامى)






في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.







كما ينبغي وصل السلك النبي بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.









**A****B****C**













شحن دون تدريم












الاستقلالية






## التنظيف







41




42




43




44




45




46




47




48



49



50



51

إزالة البطارية