





Instructions for use
Οδηγίες χρήσεως



DESCRIPTION

- A. Pegs (if supplied)
- B. Grooves (if supplied)
- C. Wind break (if supplied)
- D. Covered heating element
- E. Wire grilling rack
- F. Handle

- G. Drip tray (if supplied)
- H. Base
- I. Sliding grill height regulator
- L. Grill support foot
- M. Control panel
- N. Switch

GB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A. Εγκοπές (Εάν προβλέπεται)
- B. Αγκιστρα (Εάν προβλέπεται)
- C. Αντιανεμικό (Εάν προβλέπεται)
- D. Αντίσταση
- E. Σχάρα ψησίματος
- F. Χειρολαβές συσκευής

- G. Σώμα συσκευής
- H. Δίσκος συσκευής
- I. Διακόπτης κανονισμού ύψους σχάρας
- L. Πόδια σχάρας
- M. Πίνακας λειτουργίας
- N. Διακόπτης

GR