

## وصف الجهاز

- الموديلات المجهزة بترموستات واحد فقط
- لتشغيل الجهاز، أدر قرص الترموستات في اتجاه عقارب الساعة للحد الأقصى (يضيء المصباح).
- لإيقاف تشغيل الجهاز تماماً، أدر المقبض على الموضع \*، ثم افصل القابس عن التيار الرئيسي.
- بالنسبة لوظيفة منع التجمد، أدر قرص الترموستات على الموضع \* ثم اترك قابس الجهاز متصلاً بالتيار الرئيسي.

- A محدّد الوظائف  
B الترموستات  
C لمبة مؤشّر التنبية

## الاستخدام

### توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي

قبل توصيل الجهاز بمصادر التيار الكهربائي يجب أن تتحقّق من أنّ هذه المصادر تتوافق من حيث التيار مع الفولطية (V) المحدّدة والمشار إليها على الجهاز وأنّ قابس التيار وخط التيار متوافقان وملائمان للجمل الكهربائي المطلوب.

### التثبيت

يجب استخدام هذا الجهاز فقط في إعدادات الضبط والتهيئة المحمولة. في حالة استخدام هذا الجهاز في الحّمّات، يجب مراعاة مسافات الأمان الفاصلة الموضّحة في الشكل 1، كما يجب دائماً وضع الجهاز بعيداً عن الصنابير والأحواض ودّش الاستحمام وما إلى ذلك. ينبغي عدم وضع الجهاز مباشرةً أسفل مقبس تيار كهربائي ثابت.

### التشغيل والاستخدام

- تحقق من أنّ الجهاز مطفأً قبل توصيله بمصادر التيار الكهربائي.
1. صل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. ستوقّد لمبة المؤشّر.
  2. أدر قرص الترموستات على الحد الأقصى للتشغيل.
  3. **وضع الاستخدام الصيفي (المروحة فقط):** أدر محدّد الوظائف على الوضعية \*.
  4. **التشغيل منخفض الطاقة:** أدر محدّد الوظائف على الوضعية 1.
  5. **التشغيل متوسط الطاقة:** أدر محدّد الوظائف على الوضعية 2.
  6. **التشغيل قوي الطاقة:** أدر محدّد الوظائف على الوضعية 3.
  7. **إيقاف التشغيل:** أدر مفتاح انتقاء الوظيفة على الموضع "0" وقرص الترموستات على الموضع \*، ثم افصل القابس من مقبس التيار الرئيسي.



**يُرجى ملاحظة:** في الموديلات التي بها مستويان للقوّة التشغيلية، الوضعية 2 تقابل الحد الأقصى للطاقة التشغيلية.

### ضبط الترموستات

ضع الترموستات على الحد الأقصى للتشغيل. عندما تصل الغرفة إلى درجة الحرارة المطلوبة، أدر ذراع الترموستات ببطء في اتجاه عقارب الساعة حتّى تسمع صوت نقرة وستطفئ المروحة. سيقوم الترموستات بالإبقاء على درجة حرارة الغرفة عند المستوى المحدّد أوتوماتيكياً.

### وضع منع التجمّد

يوضع مفتاح انتقاء الوظيفة في الموضع 3 (الموضع 2 للموديلات المزودة بمستويين للطاقة)، وقرص الترموستات في الموضع \*، يحافظ الجهاز على حرارة الغرفة بقرابة 5 درجات مئوية مما يمنع التجمد بأقل استهلاك للطاقة.

## المواصفات الفنيّة

- فولطية تيار  
التغذية انظر لوحة بيانات الجهاز  
الطاقة المستهلكة