

ОПИСАНИЕ

(виж стр. 3)

- A** Селектор на функции
- B** Светлинен индикатор
- C** Стаен термостат

УПОТРЕБА

Свързване към електрическата мрежата

- Преди да включите щепсела в електрическия контакт, проверете внимателно дали напрежението на Вашата битова мрежа съответства на стойността във волтове (V), указана върху уреда, и дали електрическият контакт и линията на захранване са оразмерени за изискваното натоварване.

Инсталиране

Уредът трябва да се използва само във вертикална позиция.

ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПОТРЕБА

1. Проверете дали уредът е изключен преди да поставите щепсела в електрическия контакт.
 2. Включете уреда като позиционирате термостата (C) в максималната позиция и селектора функция (A) в една от следните позиции:  / 1/2.
- **Лятна функция** (само вентилатор): завъртете в посока по часовниковата стрелка селектора за функция (A) в позиция.
 - **Функциониране с мощност Min.:** завъртете селектора на функция (A) в позиция "1". Светлинният индикатор светва.
 - **Функциониране с мощност Max.:** завъртете селектора на функция (A) в позиция "2".
 - **За да изключите уреда:** завъртете селектора на функция в позиция "●".

Регулиране на термостата

Когато помещението е достигнало желаната температура, преместете термостата бавно обратно на часовниковата стрелка до изключването на светлинният индикатор и не по-напред. Зададената по този начин температура, ще бъде автоматично регулирана и поддържана постоянна от термостата.

Функция срещу замръзване

С регулатора на термостата в позиция минимум  и селектора за функции в поз. 2 уредът поддържа помещението на температура от около 5°C, като по този начин се предотвратява замръзването с минимален разход на енергия.

ПОДДРЪЖКА

- Преди всяко почистване, винаги изключвайте щепсела от контакта.
- Почиствайте редовно решетките на входа и изхода на въздух.
- Никога не използвайте абразивен прах или разтворители.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение	виж табелката с характеристиките
Консумирана мощност	" "