

Elektrický radiátor je spotřebič určený k vytápění domácnosti. Je velmi účelný a praktický se třemi nastavitelnými výkony vytápění. Tento spotřebič je mimo jiné vybavený exkluzivní funkcí, která Vám zaručí maximální pohodlí v jakékoli situaci.

K maximálnímu využití možností tohoto spotřebiče Vám doporučujeme si pečlivě přečíst veškeré zde uvedené pokyny k použití.

1. VŠEOBECNŮ

Spotřebič vybalte z obalu, obraťte ho vzhůru nohama a postavte na ochranné obalové kusy z polystyrénu. Zkontrolujte, zda přípojný kabel a radiátor jsou celistvé a zda se během dopravy nepoškodily. Radiátor nepoužívejte, pokud je poškozený.

2. MONTÁŽ NOŽEK

Z polystyrénového obalu vyjměte nožky a kolečka.

Kolečka nasadte na čep nožky a zatlačte na doraz, dokud neuslyšíte klapnutí (obr. 1). Tahem za kolečko se přesvědčte, zda jsou kolečka dobře upevněná.

Nožky s kolečky namontujte na spodní stranu radiátoru tak, že jednu nožku nasadíte do meziprostoru mezi prvním žebrem a ovládacím panelem a druhou do prostoru mezi posledním žebrem a zadním panelem přičemž musíte nasunout dva výstupky do příslušných otvorů a nožku upevníte šroubem s okem. Zašroubujte na doraz (obr. 1).

Potom postavte radiátor na nožky tj. do svislé provozní polohy.

3. INSTALACE NA ZEĎ

Sada k upevnění na zeď obsahuje:

- 2 ks horní úchyty (A)
- 1 ks dolní úchyt (B)
- 5 ks šrouby
- 5 ks hmoždinky
- 2 ks šrouby k upevnění nožek

1. Zvolte místo, na které chcete spotřebič instalovat a zkontrolujte následující body:
 - a. Nesmí se nacházet přímo pod zásuvkou elektrického proudu.
 - b. Zásuvka el. proudu, do které se bude zapojovat zástrčka spotřebiče musí být po instalaci snadno dostupná.
 - c. V místě vrtání otvorů pro upevnění spotřebiče se nesmí nacházet el. vedení nebo jiné potrubí.
 - d. Zálclony, závěsy nebo jiný hořlavý materiál se nesmí nacházet v blízkosti radiátoru.
2. Před vrtáním do zdi si nejdříve vyznačte přesnou polohu otvorů podle šablony, která musí odpovídat rozměrům (D obr. 3), které se liší v závislosti na modelu, viz tabulka 3A:

Model	1Kw	1,5 Kw	2 Kw	2,5 Kw
D	140 mm	210 mm	280 mm	385 mm

3A

3. Střed úchytů A se musí krýt s čarou (označenou na obr. 3/4 přerušovanou čarou). Přesvědčte se, zda jsou oba úchyty ve stejné výšce a vyznačte si body, ve kterých vyvrtáte díry.
4. Na cihlovou zeď použijte vrták na beton o průměru 6 mm a vyvrtajte otvory v místech, které jste si označili dříve. Do otvorů zasuňte hmoždinky dodané spolu s výrobkem.
(U sádkartonu nebo u stěn s obložením doporučujeme, abyste se snažili zjistit polohu dřevěných sloupků a použít přímo šrouby do dřeva o průměru 6 mm nebo specifických úchytů. U zdi z jiných materiálů doporučujeme, abyste požádali o radu zkušeného odborníka).
5. Úchyty "A" zašroubujte ke zdi šrouby dodanými spolu s výrobkem.
6. Zavěste radiátor na úchyty (obr.3/4).

7. Spodní úchyt (B) nasadíte na spodní stranu radiátoru tak, aby se nacházel uprostřed. Vyznačte si přesnou polohu otvoru (obr. 3), použijte šrouby dodané spolu s výrobkem.
Tento úchyt zabrání náhodnému odstranění radiátoru.
8. Radiátor sundejte z úchytů A a vyvrtejte otvor podle shora uvedených pokynů pro vyvrtání děr pro úchyty A. Do otvoru zasuněte hmoždinku. Radiátor s nasazeným úchytem B zavěste na úchyty A a upevněte šroubem úchyt B (obr. 3).
Radiátor je nyní upevněn na stěnu.
Nepoužívejte radiátor v koupelnách.

3. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

- Než zapojíte zástrčku přípojného kabelu do zásuvky el. proudu přezkoumáte pečlivě, zda napětí rozvodu el. proudu ve Vaší domácnosti odpovídá napětí uvedenému ve Voltech na spotřebiči a zda jsou zásuvka a vedení dimenzované na požadované zatížení.
- SPOTŘEBIČ ZAPOJUJTE POUZE DO ZÁSUVKY S VÝKONNÝM UZEMNĚNÍM.
- Tento výrobek je v souladu se směrnicí EHS 89/336 a s nařízením vlády č. 476/92 o elektromagnetické kompatibilitě.

4. FUNGOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Zapnutí

Zástrčku přípojného kabelu zapojte do zásuvky el. proudu, termostat posuňte až na doraz do polohy maxima. Zapněte radiátor prostřednictvím tlačítka/tlačítek.

Modely s dvojitým vypínačem (3 výkony)

- stisknuté tlačítko "I" = minimální výkon (rozsvícená světelná kontrolka)
- stisknuté tlačítko "II" = střední výkon (rozsvícená světelná kontrolka)
- stisknutá obě tlačítka "I" "II" = maximální výkon (rozsvícené světelné kontrolky)

K vypnutí radiátoru musí být oba vypínače nastavené na "0" a potom vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.

Nastavení termostatu

V okamžiku, kdy teplota prostředí dosáhne Vámi požadované teploty, otáčejte pozvolna termostatem, dokud neuslyšíte "klapnutí", dbejte na to, abyste neotáčeli dále. Takto nastavenou teplotou se bude dále termostat řídit a bude ji nepřetržitě udržovat.

Protizámrazová funkce

Termostat nastavte do polohy *, horní vypínač do polohy "0" a dolní vypínač do polohy "MED". Spotřebič bude udržovat teplotu prostředí na cca 5°C a zabrání se tak zamrznutí s minimální spotřebou el. energie.

Modely s programátorem (časový spínač) 24 hodin

Při naprogramování vytápění postupujte následovně:

- Předpokládáme, že Vaše hodinky ukazují 10 hodin. Otočte číselníkem časového spínače tak, aby se číslo 10 krylo ▲ ukazatelem vyraženým kotouči.
- Nastavte časové úseky, ve kterých si přejete aby spotřebič fungoval tak, že zoubky na spínači zatlačíte směrem dovnitř.
Každý zoubek představuje 15 minut.
Na časovém spínači budou nyní viditelné úseky, které představují dobu fungování radiátoru.
- Takto nastavený radiátor se každodenně uvede automaticky do provozu v naprogramovaném čase (důležité: zástrčka přípojného kabelu musí být stále zapojena do zásuvky el. proudu).
- Chcete-li změnit nastavené časy, stačí uvést zoubky časového spínače do původního stavu a nastavit novou dobu fungování spotřebiče.
- Pokud chcete, aby spotřebič fungoval bez naprogramování, zatlačte všechny zoubky časového spínače směrem dovnitř.

Pokud chcete spotřebič vypnout úplně, nestačí v tomto případě pouze vypnout vypínače na spotřebiči, ale musíte vytáhnout i zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu. Jinak by časový spínač byl zbytečně v provozu.




fig.5

5. ÚDRŽBA

Elektrický radiátor s olejovou náplní nevyžaduje zvláštní údržbu. Stačí obvyklé utření prachu z povrchu spotřebiče měkkým a suchým hadříkem. V žádném případě se nesmí používat práškové čisticí prostředky nebo rozpouštědla. V případě potřeby můžete nános nečistoty vysát vysavačem.

6. UPOZORNĚNÍ

- Je zakázáno používat radiátor v koupelně nebo v blízkosti van, umyvadel, sprch nebo bazénů.
 - V žádném případě nepoužívejte radiátor k sušení prádla. Nepokládejte přípojný kabel spotřebiče na horké části radiátoru.
 - Používejte radiátor pouze ve svislé poloze.
 - Spotřebič musí být umístěn tak, aby mezi spotřebičem a nábytkem nebo jinými předměty bylo alespoň 50 cm volného místa.
 - Je-li přípojný kabel poškozený, nechte jej vyměnit výrobcem, v servisním středisku pověřeném výrobcem anebo kvalifikovaným odborníkem. Zabráníte tak veškerému riziku.
 - Je možné, že při prvním spuštění spotřebiče uslyšíte "praskání", tento jev je zcela normální.
 - Spotřebič se nesmí instalovat přímo pod pevnou zásuvku el. proudu.
 - Spotřebič je naplněn přesným množstvím oleje a jakýkoli druh oprav, při kterém je nutné spotřebič otevřít, musí tudíž provádět výhradně výrobce nebo servisní středisko výrobce. V případě, že ze spotřebiče kape olej, obraťte se na výrobce nebo na servisní středisko výrobce.
 - Tento spotřebič se může používat pouze v prostorech se základní plochou nad 4 m².
 - Při demolici spotřebiče je nutné jednat v souladu se zákonem o odstraňování olejů.
 - Nepokládejte přípojný kabel na ještě horký spotřebič.
 - V žádném případě a z žádného důvodu nepřikrývejte spotřebič pokud je v provozu.
 - Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry vzhledem k tomu, že by se mohla při používání spotřebiče přehřát.
 - Vyjměte spotřebič z obalu a očistěte jej pečlivě od případných zbytků obalu, které se mohly uchytit ve spotřebiči.
- Spotřebič vybalte z obalu a přesvědčte se, aby v radiátoru nezůstaly zaklesnuté zbytky obalového materiálu.
- Spotřebič je vybavený bezpečnostním zařízením, které radiátor v případě náhodného přehřátí vypne.
- K obnovení provozu spotřebiče se musíte obrátit na nejbližší servisní středisko.

DŮLEŽITÉ: V žádném případě a z žádného důvodu nepřikrývejte spotřebič pokud je v provozu. Mohlo by dojít k nebezpečnému přehřátí spotřebiče.