

## BESKRIVELSE AF APPARATET

- A Funktionsvælger
- B Termostat
- C Kontrollampe

## BETJENING

### Tilslutning til el-nettet

Inden stikket sættes i stikkontakten kontrolle-res omhyggeligt, at den elektriske spænding i hjemmets elforsyning stemmer overens med den volt-værdi (V) der angives på apparatet, og at stikkontakten samt el-forsyningen har en kapacitet der svarer til det forespurgte.

### Installation

Apparatet må kun bruges transportabelt.

Hvis apparatet anvendes i et badeværelse med badekar eller brusebad, skal man overholde den såkaldte "beskyttelsesvolumen", jævnfør fig. 1, og det skal under alle omstændigheder installeres langt væk fra vandhaner, håndvaske, brusebade osv.

Apparatet må ikke placeres umiddelbart under en fast stikkontakt.

### Funktion og betjening

Kontrollér, at apparatet er slukket, inden stikket tages ud af stikkontakten.

1. Sæt stikket i stikkontakten, nu tændes kontrollampen.
2. Drej termostatens håndgreb indtil maks. position.
3. **Sommerdrift (kun ventilation):** Drej funktionsvælgeren til position **☼**.
4. **Drift med min. styrke:** Drej funktionsvælgeren til position 1.
5. **Drift med gennemsnitshastighed:** Drej funktionsvælgeren over til position 2.
6. **Drift med max. styrke:** Drej funktionsvælgeren til position 3.
7. **Slukning:** Drej funktionsvælgeren til position "0" og termostatens håndgreb til position **☼**, og tag derefter stikket ud af stikkontakten.



**Bemærk:** På modeller med 2 styrker svarer position 2 til maksimal styrke.

### Regulering af termostaten

Stil termostaten på maksimal position, når man har opnået den ønskede temperatur i rummet, drejes termostatgrebet langsomt med uret, indtil der høres et klik (blæseren slukkes). Temperaturen der således er blevet fastsat, reguleres

og holdes automatisk konstant af termostaten.

### Frostfunktion

Med funktionsvælgeren i position 3 (position 2 for modeller udstyret med kun 2 effektive niveauer) og termostatens håndgreb i position **☼** opretholder apparatet en rumtemperatur på ca. 5° C, så man undgår frost og kun har et minimalt energiforbrug.

### Modeller kun med termostat

For at få adgang til apparatet skal du dreje termostatens håndgreb i urets retning indtil maksimal position (kontrollampen tændes). For helt at slukke apparatet skal du dreje håndgrebet mod urets retning indtil positionen **☼** og derefter tage stikket ud af stikkontakten. For at bruge antifrostfunktionen skal du dreje termostatens håndgreb til position **☼** og lade stikket være i stikkontakten.

## VEDLIGEHOLDELSE

- Før ethvert indgreb på apparatet trækkes stikket ud af stikkontakten.
- Rens jævnligt luftindsugnings- og udstødningsristene.
- Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Netspænding  
Effektforbrug

Se typeskiltet  
"