

DK

Beskrivelse

A) BESKRIVELSE Bordmodeller

- 1) Forrist
- 2) Ristramme
- 3) Møtrik til forankring af ventilatorhjulet
- 4) Ventilatorhjul
- 5) Ringmøtrik til blokering af risten
- 6) Bagrist
- 7) Håndtag
- 8) Motoraksel
- 9) Betjeningsknap til svingning
- 10) Motorens sæde
- 11) Led
- 12) Fodstykke
- 13) Strømforsyningskabel
- 14) Støtteben
- 15) Betjeningspanel
- 16) Sikkerhedsskrue + møtrik
- 17) Krog til lukning

B) BESKRIVELSE Standermodeller

- 1) Forrist
- 2) Ristramme
- 3) Møtrik til forankring af ventilatorhjulet
- 4) Ventilatorhjul
- 5) Ringmøtrik til blokering af risten
- 6) Bageste rist
- 7) Håndtag
- 8) Motoraksel
- 9) Betjeningsknap til svingning
- 10) Motorens sæde
- 11) Led
- 12) Betjeningsboks
- 13) Fastgøringskrue
- 14) Indvendigt rør
- 15) Ringmøtrik til regulering af højden
- 16) Udvendigt rør
- 17) Pyntebeskyttelse
- 18) Fodstykke
- 19) Strømforsyningskabel
- 20) Betjeningspanel
- 21) Infrarød-modtager (kun på elektroniske modeller)
- 22) Fjernbetjening (kun på elektroniske modeller)
- 23) Sikkerhedsskrue + møtrik
- 24) Krog til lukning

Montering

A1) MONTERING AF BORDMODELLER

- Løsn ringmøtrikken til blokering af risten (5) fra motorakslen (8)
- Sæt bagristen (6) på motorakslen (8) med håndtaget (7) vendt opad, og sørg for at hullerne i midten af risten anbringes ud for pindene, der rager frem fra motorens forside.
- Fastgør bagristen (6) ved at skrue ringmøtrikken til blokering af risten (5) helt i bund.
- Efter at du har fjernet gevindbeskyttelsen fra motorakslen, sæt ventilatorhjulet (4) på motorakslen (8) og fastgør det ved at skrue møtrikken til forankring af ventilatorhjulet (3) fast mod uret.
- Prøv ventilatorhjulets rotation manuelt. Du skal sikre dig, at der ikke dannes friktion med ringmøtrikken til blokering af risten (5). Ventilatorhjulet skal kunne dreje frit: Hvis det ikke gør det, gentag hele monteringsproceduren.
- Montér forristen (1) på bagristen (6) ved at indsætte den på dens støtte (fig. 1). Sørg for at hullerne, der findes på de to ristrammer (2) anbringes ud for hinanden og fastgør dem med sikkerhedsskruen og møtrikken (16) (fig. 2). Blokér derefter risterne med krogene til lukning (17).

B1) MONTERING AF STANDERMODELLER

- Fjern de fire skruer fra fodstykket. De to stænger **A** og **B** skal sammenkobles (fig. 3) med støttebenene vendt nedad, man skal sørge for at de 4 huller på stængerne, anbringes ud for dem, der findes på det nederste rør, og spænde de fire skruer fuldstændigt fast.
- Løsn fastgøringsskruen (13), fjern ringmøtrikken til regulering af højden (15) og sæt pyntebeskyttelsen (17) i det udvendige rør (16) og skub den helt i bund. Sæt ringmøtrikken til regulering af højden (15) på plads igen, træk det indvendige rør (14) ud, indtil du opnår den ønskede højde og fæstn derefter højden ved at stramme ringmøtrikken (15) godt fast.
- Sæt betjeningsboksen (12) på det indvendige rør og skru fastgøringsskruen (13) fast.
- De efterfølgende monteringsoperationer foretages ved at følge anvisningerne i det foregående afsnit B, i samme rækkefølge.

C) BORDMODELLERNES FUNKTION

Når ventilatoren tilsluttes elforsyningen, går den i gang, hvis der trykkes på hvilken som helst af ventilationstasterne. Vælg den ønskede hastighed ved at trykke på de tilsvarende taster. Tryk på tast "**O**" for at slukke apparatet. Til indstilling af den "**svingende**" funktion tryk på betjeningsknappen til svingning (9); hvis du ønsker den "**faste**" funktion, slå knappen til svingning (9) fra ved at trække den opad. Reguleringen af ventilationens vertikale inklinering foretages ved hjælp af leddet (11), der findes på toppen af fodstykket. Denne operation må kun foretages, når ventilatoren er slukket.

C1) STANDERMODELLERNES FUNKTION

MODEL UDEN FJERNBETJENING

Angående funktionen jvf. angivelserne i afsnit **C** "Bordmodellernes funktion"

MODELLER MED FJERNBETJENING

STYRING FRA BETJENINGSPANELET (20)

Når ventilatoren tilsluttes elforsyningen, går den i gang, hvis der trykkes på tasten "**SPEED**". Apparatet stilles på mediumhastigheden "**M**" og efter 3 sekunder går det automatisk over til den laveste hastighed "**L**". Hver gang man trykker på tasten "**SPEED**", ændrer man ventilationshastigheden og man kan skifte fra den laveste hastighed (**L**) til mediumhastigheden (**M**) samt til den højeste hastighed (**H**). Tryk på tast "**O**" for at slukke apparatet

TIMERENS FUNKTION

Når ventilatoren er i drift, tryk på tast "**TIME**". Det er muligt at indstille det ønskede tidsrum til slukning (1time/2timer/4timer/8timer) hver gang, man trykker på tasten "**TIME**". Bemærk: Når du trykker på tasten "**O**" slettes alle de forudindstillede programmeringer vedr. slukning.

BRUG AF FJERNBETJENINGEN (22)

Alle de ovenfor beskrevne funktioner er også mulige med fjernbetjening. Når du bruger fjernbetjeningen, husk altid at vende den imod modtageren (21).

Vigtide

D) VIGTIGE MEDDELELSER.

- Kontroller at ledningsnettets elektriske spænding svarer til den elektriske spænding, som angives på apparatets specifikationsmærkat.
- Apparatet skal forbindes til en stikkontakt med en velfungerende jordforbindelse.
- Apparatet må udelukkende anvendes indendørs: Regn og vand er farlige i nærheden af elektricitet.
- Sæt kun apparatet i funktion på vandrette og stabile arbejdsflader for at undgå, at det vælter.
- Stik aldrig genstande ind i risten under driften.
- Tag stikket ud af el-nettet, når du skal afmontere risten.
- Med modeller med fjernbetjening, husk på at bortskaffelsen af batterierne skal foretages i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning.

E) VEDLIGEHOLDELSE

- Det anbefales ikke at smide ventilatorens emballage væk: Den kan bruges til at opbevare den afmonterede ventilator i vintertiden, så den ikke fylder for meget.
- Til rengøring af apparatet anvend en blød, tør klud.
- Anvend ikke ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

Dette apparat opfylder kravene i Direktivet 89/336/EØF vedrørende eliminering af radioforstyrrelser. Producenten fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af ulykker, som skyldes tilsidesættelse af disse brugsanvisninger eller uhensigtsmæssig eller skødesløs anvendelse af apparatet.