

Περιεχόμενα

1st use (Κατά την πρώτη χρήση)	4
Tips (Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Καθαρισμός μετά τον Καπουτσίνο)	8
Hot Water (Ζεστό Νερό)	8
Cleaning (Καθαρισμός της συσκευής)	9
Descaling and Rinse (Αφαλάτωση και Ξέπλυμα)	10
Περιγραφή	11
Περιγραφή της συσκευής	32
Περιγραφή του πίνακα χειρισμού	32
Περιγραφή των εξαρτημάτων	32
Έλεγχος της συσκευής	32
Τεχνικά στοιχεία	32
Διάθεση	32
Αν κάτι δεν λειτουργήσει	33
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια	34
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες	34
Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια	34
Προβλεπόμενη χρήση	34
Οδηγίες χρήσης	34

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - A)

- A1. Αφαιρούμενο καπάκι δεξαμενής νερού
- A2. Αποσπώμενη δεξαμενή νερού
- A3. Επιφάνεια για φλυτζάνια
- A4. Λαβή ατμού/ζεστού νερού
- A5. Ντους λέβητα
- A6. Παρασκευαστής καπουτσίνο
- A7. Στόμιο παρασκευαστή καπουτσίνο
- A8. Δίσκος θήκης φιλτζανιών
- A9. Δείκτης μέγιστου επιπέδου νερού του δοχείου συλλογής σταγόνων
- A10. Δίσκος συλλογής σταγόνων

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 3 - B)

- B1. Πλήκτρο ON /OFF με λυχνία “έναυσης” ενσωματωμένη
- B2. Πλήκτρο παροχής καφέ με λυχνία “έτοιμου καφέ” ενσωματωμένη
- B3. Πλήκτρο παροχής καφέ με λυχνία “έτοιμου ατμού” ενσωματωμένη

Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - C)

- C1. Κύπελλο θήκης φίλτρου
- C2. Φίλτρο κρέμας 1 φλυτζάνι με προαλεσμένο καφέ ή με λέβητα
- C3. Φίλτρο κρέμας 2 φλυτζάνια με προαλεσμένο καφέ
- C4. Δοσομετρητής/pressino

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και για την παρουσία όλων των αξεσουάρ.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi.

Τεχνικά στοιχεία

Τάση του δικτύου:	220-240V~50/60Hz
Καταναλώσιμη ισχύς:	1100W
Διαστάσεις LxHxP:	208x325x305 (380) mm
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1 L
Μήκος τροφοδοτικού καλωδίου:	1,2 m
Βάρος:	3,8 kg



Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες ΕΚ:

- Οδηγία Stand-by 1275/2008
- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/EK και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.



Προειδοποιήσεις για σωστή απόρριψη του προϊόντος με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK και του Νομοθετικού Διατάγματος αρ. 151 της 25 Ιουλίου 2005.

Στο τέλος της ζωής του το προϊόν δεν θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα. Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία. Η διαχωρισμένη διάθεση μιας οικιακής συσκευής δίνει τη δυνατότητα να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις για το περιβάλλον και την υγεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη διάθεση και δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση σε ενέργεια και σε πηγές. Η Υποχρέωση διαφοροποιημένης διάθεσης του προϊόντος επισημαίνεται με το σήμα του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος από την πλευρά του χρήστη επισύρει την επιβολή ποινών που προβλέπονται εν ισχύ κανονισμοί.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Επίλυση
Δεν βγαίνει ο καφές εσπρέσο	Απουσία νερού στη δεξαμενή	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού
	Οι τρύπες εξόδου του καφέ της θήκης φίλτρου έχουν φράξει	Καθαρίστε τις τρύπες του στομίου της θήκης φίλτρου
	Το ντους του λέβητα εσπρέσο έχει φράξει	Εκτελέστε τον καθαρισμό όπως αναφέρεται στην παράγραφο “Cleaning” (καθαρισμός)
Ο καφές εσπρέσο στάζει από τις άκρες της θήκης φίλτρου αντί από τις τρύπες	Η θήκη του φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή είναι βρώμικη	Συνδέστε τη θήκη του φίλτρου σωστά και γυρίστε το μέχρι τέρμα με δύναμη
	Το λάστιχο του λέβητα εσπρέσο έχει χάσει την ελαστικότητά του ή είναι βρώμικο	Αντικαταστήστε το λάστιχο του λέβητα εσπρέσο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
	Οι τρύπες των στομιών της θήκης του φίλτρου έχουν φράξει	Καθαρίστε τις τρύπες του στομίου της θήκης φίλτρου
Έντονος θόρυβος της αντλίας	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού
	Η δεξαμενή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και η βαλβίδα στο βάθος της δεν είναι ανοιχτή	Πιέστε ελαφρά τη δεξαμενή έτσι ώστε να ανοίξετε τη βαλβίδα στο βάθος
Η κρέμα του καφέ είναι σκούρα (ο καφές βγαίνει αργά από το στόμιο)	Ο προαλεσμένος καφές έχει πιεστεί πολύ	Πιέστε λιγότερο τον καφέ
	Είναι υψηλή η ποσότητα του προαλεσμένου καφέ	Μειώστε την ποσότητα του προαλεσμένου καφέ.
	Το ντους του λέβητα εσπρέσο έχει φράξει	Εκτελέστε τον καθαρισμό όπως αναφέρεται στην παράγραφο “Cleaning” (Καθαρισμός)
	Το φίλτρο έχει φράξει	Εκτελέστε τον καθαρισμό όπως αναφέρεται στην παράγραφο “Cleaning” (Καθαρισμός)
	Η άλεση του καφέ είναι πολύ λεπτή	Χρησιμοποιείτε μόνο προαλεσμένο καφέ για καφετιέρες εσπρέσο
	Ο προαλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός ή υγρός	Χρησιμοποιείτε μόνο προαλεσμένο καφέ για καφετιέρες εσπρέσο και δεν θα πρέπει να είναι υγρός
	Η ποιότητα του προαλεσμένου καφέ δεν είναι του σωστού τύπου	Αλλάξτε την ποιότητα του προαλεσμένου καφέ
Ο καφές έχει μια όξινη γεύση	Το ξέβγαλμα μετά από την αφαλάτωση δεν ήταν αρκετό	Μετά την αφαλάτωση ξεπλύνετε τη συσκευή όπως αναφέρεται στην παραγ. “Descaling and Rinse” (Αφαλάτωση και Απόπλυση)
Δεν δημιουργείται κρέμα γάλατος ενώ φτιάχνετε τον καπουτσίνο	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο	Χρησιμοποιείτε πάντα γάλα θερμοκρασίας ψυγείου
	Ο παρασκευαστής καπουτσίνο είναι βρώμικος	Καθαρίστε σχολαστικά τις τρύπες του παρασκευαστή καπουτσίνο

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρείτε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να αποτελέσει αιτία τραυματισμού από ηλεκτροπληξία θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η παράλειψη συμμόρφωσης μπορεί να προκαλέσει ή να είναι αιτία τραυματισμών ή βλαβών της συσκευής.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει συμβουλές και σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη.

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις. Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε εντελώς τη συσκευή, βγάλτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Σβήστε το μηχάνημα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φως ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης De'Longhi έτσι ώστε να προλάβετε οποιοδήποτε κίνδυνο.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ στο νερό: πρόκειται για ηλεκτρική συσκευή.
- Πριν να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε

το μηχάνημα, βγάλτε την πρίζα από το ρεύμα και αφήστε το να κρυώσει.



Προσοχή:

Φυλάξτε το υλικό συσκευασίας (πλαστικά σακουλάκια, διογκωμένο πολυστυρένιο) μακριά από παιδιά.

Μην επιτρέπετε τη χρήση της μηχανής σε άτομα (και σε παιδιά) με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός και αν υπάρχει η επίβλεψη ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού. Όταν η συσκευή λειτουργεί μην αγγίζετε την επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών γιατί είναι ζεστή.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η μηχανή έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για την θέρμανση ροφημάτων. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουρισμούς
- ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλες υποδομές υποδοχής
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

Κάθε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στην συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή δοθεί σε άλλα άτομα, παραδώστε μαζί με αυτή και τις οδηγίες χρήσης.



Σημείωση: κατά την πρώτη χρήση

Κατά την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε τους εσωτερικούς αγωγούς της συσκευής, θέτοντάς τη σε λειτουργία σαν να πρόκειται να φτιάξετε καφέ, μέχρι να αδειάσει τουλάχιστον μια δεξαμενή νερού. Στη συνέχεια προχωρήστε με την παρασκευή του καφέ.