

ADVERTENCIAS

Advertencias de seguridad

- El aparato puede ser usado también por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes de los peligros derivados del uso. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.

El usuario no debe permitir que niños realicen la limpieza y el mantenimiento del aparato a no ser que estén vigilados.

- Los niños menores de 3 años no han de permanecer cerca del aparato a no ser que estén siempre vigilados.
- Los niños de 3 a 8 años solo pueden encender/apagar este aparato cuando está situado o instalado en la posición corriente de funcionamiento y ellos están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y son conscientes de los peligros derivados del uso.

Los niños de 3 a 8 años no pueden enchufar el aparato a la corriente, regularlo, limpiarlo o llevar a cabo las operaciones de mantenimiento.

ATENCIÓN: Algunas partes del aparato se calientan mucho y pueden provocar ustiones. Se ha de prestar una atención especial cuando hay niños o personas vulnerables en las inmediaciones.

- **ATENCIÓN:** No tape nunca el aparato durante el funcionamiento para evitar un recalentamiento peligroso. 
- El circuito de este aparato se ha

llenado con una cantidad exacta de aceite especial y las reparaciones que requieran su apertura deben ser efectuadas únicamente por un centro de asistencia autorizado por el fabricante. Informe al Servicio de asistencia clientes sobre los derrames de aceite. Consulte la garantía adjunta para obtener información más detallada.

- No sitúe el aparato directamente debajo de un enchufe de corriente fijo.
- No utilice nunca el radiador cerca de bañeras, lavabos, duchas o piscinas.
- Si el cable de alimentación se estropea, deberá ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una persona con un cargo similar para evitar cualquier riesgo.
- **ATENCIÓN:** para evitar peligros causados por un restablecimiento accidental del sistema de seguridad, este aparato no debe ser alimentado mediante un timer externo.



¡Peligro de ustiones!

El incumplimiento de las advertencias puede ser la causa de quemaduras o ustiones.

- Se desaconseja el uso de alargadores porque podrían recalentarse durante el funcionamiento del radiador.



Nota:

Este símbolo indica sugerencias e información importantes para el usuario.

- No use nunca el radiador para secar ropa.
- No ponga nunca el cable de alimentación sobre la parte superior del radiador cuando está caliente.
- Se aconseja no exponer el radiador a corrientes de aire porque las corrientes fuertes pueden perjudicar el funcionamiento del aparato.
- Use el radiador solo en posición vertical.
- Deje una distancia mínima de 50 cm entre el aparato y muebles y otros objetos.
- Durante la primera utilización, haga funcionar el

aparato con el termostato situado en el máximo 15 minutos por lo menos para eliminar el olor a "nuevo". Es normal que salga algo de humo, causado por la presencia de sustancias protectoras aplicadas en las resistencias antes del transporte.

- No obstruya las rejillas de salida o de entrada del aire situadas en el fondo del aparato.
- Sitúe el aparato para poder acceder también fácilmente a la clavija y al enchufe después de la instalación.
- No use este aparato en habitaciones con superficies inferiores a los 4 m².
- Un dispositivo de seguridad interrumpe el funcionamiento del aparato en caso de recalentamiento accidental. Póngase en contacto con el Servicio de asistencia clientes según se indica en la garantía adjunta para reconfigurar el aparato.

CE El aparato cumple las siguientes directivas CE:

- directiva Baja Tensión 2006/95/CE y sucesivas enmiendas;
- directiva CEE 2004/108 sobre compatibilidad electromagnética (CEM) y sucesivas enmiendas.

Eliminación



En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido este radiador De'Longhi. Le rogamos leer detenidamente este manual de instrucciones para evitar posibles riesgos o causar desperfectos al aparato.

DESCRIPCIÓN

- A** termostato
- B** selector de potencia
- C** indicador luminoso

Conexión eléctrica

- Antes de conectar la clavija al enchufe, compruebe que la tensión de la red corresponda al valor indicado en la placa de datos y que el enchufe y la red de alimentación sean adecuados para la carga utilizada.
- CONECTE EL RADIADOR SOLO A UNA TOMA DE TIERRA.
- Este aparato cumple la Directiva Europea 2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética.

Evite el contacto de ropa, lencería, muebles y material

inflamable con el enchufe de corriente al que está conectado el radiador.

USO

Saque el aparato de la caja de embalaje. Vuélquelo y colóquelo encima del poliestireno.

Compruebe que el cable de alimentación esté íntegro y que el aparato no se haya estropeado durante el transporte. No haga funcionar un aparato estropeado.

Montaje de los pies

Saque los pies y las ruedas del embalaje de poliestireno. Introduzca las ruedas en el perno del pie y empuje a fondo hasta encajarlas (fig. 1).

Tire para comprobar que las ruedas estén bien fijadas.

Monte los pies mediante el tirante en forma de "U" roscado correspondiente y las relativas tuercas con aletas, en la parte inferior del radiador y únicamente entre los elementos externos siguiendo las indicaciones de las figuras 2-3-4.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Modelo con ruedas premontadas replegables

Vuelque el radiador sobre un paño o sobre otra superficie blanda para evitar estropear la pintura.

Abra completamente las ruedas girándolas hacia el exterior (fig. 5). Coloque de nuevo el radiador en posición vertical.




Fig. 5

Funcionamiento y utilización

Encendido

Enchufe el aparato a la corriente; mueva el termostato hasta

detenerse en la posición máxima; encienda el radiador con el selector según las modalidades indicadas a continuación:

- Sitúe el selector en la posición **"MIN"** para seleccionar la potencia mínima.
- Sitúe el selector en la posición **"MED"** para seleccionar la potencia intermedia.
- Sitúe el selector en la posición **"MAX"** para seleccionar la potencia máxima.
- Sitúe el selector en la posición  para seleccionar la función calefacción turbo.
- Sitúe el selector en la posición **" + MAX"** para seleccionar la función calefacción turbo + potencia máxima.
- Sitúe el selector de funciones en la posición **"0"** para apagar el aparato.

Regulación del termostato

Cuando el ambiente alcance la temperatura deseada, gire lentamente el termostato hasta que se apague el indicador luminoso (o hasta que oiga un "click"), no supere esta posición.

La temperatura de esta forma será automáticamente regulada y mantenida constante por el termostato.

Función antihielo

Con el termostato en la posición  y el selector en una posición que no sea 0, el aparato mantiene la habitación a una temperatura de 5°C aproximadamente e impide la congelación, con un gasto mínimo de energía.

Calefacción turbo

El aparato incorpora un sistema de termoventilación que calienta la habitación más rápidamente. Para poner en marcha esta función, sitúe el selector en la posición  o **" + MAX"**.

Importante: un dispositivo de seguridad se activa y apaga el aparato en caso de recalentamiento debido a una acumulación excesiva de polvo en las rejillas de entrada y de salida de aire. Para reactivarlo, desenchufe el aparato de la corriente, deje que el aparato se enfríe, limpie las rejillas de entrada y de salida del aire con un aspirador; después, enchufe de nuevo el aparato y enciéndalo otra vez.

MANTENIMIENTO

Antes de cualquier operación, desenchufe el aparato de la corriente y espere que el radiador se enfríe.

El radiador eléctrico de aceite no necesita un mantenimiento particular.

Es suficiente quitarle el polvo con un paño suave y seco. No

use nunca disolventes ni polvos abrasivos. De ser necesario, elimine la suciedad acumulada con un aspirador.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	Véase la placa de datos
Potencia consumida	"