# ASPIRASOLIDOS-ASPIRALIQUIDOS

*Distinguido cliente,*
*Alegrándonos por su elección, le agradecemos la confianza que nos ha dado.*
*Classe A introduz um motor a Alta Eficiência de nova geração, que garante um rendimento excepcional: o máximo da potência e o máximo da força aspiradora com o mínimo de consumo, reduzindo os tempos necessários para a limpeza.*

## Advertencias

- **Lea atentamente el manual de instrucciones.**
- Antes de su uso, verifique que la tensión de la red corresponda a la indicada en la matrícula de datos del aparato que se encuentra debajo del mango.
- Sólo enchufe el aparato en tomas de corriente que tengan un carga mínima de 10A y con una eficaz conexión a tierra. En caso de aparatos con doble aislamiento (vea símbolo ⧈ en la etiqueta característica) no es necesaria la conexión a tierra.
- **Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice o antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza del aparato.**
- NO lave nunca el aparato con quitamanchas u otros disolventes.
- Nunca tire del cable o del aparato para desenchufarlo.
- NO deje nunca el aparato encendido sin vigilarlo, manténgalo fuera del alcance de los niños y de las personas incapaces.
- NO pase el aparato sobre el cable eléctrico para evitar que se dañe el aislamiento.
- NO aspire líquidos inflamables o corrosivos y líquidos en general.
- NO aspire cerillas, cenizas y colillas de cigarrillo todavía encendidas.
- NO haga funcionar el aparato si le parece defectuoso.
- Para efectuar reparaciones o para sustituir el cable de alimentación si se ha estropeado, póngase en contacto con el revendedor o con el Centro de Asistencia autorizado, para no alterar la eficacia de su aparato y para garantizar la validez de la garantía.
- Tenga en consideración que durante la utilización del aparato sale por la rejilla de salida de aire, una cantidad importante de aire, que podría molestar si está orientada directamente hacia la persona y en especial hacia la cara.

# DESCRIPCION

1) Asa
2) Interruptor ON/OFF
3) Tapa
4) Boca de salida del aire con microfiltro
5) Cable de alimentación
6) Porta-motor
7) Gamchos
8) Boca de aspiración y empalme del tubo flexible de aspiración
9) Contenedor
10) Carretilla porta-accesorios
11) Ruedas
12) Filtro de poliuretano
13) Saco protege motor
14) Tubo flexible
15) Tubo de prolongación
16) Boca de lanza
17) Boca mil usos
18) Bolsa recolectora de polvo
19) Cepillo aspira sólidos para suelos/alfombras "Explora"
20) Accesorio para suelos delicados para suelos/alfombras "Explora" (según los modelos)
21) Cepillo aspira líquidos
22) Cuerpo amovible con parte de goma

## Preparación para el uso

Desenganche la unidad del motor tirando de los ganchos hacia afuera (Fig. 1).

Quite los accesorios del interior del contenedor (Fig. 2).

Gire el aparato boca abajo y fije las ruedas que encontrará en la dotación empujándolas en las posiciones correspondientes que se encuentran debajo de la base del contenedor (Fig. 3).
**Función Aspiralíquidos:** controle que el filtro de poliuretano esté colocado en la cesta de protección del motor (fig. 4).
**Función aspirador aspirasólidos:** verifique que la bolsa protectora del motor esté colocada sobre la jaula de protección del motor.
El filtro de papel se fija mediante el anillo de sujeción especial(si está en la dotación) o con una goma elástica normal (fig. 5).

Connectar el tubo flexible a la boca de aspiración del aire girando el extremo del tubo en sentido horario (fig. 6).

Applicare il tubo telescopico all'impugnatura e all'altra estremità l'accessorio adatto al tipo di operazione da svolgere.

En la empuñadura de la manguera se ha incorporado un dispositivo de regulación de aspiración mecánico. Este permite modificar de forma rápida y práctica la aspiración desplazando simplemente el cursor.

Enchufe el aparato a la corriente y encienda el aparato pulsando el interruptor ON/OFF situado en la tapa.

## Aspiración de líquidos

Permite afrontar todas las pequeñas emergencias, como:
- lavabos obstruidos, descargas tapadas, pequeñas inundaciones de agua (lavadora, lavavajillas), vuelcos accidentales de líquidos, descongelación de neveras, congeladores, etc.

Controle que el filtro de poliuretano (12) esté colocado en la cesta de protección del motor (fig. 4).
Aplique el accesorio de limpieza adecuado a los tubos de extensión, o directamente a la empuñadura. Se puede utilizar la boquilla en forma de lanza, la boquilla en "T" o milusos, o el cepillo aspira líquidos.
Apto para la aspiración de líquidos, el cepillo está dotado de un cuerpo amovible con una parte de goma que facilita la aspiración de los líquidos. Para sustituir el cuerpo amovible, presione hacia abajo las dos aletas presentes en los lados del cuerpo.



### Aspiración de polvo y sólidos

Aseg˙rese de que la bolsa de papel protectora del motor (13) esté colocada sobre la cesta de protección del motor. Utilice el aro de sujeción (si se incluye) o una goma elástica normal para fijarla (fig. 5).

**Cepillo alfombras/suelos "Explora":** aspira eficazmente el polvo tanto en suelos duros como en alfombras o moquetas.



Gracias a sus aletas articuladas, resulta especialmente cómodo para aspirar en las proximidades de los muebles y en los rincones.



Sin embargo, para aspirar en superficies amplias sólo debe girar el cepillo para aprovechar toda su amplitud.

**Accesorio para suelos delicados** (según los modelos)**:** El accesorio tiene fieltros que permiten utilizar el cepillo sobre superficies delicadas tales como parqué y mármoles tratados.

Para colocar el accesorio en la base del cepillo "EXPLORA", alinee los dos pulsadores de desenganche del accesorio con los dos agujeros en el fondo del cepillo y empuje hasta engancharlos.



### Boca de lanza

Se pueden recoger migas, polvo y pequeños restos y es ideal cuando el acceso es difícil como entre los radiadores, dentro del coche, etc.

### Boca mil usos

Se utiliza para la limpieza de sillones, tapicerías, internos de automóviles, cortinas, etc.

### Bolsa recolectora de polvo

La bolsa de recogida del polvo de gran capacidad se instala en el interior del bidón, colocando el collar de cartón alrededor de la abertura de aspiración (Fig. 7).

Cuando la bolsa está llena hay que sustituirla.

## Limpieza y Mantenimiento del Aparato

**ATENCIÓN: antes de proceder a la limpieza y mantenimiento asegúrese que el cable de alimentación del aparato esté desenchufado de la corriente.**

Cuando se termine de usar el aparato en la aspiración de líquidos para una mayor higiene se aconseja enjuagar los accesorios aspirando unos litros de agua limpia. De este modo se limpiarán los accesorios y el interior de la manguera.
Se recomienda vaciar siempre la unidad de recuperacíon de líquidos después de cada uso (fig. 8).
Tras haber vaciado y enjuagado la unidad de recuperación, hay que extraer el filtro de poliuretano del motor, lavarlo con agua corriente y dejarlo secar.
El filtro se debe conservar seco para favorecer su duración, pues en caso contrario y debido a su especial composición, se puede deteriorar.

### Mantenimiento de los filtros de papel

Proceda periódicamente a la sustitución del saco de protección del motor.
Cuando aspire tipos de polvo especialmente finos como por ejemplo polvos de talco, polvos de yesones, el filtro de papel, aunque en apariencia pueda parecer limpio, realmente puede estar impregnado con estas substancias, que impiden el paso normal del aire perjudicando la capacidad de aspiración del aparato.

En situaciones de este tipo se aconseja sustituir el filtro.

Substituir periódicamente el filtro de salida del aire, situado en el interior de la portezuela que se encuentra en la unidad del motor (fig. 9).

Controle periódicamente que el flotador pueda moverse libremente (fig. 10).

Para guardar el equipo, poner los accesorios dentro del depósito o en la carretilla porta-accesorios (fig. 11).

El fabricante se reserva aportar modificaciones sin ningún previo aviso en los aparatos o en el equipamiento de los accesorios.
Se recomienda la utilización de recambios y accesorios originales para conservar intacta la eficacia de su aparato y para NO anular la garantía.