

FINNISH

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta tai käyttöä, koska vain käyttöohjeita seuraamalla saavutat parhaimmat tulokset ja mahdollisimman suuren käyttövarmuuden.

LAITTEESI KOKOONPANO

- A. Säiliö
- B. Tulppa varoventtiilin kera
- C. Höyryn avausnuppi
- D. Höyryntuottoputki
- E. Pisan keruualusta
- F. Tippojen keräysallas
- G. Kannu kansineeni
- H. Sovituskappale cappuccinoa varten
- I. Sovituskappale kuppeja varten (mikäli kuuluu varusteisiin)
- H. Suodattimen kannatinkuppi
- K. Suodatin
- L. Mittalusikka
- M. Merkkivalolla varustettu katkaisija
- N. Espresso- lämmittimen suutin
- O. Kahvin valunnan säätäjä, VOIMAKASTA, NORMAALIA TAI MIETOA kahvia varten

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu espresso- kahvin keittoon ja kuumien juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä. Käytä keitintä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske keittimen kuumiin osiin.
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalousskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna lasten tai vastuuttomien henkilöiden käyttää keitintä ilman valvontaa.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään keittimellä.
- Sammuta keitin ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.

ASENNUS

- Aseta keitin työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähkömiehen vaihtaa pistotulppa tarkoituksenmukaiseen pistotulppaan.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, jossa lämpötila voi pudota 0° tai sen alapuolelle (veden jäätyessä laite voi vahingoittua).

ESPRESSO-KAHVIN VALMISTUS

- Irroita säiliön tulppa kiertämällä sitä vastapäivään.
- Täytä säiliö vedellä (kuva 2) käyttäen toimituksen mukana seurannutta lasikaadinta (kuva 1). **Älä koskaan täytä säiliötä vedellä, kun laitteessa on virta päällä ja pistoke on pistorasiassa. Säiliöön kaadettava vesimäärä ei saa ylittää taulukossa ilmoitettuja määriä.**

Tärkeätä: Kun valmistetaan cappuccinoa, tulee vesimäärän yltää kannun merkittyyn "höyry"-tasoon (vapore) saakka (2:lle kupille) tai metallipannan alareunaan, mikäli kaadin on lasia.

On hyvin tärkeätä, että säiliöön kaadettu vesimäärä on aina oikea, koska kone käyttää kaiken siihen kaadettua vettä.

Sulje hyvin säiliön tulppa kiertämällä sitä myötäpäivään.

- Pane pistoke pistorasiaansa muistaen kaikki turvallisuusohjeet.
- Aseta suodatin suodattimien kannatinkuppeihin (kuva 3).
- Pane suodattimeen haluamasi määrä kahvia ja jaa se tasaisesti koko suodattimelle. Suodattimen sisäpuolelle tehdyt mittaviivat ilmoittavat sopivan kahvimäärän joko 2:lle tai 4:lle kupille (kuva 4).
- Poista ylimääräinen kahvi suodattimen reunilta (kuva 5).
- Aseta kannatinkuppi lämmitysosan suihkupään alle, työnnä ylöspäin ja kiinnittääksesi sen hyvin kierrä sitä samanaikaisesti oikealle (kuva 6).
- Asettaessasi kannua kannatinkupin alle tarkista, että nokka on kannun kanteen tehdyn reijän sisällä (kuva 7).
- Jos laitteen varustuksiin kuuluu kahvin tiputuksen säätö, pane vipu asentoon aina sen mukaisesti, millaista kahvia haluat: "LIGHT" mietoa kahvia varten, "MEDIUM" normaalia, JA "STRONG" vahvaa kahvia saadaksesi (kuva 8).
- Paina pääkatkaisijaa (kuva. 9). Merkkivalo syttyy.
- Paina pääkatkaisijaa. Merkkivalo syttyy.
- Tarkista, että höyryn säätönuppi on kiinni.

Tarvitaan noin 2 minuuttia aikaa, jotta kahvia alkaa valua ulos (kuva 12). Anna kaiken veden tulla ulos.

- Sammuta pääkatkaisija.

HUOM: Saat poistettua ensimmäisen käytön yhteydessä syntyvän "uuden" maun jos valmistat muutamia kahvikupillisia mutta jätät kahvin juomatta.

- **(katso "Esipesu"- kappaleen ohjeita).** Jotta saisit käytetyn kahvin pois suodatimesta, poista kahvi koputtamalla ylösalaisin käännettyä suodatinkuppia (kuva 13), kunnes käytetty kahvijauhe tulee ulos, tai vaihtoehtoisesti voit huuhtoa kannatinkupin ja suodattimen juoksevan veden alla ja antaa osien sitten valua.

Sovituskappaleen asennus (mikäli kuuluu varusteisiin)

Kannun avulla voidaan tehdä joko kaksi tai neljä kuppia kahvia. Jos sen sijaan halutaan vain 2 kuppia kahvia, asennetaan sovituskappale suodattimen kannatinkupin alapuolelle (kuva 12) ja kupit asetetaan nokkien alapuolelle. Täten kahvi saadaan suoraan kuppeihin.

CAPPUCCINON VALMISTUS

- Tee esivalmistelutoimenpiteet, kuten kappaleessa "Espresso-kahvin valmistus" on selostettu. Jos haluat 2 kuppia cappuccinoa, täytä kannu vastaavaan merkkiviivaan saakka. Jos kysymyksessä on lasikannu, täytä 4 cappuccinoa varten lasikannu metallipannan alareunaan saakka.
- Aseta kannu ja kupit suodattimen alle.
- Käytä metallista astiaa, joka on yläosan läpimitaltaan mahdollisimman pieni. Täytä se maidolla noin 1/3 saakka, jotta maito ei kiehuisi yli.
- Pane virta päälle pääkatkaisijasta.
- Kun kahvi alkaa tulla ulos, aseta aseta maistoastia höyryputken alle upota höyryputki syvälle maitoon ja avaa höyryntulo hitaasti kiertämällä säätönuppia vastapäivään.
- Liikuttele astiaa silloin tällöin ylösalas niin, että putken pää koskettaa muutaman sekunnin ajan kevyesti maidon pintaa (kuva 13). Toista tämä toimenpide, kunnes olet saanut aikaan haluamasi vahtomäärän.
- Jos laitteen varustuksiin kuuluu kahvin tiputuksen säätö (kuva 14), pane kahvin tulon alkaessa vipu asentoon "Cappuccino" ja upota cappuccino-sovitin kylkeen tehtyyn

merkkiin saakka.

- Avaa höyryn säädinuppi ja vaahdota maito.
- Kun maito on vaahdotettu tai kun putkesta ei enää tule ulos höyryä, sulje höyryn säätönuppi kiertämällä sitä myötäpäivään. Jos laitteen varustuksiin kuuluu kahvin tiputuksen säätö, pane vipu asentoonsa aina sen mukaan, minkä vahvuisen kahvin haluat. Kahvi alkaa valua ulos.
- Odota, kunnes kaikki kahvi on tullut ulos ja pane sen jälkeen ON/OFF-katkaisija asentoon "OFF".
- Tässä vaiheessa vaahdotettu maito voidaan kaataa kahvin päälle. Cappuccino on valmiista: sokeroi makusi mukaan, ja mikäli haluat siroittaa päälle kaakaojauhetta.
- Kun olet ottanut putken pois vaahdotetusta maidosta, kierrä säätönuppia vastapäivään hetken ajan, jotta loputkin maidosta saatasiin putkesta ulos.
- Puhdista höyryputki välittömästi käytön jälkeen, koska myöhemmässä vaiheessa on hyvin vaikeaa puhdistaa pois kuivunutta maitoa.

TÄRKEÄÄ: Puhdista cappuccinon sekoitin aina käytön jälkeen. Suorita tämä seuraavasti:

- Irroita cappuccinon sekoitin kiertämällä sitä myötäpäivään (kuva 15) ja pese se huolellisesti haalealla vedellä.
- Tarkista, että cappuccinon sekoittimen kolme reikää, kuvassa 16, eivät ole tukossa. Mikäli tarpeellista, puhdista ne neulan avulla.
- Puhdista höyrynvalutusputki, varoen polttamasta itseäsi.
- Kierrä cappuccinon sekoitin paikalleen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Älä käytä liuotainaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. Pese suodatinkupin kuppi, suodattimet, pisanan keruualusta.

HUOMIO: Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite

SUODATINKUPIN PUHDISTUS

Puhdista jauhetun kahvin suodatinkuppi seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Poista suodatin;
- Puhdista suodatinkupin sisäosat. Älä pese sitä koskaan astianpesukoneessa.

- Puhdista metallinen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla (kuva 17). Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (katso kuva 18).

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

LÄMMITTIMEN SUUTTIMEN PUHDISTUS

Puhdista lämmittimen suutin seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta;
- Irrota lämmittimen suuttimen kiinnitysruuvit ruuvimeisseliä käyttämällä (kuva 19);
- Puhdista lämmitin kostealla pyyhkeellä (kuva 20);
- Puhdista suutin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla. Tarkista, etteivät pienet reiät ole tukossa ja puhdista ne tarvittaessa neulalla.
- Huuhtelee suutin juoksevan veden alla ja hankaa sitä kevyesti.
- Aseta suutin takaisin paikoilleen.





Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

KALKIN POISTO

Suosittellemme kahvinkeitimen kalkin poistoa aina 300 kahvin valmistuksen jälkeen. Käytä mielellään erityisesti espresso- kahvinkeitimille tarkoitettuja markkinoilta saatavia kalkinpoistoaineita. Toimi seuraavasti, mikäli et jostain syystä löydä tällaisia tuotteita:

1. Sammuta kahvinkeitin ja poista pistoke pistorasiasta aina ennen keittimen puhdistuksen aloittamista.
2. Täytä kannu aina reunaan saakka.
3. Kaada sekaan 1 lusikallinen (noin 10/15 g.) sitruunahappoa (saatavilla apteekeista tai ruokataravarakupoista);
4. Kaada liuos säiliöön.
5. Ruuvaa säiliön korkki kiinni ja anna liuoksen vaikuttaa noin 30 minuuttia.
6. Sijoita säätäjä asentoon "MIETO".
7. Sijoita suodatin ja suodattimen kannatinkuppi paikalleen (ilman kahvia).
8. Sijoita kannu tippojen keräysaltaan päälle.
9. Aseta pistoke pistorasiaan.
10. Käynnistä keitin. Muutaman minuutin kuluttua liuos alkaa valumaan suodattimen kannatinkupin kautta kannuun.

11. Sijoita höyryntuottoputki lasiin tai kuppiin. Aukaise höyryn nuppi muutaman sekunnin ajaksi samalla kun kalkinpoistoliuos valuu suodattimen kannatinkupista. Näin saat puhdistettua kaikki maitojäämät putken sisältä.
12. Sulje höyryn nuppi (kalkinpoistoliuos jatkaa valumista kannuun).
13. Sammuta keitin, kun liuoksen valuminen loppuu ja anna sen jäähtyä. Poista suodattimen kannatinkuppi, suodatin ja kannu ja huuhtelee ne kuumalla vedellä.
14. Valmista tämän jälkeen vähintään 2 kahvijaksoa ilman kahvijauhetta, jotta kaikki kalkinpoistoliuoksen jäämät poistuvat järjestelmästä.

Joshallat	Vett	Kahvia	
2 Espresso			
2 Cappuccini			
4 Espresso			
4 Cappuccini	