

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

KEITTIMEN KUVAS

Seuraavia termejä käytetään jatkuvasti seuraavilla sivuilla.

- A.** Cappuccinon höyrynuppi
- B** Vesisäiliöiden ja lisävarustetilän kansi
- C** Espresso- kahvin vesisäiliö
- D** Suodatinkahvin vesisäiliö
- E** Lämmitystaso kupeille
- F** Suodatinkahvin suodatinkuppi
- G** Suodatinkahvin vesisäiliön veden tason osoitin
- H** Suodatinkahvin lämmityslevy
- I** Cappuccinon sekoitin
- J** Höyrysuutin
- K** Espresso- lämmittimen suutin
- L** Kupin aluslautanen espresso- kahville
- M** Pisaran keruualusta
- N** Espresso- kahvin suodatin, 2 kupillista
- N1** Espresso- kahvin suodatin, 1 kupillinen
- O** Suodatinkuppi espresso- kahville maidon vaahdotusyksiköllä
- P** Kahvin annoslusikka/painin
- Q** Kannu suodatinkahville
- R** Suodatinkahvin on/off näppäin
- S** Espresso- kahvin on/off näppäin
- T** Höyrytoiminnon on/off näppäin
- U** Espresso- kahvin valutusnäppäin
- V** Suodatinkahvin on/off merkkivalo
- W** Espresso- kahvin on/off merkkivalo
- X** Höyrytoiminnon merkkivalo
- Y** Lämpötila OK- merkkivalo

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu espresso- kahvin ja suodatinkahvin keittoon sekä kuumien juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä. Käytä keitintä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske keittimen kuumiin osiin.
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluvina käytettäessä.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääreksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät

tai kosteat.

- Älä anna lasten tai vastuuttomien henkilöiden käyttää keitintä ilman valvontaa.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään keittimellä.
- Sammuta keitin ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.

ASENNUS

- Aseta keitin työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokylissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähkömiehen vaihtaa pistotulppa tarkoituksenmukaiseen pistotulppaan.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, jossa lämpötila voi pudota 0° tai sen alapuolelle (veden jäätymässä laite voi vahingoittua).

SUODATINKAHVIN VALMISTUS

- osoittimen (G) osoittavaa kahvimäärää vastaavaan merkkiin saakka. Varmista, ettei ylitä kirjoitusta MAX (kuva 1). Valmistetun kahvin määrä ei vastaa säiliöön kaadetun veden määrää, sillä kahvijauhe imee jonkin verran nestettä itseensä.
 - Aukaise suodatinkupin luukku kääntämällä sitä oikealle (kuva 2).
 - Sijoita paperisuodatin suodatinkuppiin (kuva 3). Suosittelemme #4 tyyppisten paperisuodattimien käyttöä.
 - Aseta jauhettu kahvi suodattimeen keittimen mukana toimitettua annoslusikkaa käyttämällä ja tasoita kahvin pinta. Älä paina kahvia liikaa (kuva 4).
- Yleisohjeena voidaan pitää että yksi tasainen mittalusikallinen kahvia (noin 7 grammaa) vastaa yhtä kupillista (esimerkiksi 10 annoslusikallista 10 kupillista kohden).**
- Sulje suodatinkupin luukku ja aseta kannella

varustettu kannu paikoilleen lämmityslevylle.

- Paina SUODATINKAHVI ON/OFF näppäintä (kuva 5). Palava SUODATINKAHVI PÄÄLLÄ-merkkivalo osoittaa, että suodatinkahvinkeitin on päällä.
- Kahvi alkaa valumaan muutaman sekunnin kuluttua.

On täysin normaalia, että keittimestä tulee jonkin verran höyryä kahvin valmistuksen aikana.

Kahvi pysyy lämpimänä valmistuksen jälkeen, jos asetat kannun lämmityslevyn päälle ja jätät kahvinkeitimen päälle (suodatinkahvin merkkivalo palaa). Näin kahvi pysyy kannussa oikeassa lämpötilassa.

- Sammuta kahvinkeitin painamalla SUODATINKAHVI ON/OFF näppäintä.

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUSOHJEET VESISÄILIÖN TÄYTTÖ

Nosta kannia ja poista vasemmalle sijoitettu vesisäiliö paikaltaan (kuva 6) vetämällä sitä ylöspäin.

Kaada säiliöön puhdasta ja raikasta vettä.

Aseta säiliö takaisin paikoilleen painamalla sitä kevyesti, jolloin säiliön pohjalla oleva venttiili aukeaa. Halutessasi voit täyttää vesisäiliön yksinkertaisemmin myös kannua käyttämällä, jolloin voit jättää säiliön paikoilleen

HUOM: Älä jätä keitintä koskaan päälle silloin, kun säiliössä ei ole vettä. Muista kaataa säiliöön lisää vettä aina silloin, kun veden taso on pari senttimetriä pohjasta (kuva 7).

KAHVINKEITINYKSIKÖN ESILÄMMITYS

Oikean lämpöisen espresso- kahvin edellytyksenä on että esilämmität kahvinkeitimen. Paina tämän vuoksi ON/OFF näppäintä (kuva 8) vähintään 15 minuuttia ennen kahvin valmistusta. Muista jättää suodatinkuppi kahvinkeitimeen kiinni (varmistaa, että höyrynuppi on kiinni).

Kiinnitä suodatinkuppi kahvinkeitimeen asettamalla se höyrysuuttimen alapuolelle siten, että kahva osoittaa vasemmalle ja tyhjäntä sitä ylöspäin. Käännä kahvaa samanaikaisesti voimakkaasti oikealle, katso kuvaa 9. Voit keittää kahvin 15 minuutin kuluttua seuraamalla seuraavassa kappaleessa annettuja ohjeita.

Voit esilämmittää kahvinkeitimen myös nopeammin seuraavalla tavalla:

1. Pane kahvinkeitin päälle painamalla ON/OFF näppäintä 8). Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen, **mutta älä täytä sitä vielä kahvijauheella.**
2. Pane kuppi suodatinkupin alle. Käytä samaa kuppia, johon aiot keittää kahvin, jolloin se lämpenee.
3. Odota, että lämpötila OK- merkkivalo (Y) syttyy (kuva 10) ja paina kahvin valutusnäppäintä heti tämän jälkeen (kuva 11). Anna veden valua ulos, kunnes lämpötila OK- merkkivalo sammuu ja

pysähtyä veden valuminen painamalla kahvin valutusnäppäintä uudelleen.

4. Tyhjennä kuppi ja odota, että lämpötila OK-merkkivalo syttyy uudelleen ja suorita sama toimenpide vielä toisen kerran.

(On täysin normaalia, että suodatinkupin irrottamisen yhteydessä keittimestä tulee jonkin verran höyryä).

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS JAUHETULLE KAHVILLE OLEVAA SUODATINKUPPIA KÄYTTÄMÄLLÄ

1. Suorita kahvinkeitimen esilämmitys edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla. Aseta jauhetulle kahville oleva suodatin suodatinkuppiin (kuva 12).

Käytä pienempää suodatinta, mikäli haluat valmistaa vain yhden kupillisen kahvia tai suurempaa suodatinta, mikäli haluat valmistaa 2 kupillista.

Huom: Käytä hyvälaatuista hienoksi jauhetta kahvia, joka on nimenomaan valmistettu espresso- kahvin valmistusta varten.

TÄRKEÄÄ: Tarkista aina ennen kuin kaadat suodatinkahvin suodattimeen, ettei se ole likainen edellisen kahvinkeiton jäljiltä.

2. Jos haluat valmistaa vain yhden kupillisen kahvia, kaada suodattimeen yksi tasainen mittalusikallinen jauhetta kahvia, noin 7 grammaa (kuva 13). Mikäli haluat puolestaan valmistaa kaksi kupillista kahvia, kaada suodattimeen kaksi vajaata mittalusikallista kahvia (noin 6+6 grammaa). Täytä suodatin vähän kerrallaan, jottei jauhetta kahvia valu suodattimen reunojen ylitse. Levitä kahvi tasaisesti ja paina sitä kevyesti puristimella (kuva 14).

HUOM: Jauhetun kahvin painaminen on erittäin tärkeää parhaan espresso- kahvin keittämiseksi. Mikäli painat liikaa, kahvi tippuu hiljalleen ja vaahdot on tummaa. Mikäli painat liian vähän, kahvi tippuu liian nopeasti ja vaahdot on väriltään kirkasta.

3. Poista suodatinkupin reunoille mahdollisesti jäänyt ylimääräinen kahvi ja kiinnitä suodatinkuppi keittimeen. **Käännä sitä voimakkaasti (kuva 9), jottei vettä pääse vuotamaan ulos.**
4. Aseta mielellään kuumalla vedellä esilämmitetty kuppi tai kupit suodatinkupin valutussuuttimen alapuolelle (kuva 15). Suosittelemme, että esilämmität kupit ennen kahvin valmistusta huuhtelemalla ne kuumalla vedellä tai asettamalla ne ylätasen päälle vähintään 15-20 minuutin ajaksi (kuva 16).
5. Varmista, että lämpötila OK- merkkivalo (kuva 10) palaa (muussa tapauksessa odota että se syttyy) ja paina tämän jälkeen kahvin valutuspainiketta (kuva 11), kunnes kahvia on valunut riittävästi. Keskeytä kahvin valuminen painamalla samaa kahvin valutuspainiketta uudelleen.
6. Irrota suodatinkuppi kääntämällä kahvaa oikealta vasemmalle.

HUOMIO: Älä irrota suodatinkuppia koskaan silloin, kun keittimestä tippuu kahvia. Roiskeiden vaara.

7. Poista vanhat kahvinporot lyömällä ylös alaisin olevaa suodatinkuppia kevyesti (kuva 17).
8. Sammuta kahvinkeitin painamalla espresso- kahvin on/off näppäintä.

HUOMIO: Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kaikki lisälaitteet sekä sisäiset piirit on pestävä valmistamalla vähintään viisi kahvikupillista ilman kahvia.

CAPPUCCINON VALMISTUS

1. Valmista Espresso- kahvi edellisissä kappaleissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytä riittävän suuria kuppeja.
2. Paina höyrytoiminnon on/off näppäintä (kuva 19), jolloin höyrytoiminnon merkkivalo syttyy (kuva 19).
3. Lämpötila OK- merkkivalon syttyminen (kuva 10) osoittaa, että lämmitin on saavuttanut parhaan mahdollisen lämpötilan höyryn tuottamiselle.
4. Täytä astia tällä välin noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistamaasi cappuccinoa kohden. Varmista, että maito on jääkaappikylmää (ei kuumaa!). Muista astiaa valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi cappuccinon valmistuksen aikana.

HUOM: SUOSITTELEMME JÄÄKAAPPIKYLÄN KEVYTMAIDON KÄYTTÖÄ.

5. Irrota cappuccinon sekoitin kääntämällä sitä vasemmalle (kuva 20). Älä koske kuumaan lämmittimen suuttimeen tämän toimenpiteen aikana. Aseta maitoa sisältävä astia cappuccinon sekoittimen alle.
6. Aseta cappuccinon sekoitin maitoon noin 2 cm matkalta ja käännä höyrynuppia vastapäivään (kuva 21) (voit säätää cappuccinon sekoittimesta tulevan höyryn määrää kääntämällä nuppia joko enemmän tai vähemmän). Nyt maidon tilavuus alkaa kasvamaan ja se muuttuu kermamaiseksi.
7. Keskeytä höyryn tulo kääntämällä höyrynuppia myötäpäivään sen jälkeen, kun lämpötila on oikea (paras mahdollinen lämpötila on 60°C).
8. Kaada vaahdotettu maito aiemmin valmistettua espresso- kahvia sisältäviin kuppeihin. Cappuccino on nyt valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja kaada kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle.

Huom: Mikäli valmistat useita cappuccinoja, keitä ensin kahvi ja valmista vasta loppuksi maitovahto kaikille cappuccino- kupillisille.

TÄRKEÄÄ: Puhdista cappuccinon sekoitin aina käytön jälkeen. Suorita tämä seuraavasti:

1. Käännä höyrynuppia ja anna jonkin verran höyryä tulla ulos muutaman sekunnin ajan (kuva 21).
2. Pidä toisella kädellä ylempää osaa paikallaan (varo

ettet polta itseäsi) ja poista toisella kädellä cappuccinon sekoitin ja vedä se suuttimesta (kuva 22).

3. Pese cappuccinon sekoitin ja höyrysuutin huolellisesti kädenlämpöisellä vedellä.
4. Tarkista, etteivät kaksi kuvassa 23 osoitettua reikää ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
5. Asenna cappuccinon sekoitin paikoilleen työntämällä se loppuun saakka höyrysuuttimeen.

KUUMAN VEDEN VALMISTAMINEN

1. Käynnistä kahvinkeitin painamalla espresso- kahvin on/off näppäintä (kuva 8).
2. Aseta astia cappuccinon sekoittimen alle;
3. Lämpötila OK- merkkivalon syttymisen yhteydessä paina kahvin valutusnäppäintä (kuva 11) ja käännä höyrynuppia samanaikaisesti vastapäivään (kuva 21). Kuumaa vettä alkaa valumaan cappuccinon sekoittimesta.
4. Käännä höyrynuppia myötäpäivään, kun haluat keskeyttää kuuman veden tulon ja paina kahvin valutusnäppäintä uudelleen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Älä käytä liuotainaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. Pese suodatinkupin kuppi, suodattimet, pisanan keruualusta ja vesisäiliö säännöllisesti.

HUOMIO: Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite

SUODATINKUPIN PUHDISTUS

Puhdista jauhetun kahvin suodatinkuppi seuraavasti aina noin joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Poista suodatin ja maidon vaahdotusyksikkö lyömällä ylös alaisin olevaa suodatinkuppia kevyesti;
- Puhdista suodatinkupin sisäosat. Älä pese sitä koskaan astianpesukoneessa.
- Puhdista metallinen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla (kuva 24). Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (katso kuvaa 25).
- Irrota maidon vaahdotusyksikön kaksi osaa toisistaan ja huuhtelee ne kuuman veden alla (kuva 26).
- Asenna kuminen kalvo varovasti paikoilleen siten, että se asettuu hyvin muovista kannatinta vasten. Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

LÄMMITTIMEN SUUTTIMEN PUHDISTUS

Puhdista lämmittimen suutin seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta;
- Irrota lämmittimen suuttimen kiinnitysruuvit ruuvimeisseliä käyttämällä (kuva 27);

- Puhdista lämmitin kostealla pyyhkeellä (kuva 28) ja huuhtelee tiiviste;
- Puhdista suutin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla. Tarkista, etteivät pienet reiät ole tukossa ja puhdista ne tarvittaessa neulalla (kuva 25).
- Huuhtelee suutin juoksevan veden alla ja hankaa sitä kevyesti.
- Aseta suutin takaisin paikoilleen ja varmista, että tiiviste asettuu oikein paikoilleen.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

ESPRESSO- KAHVIYKSIKÖN KALKIN POISTO

Suosittelimme keittimen kalkin poiston suorittamista joka 300 kahvin valmistuksen välein. Suosittelemme erityisten markkinoilla olevien espresso-kahvinkeittimen kalkin poistoon tarkoitettujen tuotteiden käyttöä. Toimi seuraavasti, mikäli et löydä tällaisia tuotteita:

1. Täytä espresso- kahvin vesisäiliö aina MAX. merkkiin saakka;
2. Kaada sekaan 2 lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla apteekeista tai ruokatarvikaupoista);
3. Paina espresso- kahvin on/off näppäintä ja odota, että lämpötila OK- merkkivalo syttyy;
4. Varmista, ettei suodatinkuppi ole paikoillaan ja aseta keruuastia keittimen suuttimen alle;
5. Paina kahvin valutusnäppäintä ja valuta puolet säiliön sisällöstä ulos. Keskeytä valutus painamalla samaa näppäintä uudelleen.
6. Anna nesteen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan ja jatka valuttamista, kunnes säiliö on tyhjennyt kokonaan.
7. Poista nesteen ja kalkkikiven jäämät huuhtelemalla säiliö huolellisesti, täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.
8. Paina kahvin valutusnäppäintä ja valuta nestettä, kunnes säiliö tyhjenee kokonaan;
9. Paina kahvin valutusnäppäintä ja toista kohdissa 7 ja 8 mainitut toimenpiteet.

Kalkkikiven aiheuttamista ongelmista johtuvat korjaukset eivät kuulu takuun piiriin, mikäli yllä mainittua kalkin poistoa ei ole suoritettu säännöllisesti.

SUODATINKAHVIYKSIKÖN POISTO

KALKIN

Ajan myötä veden sisältämä kalkki voi kerääntyä keittimeen ja heikentää näin sen toimintaa. Suosittelemme, että suoritat kahvinkeittimen kalkin poiston aina noin 40 käyttökerran välein. Käytä mielellään erityisiä markkinoilta saatavia suodatinkahvinkeittimen kalkinpoistoaineita. Toimi seuraavasti, mikäli et jostain syystä löydä tällaisia tuotteita:

1. Kaada kannuun 4 kupillista vettä;
2. Kaada sekaan 2 lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla apteekeista tai ruokatarvikaupoista);
3. Aseta kannu lämmityslevylle;
4. Paina suodatinkahvin on/off katkaisinta ja anna yhden kupillisen valua ulos. Sammuta keitin tämän jälkeen;
5. Anna nesteen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan ja suorita toimenpiteet 4 ja 5 toisen kerran.
6. Käynnistä keitin ja anna veden valua säiliöstä, kunnes se tyhjenee kokonaan.
7. Huuhtelee käyttämällä keitintä pelkällä vedellä vähintään 3 kertaa (3 täyttä säiliöllistä vettä).

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältä virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.



ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Suodatinkahvin valmistusajat ovat pidentyneet	Poista suodatinkahvinkeittimessä oleva kalkki	Suorita kalkin poisto kappaleessa "Suodatinkahviyksikön kalkin poisto" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Suodatinkahvi tai espresso-kahvi maistuu happamalta	Kalkin poiston jälkeen suoritettu huuhtelu ei ole riittävä	Huuhtele keitin kappaleessa "Suodatinkahviyksikön kalkin poisto" tai "Espresso- kahviyksikön kalkin poisto" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Espresso- kahvi on kylmää.	Lämpötila OK- merkkivalo ei pala silloin, kun kahvin valutusnäppäintä painetaan	Odota, että lämpötila OK- merkkivalo syttyy
	Keittimen esilämmitystä ei ole suoritettu.	Suorita esilämmitys kappaleessa "Espresso- kahviyksikön esilämmitys" annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Esilämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä.
Espresso- kahvia ei valu enää.	Säiliössä ei ole vettä.	Täytä vesisäiliö
	Suodatinkupin valutussuuttimien reiät ovat tukossa	Puhdista valutussuuttimissa olevat reiät
Espresso- kahvia tippuu suodatinkupin reunoilta reikien sijaan	Suodatinkuppi on asetettu huonosti paikoilleen.	Kiinnitä suodatinkuppi oikein ja käännä se loppuun saakka.
	Espresson lämmittimen tiiviste ei ole enää joustava	Vaihda Espresson lämmittimen tiiviste, jonka saat huoltoliikkeestämme
	Suodatinkupin valutussuuttimien reiät ovat tukossa	Puhdista valutussuuttimissa olevat reiät
Pumpun toiminta on äänekästä	Vesisäiliö on tyhjä	Täytä vesisäiliö
Kahvin vaahto on kirkasta (valuu nopeasti valutussuuttimesta)	Jauhettua kahvia ei ole painettu tarpeeksi	Paina jauhettua kahvia enemmän
	Jauhettua kahvia on asetettu liian vähän	Lisää kahvin määrää
	Kahvi on karkeajauhettua	Käytä ainoastaan espresso- kahvinkeittimille tarkoitettua jauhettua kahvia
Kahvin vaahto on tummaa (kahvi valuu hitaasti valutussuuttimesta)	Jauhettua kahvia on painettu liikaa Jauhettua kahvia on asetettu liikaa Espresson lämmittimen suutin on tukossa	Paina kahvia vähemmän Vähennä jauhetun kahvin määrää Suorita puhdistus kappaleessa «Espresson lämmittimen suuttimen puhdistus» annettujen ohjeiden mukaisesti
	Kahvi on jauhettu liian hienoksi	Käytä ainoastaan espresso- kahvinkeittimille tarkoitettua jauhettua kahvia.
Maito ei vaahdotu cappuccinon valmistuksen yhteydessä	Maito ei ole riittävän kylmää. Cappuccinon sekoitin on likainen.	Käytä aina jääkaappilämpöistä maitoa. Puhdista cappuccinon sekoittimen pienet reiät huolellisesti kappaleessa "Cappuccinon sekoittimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.