

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä.

Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

KEITTIMEN KUVAUS

Alla olevia termejä käytetään jatkuvasti seuraavilla sivuilla.

- A** ON/OFF- näppäin  merkkivalolla
- B** Kahvin valutusnäppäin  jossa "kahvi valmis"-merkkivalo
- C** Höyrytoiminnon näppäin  jossa "höyry valmis"-merkkivalo
- D** Kuppien lämmityshylly
- E** Irrotettava kannella varustettu vesisäiliö
- F** Höyrynuppi
- G** Höyryn/kuuman veden valutussuutin
- H** Cappuccinoputki
- I** Cappuccinoputken suutin
- J** Kahvin valutussuutin
- K** Kuppialusta
- L** Vedenkeräysalustassa oleva veden tason osoitin
- M** Vedenkeräysalusta
- N** Suodatin, 1 kupillinen kahvijauheella tai annospussilla
- O** Suodatin, 2 kupillista kahvijauheella
- P** Suodatinkuppi
- Q** Painimella varustettu annoslusikka

TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite:	220-240V~50/60Hz
Sähkönkulutus:	1100W
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1,05 litraa
Mitat LxHxP	208x330x380 mm
Paino	4,8 kg

CE Laite vastaa seuraavien EU- direktiivien vaatimuksia:

- 19.2.1973 päivätty "Pienjännidirektiivi" 73/23, jota muutettu EU-direktiivillä 93/68.
- 3.5.1989 päivätty 89/336 "EMV direktiivi", jota on muutettu EU-direktiivillä 92/31.

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu espresso- kahvin keittoon ja kuumien juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä. Käytä keitintä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske keittimen kuumiin osiin.
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa.
Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Sammuta kahvinkeitin, jos keittimeen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita.
Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia.
Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja.
Vahingoittuneen verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.
- Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei käyttö tapahdu heidän turvallisuudestaan vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa.
Lapsia on valvottava, etteivät he pääse leikkimään laitteella.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit vastaavat EU- säännöksen 1935/2004 vaatimuksia.

ASENNUS

- Aseta keitin työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä.
Kytke keitin ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A .
Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpötila voi pudota noltaan tai sen alapuolelle (veden jäätyessä laite voi rikkoutua).

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS

VESISÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Poista vesisäiliön kansi (kuva 1) ja irrota säiliö tämän jälkeen vetämällä sitä ylöspäin (kuva 2).

Täytä säiliö puhtaalla ja raikkaalla vedellä. Varmista, ettei veden taso ylitä kirjoitusta MAX. (kuva 3).

Pane säiliö takaisin työntämällä sitä kevyesti siten, että säiliön pohjalla oleva venttiili aukeaa.

Voit täyttää säiliön myös helpommin (ilman että vedät sen ulos) kaatamalla vettä säiliöön suoraan kannusta.

HUOMIO: On täysin normaalia, että säiliön alla olevaan tilaan muodostuu vettä. Kuivaa tämä tila tämän vuoksi säännöllisesti puhtaalla sienellä.

HUOM: Älä käytä keitintä koskaan säiliön ollessa tyhjiällä ja muista kaataa säiliöön vettä aina silloin, kun säiliön pohjalla on enää pari senttimetriä vettä.

KAHVIYKSIKÖN ESILÄMMITYS

Oikean lämpöisen espresso- kahvin edellytyksenä on, että esilämmität kahvinkeitimen ennen kahvin valmistusta seuraavalla tavalla:

1. Pane kahvinkeitin päälle painamalla ON/OFF näppäintä (näppäimen merkkivalo syttyy) (kuva 4) ja kiinnitä suodatinkuppi keittimeen, mutta älä täytä sitä vielä kahvijauheella (kuva 5).
2. Pane kuppi suodatinkupin alle. Käytä samaa kuppia, johon aiot keittää kahvin, jolloin se lämpenee.
3. Odota, että kahvin valutusnäppäimellä oleva "kahvi valmis"- merkkivalo  syttyy (kuva 6) ja paina näppäintä heti tämän jälkeen. Anna veden valua, kunnes merkkivalo sammuu ja keskeytä valuminen painamalla valutusnäppäintä uudelleen.
4. Tyhjennä kuppi, odota että "kahvi valmis"-merkkivalo  syttyy uudelleen ja suorita yllä kuvatut toimenpiteet toisen kerran.

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS KAHVIJAUHEELLE TARKOITETTUA SUODATINKUPPIA KÄYTTÄMÄLLÄ

1. Suorita kahvinkeitimen esilämmitys edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla ja aseta kahvijauheelle tarkoitettu suodatin suodatinkuppiin. Varmista, että pieni kieleke asettuu oikein paikoilleen kuvassa 7 osoitetulla tavalla. Mikäli keittimesi on varustettu kahdella suodattimella, käytä pienempää suodatinta yhden kupin valmistukseen tai suurempaa suodatinta kahden kupillisen valmistukseen.

2. Mikäli haluat valmistaa vain yhden kahvikupillisen, kaada suodattimeen yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta, joka on noin 7 grammaa (kuva 8). Mikäli haluat puolestaan valmistaa kaksi kahvikupillista, kaada suodattimeen kaksi vajaata lusikallista kahvijauhetta (noin 6+6 grammaa).

Täytä suodatinkuppi vähän kerrallaan, ettei kahvia pääse pursumaan yli.

TÄRKEÄÄ: Tarkista aina ennen kahvijauheen kaatamista suodatinkuppiin, ettei siihen ole jäänyt vanhaa kahvia. Näin kahvinkeitin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Levitä kahvijauhe tasaisesti ja paina sitä kevyesti puristimella (kuva 9).

HUOM: Kahvijauheen painaminen on erittäin tärkeää hyvän espresso- kahvin keittämisen kannalta. Mikäli painat liikaa, kahvi tippuu hitaasti ja vaahto on tummaa. Mikäli painat liian vähän, kahvi tippuu liian nopeasti ja vaahto on väriltään kirkasta.

4. Poista suodatinkupin reunoille mahdollisesti jäänyt ylimääräinen kahvi ja kiinnitä suodatinkuppi keittimeen. **Käännä kahvaa voimakkaasti (kuva 5), jottei vettä pääse vuotamaan ulos.**

5. Aseta kuppi tai kupit suodatinkupin valutussuuttimien alapuolelle (kuva 10). Huuhtelee kupit mielellään kuumalla vedellä ennen kahvin valmistusta tai aseta ne lämpenemään kuppien lämmityshyllyn päälle vähintään 15-20 minuutin ajaksi (kuva 11).

6. Varmista, että "kahvi valmis"- merkkivalo  (kuva 6) palaa (muussa tapauksessa odota että se syttyy) ja paina tämän jälkeen kahvin valutusnäppäintä. Keskeytä kahvin valuminen painamalla näppäintä uudelleen (kuva 6).

7. Irrota suodatinkuppi kääntämällä kahvaa oikealta vasemmalle.

HUOMIO: Älä irrota suodatinkuppia koskaan silloin, kun keittimestä tippuu kahvia. Roiskeiden vaara.

8. Poista vanhat kahvinporot suodatinkupista pitämällä suodatinta lukittuna kahvassa olevaa vipua käyttämällä ja poista kahvi lyömällä ylös alaisin olevaa suodatinta

kevyesti (kuva 12).

9. Sammuta kahvinkeitin painamalla ON/OFF näppäintä  (kuva 4).

HUOMIO: Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kaikki lisätarvikkeet sekä sisäiset piirit on pestävä valmistamalla vähintään viisi kahvikupillista ilman kahvia.

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS ANNOSPUSSEJA KÄYTTÄMÄLLÄ (1 KUPILLISEN SUODATTIMELLA)

1. Suorita kahvinkeitimen esilämmitys kappaleessa "KAHVINKEITTIMEN ESILÄMMITYS" annettujen ohjeiden mukaisesti. Muista jättää suodatinkuppi kahvinkeittimeen kiinni. Näin kahvista tulee kuumempaa.

HUOM: Käytä annospusseja, jotka vastaavat ESE-laatuvaatimuksia: Tämä on osoitettu pakkauksessa seuraavalla merkillä:



ESE-laatuvaatimus on kaikkien suurimpien annospussien valmistajien hyväksymä järjestelmä, jonka avulla espresso- kahvi voidaan valmistaa helpoimmin ja puhtaimmin.

2. Aseta pieni 1 kupillisen tai annospussin suodatin suodatinkuppiin ja varmista, että pieni kieleke on sijoittunut oikein paikoilleen kuvassa 7 osoitetulla tavalla.

3. Aseta annospussi suodattimen keskelle (kuva 13). Noudata aina annospussien pakkauksessa olevia ohjeita, jotta saat asetettua annospussin oikein suodattimelle.

4. Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen ja käännä se aina loppuun saakka (kuva 5).

5. Toimi edellisen kappaleen kohdissa 5, 6 ja 7 annettujen ohjeiden mukaisesti.

CAPPUCCINON VALMISTUS

1. Valmista espresso- kahvi edellisissä kappaleissa annettujen ohjeiden mukaisesti ja käytä riittävän suuria kuppeja.

2. Paina höyrynäppäintä  (kuva 14)

3. Täytä astia tällä välin noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistamaasi cappuccinoa kohden. Varmista, että maito on jääkaappikylmää (ei kuumaa!). Muista astiaa valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi cappuccinon valmistuksen aikana.

HUOM: Suosittelemme jääkaappikylmän kevytmaidon käyttöä.

4. Sijoita maitoa sisältävä astia cappuccinoputken alle.

5. Odota, että näppäimellä  oleva "höyry valmis"-merkkivalo syttyy. Merkkivalon syttyminen osoittaa, että lämmitin on saavuttanut parhaan mahdollisen lämpötilan höyryn muodostumiselle.

6. Upota cappuccinoputki maitoon noin 5 mm matkalta ja käännä höyrynuppia vastapäivään (kuva 15).

Nyt maidon tilavuus alkaa kasvamaan ja se muuttuu kermamaiseksi.

7. Kun maidon tilavuus on kaksinkertaistunut, upota cappuccinoputki syvälle maitoon ja jatka maidon lämmittämistä. Keskeytä höyryn tulo kääntämällä höyrynuppia myötäpäivään sen jälkeen, kun lämpötila on oikea (paras lämpötila on noin 60 °C) ja paina höyrynäppäintä . Sammuta kahvinkeitin painamalla ON/OFF näppäintä (kuva 4) (näppäimen merkkivalo sammuu).

8. Kaada vaahdottunut maito aiemmin valmistettua espresso- kahvia sisältäviin kuppeihin. Cappuccino on nyt valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja kaada halutessasi kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle.

Huom: Mikäli haluat valmistaa lisää kahvia maidon vaahdottamisen jälkeen, anna lämmittimen jäähtyä ensin. Liian korkea lämpötila (josta osoituksena samanaikaisesti palavat merkkivalot  ja ) voi muussa tapauksessa aiheuttaa kahvin palamisen. Voit jäähdyttää lämmittimen asettamalla astian suuttimen alle, paina kahvin valutusnäppäintä  ja anna veden tulla ulos, kunnes "höyry valmis"-merkkivalo  sammuu. Keskeytä kahvin valuminen painamalla näppäintä  uudelleen.

HUOM: Anna höyryn tulla ulos korkeintaan 60 sekunnin ajan kerrallaan.

TÄRKEÄÄ: Puhdista cappuccinoputki aina käytön jälkeen. Suorita tämä seuraavasti:

1. Käännä höyrynuppia ja anna höyryn tulla ulos muutaman sekunnin ajan (kuva 15).

2. Ruuvaa cappuccinoputki irti kääntämällä sitä vastapäivään (kuva 16) ja pese se huolellisesti haalealla vedellä.

3. Tarkista, etteivät kaksi kuvassa 17 nuolella osoitettua cappuccinoputken reikää ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.

4. Puhdista höyryputki. Ole varovainen. Palovammojen vaara.

5. Ruuvaa cappuccinoputki takaisin paikoilleen.

KUUMAN VEDEN VALMISTAMINEN

1. Pane kahvinkeitin päälle painamalla ON/OFF näppäintä  (näppäimen merkkivalo syttyy) (kuva 4).
2. Aseta astia cappuccinoputken alle;
3. Paina vastaavaa näppäintä "kahvi valmis"-merkkivalon  syttymisen yhteydessä (kuva 6) ja käännä höyrynuppia samanaikaisesti vastapäivään (kuva 15). Cappuccinoputkesta alkaa tullemaan kuumaa vettä.
4. Käännä höyrynuppia myötäpäivään ja paina kahvin valutusnäppäintä  uudelleen, kun haluat keskeyttää kuuman veden tulon. Sammuta kahvinkeitin painamalla ON/OFF näppäintä (näppäimen merkkivalo sammuu) (kuva 5).

HUOM: Anna kuuman veden tulla ulos korkeintaan 60 sekunnin ajan kerrallaan.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä aina ennen keittimen ulkoisten osien puhdistuksen aloittamista.

SUODATTIMEN PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista kahvijauheelle tarkoitettu suodatinkuppi ja suodattimet aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen tai silloin, kun kahvin valuminen suodatinkupista on vaikeutunut tai sitä ei valu lainkaan. Suorita puhdistus seuraavalla tavalla:

- Poista suodatin suodatinkupista.
- Ruuvaa suodattimen korkkia (kuva 18) auki korkilla olevan nuolen suuntaan.
- Vedä maidon vaahdotinyksikkö säiliöstä työntämällä sitä korkin puolelta.
- Poista tiiviste.
- Huuhtelee kaikki osat ja puhdista metallinen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla (kuva 19). Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (kuva 20).
- Aseta suodatin ja tiiviste uudelleen muoviselle levyille kuvassa 21 osoitetulla tavalla. Varmista, että muovisen levyn tappi menee tiivisteeseen reiän sisään, joka on osoitettu nuolella kuvassa 21.
- Aseta kokonaisuus uudelleen suodattimen teräsosaan (kuva 22) ja varmista, että tappi asettuu kannattimen reikään (katso kuvassa 22 olevaa nuolta).
- Kierrä korkki lopuksi paikoilleen. Poista suodatin suodatinkupista.
- Poista suodatin suodatinkupista.
- Ruuvaa suodattimen korkkia (kuva 18) auki korkilla olevan nuolen suuntaan.

- Vedä maidon vaahdotinyksikkö säiliöstä työntämällä sitä korkin puolelta.
- Poista tiiviste.
- Huuhtelee kaikki osat ja puhdista metallinen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla (kuva 19). Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (kuva 20).
- Aseta suodatin ja tiiviste uudelleen muoviselle levyille kuvassa 21 osoitetulla tavalla. Varmista, että muovisen levyn tappi menee tiivisteeseen reiän sisään, joka on osoitettu nuolella kuvassa 21.
- Aseta kokonaisuus uudelleen suodattimen teräsosaan (kuva 22) ja varmista, että tappi asettuu kannattimen reikään (katso kuvassa 22 olevaa nuolta).
- Kierrä korkki lopuksi paikoilleen. Ruuvaa suodattimen korkkia (kuva 18) auki korkilla olevan nuolen suuntaan.
- Vedä maidon vaahdotinyksikkö säiliöstä työntämällä sitä korkin puolelta.
- Poista tiiviste.
- Huuhtelee kaikki osat ja puhdista metallinen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla (kuva 19). Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (kuva 20).
- Aseta suodatin ja tiiviste uudelleen muoviselle levyille kuvassa 21 osoitetulla tavalla. Varmista, että muovisen levyn tappi menee tiivisteeseen reiän sisään, joka on osoitettu nuolella kuvassa 21.
- Aseta kokonaisuus uudelleen suodattimen teräsosaan (kuva 22) ja varmista, että tappi asettuu kannattimen reikään (katso kuvassa 22 olevaa nuolta).
- Kierrä korkki lopuksi paikoilleen.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

LÄMMITTIMEN SUUTTIMEN PUHDISTUS

Puhdista espresso- kahvin lämmittimen suutin seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta;
- Irrota suuttimen ja espresso- kahvin lämmittimen välinen kiinnitysruuvi ruuvimeisseliä käyttämällä (kuva 23);
- Puhdista lämmitin huolellisesti kostealla pyyhkeellä (kuva 24)
- Puhdista suutin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla. Tarkista, etteivät sen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla

(kuva 20).

- Huuhtele suutin juoksevan veden alla ja hankaa sitä samalla.
- Aseta espresso- kahvin lämmittimen suutin takaisin paikoilleen ja varmista, että tiiviste asettuu oikein paikoilleen.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

MUUT PUHDISTUKSET

1. Älä käytä liuotainaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. Puhdista suodatinkuppi, suodattimet, vedenkeräysalusta sekä vesisäiliö säännöllisesti. Vedenkeräysalusta on varustettu punaisella osoittimella, joka tulee näkyviin silloin, kun säiliö on tyhjennettävä. Tyhjennä säiliö poistamalla ensin kuppialustan ritilä (25), kaada vesi pois ja puhdista säiliö pyyhkeellä. Aseta vedenkeräysalustan osat takaisin paikoilleen ja varmista, että veden tason osoitin on oikealla paikallaan. Puhdista säiliö pulloharjalla, jolloin pääset puhdistamaan sen pohjan helpommin.

HUOMIO: Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite.

KALKINPOISTO

Suosittelimme keittimen kalkin poiston suorittamista joka 200 kahvin valmistuksen välein.

Suosittelimme erityisten markkinoilla olevien espresso- kahvinkeitin kalkin poistoon tarkoitettujen tuotteiden käyttöä.

Toimi seuraavasti, mikäli et löydä tällaisia tuotteita:

1. Kaada vesisäiliöön 1 litra vettä;
2. Kaada sekaan 2 lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla apteekeista tai ruokatavarakaupoista);
3. Kytke kahvinkeitin päälle painamalla ON/OFF näppäintä (näppäimen merkkivalo syttyy) (kuva 4) ja odota, että merkkivalo  syttyy.
4. Varmista, ettei suodatinkuppi ole paikoillaan ja aseta keruuvastia keittimen suuttimen alle.
5. Paina kahvin valutusnäppäintä  (kuva 6) ja tyhjennä puolet säiliöstä. Paina kahvin valutusnäppäintä tämän jälkeen uudelleen.
6. Anna nesteen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan ja jatka tiputtamista, kunnes säiliö on tyhjennyt kokonaan.
7. Poista nesteen ja kalkkikiven jäämät huuhtelemalla säiliö huolellisesti, täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.
8. Paina kahvin valutusnäppäintä (kuva 6) ja anna veden tulla ulos, kunnes säiliö on tyhjennyt kokonaan.
9. Paina kahvin valutusnäppäintä tämän jälkeen uudelleen (kuva 6) ja toista kohdissa 7 ja 8 mainitut toimenpiteet vielä kerran.

Kalkkikiven aiheuttamista ongelmista johtuvat korjaukset eivät kuulu takuun piiriin, mikäli yllä mainittua kalkinpoistoa ei ole suoritettu säännöllisesti.

Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti.



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttävät virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Espresso- kahvia ei valu	• Vesisäiliössä ei ole vettä • Suodatinkupin kahvin valutusreiät ovat tukossa • Espresso- kahvin lämmittimen suutin on tukossa	• Täytä säiliö vedellä • Puhdista suodatinkupin valutussuuttimien reiät • Suorita puhdistus kappaleessa "Lämmittimen suuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Espresso- kahvi tippuu suodatinkupin reunoilta, eikä rei'istä	• Suodatinkuppi on asetettu väärin paikoilleen; • Espresso- kahvin lämmittimen tiiviste on kovettunut; • Suodatinkupin kahvin valutusreiät ovat tukossa	• Kiinnitä suodatinkuppi oikein paikoillaan ja käännä sitä voimakkaasti loppuun saakka • Vaihda espresso- kahvin lämmittimen tiiviste, jonka saat huoltoliikkeestämme • Puhdista kahvin valutusreiät
Espresso- kahvi on kylmää	• Kahvi valmis"- merkkivalo ei pala silloin, kun kahvin valutusnäppäintä painetaan. • Esilämmitystä ei ole suoritettu. • Kuppeja ei ole lämmitetty.	• Odota, että "OK"- merkkivalo syttyy; • Suorita esilämmitys kappaleessa "Kahvinkeitin esilämmitys" annettujen ohjeiden mukaisesti; • Esilämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä.
Pumpun toiminta on äänekästä	• Vesisäiliö on tyhjä	• Täytä säiliö
Kahvin vaahto on kirkasta (kahvi valuu nopeasti suuttimesta)	• Kahvijauhetta ei ole painettu tarpeeksi • Kahvijauheen määrä on riittämätön • Kahvi on karkeajauhetta	• Paina kahvijauhetta enemmän • Lisää kahvijauheen määrää • Käytä ainoastaan espresso- kahvinkeitimille tarkoitettua kahvijauhetta.
Kahvin vaahto on tummaa (kahvi valuu hitaasti valutussuuttimesta)	• Kahvijauhetta on painettu liikaa. • Kahvijauhetta on liikaa. • Espresso- kahvin lämmittimen suutin on tukossa. • Kahvi on liian hienoksi jauhetta	• Paina kahvia vähemmän • Vähennä kahvijauheen määrää • Suorita puhdistus kappaleessa "Lämmittimen suuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti. • Käytä ainoastaan espresso- kahvinkeitimille tarkoitettua kahvijauhetta.
Kahvi maistuu happamalta	• Kalkinpoiston jälkeistä huuhtelua ei ole suoritettu riittävän hyvin.	• Huuhtele kahvinkeitin kalkinpoiston jälkeen kappaleessa "Kalkinpoisto" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Maito ei vaahdotu cappuccinon valmistuksen yhteydessä	• Maito ei ole riittävän kylmää. • Cappuccinoputki on likainen.	• Käytä aina jääkaappilämpöistä maitoa. • Puhdista cappuccinoputken pienet reiät