

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriaisteisia palovammoja.



Tärkeä!

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Huomio!

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Huomio!

Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta

vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.

Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeä!

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

Tarkastus kuljetuksen jälkeen

Poista keitin pakkauksesta ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Käänny valtuutetun teknisen huollon puoleen

Keittimen asennus



Huomio!

Muista seuravat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keitimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 25 cm tyhjää tilaa.

- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesuالتاين läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite määräysten mukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

Kuvaus

- A. Espressoکاهvin vesisäiliön kansi
- B. Espressoکاهvin vesisäiliö
- C. Pehmennysuodatin espressokاهvin vesisäiliölle (*vain joissakin malleissa)
- D. Kloorinpoistusuodattimen irrotusکاهva
- E. Kloorinpoistusuodattimen tuki
- F. Kloorinpoistusuodatin
- G. Suodatinkاهvin suodatinkuppi
- H. Pysyvä suodatin (*vain joissakin malleissa)
- I. Avausکاهva
- J. Veden täyttölukero
- K. Suodatinkاهvin lämmityslevy
- L. Suodatinkاهvin karahvi
- M. Espressoکاهvin kuppialusta
- N. Tippa-alusta
- O. Kahden espressokاهvin suodatin
- P. Yhden espressokاهvin suodatin tai espressokاهvipatruuna
- Q. Espressoکاهvin suodatinkuppi
- R. Kahvin mittalusikka tamperilla
- S. Cappuccinatore
- T. OK-merkkivalo espressokاهville tai höyrylle
- U. Espressoکاهvin tai höyryn valintanuppi
- V. Katkaisin suodatinkاهvi päällä/sammutettu
- W. Merkkivalo suodatinkاهvi päällä
- X. Merkkivalo höyrytoiminnan valinta
- Y. Merkkivalo espressokاهvi päällä
- Z. Merkkivalo espressokاهvitoiminto
- Z1. Höyrytoiminnan säädin cappuccinolle

Tekniset tiedot

Jännite:	220-240V~50/60Hz
Teho:	1750W
Mitat (l x k x s):	372 x 323 x 262 (tai 370) mm
Espressopumpun paine:	15 bar
Espressoکاهvin säiliö:	Ruostumatonta terästä
Espressoکاهvin vesisäiliön tilavuus:	1,2 l
Suodatinkاهvin säiliön tilavuus:	1,4 l
Virtajohton pituus:	1,2 m
Paino:	BC0420 = 7,15 kg BC0410 = 6 kg

Suodatinkahvin ja espressokahvin valmistaminen

Kloorinpoistosuodatin (vain joissakin malleissa)

Suodatin poistaa kloorin maun vedestä. Suorita asennus seuraavalla tavalla:

- Irrota kotelo paikoiltaan vetämällä sitä yläsuuntaan (kuva 1).
- Irrota kloorinpoistosuodatin muovipussista ja huuhtelee se vesihanan alla (kuva 2).
- Avaa kotelo ja aseta suodatin huolellisesti paikoilleen kuvassa 2 osoitettuun tapaan.
- Sulje kotelo (kuva 2) ja aseta se takaisin paikoilleen painamalla sitä alasuuntaan pohjaan.
- Kalkinpoistosuodatin on vaihdettava uuteen 80 jakson välein ja joka tapauksessa kuuden käyttökuukauden jälkeen.

Suodatinkahvin valmistus

- Avaa suodatinkupin luukku kääntämällä sitä oikealle (kuva 3).
- Täytä karahvi vedellä, kunnes valmistettavien kahvikupien määrää osoittava raja saavutetaan ja ole varovainen ettei MAX-merkkiä ylitetä (kuva 4).
- Kaada vesi vesilokeroon (kuva 5)
- Aseta pysyvä suodatin (jos kuuluu varustuksiin) (tai paperisuodatin) suodatinkuppiin (kuva 6).
- Laita kahvijauhe suodattimeen käyttämällä varustuksiin kuuluvaa mittalusikkaa ja tasoita se (kuva 7). Yleisohjeeksi voidaan antaa yksi tasainen mittalusikallinen (noin 7 grammaa) jokaista keitettävää kahvikupillista kohti (esimerkiksi 10 mittalusikallista saadaksesi 10 kahvikupillista).
- Sulje suodatinkupin luukku ja aseta karahvi, jossa on kansi päällä, lämmityslevylle.
- Paina katkaisinta . Katkaisimessa oleva merkkivalo osoittaa, että suodatinkahvinkeitin on käynnissä.
- Kahvi alkaa valua ulos muutaman sekunnin kuluttua.

On täysin normaalia, että perkolaation aikana keittimestä tulee höyryä.

Säilyttääksesi kahvin kuumana perkolaation jälkeen, laita karahvi lämmityslevylle ja jätä keitin päälle (suodatinkahvin merkkivalo palaa): karahvin sisällä olevaa kahvia säilytetään oikeassa lämpötilassa.

- Sammuta keitin painamalla katkaisinta .

Espressokahvin valmistus

 **Tärkeää:**

ensimmäisen käytön yhteydessä pese kaikki lisävarusteet ja keittimen sisäiset putket ja anna sen toimia kahvinkeiton tapaan, kunnes 2 vesisäiliötä saadaan tyhjäksi. Aloita sitten kahvin

valmistus.

Pehmennysuodatin (vain joissakin malleissa)

Joihinkin malleihin kuuluu pehennysuodatin. Asenna se seuraavalla tavalla:

1. Poista suodatin pakkauksesta.
2. Käännä päivityn levyä (ks. kuva 8), kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin.

 **Tärkeää:**

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein jos keitintä käytetään normaaliin tapaan. Jos taas keitin jää käyttämättä suodatin kytkettynä, se on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

3. Huuhtelee suodatin vähintään 0,5 litralla juoksevaa vettä (kuva 9).
4. Upota suodatin kokonaan vettä sisältävään astiaan ja kallista sitä, jotta ilmakuplat saadaan ulos (kuva 10).
5. Täytä vesisäiliö, aseta suodatin tarkoituksenmukaiseen paikkaan (kuva 11) ja paina se pohjaan.

Kahvinkeitinysikön esilämmitys

Oikean lämpöisen espressokahvin edellytyksenä on, että kahvinkeitin esilämmitetään ensin seuraavalla tavalla:

1. Laita keitin päälle kääntämällä valintanuppi asentoon  (vastaava merkkivalo syttyy palamaan) (kuva 12) ja aseta suodatinkuppi paikoilleen (kuva 14) suodattimen kanssa täyttämättä sitä kahvijauheella. Varmista, että kuppi on asetettu oikein kuvassa 13 osoitettuun tarkoituksenmukaiseen paikkaan. Käytä pienempää suodatinta jos haluat valmistaa yhden kahvin tai suurempaa suodatinta jos haluat valmistaa kaksi kahvia.
2. Aseta kuppi suodatinkupin alle. Käytä samaa kuppia, jota käytetään kahvin valmistamiseen, jotta se saadaan esilämmitettyä.
3. Odota OK -merkkivalon syttymistä (kuva 15) ja käännä valintanuppi sitten välittömästi asentoon  (kuva 16), anna veden valua ulos, kunnes OK -merkkivalo sammuu ja keskeytä sitten kääntämällä valintanuppi asentoon  (kuva 12) ja tyhjennä kuppi.

(Suodatinkupin irrottamisen yhteydessä saattaa syntyä pieni ja vaaraton höyrypäästö. Se on täysin normaalia).

Espressokahvin valmistus kahvijauheella

1. Kun keittimen ja suodatinkupin esilämmitys on suoritettu edellisessä kappaleessa osoitettuun tapaan. Käytä pienempää suodatinta jos haluat valmistaa yhden kahvikupillisen tai suurempaa jos haluat valmistaa kaksi kahvikupillista.

- Jos haluat keittää ainoastaan yhden kupillisen kahvia, kaada suodattimeen yksi tasainen mittalusikallinen eli noin 7 g kahvijauhetta. (kuva 17). Jos haluat sitä vastoin valmistaa kaksi kupillista kahvia, kaada suodattimeen kaksi tasaista mittalusikallista kahvijauhetta (noin 6+6 g). Täytä suodatin annostelemalla pieni määrä kerrallaan estääksesi kahvijauheen valumista ulos.



Huomio:

oikean toiminnan takia tarkista, ettei suodattimeen ole jäänyt vanhoja kahvinporoja ennen kahvijauheen lisäämistä.

- Levitä jauhettu kahvi tasaisesti ja paina kevyesti tamperilla (kuva 18).
Jauhetun kahvin painaminen on erittäin tärkeää hyvän espressokahvin valmistuksen kannalta. Mikäli painat liikaa, kahvi tippuu hiljalleen ja vahto on tummaa. Mikäli painat liian vähän, kahvi tippuu liian nopeasti ja vahto on väritään kirkasta ja sitä syntyy vähän.
- Poista suodatinkupin reunoihin mahdollisesti jäänyt ylimääräinen kahvi ja kiinnitä kuppi keittimeen. Käännä kahvaa lujasti oikealle (kuva 14) estääksesi veden valumista ulos.
- Aseta kuppi tai kupit suodatinkupin valutussuuttimien alle (kuva 19). Lämmitä kupit ennen kahvin valmistusta huuhtelemalla ne kuumalla vedellä.
- Varmista, että OK-merkkivalo (kuva 15) palaa (jos se on sammunut odota, kunnes se syttyy palamaan) ja käännä valintanuppi asentoon (kuva 16). Kun haluttu määrä kahvia on saatu, keskeytä annostelu kääntämällä valintanuppi asentoon (kuva 12). (Älä annostele kahvia yli 45 sekunnin ajan).
- Irrota suodatinkuppi kääntämällä kahvaa oikealta vasemmalle.



Palovammojen vaara!

Älä irrota suodatinkuppia koskaan silloin, kun keittimestä va-
luu kahvia. Roiskeiden vaara!

- Poista vanhat kahvinporot suodatinkupista pitämällä suodatinta lukittuna kahvassa olevaa vipua käyttämällä ja poista kahvi koputtamalla ylösalaisin olevaa suodatinta kevyesti (kuva 20).
- Sammuta kahvinkeitin kääntämällä valintanuppi asentoon .

Espressokahvin valmistus patruunoilla

- Esilämmitä keitin "KAHVINKUITINYKSIKÖN ESILÄMMITYS"
—kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan suodatin-
kuppi keittimeen kiinnitettynä. Näin saat kuumempaa

kahvia.



Tärkeää:

käytä aina patruunoita, jotka vastaavat ESE-laatuvaatimuksia. Tämä on osoitettu pakkauksessa seuraavalla merkillä.



ESE -laatuvaatimus on kaikkein suurimpien patruunavalmistajien hyväksymä järjestelmä, jonka avulla espressokahvi voidaan valmistaa helposti ja puhtaasti.

- Aseta pieni suodatin suodatinkuppiin varmistamalla, että se on asetettu oikein sille tarkoitettuun paikkaan kuvassa 13 osoitettuun tapaan.
- Aseta patruuna mahdollisimman keskelle suodatinta (kuva 21). Noudata aina patruunan pakkauksessa annettuja ohjeita asettaaksesi patruunan oikein suodattimeen.
- Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen ja käännä se aina loppuun saakka (kuva 14).
- Toimi edellisessä kappaleessa olevien kohtien 5,6 ja 7 ohjeiden mukaisesti.

Cappuccinon valmistaminen

- Valmista espressokahvi edellisissä kappaleissa kuvattuun tapaan käyttämällä riittävän suuria kuppeja.
- Käännä valintanuppi asentoon (kuva 22): vastaava merkkivalo syttyy.
- Täytä astia tällä välin noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistettavaa cappuccinoa kohden. Maidon on oltava jääkaappikylmää (ei kuumaa!) Muista astiaa valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi.



Tärkeää:

suosittelemme jääkaappikylmän kevytmaidon käyttämistä.

- Aseta maitoa sisältävä astia cappuccinatorin alle.
- Odot, että OK-merkkivalo syttyy. Merkkivalon syttyminen osoittaa, että säiliö on saavuttanut ihanteellisen lämpötilan vaahdon muodostamiseen. On täysin normaalia kun ihanteellinen lämpötila saavutetaan, että tippa-altaaseen (N) saattaa syntyä veden ja höyryn päästöjä.
- Irrota cappuccinatore vetämällä sitä eteenpäin ja kääntämällä vasempaan (kuva 23): Toimenpiteen aikana, ole varovainen äläkä koske säiliön vesikanavaa, joka on kuuma. Aseta maitoa sisältävä astia sitten cappuccinatorin alle.
- Upota cappuccinatore muutaman millimetrin syvytyteen maitoon (kuva 24). Käännä höyryn säätönuppia vastapäivään, kuva 25, vähintään puoli kierrosta. Cappuccinatorista tulee höyryä, joka vaahdottaa maitoa ja lisää sen tilavuutta. Kiinteän vaahdon aikaansaamiseksi, upota cappuccinatore maitoon ja liikuta astiaa hitailla liikkeillä

Kuuman veden valmistaminen - Puhdistus

alhaalta ylös.

8. Kun maidon tilavuus on kaksinkertaistunut, upota cappuccinatore syvälle maitoon ja jatka maidon kuumentamista. Kun haluttu lämpötila (ihanteellinen lämpötila on 60 °C) ja vaahdon koostumus on saavutettu, keskeytä vaahdon kääntämällä höyryn säätönuppiä myötäpäivään rajaliikkeeseen asti ja käännä valitsin asentoon . Sammuta kahvinkeitin kääntämällä valintanuppiä asentoon .
9. Kaada vaahdottunut maito aiemmin valmistettua espressokahvia sisältäviin kuppeihin. Cappuccino on nyt valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja jos haluat, kaada kaaka-
ojauhetta maitovaahdon pinnalle.



Tärkeä:

- jos joudut valmistamaan useampia cappuccinoja, keitä ensin kaikki kahvit ja vaahdota vasta sen jälkeen maito kaikille cappuccinoille.
- Jos haluat valmistaa uuden kupillisen kahvia maidon vaahdottamisen jälkeen, odota, että säiliö jäähtyy. Muussa tapauksessa valmistettu kahvi maistuu palaneelta. Säiliön jäähdyttämistä varten aseta astia säiliön vesisuuttimen alle; käännä valintanuppi kohtaan  (kuva 16); annan veden tulla ulos, kunnes "OK" -merkkivalo sammuu; aseta valintanuppi uudelleen kohtaan  ja valmista kahvi edellisissä kappaleissa kuvattuun tapaan.
- Keskeytä höyryn tulo korkeintaan 60 sekunnin jälkeen äläkä vaahdota maitoa yli kolme kertaa peräkkäin.



Huomio:

puhdista cappuccinatore aina käytön jälkeen.
Toimi seuraavalla tavalla:

1. Anna höyryn tulla ulos muutaman sekunnin ajan (edellisen kappaleen kohdat 2,5 ja 6) höyryn säätönuppiä (kuva 25) kääntämällä. Tämän toimenpiteen avulla cappuccinatore tyhjentää sen sisään mahdollisesti jääneen maidon. Sammuta keitin painamalla päällä/sammutettu -näppäintä.
2. Pidä toisella kädellä cappuccinatoren putkea paikallaan ja ruuvaa toisella kädellä cappuccinatoren sekoitin irti kääntämällä sitä myötäpäivään ja vetämällä sitten alasuuntaan (kuva 26).
3. Irrota höyrysuutin putkesta vetämällä sitä alasuuntaan.
4. Pese cappuccinatore ja höyrysuutin huolellisesti haalealla vedellä.
5. Tarkista etteivät kuvassa 27 nuolella osoitetut aukot ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
6. Asenna höyrysuutin takaisin paikoilleen kiinnittämällä se

höyryputkeen voimakkaasti yläsuuntaan työntämällä.

7. Asenna cappuccinatore paikalleen työntämällä sitä yläsuuntaan ja kääntämällä sitten vastapäivään.

Kuuman veden valmistaminen

1. Käynnistä keitin kääntämällä valintanuppiä asentoon  (vastaava merkkivalo syttyy palamaan) (kuva 12). Odota, kunnes OK-merkkivalo syttyy (kuva 15).
2. Aseta astia cappuccinatoren alle.
3. Kun OK-merkkivalo syttyy, aseta valintanuppi kohtaan  (kuva 16) ja käännä höyryn säätönuppiä samanaikaisesti vastapäivään (kuva 25): kuuma vesi valuu ulos cappuccinatoresta.
4. Keskeytä kuuman veden ulostulo kääntämällä höyryn säätönuppiä myötäpäivään ja käännä valintanuppi kohtaan  (kuva 12). Höyryä korkeintaan 60 sekunnin ajan.

Puhdistus



Vaara!

- Puhdistuksen aikana älä koskaan upota keitintä veteen: kyseessä on sähkölaite.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna koneen jäähtyä.

Espressokahvin suodattimen puhdistus ja huolto

Noin 300 kahvinkeiton välein ja joka tapauksessa kun kahvi valuu suodatinkupista tiputtamalla tai ei kokonaan, puhdista suodatinkuppi ja kahvijauheelle tarkoitettut suodattimet seuraavasti:

- Poista suodatin suodatinkupista.
- Ruuvaa suodattimen korkki (kuva 28) siinä osoitetun nuolen suuntaan.
- Irrota vaahdotin säiliöstä painamalla sitä korkin suunnasta.
- Irrota tiiviste.
- Huuhtelee kaikki osat ja puhdista metallinen suodatin lämpimällä vedellä hankaamalla sitä huolellisesti harjaa käyttämällä (kuva 29). Tarkista, etteivät metallisen suodattimen aukot ole tukossa. Muussa tapauksessa puhdista ne neulalla (ks. kuva 30).
- Asenna suodatin ja tiiviste muovilevylle kuvassa 31 osoitettuun tapaan. Aseta muovilevyn tappi varovaisesti kuvassa 31 nuolella osoitettuun tiivisteeseen aukkoon.
- Aseta kokoonpano suodattimelle tarkoitettuun terässäiliöön (kuva 32) varmistamalla, että tappi on asettunut itse kannattimessa olevaan aukkoon (ks. nuoli kuva 32).

- Ruuvaa lopuksi korkki kiinni.

Keittimen takuu raukeaa, mikäli yllä kuvattua puhdistusta ei suoriteta säännöllisin väliajoin.

Säiliön vesikanavan puhdistus

Puhdistaa espressosäiliön vesikanava noin 300 kahvinkeiton välein seuraavalla tavalla:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistoke on kytketty irti;
- Ruuvaa ruuvimeisseliä vesikanavan espressosäiliöön kiinnittävä ruuvi auki (kuva 33);
- Irrota säiliön vesikanava;
- Puhdista säiliö kostealla rätillä (kuva 33);
- Puhdista vesikanava huolellisesti lämpimällä vedellä ja harjalla hankaamalla. Tarkista, että aukot eivät ole tukossa. Muussa tapauksessa puhdista ne neulalla (ks. kuva 30).
- Huuhteles vesikanava hanan alla hankaamalla.
- Asenna vesikanava säiliöön ja huolehdi, että se asettuu oikein tiivisteiden päälle.

Keittimen takuu raukeaa, mikäli yllä kuvattua puhdistusta ei suoriteta säännöllisin väliajoin.

Muut puhdistustoimenpiteet

1. Älä käytä liuotinaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Riittää, että käytät kosteaa ja pehmeää rättiä.
2. Puhdista säännöllisin väliajoin suodatinkuppi, suodatimet, tippa-alusta ja vesisäiliö.
Tyhjentääksesi tippa-alustan, irrota alustan päällä oleva ritilä, poista vesi ja puhdista alusta rätillä. Asenna tippa-alusta sitten takaisin paikoilleen. Käytä vesisäiliön puhdistuksessa pehmeää harjaa saadaksesi pohjan paremmin puhdistetuksi.



Vaara!

Puhdistuksen aikana älä koskaan upota keitintä veteen: kyseessä on sähkölaite.

Espressokahviosan kalkinpoisto

Suorita kalkinpoisto noin 200 kahvinkeiton välein. Suosittelemme myynnissä olevaa De'Longhi -kalkinpoistoaineen käyttämistä.

Toimi seuraavasti:

1. Täytä säiliö kalkinpoistoainetta sisältävällä nesteellä, joka saadaan laimentamalla kalkinpoistoaine pakkauksessa annettujen ohjeiden mukaan.
 2. Käynnistä keitin kääntämällä valintanuppi asentoon  ja odota, että OK -merkkivalo syttyy.
 3. Varmista, että suodatinkuppi on kiinnitetty paikalleen ja aseta astia keittimen vesikanavan alle.
 4. Käännä valintanuppi kohtaan  ja anna noin 1/4 säiliössä olevasta nesteestä valua ulos: käännä silloin tällöin höyryn säätönuppia ja päästä pieni määrä nestettä ulos cappuccinatorin putkesta. Keskeytä kääntämällä valintanuppi sitten kohtaan  ja anna nesteen vaikuttaa noin 5 minuutin ajan.
 5. Toista kohdassa 4 annettu toimenpide vielä kolme kertaa, kunnes säiliö tyhjenee kokonaan.
 6. Poistaaksesi loput nesteestä ja kalkkijäämät, huuhteles säiliö huolellisesti, täytä se puhtaalla vedellä (ilman kalkinpoistoainetta).
 7. Käännä valintanuppi kohtaan  (kuva 16) ja annosteles, kunnes säiliö on kokonaan tyhjä;
 8. Toista kohdissa 6 ja 7 annetut toimenpiteet vielä kerran.
- Kalkin vuoksi kahvinkeitinissä syntyneitä vikoja ei korvata takuun puitteissa jos edellä mainittuja kalkinpoistotoimenpiteitä ei ole säännöllisesti suoritettu.

Suodatinkahviosan kalkinpoisto

Vedessä oleva kalkki saa aikaan ajan myötä tukkeumia, jotka vahingoittava keittimen toimintaa. Suorita kalkinpoisto keittimessä noin 40 keittokerran välein. Suorita kalkinpoisto käyttämällä suodatinkeittimille tarkoitettuja myynnissä olevia kalkinpoistoaineita. Jos näitä tuotteita ei ole saatavilla, voit toimia seuraavasti:

1. Kaada 4 kahvikupillista vettä karahviin;
2. Liuota veteen 2 lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (myytävänä apteekissa tai sekatarakaupassa).
3. Laita karahvi lämmityslevylle;
4. Paina katkaisinta  , anna perkoloida yhtä kuppia vastaava määrä ja sammuta sitten keitin;
5. Anna liuoksen vaikuttaa 15 minuutin ajan, toista kohdissa 4 ja 5 annettu toimenpide vielä kerran.
6. Käynnistä keitin ja annosteles, kunnes säiliö on kokonaan tyhjä.

Hävittäminen - Jos ongelmia ilmenee...

7. Huuhtelee antamalla keittimen toimia pelkällä vedellä vähintään kolme kertaa (kolme täyttä vesisäiliöllistä).

Hävittäminen



Ohjeet tuotteen oikeaan hävittämiseen Euroopan Yhteisön direktiivin 2002/96/EY mukaisesti

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Se voidaan viedä paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai antaa jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttät virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan

kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

CE Laite vastaa seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia:

- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

Jos ongelmia ilmenee...

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Espressokahvia ei tule	Säiliössä ei ole vettä	Täytä vesisäiliö
	Suodatinkupin kahvin ulostuloaukot ovat tukossa	Puhdista suodatinkupin suuttimen aukot
	Espresso-säiliön vesikanava on tukossa	Puhdista kappaleessa "Säiliön vesikanavan puhdistus" osoitetulla tavalla.
Espressokahvia ei tule	Suodatinkuppi on kytketty väärin	Kytke suodatinkuppi oikein ja käännä se loppuun voimalla
	Espresso-säiliön tiiviste on menettänyt joustavuutta	Vaihdata säiliön tiiviste huoltokeskuksessa.
	Suodatinkupin suuttimen aukot ovat tukossa	Puhdista suuttimen aukot.
Espressokahvi on kylmää.	Espresson OK-merkkivalo ei pala kun kahvin annostelukatkaisinta painetaan	Odota, että OK-merkkivalo syttyy
	Esilämmitystä ei ole suoritettu	Suorita esilämmitys kappaleessa osoitetulla tavalla
	Kuppeja ei ole esilämmitetty	Esilämmitä kupit kuumalla vedellä tai jätä ne kannen päällä olevalle lämmitykselle vähintään 20 minuutin ajaksi
Pumpussa liian kova melu	Vesisäiliö on tyhjä	Täytä säiliö
	Säiliö on asetettu väärin ja sen pohjassa oleva venttiili ei ole auki	Paina säiliötä kevyesti siten, että pohjalla oleva venttiili avautuu.
Kahvin vaahto on vaaleaa (valuu nopeasti suuttimesta)	Jauhettaa kahvia ei ole puristettu hyvin	Paina jauhettaa kahvia enemmän (kuva 18)
	Jauhetun kahvin määrä on pieni	Lisää jauhetun kahvin määrää
	Jauhatus on karkea	Käytä ainoastaan espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta
	Jauhetun kahvin laatu ei ole oikeaa tyyppiä	Vaihda jauhetun kahvin laatua

Jos ongelmia ilmenee...

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Kahvin vaahto on tummaa (valuu hitaasti suuttimesta)	Jauhettua kahvia on puristettu vähän	Paina kahvia vähemmän (kuva 18)
	Jauhetun kahvin määrä on suuri	Vähennä jauhetun kahvin määrää
	Espressosäiliön vesikanava on tukossa	Puhdista luvussa "espressosäiliön vesikanava" osoitetulla tavalla.
	Suodatin on tukossa	Puhdista kappaleessa "suodattimen puhdistus" osoitetulla tavalla.
	Jauhettu kahvi on liian hienoa tai se on kosteaa	Käytä ainoastaan espressokeittimille tarkoitettua kahviseosta, joka ei saa olla liian kosteaa
	Jauhetun kahvin laatu ei ole oikeaa tyyppiä	Vaihda jauhetun kahvin laatua
Maitovaahtoa ei muodostu cappuccinon valmistamisen aikana	Maito ei ole riittävän kylmää	Käytä aina jääkaappikylmää maitoa
	Cappuccinatore on likainen	Puhdista cappuccinatorin aukot ja erityisesti ne jotka on osoitettu kuvassa 27
Suodatin- tai espressokahvin maku on hapan	Kalkinpoiston jälkeen suoritettu huuhtelu ei ole riittävä	Huuhtelee keitin kappaleessa "Suodatinosan kalkinpoisto" tai "Espressokahviosan kalkinpoisto" kuvattuun tapaan
Suodatinkahvin pergolaatioajat ovat pidentyneet	Kalkinpoisto on suoritettava kahvinkeitin suodattimessa	Suorita kalkinpoisto kappaleessa "Suodatinkahviosan kalkinpoisto" kuvattuun tapaan.