

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!
Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!
Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa keitintä.



Palovammojen vaara!
Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriasteisia palovammoja.



Tärkeää:
Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!
Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohtoon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.



Huomio:
Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Huomio:
Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta

vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Palovammojen vaara!
Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.

Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:
Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.

Tarkastus kuljetuksen jälkeen

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Käänny valtuutetun teknisen huollon puoleen

Keittimen asennus



Huomio!
Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitittimen molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 25 cm tyhjää tilaa.

Turvallisuusvaroitukset - Kuvaus

- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi pudota nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

Keittimen kytkentä



Huomio!

Varmista, että keittimen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite määräysten mukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka suojaus on vähintään 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

- Käyttäjä ei saa koskaan vaihtaa tämän laitteen sähköjohtoa, sillä vaihtotoimenpide vaatii erityisten työkalujen käyttöä. Anna vahingoittuneen sähköjohtoon korjaus tai vaihto ainoastaan valtuutetun teknisen huoltokeskuksen suorittavaksi, jotta onnettomuuksilta vältyttäisiin.

Vesisäiliön täyttö

1. Avaa vesisäiliön kansi (kuva 1) ja irrota säiliö vetämällä sitä yläsuuntaan (kuva 2).
2. Kaada säiliöön raikasta ja puhdasta vettä, mutta älä kuitenkaan ylitä MAX tasoa. (kuva 3). Aseta säiliö takaisin paikoilleen painamalla sitä kevyesti, jotta sen pohjalla oleva venttiili avautuu.
3. Yksinkertaisemmin voidaan säiliö täyttää irrottamatta sitä ja kaatamalla siihen kannulla suoraan vettä.



Huomio:

älä koskaan laita keitintä päälle jos säiliössä ei ole vettä ja muista täyttää se uudelleen kun taso on laskenut noin 2 senttimetrin korkeudelle pohjasta.



Tärkeää: säiliön alla olevaan lokeroon voi ilmestyä vettä. Kuivaa tämä lokero silloin tällöin puhtaalla sienellä.

Kuvaus

- A Valintanuppi
- B Höyryasento
- C OFF-asento
- D Käynnistyksen merkkivalo
- E OK-merkkivalo
- F Kahvin/kuuman veden annosteluasento
- G Höyrynuppi
- H Vesisäiliö
- I Vesisäiliön kansi
- J Suodattimen paikka
- K Virtajohto
- L Kahvitampperi
- M Kuppialusta
- N Säiliön vesikanava
- O Höyryn tai kuuman veden suutin
- P Cappuccinatore
- Q Suodatinkuppi
- R Suodatin
- S Mittalusikka

Tekniset tiedot

Jännite:	220-240V~50/60Hz
Teho:	1100W
Mitat (l x k x s):	195x285x240 (330) mm
Säiliö:	Ruostumatonta terästä
Espressopumpun paine:	15 bar
Espressokahvin vesisäiliön tilavuus:	1 L
Virtajohtoon pituus:	1,2 m
Paino:	3 kg

Espressokahvin valmistus - Cappuccinon valmistaminen

Espressokahvin valmistus

Tärkeää:

Ensimmäisen käytön yhteydessä huuhtelee laitteen sisällä olevat putket aivan kuin valmistaisit kahvia, kunnes kaksi vesisäiliötä tyhjentyy. Valmista sitten kahvi.

Kahvinkeitintyösköön esilämmitys

1. Käännä valintanuppi asentoon  (vastaava merkkivalo syttyy palamaan) (kuva 4) ja kytke suodatinkuppi keittimeen täyttämättä sitä kahvijauheella (kuva 5). Varmista, että suodatin on asetettu oikein tarkoituksenmukaiseen paikkaan (kuva 6).
2. Aseta kuppi suodatinkupin alle. Käytä samaa kuppia, jota käytetään kahvin valmistamiseen, jotta se saadaan esilämmitettyä.
3. Odota OK -merkkivalon syttymistä (kuva 7) ja käännä valintanuppi sitten välittömästi asentoon  (kuva 8), anna veden valua ulos, kunnes OK -merkkivalo sammuu ja keskeytä sitten kääntämällä valintanuppi asentoon  (kuva 4) ja tyhjennä kuppi.

(Suodatinkupin irrottamisen yhteydessä saattaa syntyä pieni ja vaaraton höyrypäästö. Se on täysin normaalia).

Espressokahvin valmistus kahvijauheella

1. Jos haluat keittää ainoastaan yhden kupillisen kahvia, kaada suodattimeen yksi tasainen mittalusikallinen eli noin 7 g kahvijauhetta. (kuva 9). Jos haluat sitä vastoin valmistaa kaksi kupillista kahvia, kaada suodattimeen kaksi tasaista mittalusikallista kahvijauhetta (noin 7+7g). Täytä suodatin annostelemalla pieni määrä kerrallaan estääksesi kahvijauheen valumista ulos.

Huomio:

oikean toiminnan takia tarkista, ettei suodattimeen ole jäänyt vanhoja kahvinporoja ennen kahvijauheen lisäämistä.

2. Levitä jauhettu kahvi tasaisesti ja paina kevyesti tamperilla (kuva 10).
Jauhetun kahvin painaminen on erittäin tärkeää hyvän espressokahvin valmistuksen kannalta. Jos jauhetta painetaan liikaa, kahvi valuu hitaasti. Jos jauhetta painetaan vähän, kahvi valuu liian nopeasti.
3. Poista suodatinkupin reunoille mahdollisesti jäänyt ylimääräinen kahvi ja kiinnitä kuppi keittimeen. Käännä kahvaa lujasti oikealle (kuva 5) estääksesi veden valumista ulos.
4. Aseta kuppi tai kupit suodatinkupin valutussuuttimien alle (kuva 11). Lämmitä kupit ennen kahvin valmistusta huuhtelemalla ne kuumalla vedellä.

5. Varmista, että OK-merkkivalo (kuva 7) palaa (jos se on sammunut odota, kunnes se syttyy palamaan) ja käännä valintanuppi asentoon  (kuva 8). Kun haluttu määrä kahvia on saatu, keskeytä annostelu kääntämällä valintanuppi asentoon  (kuva 7). (Älä annostelee kahvia yli 45 sekunnin ajan).
6. Irrota suodatinkuppi kääntämällä kahvaa oikealta vasemmalle.



Palovammojen vaara!

Älä irrota suodatinkuppia koskaan silloin, kun keittimestä valuu kahvia. Roiskeiden vaara!

7. Poista vanhat kahvinporot suodatinkupista pitämällä suodatinta lukittuna kahvassa olevaa vipua käyttämällä ja poista kahvi koputtamalla ylösalaisin olevaa suodatinta kevyesti (kuva 12).
8. Sammuta kahvinkeitin kääntämällä valintanuppi asentoon .

Cappuccinon valmistaminen

1. Valmista espressokahvi edellisissä kappaleissa kuvattuun tapaan käyttämällä riittävän suuria kuppeja.
2. Käännä valintanuppi höyryasentoon  (kuva 13).
3. Täytä astia tällä välin noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistettavaa cappuccinoa kohden. Muista astiaa valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi.



Tärkeää:

Maidon on oltava jääkaappikylmää (ei kuumaa!)

4. Aseta maitoa sisältävä astia cappuccinatorin alle.
5. Odota, että OK-merkkivalo syttyy. Merkkivalon syttyminen osoittaa, että säiliö on saavuttanut ihanteellisen lämpötilan vaahdon muodostamiseen. On täysin normaalia, että pieni höyry- ja vesipäästö saattaa syntyä, joka kerätään tippa-alustaan.
6. Vedä ja käännä cappuccinatoria vasempaan saadakseen sen irti (kuva 14). Varo koskettamasta säiliön vesikanavaa sillä se on kuuma.
7. Upota cappuccinatori muutaman millimetrin syvyyteen maitoon (kuva 15). Käännä höyryn säätönuppia vastapäivään, kuva 16, vähintään puoli kierrosta. Cappuccinatorista tulee höyryä, joka vaahdottaa maitoa ja lisää sen tilavuutta. Kiinteän vaahdon aikaansaamiseksi, upota cappuccinatori maitoon ja liikuta astiaa hitailla liikkeillä alhaalta ylös.
8. Kun maidon tilavuus on kaksinkertaistunut, upota

FI

Kuuman veden valmistaminen - Puhdistus

cappuccinatore syvälle maitoon ja jatka maidon kuumentamista. Kun haluttu lämpötila (ihanteellinen lämpötila on 60 °C) ja vaahdon koostumus on saavutettu, keskeytä vaahdotus kääntämällä höyryn säätönuppia myötöpäivään rajaliikkeeseen asti ja käännä valitsin asentoon . Sammuta kahvinkeitin kääntämällä valintanuppi asentoon .

9. Kaada vaahdottunut maito aiemmin valmistettua espressokahvia sisältäviin kuppeihin. Cappuccino on nyt valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja jos haluat, kaada kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle.

Tärkeää:

- jos joudut valmistamaan useampia cappuccinoja, keitä ensin kaikki kahvit ja vaahdota vasta sen jälkeen maito kaikille cappuccinoille.
- Jos haluat valmistaa uuden kupillisen kahvia maidon vaahdottamisen jälkeen, odota, että säiliö jäähtyy. Muussa tapauksessa valmistettu kahvi maistuu palaneelta. Säiliön jäädyttämistä varten aseta astia suodatinkupin valutussuuttimien alle, käännä valintanuppi asentoon  (kuva 8); anna veden valua, kunnes vastaava höyrytoiminnan merkkivalo sammuu ja käännä valintanuppi asentoon . Valmista sitten kahvi.
- Keskeytä höyryn tulo korkeintaan 60 sekunnin jälkeen äläkä vaahdota maitoa yli kolme kertaa peräkkäin.

Huomio:

puhdistaa cappuccinatore aina käytön jälkeen.

1. Anna höyryn tulla ulos muutaman sekunnin ajan (edellisen kappaleen kohdat 2,5 ja 6) höyryn säätönuppia (kuva 16) kääntämällä. Tämän toimenpiteen avulla cappuccinatore tyhjentää sen sisään mahdollisesti jääneen maidon. Sammuta kahvinkeitin kääntämällä valintanuppi asentoon .
2. Pidä toisella kädellä cappuccinatoren putkea paikallaan ja ruuvaa toisella kädellä cappuccinatoren sekoitin irti kääntämällä sitä myötöpäivään (kuva 19).
3. Puhdista cappuccinatore huolellisesti haalealla vedellä.
4. Tarkista etteivät kuvassa 20 nuolella osoitetut aukot ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
5. Asenna cappuccinatore paikalleen työntämällä sitä yläsuuntaan ja kääntämällä sitten vastapäivään.

Kuuman veden valmistaminen

1. Käynnistä keitin kääntämällä valintanuppi asentoon  (vastaava merkkivalo syttyy palamaan) (kuva 4). Odota, kunnes OK-merkkivalo syttyy (kuva 7).

2. Aseta astia cappuccinatore alle.
3. Kun OK-merkkivalo syttyy, käännä valintanuppi asentoon  (kuva 8) ja käännä samanaikaisesti höyryn säätönuppia (kuva 16). Kuuma vesi valuu ulos cappuccinatoresta.
4. Keskeytä kuuman veden ulostulo kääntämällä höyryn säätönuppia myötöpäivään ja aseta valintanuppi kohtaan . Höyryä korkeintaan 60 sekunnin ajan.

Puhdistus



Vaara!

- Puhdistuksen aikana älä koskaan upota keitintä veteen: kyseessä on sähkölaite.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna koneen jäähtyä.

Espressokahvin suodatinten puhdistus ja huolto

Noin 300 kahvinkeiton välein ja joka tapauksessa kun kahvi valuu suodatinkupista tiputtamalla tai ei kokonaan, puhdista suodatinkuppi ja kahvijauheelle tarkoitetut suodatimet seuraavasti:

- Poista suodatin suodatinkupista.
- Ruuvaa suodatinten korkki (kuva 21) siinä osoitetun nuolen suuntaan.
- Irrota vaahdotin säiliöstä painamalla sitä korkin suunnasta.
- Irrota tiiviste.
- Huuhtelee kaikki osat ja puhdista metallinen suodatin lämpimällä vedellä hankaamalla sitä huolellisesti harjaa käyttämällä (kuva 22). Tarkista, etteivät metallisen suodatinten aukot ole tukossa. Muussa tapauksessa puhdistusta ne neulalla (ks. kuva 23).
- Asenna suodatin ja tiiviste muovilevyille kuvassa 24 osoitettuun tapaan. Aseta muovilevyn tappi varovaisesti kuvassa 24 nuolella osoitettuun tiivisteeseen aukkoon.
- Aseta kokoonpano suodattimelle tarkoitettuun terässäiliöön (kuva 25) varmistamalla, että tappi on asettunut itse kannattimessa olevaan aukkoon (ks. nuoli kuva 25).
- Ruuvaa lopuksi korkki kiinni.

Keittimen takuu raukeaa, mikäli yllä kuvattua puhdistusta ei suoriteta säännöllisin väliajoin.

Säiliön vesikanavan puhdistus

Puhdistaa espressosäiliön vesikanava noin 300 kahvinkeiton välein seuraavalla tavalla:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistoke on kytketty irti;

Kalkinpoisto - Hävittäminen

- Ruuvaa ruuvimeisseliä vesikanavan espressosäiliöön kiinnittävä ruuvi auki (kuva 26);
- Irrota säiliön vesikanava;
- Puhdista säiliö kostealla rätillä (kuva 22);
- Puhdista vesikanava huolellisesti lämpimällä vedellä ja harjalla hankaamalla. Tarkista, että aukot eivät ole tukossa. Muussa tapauksessa puhdista ne neulalla (ks. kuva 23).
- Huuhtelee vesikanava hanan alla hankaamalla.
- Asenna vesikanava säiliöön ja huolehdi, että se asettuu oikein tiivisteiden päälle.

Keittimen takuu raukeaa, mikäli yllä kuvattua puhdistusta ei suoriteta säännöllisin väliajoin.

Muut puhdistustoimenpiteet

1. Älä käytä liuotinaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Riittää, että käytät kosteaa ja pehmeää rättiä.
2. Puhdista säännöllisin väliajoin suodatinkuppi, suodattimet, tippa-alusta ja vesisäiliö. Tyhjentääksesi tippa-alustan, irrota alustan päällä oleva ritilä, poista vesi ja puhdista alusta rätillä. Asenna tippa-alusta sitten takaisin paikoilleen. Käytä vesisäiliön puhdistuksessa pehmeää harjaa saadaksesi pohjan paremmin puhdistetuksi.



Vaara!

Puhdistuksen aikana älä koskaan upota keitintä veteen: kyseessä on sähkölaite.

Espressokahviosan kalkinpoisto

Suorita kalkinpoisto noin 200 kahvinkeiton välein. Suosittelemme myynnissä olevaa De Longhi -kalkinpoistoaineen käyttämistä.

Toimi seuraavasti:

1. Täytä säiliö kalkinpoistoainetta sisältävällä nesteellä, joka saadaan laimentamalla kalkinpoistoaine pakkauksessa annettujen ohjeiden mukaan.
2. Käännä valintanuppi asentoon  ja odota, että OK-merkkivalo syttyy.
3. Varmista, että suodatinkuppi on kiinnitetty paikalleen ja aseta astia keittimen vesikanavan alle.
4. Käännä valintanuppi kohtaan  ja anna noin 1/4 säiliössä olevasta nesteestä valua ulos: käännä silloin tällöin höyryn säätönuppia ja päästä pieni määrä nestettä ulos cappuccinatoren putkesta. Keskeytä kääntämällä valintanuppi sitten kohtaan  ja anna nesteen vaikuttaa noin 5 minuutin ajan.

5. Toista kohdassa 4 annettu toimenpide vielä kolme kertaa, kunnes säiliö tyhjenee kokonaan.
 6. Poistaaksesi loput nesteestä ja kalkkijäämät, huuhtelee säiliö huolellisesti, täytä se puhtaalla vedellä (ilman kalkinpoistoainetta).
 7. Käännä valintanuppi kohtaan  ja annostele, kunnes säiliö on kokonaan tyhjä.
 8. Toista kohdissa 6 ja 7 annetut toimenpiteet vielä kerran.
- Kalkin vuoksi kahvinkeittimessä syntyneitä vikoja ei korvata takuunpuitteissajosedellämainittujakalkinpoistotoimenpiteitä ei ole säännöllisesti suoritettu.

Hävittäminen



Ohjeet tuotteen oikeaan hävittämiseen Euroopan Yhteisön direktiivin 2002/96/EY mukaisesti

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Se voidaan viedä paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai antaa jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältty virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksen on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.



Tämä laite on seuraavien EY-direktiivien mukainen:

- Pienjännitedirektiivi” 2006/95/CE ja seuraavat muutokset
- ”EMC-direktiivi” 2004/108/EY ja seuraavat muutokset
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ovat Eurooppalaisen standardin 1935/2004 asettamien ehtojen mukaisia.

FI

Jos ongelmia ilmenee...

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Espressokahvia ei valu.	Säiliössä ei ole vettä	Täytä säiliö vedellä
	Suodatinkupin aukot ovat tukkeutuneet	Puhdista suodatinkupin suuttimien aukot
	Espressokeitimen vesikanava on tukkeutunut	Puhdista "Säiliön vesikanavan puhdistus" kappaleessa kuvatulla tavalla
Espressokahvia valuu tiputtamalla suodatinkupin reunoilta aukkojen sijaan	Suodatinkuppi on kytketty väärin	Kiinnitä suodatinkuppi oikein kääntämällä sitä voimalla loppuun saakka.
	Espressosäiliön tiiviste on menettänyt joustavuutensa	Vaihda espressosäiliön tiiviste valtuutetussa huoltokeskuksessa.
	Suodatinkupin suuttimet ovat tukkeutuneet	Puhdista suuttimien aukot.
Espressokahvi on kylmää	OK-merkkivalo ei pala kun kahvin annostelukatkaisinta painetaan	Odota, kunnes OK-merkkivalo syttyy.
	Esilämmitystä ei ole suoritettu	Esilämmitä vastaavassa kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan
	Kahvikuppeja ei ole esilämmitetty	Lämmitä kahvikupit huuhtomalla ne kuumalla vedellä tai jätä ne vähintään 20 minuutiksi kannen päällä olevalle kuppien lämmitystasolle.
Pumppu pitää liian kovaa ääntä	Vesisäiliö on tyhjä	Täytä säiliö vedellä
	Säiliö on kiinnitetty väärin ja sen pohjassa oleva venttiili ei ole avautunut	Paina säiliötä kevyesti, jotta sen pohjassa oleva venttiili aukeaa
Kahvivahto on väriltään vaaleaa (tulee ulos suuttimesta liian nopeasti)	Jauhettua kahvia ei ole puristettu riittävästi	Paina jauhettua kahvia enemmän (kuva 10)
	Jauhetun kahvin määrä ei ole riittävä	Lisää jauhetun kahvin määrää
	Jauhatuskarkeus on liian suuri	Käytä ainoastaan espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta
	Jauhettu kahvilaatu ei ole oikea	Vaihda jauhetun kahvin laatua
Kahvivahto on väriltään tummaa (kahvi tulee ulos suuttimesta liian hitaasti)	Jauhettua kahvia on puristettu liikaa	Paina kahvia vähemmän (kuva 6)
	Jauhettua kahvia on liikaa	Vähennä jauhetun kahvin määrää
	Espressosäiliön vesikanava on tukkeutunut	Puhdista kappaleessa "Espresso-säiliön vesikanavan puhdistus" osoitetulla tavalla.
	Suodatin on tukkeutunut	Puhdista kappaleessa "suodattimen puhdistus" osoitetulla tavalla
	Liian hieno jauhatuskarkeus	Käytä ainoastaan espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta
	Kahvi on jauhettu liian hienoksi tai se on kostea	Käytä ainoastaan espressokeittimille tarkoitettua kahviseosta, joka ei saa olla liian kostea
	Jauhettu kahvilaatu on väärä	Vaihda kahvijauheen laatua
Maitovaahtoa ei muodostu kun cappuccinoa valmistetaan	Maito ei ole riittävän kylmää	Käytä aina jääkaappikylmää maitoa
	Cappuccinatore on likainen	Puhdista cappuccinatoren aukot ja erityisesti ne jotka on osoitettu kuvassa 20