

Sisällysluettelo

1st use (Kun keitintä käytetään ensimmäistä kertaa)	4
Tips (Jos haluat kuumempaa kahvia)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Puhdistus Cappuccinon valmistuksen jälkeen)	8
Hot Water (Kuumaa vesi)	8
Cleaning (Keittimen puhdistus)	9
Descaling and Rinse (Kalkinpoisto ja huuhtelu)	10
Kuvaus	44

Lisävarusteiden kuvaus	44
Keittimen tarkastaminen	44
Tekniset tiedot	44
Hävittäminen	44
Jos ongelmia ilmenee	45
Turvallisuusvaroitukset	46
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit	46
Tärkeitä turvaohjeita	46
Oikea käyttö	46
Käyttöohjeet	46

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Vesisäiliön irrotettava kansi
- A2. Irrotettava vesisäiliö
- A3. Kuppitaso
- A4. Höyryn/kuuman veden säätönuppi
- A5. Säiliön vesikanava
- A6. Cappuccinatore
- A7. Cappuccinatoren suutin
- A8. Kuppialusta
- A9. Tippa-alustan max vesimäärän osoitin
- A10. Tippa-alusta

Ohjauspaneelin kuvaus

(sivu 3 - B)

- B1. ON/OFF -näppäin "käynnistyksen" merkkivalolla
- B2. Kahvin annostelunäppäin "kahvi valmis" merkkivalolla
- B3. Höyrynäppäin "höyry valmis" merkkivalolla

Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 2 - C)

- C1. Suodatinkuppi
- C2. Kermasuodatin 1 kahvikupillinen kahvijauheella tai patruunalla
- C3. Kermasuodatin 2 kahvikupillista kahvijauheella
- C4. Mittalusikka/tampperi

Keittimen tarkastaminen

Poista keitin pakkauksesta ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana.

Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

Tekniset tiedot

Verkköjännite:	220-240V-50/60Hz
Sähkönkulutus:	1100W
Mitat LxKxS:	208x325x305 (380) mm
Paine:	15 bar
Vesisäiliön tilavuus:	1 L
Virtajohdon pituus:	1,2 m
Paino:	3,8 kg



Laite vastaa seuraavien EU -direktiivien vaatimuksia:

- Stand-by direktiivi 1275/2008
- Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset;
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

Hävittäminen



Tärkeitä ohjeita tuotteen hävittämiseen Euroopan Unionin direktiivin 2002/96/EY ja 25. heinäkuuta 2005 annetun lakiasetuksen nro 151 mukaisesti.

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Se voidaan viedä paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai antaa jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältty virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksen on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä. Voimassa oleva laki määrää rangaistuksia niille, jotka hävittävät tuotteen asiattomasti.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Espressokahvia ei tule	Säiliössä ei ole vettä	Täytä vesisäiliö
	Suodatinkupin kahvin ulostuloaukot ovat tukossaotturati	Puhdista suodatinkupin suuttimen aukot
	Espressosäiliön vesikanava on tukossa	Puhdista luvussa "Cleaning" (puhdistus) annettujen ohjeiden mukaan
Espressokahvi valuu suodatinkupin laitojen yli aukkojen sijaan	Suodatinkuppi on asetettu väärin tai se on likainen	Kytke suodatinkuppi oikein ja käännä se loppuun voimalla
	Espressosäiliön tiiviste on menettänyt joustavuutta tai on likainen	Vaihdata säiliön tiiviste Huoltokeskuksessa
	Suodatinkupin suuttimen aukot ovat tukossa	Puhdista suodatinkupin suuttimen aukot
Pumpussa liian kova melu	Vesisäiliö on tyhjä	Täytä säiliö
	Säiliö on asetettu väärin ja sen pohjassa oleva venttiili ei ole auki	Paina säiliötä kevyesti siten, että pohjalla oleva venttiili avautuu
Kahvin vaahto on tummaa (valuu hitaasti suuttimesta)	Jauhetta kahvia on puristettu vähän	Paina kahvia vähemmän
	Jauhetun kahvin määrä on suuri	Vähennä jauhetun kahvin määrää
	Espressosäiliön vesikanava on tukossa	Puhdista luvussa "Cleaning" (Puhdistus) annettujen ohjeiden mukaan
	Suodatin on tukossa	Puhdista luvussa "Cleaning" (Puhdistus) annettujen ohjeiden mukaan
	Jauhatusta on liian hienoa	Käytä ainoastaan espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta
	Jauhettu kahvi on liian hienoa tai se on kostea	Käytä ainoastaan espressokeittimille tarkoitettua kahviseosta, joka ei saa olla liian kostea
	Jauhetun kahvin laatu ei ole oikeaa tyyppiä	Vaihda jauhetun kahvin laatua
Kahvin maku on hapan	Kalkinpoiston jälkeen suoritettu huuhtelu ei ole riittävä	Kalkinpoiston jälkeen huuhtelee keitin kappaleessa "Descaling and Rinse" (Kalkinpoisto ja Huuhtelu) osoitettuun tapaan
Maitovaahdot ei muodostu cappuccinon valmistamisen aikana	Maito ei ole riittävän kylmää	Käytä aina jääkaappikylmää maitoa
	Cappuccinatore on likainen	Puhdista cappuccinatorin aukot huolellisesti

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Tärkeimmät varoitukset on varustettu seuraavilla symboleilla. Noudata ehdottomasti näitä varoituksia.



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriasteisia palovammoja.



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Tärkeitä turvaohjeita



Vaara!

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvassa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja. Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.
- Puhdistuksen aikana älä koskaan upota keitintä veteen: kyseessä on sähkölaite.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna koneen jäähtyä.



Huomio:

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmuusheet) lasten ulottumattomissa.



Huomio:

Älä anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen käyttöön kokenemättömien, kokemattomien tai laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai lasten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.



Palovammojen vaara!

Keitin tuottaa kuumaa vettä, jonka vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Älä kosketa kuppien lämmitystasoa keittimen toiminnan aikana, sillä se on kuuma.

Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:

- tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi
- maatilamatkailupaikoissa
- hotelleissa, motelleissa ja muissa lomapaikoissa
- B&B:ssä

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen virheellisestä käytöstä.

Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen keittimen käyttöönottoa. Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia ja vahingoittaa keitintä.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.



Tärkeää: kun keitintä käytetään ensimmäistä kertaa

Ensimmäisen käytön yhteydessä huuhtelee laitteen sisällä olevat putket aivan kuin valmistaisit kahvia, kunnes vähintään yksi vesisäiliöllistä on tyhjentynyt. Valmista sitten kahvi.