

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei näitä henkilöitä valvota tai ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Puhdistuksen aikana älä koskaan upota keitintä veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota keitin aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

TURVALLISUUSVAROITUKSET



Vaara! *Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.*

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Huomio: *Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.*

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara! *Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriasteisia palovammoja.*

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.



Tärkeää: ensimmäinen käyttökerta

Keitä aluksi kahvia muutaman kerran, sitä kuitenkaan juomatta.

Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksesta ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähden vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Virtaussäädin (vain joissakin malleissa)
- A2. Säiliö
- A3. Säiliön korkki
- A4. Höyryn avausnuppi
- A5. Höyryn annosteluputki
- A6. Tippa-alusta
- A7. ON/OFF-katkaisin
- A8. Virran merkivalo
- A9. Säiliön vesikanava

Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 3 - B)

- B1. Mittalusikka
- B2. Suodatin
- B3. Suodatinkuppi
- B4. Lasikannu ja kansi
- B5. Kahden kupillisen sovitin (vain joissakin malleissa)
- B6. Cappuccinatore

ASENNUS

- Kun olet purkanut pakkauksen, varmista, että laite on ehyt ja että kaikki osat ovat mukana. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.
- Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.
- Aseta laite työtasolle kauaksi vesihanoista, tiskialtaista tai lämmönlähteistä.
- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitTIMEN molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 5 cm ja keittimen päälle vähintään 20 cm tyhjää tilaa.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpötila voi pudota nolleen tai sen alapuolelle (veden jäätessä laite voi rikkoutua).
- Varmista, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävän tehokkaasti maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.

- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen sähköjohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliik-
keet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.

SÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

1. Kierrä säiliön korkki auki vastapäivään.
2. Käytä mukana toimitettua kannua (kuva 1) ja kaada vesi säiliöön (kuva 2) tekstin lopussa olevassa taulukossa annettujen ohjeiden mukaan. **Älä ylitä osoitettuja määriä.** Muuten keittimeen saattaa tulla häiriö. Tarkista säiliötä täyttäessäsi, että keitin on sammunut (merkkivalo on sammunut).
3. Sulje säiliön korkki varoen vääntämällä sitä myötäpäivään.

KAHVIN VALMISTUS

1. Laita suodatin suodatinkuppiin (kuva 3).
2. Laita sopiva määrä kahvia suodattimeen tekstin lopussa olevassa taulukossa annettujen tietojen mukaan (kuva 4). On tärkeää käyttää puolikarkeaa kahvia. (Jos kahvi on liian hienojakoista, suodatin voi tukkeutua. suosittelemme moka-kahvin käyttämistä.)
3. Poista liika kahvi suodattimen reunoilta (kuva 5).
4. Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen laittamalla se säiliön vesikanavan alle (kuva 6). Työnnä nyt suodatinkuppia ylöspäin ja väännä sitä samalla oikealle loppuun asti. Sillä ei ole mitään merkitystä, onko suodatinkuppi keskellä keittintä. Tärkeää on, että suodatinkuppi laitetaan päättäväisesti paikoilleen.
5. Kannella varustettu kannu on laitettava suodatinkupin alle niin, etä suodatinkupin alla olevat kaksi reikää ovat kannun kannen aukon sisällä (kuva 7). Tarkista, että höyrynuppi on kunnolla kiinni.
6. Aseta virtaussäädin (jos sellainen on) tarvittavan kahvi-
tyypin mukaan seuraavasti: LIGHT kevyttä kahvia varten, MEDIUM tavallista kahvia varten ja STRONG vahvaa kahvia varten (kuva 8).
7. Paina ON/OFF-katkaisinta (kuva 9). Merkkivalo syttyy.
8. Kahvin valutus alkaa noin kolmen minuutin kuluttua. Odota, että kaikki säiliössä oleva vesi on tullut ulos. Sammuta katkaisin, kun kahvi on valunut ulos.
9. **Ennen säiliön korkin kiertämistä auki tai suodatinkupin poistamista jäljelle jäänyt paine tulee poistaa. Tee tämä vääntämällä höyrynuppia hitaasti (kuva 10) niin, että säiliöön jäänyt höyry voi tulla ulos.**

Tärkeää: Säiliön korkkia ei voi avata säiliön ollessa kuuma, koska korkki on turvakorkki, jota ei saa pelkästään kierämällä auki. Jos korkki on jostakin syystä poistettava, höyry täytyy ensin päästää ulos yllä kerrotulla tavalla.

10. Irrota suodatinkuppi vääntämällä kahvaa oikealta vasemmalta.

Poista sakat suodatinkupista asettamalla se ylösalaisin ja napauttamalla sitä toistuvasti, jotta sakat tulevat ulos (kuva 11). Voit myös huuhdella suodatinkupin juoksevan veden alla ja valuttaa sen sitten.

TÄRKEÄÄ: Keitä aluksi kahvia muutaman kerran, sitä kuitenkaan juomatta.

Kahden kupillisen sovittimen käyttö

Sovitinta täytyy käyttää aina silloin, kun kahvi halutaan valmistaa suoraan kuppiin. Sovitin asennetaan laittamalla se kupin alaosaan (kuva 12).

CAPPUCCINON VALMISTUS

Cappuccino on espresso-kahvi, jonka päällä on maitovaahtoa.

1. Käytä seuraavaa taulukkoa apunasi kannuun laitettavaa maitomäärää määrittäessäsi. Tulokset ovat parhaat, kun käytät tuoretta, ei rasvatonta maitoa, joka on jääkaappikylmää (noin 5°C).
2. Laita maito astiaan. Astian tulee olla tarpeeksi leveä, jotta maidon tilavuus voisi kolminkertaistua.

Virtaussäätimellä varustetut mallit

3. Noudata kohtia 1–7 kappaleesta "Espresso-kahvin valmistus". Muistathan, että 2 cappuccinokupillisen valmistuksessa tarvittava vesi on enemmän kuin 2 tavallisen kahvikupillisen valmistukseen tarvittava vesi. Tämä johtuu siitä, että maidon vaahdotukseenkin tarvitaan vettä, vaikkakin höyrynä. Virtaussäädin kannattaa asettaa kohtaan MEDIUM.
4. Anna kahvin tippua kannuun, kunnes se saavuttaa kannun sivuun merkityn numeron 2. Valitse sitten CAPPUCCINO. Aseta maitoastia höyryn annosteluputken alle niin, että putken aukko on juuri maidon pinnan kohdalla (kuva 13). Avaa höyry hitaasti vääntämällä nuppia vastapäivään.
5. Heiluta kannua ylös ja alas cappuccinatoren alla kuvan 14 mukaan (näin saat paljon vaahtoa). Vaahdota maito kunnes säiliössä ei enää ole höyryä. Käännä sitten höyrynuppia myötäpäivään ja sammuta katkaisin.

Tärkeää: Ennen säiliön korkin kiertämistä auki tai suodatin-kupin poistamista säiliöön jäljelle jäänyt vesi tai höyry tulee poistaa avaamalla höyrynuppi.

6. Kaada vaahdotettu maito kahvin päälle lusikan avulla. Ripottele päälle hieman kaakaojauhetta, ja täydellinen cappuccino on valmis nautittavaksi.

Ilman virtaussäädintä varustetut mallit

3. Noudata kohtia 1–7 kappaleesta "Espresso-kahvin valmistus". Muistathan, että 2 cappuccinokupillisen valmistuksessa tarvittava vesi on enemmän kuin 2 tavallisen kahvikupillisen valmistukseen tarvittava vesi. Tämä johtuu siitä, että maidon vaahdotukseenkin tarvitaan vettä, vaikkakin höyrynä.
4. Heti kun maidon annostelu alkaa, aseta maitoastia höyryn annosteluputken alle niin, että putken aukko on juuri maidon pinnan kohdalla (kuva 13). Avaa höyry hitaasti vääntämällä nuppia vastapäivään.
5. Heiluta kannua ylös ja alas cappuccinatoren alla kuvan 14 mukaan (näin saat paljon vaahtoa). Vaahdota maito kunnes säiliössä ei enää ole höyryä. Käännä sitten höyrynuppi myötäpäivään.
6. Anna lopun kahvin valua kannun suodatinkupin läpi. Tämä kestää noin kolme minuuttia. Sammuta sitten keitin painamalla katkaisinta.
Tärkeää: Ennen säiliön korkin kiertämistä auki tai suodatinkupin poistamista säiliöön jäljelle jäänyt vesi tai höyry tulee poistaa avaamalla höyrynuppi.
7. Kaada vaahdotettu maito kahvin päälle lusikan avulla. Ripottele päälle hieman kaakaojauhetta, ja täydellinen cappuccino on valmis nautittavaksi.

Cappuccinatoren puhdistus

Puhdista höyryputki (jossa on cappuccinatore) heti käytön jälkeen, sillä maitokerrostumia on myöhemmin vaikea poistaa.

Huomio: Tee tämä vääntämällä höyrynuppia vastapäivään.

TÄRKEÄÄ: puhdista cappuccinatore aina käytön jälkeen. Toimi seuraavasti:

- Kierrä cappuccinatore irti vääntämällä sitä myötäpäivään (kuva 15) ja pese se huolella haalealla vedellä.
- Tarkista, että kuvassa 16 osoitetut kolme reikää eivät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa nuppineulalla.
- Puhdista höyrysuutin. Varo, ettet polta itseäsi.
- Kierrä cappuccinatore takaisin paikoilleen.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Jos keitintä ei käytetä vähään aikaan (kyseinen aika vaihtelee mallikohtaisesti), keitin sammuu automaattisesti (virran merkivalo sammuu).

VINKKEJÄ

Hyvän espresson tai cappuccinon valmistus ei ole helppoa. Harjoittelu tekee mestarin. Seuraavat vinkit auttavat sinua saamaan parhaat tulokset keittimesi käytöstä.

- Lämmitä kupit ennen kahvin annostelua.
- Käytä mokkakahvia parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Vastajauhetun kahvin maku on paras. Jotta maku ei haihtuisi, kahvia kannattaa säilyttää ilmatiiviissä astiassa viileässä, jopa jääkaapissa.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Älä käytä liuotinaiteita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Kosteaa ja pehmeä liina riittää.
2. Puhdista säännöllisesti suodatinkuppi, suodattimet ja tippa-alusta.

VAROITUS: älä koskaan upota keitintä veteen puhdistuksen aikana. Kyseessä on sähkölaite.

SUODATINKUPIN PUHDISTUS

Kahvijauheen suodatinkuppi on puhdistettava noin 300 kahvin välein seuraavasti:

- Irrota suodatin;
- Puhdista suodatin sisältä. Älä koskaan pese sitä astianpesukoneessa.
- Puhdista metallinen suodatin huolella kuumalla vedellä. Käytä tarvittaessa hammasharjaa apunasi (kuva 17) Tarkista, että metallisen suodattimen reiät eivät ole tukossa. Jos näin on, puhdista ne neulalla (katso kuva 18).

Keittimen takuu raukeaa, mikäli yllä kuvailtua puhdistusta ei suoriteta.

SÄILIÖN VESIKANAVAN PUHDISTUS

Espressosäiliön vesikanava on puhdistettava noin 300 kahvin välein seuraavasti:

- Varmista, että kahvinkeitin ei ole kuuma ja että virtajohto on irtikytketty;
- Ruuvaa espressosäiliön vesikanavan kaksi kiinnitysruuvia auki ruuvimeisselillä (kuva 19);
- Puhdista säiliö kostealla liinalla (kuva 20);
- Puhdista vesikanava huolella kuumalla vedellä. Käytä hammasharjaa apunasi. Tarkista, että reiät eivät ole tukossa. Jos näin on, puhdista ne neulalla.
- Huuhtelee vesikanava hanan alla.
- Laita kanava paikoilleen 2 ruuvien avulla.

Keittimen takuu raukeaa, mikäli yllä kuvailtua puhdistusta ei suoriteta.

KALKINPOISTO

Kalkinpoistoa suositellaan noin 200 kahvin valmistuksen välein. Suosittelemme, että käytät myynnissä olevaa De'Longhi -kalkinpoistoinetta.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Sammuta kahvinkeitin ja irrota pistoke virrasta ennen keittimen puhdistamista.
2. Laita kannuun kalkinpoistoinetta sisältävää nestettä, joka saadaan laimentamalla kalkinpoistoaine vedellä pakauksessa annettujen ohjeiden mukaan.
3. Kaada liuos säiliöön.
4. Kierrä säiliön korkki kiinni ja anna nesteen vaikuttaa noin 30 minuuttia.
5. Aseta valitsin (malleissa, joissa sellainen on) LIGHT-asentoon.
6. Laita suodatin ja suodatinkuppi paikoilleen (ilman kahvia).
7. Aseta kannu tippa-alustan päälle.
8. Laita pistoke pistorasiaan.
9. Käynnistä keitin. Muutaman minuutin kuluttua kuuma neste alkaa valua suodatinkupista kannuun.
10. Aseta höyryn annosteluputki lasiin tai mukiin. Avaa höyrynuppi muutaman sekunnin ajaksi sillä aikaa, kun kalkinpoistoneste virtaa suodatinkupin läpi. Näin putki puhdistuu kaikista maitojäämistä.
11. Sulje höyrysuutin (kalkinpoistoliuos valuu edelleen kannuun).
12. Kun kannuun ei enää valu mitään, sammuta keitin ja anna sen jäähtyä. Irrota suodatinkuppi, suodatin ja kannu. Huuhtelee kuumalla vedellä.
13. Kalkinpoistoaineen jäämien poistamiseksi kahvia tulee keittää ainakin kaksi kertaa ilman kahvia.

Tekniset tiedot

Verkköjännite:	katso tyyppikilpi
Sähkönkulutus:	katso tyyppikilpi
Mitat LxKxS:	205x290x265 (350) mm
Virtajohdon pituus:	1150 mm
Paino:	1,8 kg (EC5-6) 1,9 kg (EC7)



Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:




- Pienjännitedirektiivit 2006/95/EY ja myöhemmät muutokset.

- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja myöhemmät muutokset.
- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008 ja myöhemmät muutokset.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY nojalla, älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toimita se viralliseen jätteiden keräyspisteeseen.

Valmistus	Kannussa olevan veden määrä	Suodattimessa olevan kahvin määrä
2 kahvia		
2 cappuccinoa	Veden tason tulee olla kannussa olevan höyrösymbolin viivan tasalla 	
4 kahvia		
4 cappuccinoa	Veden tason tulee olla metallirenkaan alareunan kohdalla 