

TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei näitä henkilöitä valvota tai ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suoritettavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota keitin aina virrasta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

TURVALLISUUSVAROITUKSET



Vaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

Keittimen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä keitin toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi on märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain pistoketta vetämällä. Älä vedä sähköjohtoa, sillä tämä saattaisi vahingoittaa.
- Voit kytkeä keittimen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata keittimeen mahdollisesti tulleita vikoja.
- Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
- Ennen minkä tahansa keittimeen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista, kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Huomio: Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Palovammavaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eriaisteisia palovammoja.

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä.

Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

Oikea käyttö

Keitin on suunniteltu kahvin valmistukseen ja juomien kuumentamiseen.

Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.



Tärkeää:

Säilytä ohjeita huolellisesti. Anna tämä käyttöopas myös muille henkilöille, mikäli luovutat keittimen heidän käyttöönsä.



Tärkeää: ensimmäinen käyttökerta

Keitä aluksi kahvia muutaman kerran, sitä kuitenkin juomatta.

Keittimen tarkastus

Poista keitin pakkauksestaan ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa ja että kaikki lisätarvikkeet ovat pakkauksen mukana. Älä käytä keitintä, mikäli se on silminnähten vahingoittunut. Ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.

KUVAUS

Keittimen kuvaus

(sivu 3 - A)

- A1. Virtaussäädin
- A2. Säiliön korkki
- A3. Maitosäiliön kansi
- A4. Vaahdotin
- A5. Maitosäiliö
- A6. Höyryn avausnuppi
- A7. Maidon annosteluputki
- A8. Virtajohto
- A9. Tippa-alusta
- A10. ON/OFF-katkaisin
- A11. Virran merkkivalo
- A12. Merkkivalo "OK höyry valmis"
- A13. Säiliön vesikanava

Lisävarusteiden kuvaus

(sivu 3 - B)

- B1. Mittalusikka
- B2. Suodatinkuppi
- B3. Suodatin
- B4. Lasikannu ja kansi
- B5. Kahden kupillisen sovitin (vain joissakin malleissa)
- B6. Roiskeenestokupu

ASENNUS

- Kun olet purkanut pakkauksen, varmista, että laite on ehyt ja että kaikki osat ovat mukana. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys De'Longhin tekniseen huoltopalveluun.
- Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.
- Aseta laite työtasolle kauaksi vesihanoista, tiskialtaista tai lämmönlähteistä.
- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 5 cm ja keittimen päälle vähintään 20 cm tyhjää tilaa.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpötila voi pudota nollaan tai sen alapuolelle (veden jäätessä laite voi rikkoutua).
- Varmista, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan

riittävän tehokkaasti maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.

- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.
- Käyttäjää ei saa vaihtaa tämän laitteen sähköjohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Vahingoittuneen sähköjohtoon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoilikeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.

SÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

1. Kierrä säiliön korkki auki vastapäivään.
2. Käytä mukana toimitettua kannua (kuva 1) ja kaada vesi säiliöön (kuva 2) tekstin lopussa olevassa taulukossa annettujen ohjeiden mukaan. **Älä ylitä osoitettuja määriä. Muuten keittimeen saattaa tulla häiriö.** Tarkista säiliötä täyttyessäsi, että keitin on sammunut (merkkivalo on sammunut).
3. Sulje säiliön korkki varoen vääntämällä sitä myötäpäivään.

KAHVIN VALMISTUS

1. Laita suodatin suodatinkuppiin (kuva 3).
2. Laita sopiva määrä kahvia suodattimeen tekstin lopussa olevassa taulukossa annettujen tietojen mukaan (kuva 4). On tärkeää käyttää puolikarkeaa kahvia. (Jos kahvi on liian hienojakoista, suodatin voi tukkeutua. Suosittelemme moka-kahvijauheen käyttöä).
3. Poista liika kahvi suodattimen reunoilta (kuva 5).
4. Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen laittamalla se säiliön vesikanavan alle (kuva 6). Työnnä nyt suodatinkuppi ylöspäin ja väännä sitä samalla oikealle loppuun asti. Sillä ei ole mitään merkitystä, onko suodatinkupin kahva keskellä keitintä. Tärkeää on, että suodatinkuppi laitetaan päättävästi paikoilleen.
5. Kannella varustettu kannu on laitettava suodatinkupin alle niin, että suodatinkupin alla olevat kaksi reikää ovat kannun kannen aukon sisällä (kuva 7). Tarkista, että höyrynuppi on kunnolla kiinni.
6. Aseta virtaussäädin (jos sellainen on) tarvittavan kahvityypin mukaan seuraavasti: LIGHT kevyttä kahvia varten, MEDIUM tavallista kahvia varten ja STRONG vahvaa kahvia varten (kuva 8).
7. Paina ON/OFF-katkaisinta (kuva 9). Merkkivalo syttyy.
8. Kahvin valutus alkaa noin kolmen minuutin kuluttua. Odota, että kaikki säiliössä oleva vesi on tullut ulos. Sammuta katkaisin, kun kahvi on valunut ulos.

9. Ennen säiliön korkin kiertämistä auki tai suodatinkupin poistamista jäljelle jäänyt paine tulee poistaa. Tee tämä vääntämällä höyrynuppia hitaasti (kuva 10) niin, että säiliöön jäänyt höyry voi tulla ulos.

Tärkeää: Säiliön korkkia ei voi avata säiliön ollessa kuuma, koska korkki on turvakorkki, jota ei saa pelkästään kiertämällä auki. Jos korkki on jostakin syystä poistettava, höyry täytyy ensin päästää ulos yllä kerrotulla tavalla.

10. Irrota suodatinkuppi vääntämällä kahvaa oikealta vasemmalle.

Poista sakat suodatinkupista asettamalla se ylösalaisin ja napauttamalla sitä toistuvasti, jotta sakat tulevat ulos (kuva 11). Voit myös huuhdella suodatinkupin juoksevan veden alla ja valuttaa sen sitten.

TÄRKEÄÄ: Keitä aluksi kahvia muutamana kerran, sitä kuitenkin juomatta.

Kahden kupillisen sovittimen käyttö

Sovitinta täytyy käyttää aina silloin, kun kahvi halutaan valmistaa suoraan kuppiin. Sovitin asennetaan laittamalla se suodatinkupin alaosaan (kuva 12).

CAPPUCCINON VALMISTUS

Cappuccino on espresso-kahvi, jonka päällä on maitovaahtoa.

- Kaada maitosäiliöön (A5) tarvittava maitomäärä cappuccinoa varten (noin 100 ml kutakin cappuccinoa varten) (kuva 13). Älä koskaan ylitä säiliön (kuva 14) sivuun merkittyä MAX-tasoa (vastaa noin 250 ml:aa). Muuten keitin jatkaa maidon tiputtamista säiliön putkesta vaahdotuksen jälkeenkin. Jos valmistat 4 cappuccinoa, säiliöön on lisättävä maitoa. Tulokset ovat parhaat, kun käytät tuoretta, ei rasvatonta maitoa, joka on jääkaappikylmää (noin 5°C).
- 3. Noudata kohtia 1–7 kappaleesta "Espresso-kahvin valmistus". Muistathan, että 2 cappuccinokupillisen valmistuksessa tarvittava vesi on enemmän kuin 2 tavallisen kahvikupillisen valmistukseen tarvittava vesi. Tämä johtuu siitä, että maidon vaahdotukseenkin tarvitaan vettä, vaikkakin höyryä. Virtaussäädin kannattaa asettaa kohtaan MEDIUM.
- 4. Anna kahvin tippua kannuun, kunnes se saavuttaa kannun sivuun merkityn numeron 2. Valitse sitten CAPPUCCINO.
- 5. Kaada kahvi kuppeihin.
- 6. Laita kukin kahvia sisältävä kuppi vuorotellen maitosäiliön putken alle (kuva 16) ja odota, että "OK höyry" -merkkivalo

sytytty (A12). Jos käytät pieniä kuppeja, maitoroiskeiden välttämiseksi kupu (B6) on laitettava maitosäiliön putkeen (kuva 15).

- Väännä höyrynuppia vastapäivään. Maitovaahtoa alkaa valua putkesta (kuva 15). Jotta vaahdot olisi hyvää ja jotta maitoa ei roiskuisi, nuppia on väännettävä vähintään yhden kierroksen verran. Toimi samalla tavalla, kunnes puolet maitosäiliöstä on tyhjentynyt. Sulje sitten höyry vääntämällä nuppia myötäpäivään.
- Toista toimenpide kaikkien kupillisten kohdalla, kunnes maitosäiliö on kokonaan tyhjä. VAROITUS: odota aina, että "OK höyry valmis" -merkkivalo (A12) sytytty.
- Kun olet valmistanut cappuccinot, kaada maitosäiliöön vähän vettä ja laita kannu maitosäiliön putken alle. Väännä höyrynuppia ja anna sen tyhjentyä kokonaan (noin minuutin ajan).

VAROITUS: Edellä mainittu toimenpide on ehdottomasti tehtävä joka kerta, jotta säiliö tyhjenisi kaikista vesi- tai höyryjäämistä. Muuten nämä saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä jatkossa. Lisäksi kyseinen toimenpide on tarpeen vaahdottimen kaikkien reikien puhdistamiseksi ja sisäisten piirien tyhjentämiseksi mahdollisista maitojäämistä.

Maidonvaahdottimen puhdistus

Maidonvaahdotin on puhdistettava keittimen jokaisen käyttökerran jälkeen. Toimi seuraavasti:

- Irrota roiskeenestokupu ja pese se kuumalla vedellä.
- Irrota maitosäiliö painamalla PRESS-vipua ja vetämällä sitä samanaikaisesti ylöspäin. Pese kuumalla vedellä (kuva 17).
- Irrota punainen vaahdotin painamalla rajoitinta (A) (kuva 18) ja vetämällä sitä samanaikaisesti ylöspäin. Poista kuminen sekoitin vetämällä. Pese ja puhdistaa punainen sekoitin (kuva 19) kuumalla vedellä. Pese erityisen huolellisesti kuvassa 20 näkyvät neljä reikää (puhdistaa ne neulalla). Varmista, että B:llä merkitty reikä ei ole tukossa.
- Kun osat on puhdistettu, ne on asennettava oikeaoppisesti takaisin paikoilleen. Varmista etenkin, että kuminen sekoitin on laitettu pohjaan asti paikoilleen ja että punaista vaahdotinta painetaan, kunnes kuulet klik-äänen.

Jos puhdistusta ei tehdä jokaisen käyttökerran jälkeen, maito ei välttämättä vaahdoidu kunnolla, sen imu ei välttämättä onnistu ja se saattaa tiputtaa maitosäiliön putkesta.

Muut puhdistustoimenpiteet

- Puhdistaa myös kannu, pidike ja suodatin säännöllisesti.
- Älä käytä liuotinaineita tai hankausaineita keittimen muoviosien puhdistukseen. Pehmeä liina riittää.

- Älä KOSKAAN upota laitetta veteen.
- Älä käytä liuotinaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Kosteaa ja pehmeää liina riittää.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Jos keitintä ei käytetä vähään aikaan (kyseinen aika vaihtelee mallikohtaisesti), keitin sammuu automaattisesti (virran merkivalo sammuu).

VINKKEJÄ

Hyvän espresson tai cappuccinon valmistus ei ole helppoa. Harjoittelu tekee mestarin. Seuraavat vinkit auttavat sinua saamaan parhaat tulokset keittimesi käytöstä.

- Lämmitä kupit ennen kahvin annostelua.
- Käytä mokkakahvia parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Vastajauhetun kahvin maku on paras. Jotta maku ei haihtuisi, kahvia kannattaa säilyttää ilmatiiviissä astiassa viileässä ja auringonvalolta suojassa, jopa jääkaapissa.

SUODATINKUPIN PUHDISTUS

Kahvijauheen suodatinkuppi on puhdistettava noin 300 kahvin välein seuraavasti:

- Irrota suodatin;
- Puhdistaa suodatin sisältä. Älä koskaan pese sitä astianpesukoneessa.
- Puhdistaa metallinen suodatin huolella kuumalla vedellä. Käytä tarvittaessa hammasharjaa apunasi (kuva 21) Tarkista, että metallisen suodattimen reiät eivät ole tukossa. Jos näin on, puhdistaa ne neulalla (katso kuva 22).

Keittimen takuu raukeaa, mikäli yllä kuvailtua puhdistusta ei suoriteta.

SÄILIÖN VESIKANAVAN PUHDISTUS

Espressosäiliön vesikanava on puhdistettava noin 300 kahvin välein seuraavasti:

- Varmista, että kahvinkeitin ei ole kuuma ja että virtajohto on irtikytketty;
- Ruuvaa espressosäiliön vesikanavan kaksi kiinnitysruuvia auki ruuvimeisselillä (kuva 23);
- Puhdistaa säiliö kostealla liinalla (kuva 24);
- Puhdistaa vesikanava huolella kuumalla vedellä. Käytä hammasharjaa apunasi. Tarkista, että reiät eivät ole tukossa. Jos näin on, puhdistaa ne neulalla.
- Huuhtelee vesikanava hanan alla.
- Laita kanava paikoilleen 2 ruuvilla.

Keittimen takuu raukeaa, mikäli yllä kuvailtua puhdistusta ei suoriteta.

KALKINPOISTO

Kalkinpoistoa suositellaan noin 200 kahvin valmistuksen välein. Suosittelemme, että käytät myynnissä olevaa De'Longhi -kalkinpoistoinetta.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Sammuta kahvinkeitin ja irrota pistoke virrasta ennen keittimen puhdistamista.
2. Laita kannuun kalkinpoistoinetta sisältävää nestettä, joka saadaan laimentamalla kalkinpoistoaine vedellä pakauksessa annettujen ohjeiden mukaan.
3. Kaada liuos säiliöön.
4. Kierrä säiliön korkki kiinni ja anna nesteen vaikuttaa noin 30 minuuttia.
5. Laita valitsin LIGHT-asentoon
6. Laita suodatin ja suodatinkuppi paikoilleen (ilman kahvia).
7. Aseta kannu tippa-alustan päälle.
8. Laita pistoke pistorasiaan.
9. Käynnistä keitin. Muutaman minuutin kuluttua kuuma neste alkaa valua suodatinkupista kannuun.
10. Aseta höyryn annosteluputki lasiin tai mukiin. Avaa höyrynuppi muutaman sekunnin ajaksi sillä aikaa, kun kalkinpoistoneste virtaa suodatinkupin läpi. Näin maidonvaahdotusalusta puhdistuu kaikista maitojäämistä.
11. Sulje höyrysuutin (kalkinpoistoliuos valuu edelleen kannuun).
12. Kun kannuun ei enää valu mitään, sammuta keitin ja anna sen jäähtyä. Irrota suodatinkuppi, suodatin ja kannu. Huuhtelee kuumalla vedellä.
13. Kalkinpoistoaineen jäämien poistamiseksi kahvia tulee keittää ainakin kaksi kertaa ilman kahvia. Huuhtelee maidonvaahdotusalusta lisäksi.

- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen 1935/2004 vaatimuksia.

HÄVITTÄMINEN



Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY nojalla, älä hävitä laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toimita se viralliseen jätteiden keräyspisteeseen.




Tekniset tiedot

Verkköjännite:	katso tyyppikilpi
Sähkönkulutus:	katso tyyppikilpi
Mitat LxKxS:	246x280x265 (353) mm
Virtajohdon pituus:	1150 mm
Paino:	2,45 kg



Laitte vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- Pienjännitedirektiivit 2006/95/EY ja myöhemmät muutokset.
- EMC-direktiivi 2004/108/EY ja myöhemmät muutokset.
- Neuvoston direktiivi lepovirtauskulutuksesta 1275/2008 ja myöhemmät muutokset.

Valmistus	Kannussa olevan veden määrä	Suodattimessa olevan kahvin määrä
2 kahvia		
2 cappuccinoa	Veden tason tulee olla kannussa olevan höyrysymbolin viivan tasalla 	
4 kahvia		
4 cappuccinoa	Veden tason tulee olla metallirenkaan alareunan kohdalla 