

1. TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, ellei näitä henkilöitä valvota tai ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Käyttötarkoituksen mukainen käyttö: tämä keitin on tarkoitettu kahvi-, maito- ja kuumavesipohjaisten juomien valmistukseen. Mikä tahansa muu käyttö on väärinkäyttöä ja näin ollen vaarallista. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat keittimen virheellisestä käytöstä.
- Kuumennusosan pinta on kuuma käytön jälkeen ja keittimen ulkoiset osat voivat pysyä kuumina joidenkin minuuttien jälkeen käytön perusteella.
- Puhdista huolella kaikki osat ja erityisesti maidon kanssa kosketuksissa olevat osat.
- Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Puhdistuksen aikana keitintä ei saa koskaan upottaa veteen.
- HUOMIO: keittimen puhdistuksessa ei saa käyttää emäksisiä puhdistusaineita, jotka saattavat vaurioittaa sitä. Käytä pehmeää liinaa ja tarpeen mukaan mietoa pesuainetta.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa paikoissa: liikkeen henkilökunnan keittiötilat, toimistot ja muut työtilat, maatilamatkailupaikat, hotellit, motellit ja muut majoituspaikat.
- Anna vahingoittuneen pistokkeen tai sähköjohdon korjaus ainoastaan De'Longhin teknisen huoltoliikkeen suorittavaksi, jotta riskeiltä välttyttäisiin.
- Keittimet, joissa on irrotettava johto: vältä veden roiskumista virtajohdolle tai virtajohdon paikkaan keittimen takaosassa.
- VAROITUS: Jos laitteessa on lasipinta ja siinä on säröjä, laitetta ei tule käyttää.
- Keitintä ei saa pitää kaapin tai muun kalusteen sisällä käytön aikana

VAIN EUROOPAN MARKKINOILLE:

- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta valvonnan alaisina tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät voi tehdä käyttäjän vastuulla olevat puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Sellaiset henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat rajoittuneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai

jos he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Irrota laite aina sähköverkosta, jos jätät sen vartioimatta tai ennen sen kokoonpanoa, purkamista tai puhdistamista.



Pinnat, joissa on tämä symboli, kuumentuvat käytön aikana (symboli on vain joissakin malleissa).

Lue käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin toimimalla saavutat parhaat tulokset mahdollisimman turvallisesti.

2. TURVALLISUUSVAROITUKSET



Vaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

Laitteen käyttöön liittyy sähköiskujen vaara, sillä se toimii sähköllä.

Noudata tämän vuoksi seuraavassa annettuja turvaohjeita:

- Älä koske laitteeseen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä koske pistokkeeseen, jos kätesi ovat märät.
- Varmista, että käytetty pistorasia on helposti ulottuvillasi, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta vain suoraan pistokkeesta vetämällä. Älä koskaan vedä sähköjohdosta, sillä se saattaa vahingoittua.
- Voit kytkeä laitteen kokonaan pois päältä irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Älä yritä itse korjata laitteeseen mahdollisesti tulleita vikoja.

Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

- Ennen minkä tahansa keittimen kuuluvan ulkoisen osan puhdistamista kytke keitin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä.



Varoitus: Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.



Mitään keittimen osaa ei voi pestä astianpesukoneessa.



Palovammavaara! Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

Keitin tuottaa kuumaa vettä, minkä vuoksi sen toiminnan aikana voi muodostua vesihöyryä. Ole erittäin varovainen, ettei kuumaa vettä tai höyryä pääse suihkuamaan päällesi.

2.1 Keittimen asennus



Varoitus!

Muista seuraavat turvallisuuteen liittyvät seikat keittimen asennuksen yhteydessä:

- Keittimestä hehkuu lämpöä ympäröivään tilaan. Varmista, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 3 cm ja keittimen päälle vähintään 25 cm tyhjää tilaa.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli sen sisälle pääsee vettä. Älä sijoita keitintä vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.
- Keitin voi vahingoittua, mikäli se sisällä oleva vesi jäätyy. Älä asenna keitintä tiloihin, joiden lämpötila voi laskea nollan alapuolelle.
- Varmista, etteivät terävät kulmat tai kuumat pinnat (esim. sähköliedet) pääse vahingoittamaan keittimen sähköjohtoa.

2.2 Laitteen kytkentä



Varoitus!

Varmista, että laitteen pohjaan sijoitetussa arvokyltissä osoitettu sähköverkon jännite vastaa verkkojännitettä.

Kytke laite asianmukaisesti maadoitettuun ja tarkoitukseen soveltuvaan pistorasiaan, jonka minimiteho on 10A.

Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistorasia uuteen, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.

3. KUVAAUS (SIVU 3)

3.1 Keittimen kuvaus

- A1. Espresso kahvin vesisäiliön sanoi
- A2. Espresso kahvin vesisäiliö
- A3. Kloorin poistosuodattimen irrotuskahva
- A4. Kloorin poistosuodattimen tuki
- A5. Suodatinkahvin suodatinkuppi
- A6. Veden täyttökero
- A7. Suodatinkahvin lämmityslevy
- A8. Espresso kahvin kuppialusta
- A9. Tippa-alusta
- A10. Cappuccinatore
- A11. Cappuccinon höyrynuppi
- A12. Espresso kahvin On-Standby-katkaisin

3.2 Ohjauspaneelin kuvaus

- B1. Höyrypainike, jossa merkivalo
- B2. Espresso kahvin/kuuman veden painike, jossa merkivalo
- B3. Espresso käynnistyksen merkivalo
- B4. Suodatinkahvin ON/OFF-painike, jossa merkivalo

3.3 Tarvikkeiden kuvaus

- C1. Espresso kahvin suodatinkuppi
- C2. Espresso kahvin 1 kupillisen tai 1 napin suodatin
- C3. Espresso kahvin 2 kupillisen suodatin
- C4. Kahvin mittalusikka ja tamperi
- C5. Pysyvä suodatin (*vain jotkin mallit)
- C6. Suodatinkahvin kannu
- C7. Pehmennysuodatin espresso kahvin vesisäiliölle (*vain jotkin mallit)
- C8. Kloorin poistosuodatin

3.4 Kloorin poistosuodatin

Suodatin poistaa vedessä olevan kloorin maun. Se asennetaan seuraavasti:

- Irrota kotelo paikoiltaan vetämällä sitä ylöspäin (kuva 1).
- Poista kloorin poistosuodatin muovipussista ja huuhtelee se hanaveden alla (kuva 2).
- Avaa kotelo ja aseta suodatin huolellisesti paikoilleen kuvassa 2 näytetyllä tavalla.
- Sulje kotelo (kuva 2) ja laita se takaisin paikoilleen painamalla se pohjaan alas päin.
- Kloorin poistosuodatin on vaihdettava 80 kerran ja joka tapauksessa kuuden kuukauden käytön päätteeksi.



Tärkeää:

Osta ainoastaan alkuperäisiä De'Longhin suodattimia.

4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Ensimmäisellä käyttökerralla kaikki keittimen tarvikkeet ja sisäpiirit on pestävä seuraavasti:

- SUODATINKAHVI: Annostele kaksi kannullista ilman kahvijauhetta.
- ESPRESSOKAHVI: ensimmäisellä kerralla on pestävä kaikki tarvikkeet ja huuhdeltava keittimen sisäpiirit käyttämällä keitintä kuten kahvia valmistettaessa, kunnes 2 vesisäiliöllistä on tyhjenetty.

5. SUODATINKAHVIN VALMISTUS

- Avaa suodatinkupin luukku kääntämällä sitä oikealle (kuva 3).
- Täytä kannu raikkaalla ja puhtaalla vedellä valmistettavien kahvikupillisten tasoon asti. Ole tarkkana, että et ylitä MAX-merkkiä (kuva 4).
- Kaada sitten vesi keittimen vesisäiliöön (kuva 5).
- Aseta pysyvä suodatin (jos sellainen on, tai paperinen suodatin) suodatinpidikkeeseen (kuva 6).
- Lisää kahvijauhe suodattimeen. Käytä mukana toimitettua mittalusikkaa ja levitä kahvi tasaisesti (kuva 7). Nyrkisääntönä on, että tarvitaan yksi täysi mittalusikallinen kahvia (noin 7 grammaa) jokaista kahvikupillista kohden (esimerkiksi jos halutaan valmistaa 10 kupillista, tarvitaan 10 lusikallista).
- Sulje suodatinkupin luukku, peitä kannu kannella ja aseta se lämmityslevylle.
- Paina ON/OFF-painiketta (B4). Painikkeen merkivalo osoittaa, että keitin on toiminnassa.
- Muutaman hetken kuluttua kahvi alkaa suodattua. Käytön aikana on normaalia, että keittimestä tulee höyryä. Jotta kahvi pysyisi kuumana annostelun jälkeen, aseta kannu lämmityslevylle ja jätä keitin päälle ON/OFF-painikkeen merkivalon palaessa: kannussa oleva kahvi pysyy sopivassa lämpötilassa.
- Sammuta keitin painamalla ON/OFF-näppäintä.

5.1 Automaattinen sammutus

Jos keitintä ei käytetä tietyn ajan verran (kyseinen aika vaihtelee mallikohtaisesti), keitin sammuu automaattisesti (merkkivalo sammuu).

6. ESPRESSOKAHVIN VALMISTUS

6.1 Kahviyksikön esilämmitys

Jotta espresso kahvin lämpötila olisi sopiva, keitin on esilämmitettävä:

1. Paina ON/OFF-painiketta (kuva 8) keittimen laittamiseksi päälle. Merkivalo B3 syttyy.

2. Laita suodatin suodatinkuppiin (kuva 9). Varmista, että suodattimen uloke asettuu kunnolla uraansa. Kiinnitä suodatinkuppi ja suodatin keittimeen (kuva 10) kahvia lisäämättä. Käytä pienempää suodatinta valmistaksesi yhden kahvin tai suurta suodatinta kahden kahvin valmistamiseksi.
 3. Aseta kuppi suodatinkupin alle. Käytä samaa kuppia, jolla kahvi valmistetaan, jotta se esilämpenisi.
 4. Odota, että lampun merkivalo ☐/☕ ja paina sitten heti painiketta B2 (kuva 11). Anna veden valua ulos, kunnes lampun merkivalo sammuu, ja keskeytä sitten annostelu samaa painiketta painamalla ja tyhjennä kuppi.
- (On normaalia, että suodatinkupin irrotushetkellä höyryä tulee hieman).

6.2 Espresso kahvin valmistus kahvijauhetta käyttämällä

1. Kun keitin on esilämmitetty edellisessä kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan, käytä pientä suodatinta yhden kahvin valmistamiseksi ja suurta suodatinta kahden kahvin valmistamiseksi.
2. Jos haluat valmistaa vain yhden kahvin, täytä suodatin täydellä mittalusikallisella kahvijauhetta, noin 7 g. (kuva 12). Jos haluat valmistaa kaksi kahvia, täytä suodatin (C3) kahdella vajaalla mittalusikallisella kahvijauhetta (noin 6+6 g). Täytä suodatin vähän kerrallaan, jottei kahvijauhetta varisisi ulos.



Tärkeä!

oikeaoppisen toiminnan takaamiseksi ennen kahvijauheen lisäämistä suodatinkuppiin on aina tarkistettava, ettei suodattimessa ole jäämiä aiemmin uutetusta kahvijauheesta.

3. Levitä kahvijauhe huolella ja tiivistä se kevyesti tamperilla (kuva 13).

Kahvijauheen tiivistäminen on hyvin tärkeää, jotta espressosta tulisi hyvää. Jos kahvijauhetta tiivistetään liikaa, kahvi tulee ulos hitaasti ja se on tumman väristä. Jos kahvijauhetta tiivistetään liian vähän, kahvi tulee ulos nopeasti, se on laihaa ja vaahtoa on vähän.

4. Poista liialliset kahvit suodatinkupin laidoilta ja kiinnitä kuppi keittimeen. Käännä sitä päättäväisesti (kuva 10) vesivuotojen estämiseksi.
5. Aseta yksi tai useampi kuppi paikoilleen. Kupit kannattaa esilämmittää huuhtelemalla ne kuumalla vedellä suodatinpidikkeeseen (kuva 14) alla.
6. Varmista, että merkivalo ☐/☕ palaa (jos se on sammunut, odota, että se syttyy) ja paina sitten painiketta ☐/☕ (kuva 11), kunnes tuloksena on haluttu määrä. Keskeytä painamalla painiketta uudelleen.

7. Jos haluat irrottaa suodatinkupin, käännä kahvaa oikealta vasemmalle.



Palovammavaara

Roiskeiden välttämiseksi älä koskaan irrota suodatinkupia keittimen annostellessa.

8. Käytetyn kahvin poistaminen tapahtuu pitämällä suodatinta paikoillaan kahvassa olevasta vivusta ja poistamalla kahvi käännettyä suodatinkuppia napauttaen (kuva 15).
9. Sammuta keitin painamalla keittimen vasemmalla sivulla olevaa ON/OFF-painiketta.

6.3 Espresson valmistus napeista

1. Tee keittimen esilämmitys noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "KAHVIYKSIKÖN ESILÄMMITYS" ja varmista, että jätät suodatinkupin kiinni keittimeen. Näin toimimalla kahvi on kuumempaa.



Tärkeä!

Käytä ESE-standardin mukaisia nappeja. Standardi näkyy pakkausissa alla olevana merkintänä.



ESE on suurimpien nappivalmistajien hyväksymä standardijärjestelmä, ja sen avulla espresson valmistus sujuu yksinkertaisesti ja siististi.

2. Laita pieni 1 annoksen suodatin tai napit suodatinkuppiin ja varmista, että suodattimen ulkoneva osa asettuu oikeaoppisesti paikoilleen kuvassa 9 näytetyllä tavalla.
3. Aseta nappi siten, että se on mahdollisimman keskellä suodattimen päällä (kuva 16). Noudata aina nappipakkauksen ohjeita napin oikeaoppista suodattimeen asetusta varten.
4. Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen kääntämällä se pohjaan asti (kuva 10).
5. Jatka edellisen kappaleen kohtien 5, 6 ja 7 mukaisesti.

6.4 Automaattinen sammutus

Jos keitintä ei käytetä tietyn ajan verran (kyseinen aika vaihtelee mallikohtaisesti), keitin sammuu automaattisesti (merkkivalo sammuu).

7. CAPPUCCINON VALMISTUS

1. Valmista espressokahvi edellä olevien kappaleiden ohjeiden mukaan, mutta käytä riittävän suurta kuppia.
2. Paina painiketta ☐/☕ (kuva 17).
3. Täytä sillä välin astia 100 ml:lla maitoa kutakin cappuccinoa varten. Ota huomioon astiaa valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi.



Tärkeää:

Suosituksena on käyttää jääkaappikylmää (noin 5°C) rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.

4. Aseta maitoa sisältävä astia cappuccinatoren alle.
5. Odota, että merkkivalo  (kuva 17) syttyy. Merkkivalo syttyy osoittaen näin, että keittimen sisäpiirien lämpötila soveltuu höyryn valmistukseen. Kun kanava lämpenee, on normaalia, että pieni määrä vettä ja höyryä tulee tippa-alustaan.
6. Irrota cappuccinatore vetämällä sitä eteenpäin ja kääntämällä sitä vasemmalle (kuva 18). Ole varovainen toimenpiteen aikana, ettet koske säiliön vesikanavaan, sillä se on kuuma. Aseta maitoa sisältävä astia sitten cappuccinatoren alle.
7. Upota cappuccinatore maitoon muutaman millimetrin syvyyteen (kuva 19). Väännä höyrynuppi asentoon  ON (kuva 20). Nyt maidon tilavuus alkaa kasvaa, ja siitä tulee vaahdomaista.
8. Kun maidon tilavuus on kaksinkertaistunut, upota cappuccinatore syvälle ja jatka maidon lämmittämistä. Kun haluttu lämpötila on saavutettu (ihanteellinen arvo on 60°C), keskeytä höyryn annostelu vääntämällä höyrynuppi asentoon OFF ja painamalla painiketta .
9. Kaada vaahdotettu maito kuppeihin, joissa on jo aiemmin valmistettu kahvi. Cappuccino on valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja ripottele päälle vähän kaakaojauhetta.



Tärkeää:

- Jos sinun on valmistettava monta cappuccinoa, ensin on valmistettava kahvi ja vasta lopuksi maito.
- Jos haluat valmistaa kahvin heti maidon vaahdotuksen jälkeen, vesikanava on ensin jäähdytettävä. Muuten kahvi tulee ulos palaneena. Kanava jäähdytetään asettamalla astia vesisäiliön kanavan alle, painamalla painiketta  (kuva 11) ja annostelemalla vettä, kunnes OK-merkkivalo sammuu. Paina painiketta ja valmista kahvi edellisissä kappaleissa kuvaillulla tavalla.

Suosituksena on enintään 60 sekunnin höyryn annostelu ja enintään 3 peräkkäistä maidon vaahdotusta.



Varoitus!

Hygienesiistä cappuccinatoren puhdistamista suositellaan jokaisen käyttökerran jälkeen.

Toimi seuraavasti:

1. Annostele höyryä muutaman sekunnin ajan (edellisen kappaleen kohdat 2,5 ja 6) kääntämällä höyrynuppia (kuva 20). Tämän toimenpiteen jälkeen cappuccinatore poistaa mahdollisesti sen sisälle jääneen maidon. Sammuta keitin painamalla uudelleen ON/OFF-painiketta.

2. Pidä yhdellä kädellä paikallaan cappuccinatoren putkea ja irrota cappuccinatore toisella kädellä kääntämällä sitä vastapäivään (kuva 21).
3. Irrota cappuccinatoren suutin vetämällä sitä alas päin.
4. Pese cappuccinatore ja suutin huolellisesti haalealla vedellä.
5. Varmista, että kuvassa 22 nuolilla merkityt kaksi reikää eivät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa nuppineulalla.
6. Laita suutin takaisin paikoilleen työntämällä sitä ylöspäin putkeen.
7. Laita cappuccinatore paikoilleen työntämällä sitä ylöspäin ja kääntämällä sitä myötäpäivään.

8. KUUMAN VEDEN VALMISTUS

1. Käynnistä keitin ON/STANDBY-näppäimestä (kuva 8). Merkkivalo syttyy.
1. Odota, että merkkivalo  syttyy.
2. Aseta astia cappuccinatoren alle.
3. Kun merkkivalo  syttyy, paina painiketta  (kuva 11) ja käännä samalla höyrynuppi  ON-asentoon (kuva 20). Cappuccinatoresta tulee kuumaa vettä;
4. Kuuman veden valumisen keskeyttämiseksi paina vielä painiketta  ja käännä höyrynuppi OFF-asentoon.

Enintään 60 sekunnin annostelua suositellaan.

9. PUHDISTUS



Vaara!

- Älä upota keitintä veteen: se on sähkölaite!
- Ennen keittimen ulko-osien puhdistamista keitin on sammutettava, kytkettävä irti virrasta, ja sen on annettava jäähtyä.

9.1 Espresso-kahvin suodatinten puhdistus ja huolto

Noin 300 kahvin välein ja aina kun kahvia tulee ulos suodatinkupista tipoitain tai se ei tule kokonaan ulos, puhdista suodatin-kuppi ja kahvijauhesuodattimet seuraavalla tavalla:

- Irrota suodatin suodatinkupista.
- Kierrä auki suodattimen korkki (kuva 23) korkissa olevaan nuolen suuntaan.
- Irrota vaahdotuslaite säiliöstä työntämällä sitä muoviosasta.
- Poista tiivist.
- Huuhtelee kaikki osat ja puhdista metallisuodatin huolella kuumaa vettä ja hammasharjaa (kuva 24) käyttäen. Tarkista, että metallisen suodattimen reiät eivät ole tukossa. Jos näin on, puhdista ne nuppineulalla (kuva 25).

- Asenna suodatin ja tiiviste muoviselle levyllä, kuten näytetty kuvassa 26. Ole tarkkana, että asetat muovisen levyn tapin tiivisteeseen reikään, joka on osoitettu nuolella kuvassa 26.
- Laita kootut osat suodattimen teräsastiaan (kuva 27) ja varmista, että tappi on mennyt tuen reikään (katso nuolta kuvassa 27).
- Kierrä korkki lopuksi kiinni.

Takuu ei ole voimassa, jos yllä kuvailtua puhdistusta ei tehdä asianmukaisesti.

9.2 Säiliön vesikanavan puhdistus

Noin 300 kahvin valmistuksen jälkeen säiliön vesikanava on puhdistettava seuraavalla tavalla:

- tarkista, että kahvinkeitin ei ole kuuma ja että pistoke on irrotettuna.
- Kierrä ruuvimeissellä käyttämällä auki ruuvi, joka kiinnittää säiliön vesikanavan suodattimen paikoilleen (kuva 28);
- irrota säiliön vesikanava.
- Puhdista pehmeällä liinalla (kuva 28);
- puhdista säiliön vesikanavan suodatin huolellisesti kuuma vettä ja hammasharjaa käyttämällä. Tarkista, että reiät eivät ole tukossa. Jos näin on, puhdista ne nuppi-neulalla (kuva 25).
- Huuhtelee juoksevalle vedellä samalla harjaten.
- Laita vesisäiliön kanavan suodatin takaisin paikoilleen ja varmista, että se asettuu oikeaoppisesti tiivisteeseen.

Takuu ei ole voimassa, jos yllä kuvailtua puhdistusta ei tehdä säännöllisesti.

9.3 Muut puhdistukset

1. Älä käytä hankaavia liuotainaineita tai pesuaineita. Käytä vain pehmeää liinaa.
2. Puhdista suodatinkuppi, suodattimet, tippa-alusta ja vesisäiliö säännöllisin aikavälein.
Tyhjennä alusta irrottamalla kuppialustan ritilä ja poistamalla vesi. Puhdista sitten ritilä liinalla ja kokoa tippa-alusta uudelleen.



Vaara!

Älä upota keitintä veteen. Se on sähkölaite.

10. KALKINPOISTO

10.1 Espressoysikön kalkinpoisto

Kalkinpoistoa suositellaan tehtäväksi noin 200 kahvin valmistuksen välein. Suosituksena on käyttää myynnissä olevaa De'Longhin kalkinpoistoainetta.

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Irrota pehmennessuodatin (jos on) ja täytä säiliö kalkinpoistoliuoksella, joka on saatu laimentamalla kalkinpoistoaine vedellä pakkauksessa annettujen ohjeiden mukaan.
 2. Paina ON/STANDBY-näppäintä (kuva 8) keittimen laittamiseksi päälle. Virran merkkivalo syttyy.
 3. Varmista, että suodatinkuppi ei ole paikoillaan ja aseta astia cappuccinatoren alle.
 4. Paina painiketta ja annostele noin 1/4 liuosta, jota on säiliössä. Käännä välillä höyrynpussia valuttaaksesi vettä cappuccinatoresta. Keskeytä sitten annostelu painamalla vielä painiketta ja anna liuoksen vaikuttaa vielä 5 minuutin ajan.
 5. Toista kohta 4 vielä 3 kertaa, kunnes säiliö on tyhjä.
 6. Kalkinpoistoliuoksen jäämien poistamiseksi säiliö on huuhdeltava kunnolla ja täytettävä raikkaalla vedellä (ilman kalkinpoistoainetta).
 7. Paina painiketta (kuva 11) ja annostele vettä, kunnes vesisäiliö on tyhjä.
 8. Toista kohdat 6 ja 7.
- Takuu ei ole voimassa, jos yllä kuvailtua puhdistusta ei tehdä asianmukaisesti.

10.2 Suodatinkahviyksikön kalkinpoisto

Veden sisältämä kalkki saa aikaan ajan kuluessa tukoksia, jotka vaarantavat keittimen oikeaoppisen toiminnan. Kalkinpoistoa suositellaan tehtäväksi noin 40 käyttökerran välein. Tee kalkinpoisto käyttämällä suodatinkahvinkeitinten kalkinpoistoainetta, joita on myynnissä.

1. Liuota tuote kannussa noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kalkinpoistoaineen pakkauksessa annettuja ohjeita:
2. Poista kloorin poistosuodatin ja kaada liuos säiliöön.
3. Laita kannu uudelleen lämmityslevylle.
4. Paina painiketta , annostele kupillisen verran ja sammuta sitten keitin.
5. Anna liuoksen vaikuttaa 15 minuutin ajan. Toista toimenpiteet 4 ja 5 vielä kerran.
6. Käynnistä keitin ja annostele, kunnes säiliö tyhjenee kokonaan.
7. Huuhtelee käyttämällä keitintä vain vedellä vähintään 3 kertaa (3 täyttä säiliöllistä vettä)

11. TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite:	220–240V/50–60Hz
Sähkönkulutus:	1750 W
Mitat: PxSxK:	371 x 282 (tai 369) x 324 mm
Paine:	15 baaria
Espressokanava:	ruostumatonta terästä
Espresso-veisäiliön tilavuus:	1,2 l
Vesisäiliön tilavuus suodatinkahvi:	1,4 l

Johdon pituus:

1200 mm

Paino:

BC0421

6,3 kg

BC0411

6,2 kg

12. HÄVITTÄMINEN



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.



Tämä tuote vastaa elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tavaroista annettua asetusta (EY) nro 1935/2004.

13. ONGELMIEN RATKAISU

Alla on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Jos ongelmaa ei voida ratkaista kerrotulla tavalla, on otettava yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSKEINO
Espressokahvia ei enää tule	Säiliössä ei ole vettä	Täytä vesisäiliö
	Suodatinkupin reiät ovat tukossa	Puhdista suodatinkupin suutinten reiät
	Vesisäiliön espressokanava on tukossa	Puhdista noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa 9.2 Säiliön vesikanavan puhdistus
	Espressosuodatin on tukossa	Tee puhdistus noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa 9.1 Espressokahvin suodatinten puhdistus ja huolto.
	Vesipiirissä on kalkkia.	Suorita kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa 10.1 Espressoysikön kalkinpoisto.
	Säiliötä ei ole asetettu oikeaoppisesti ja pohjassa oleva venttiili ei ole auki	Paina säiliötä kevyesti niin, että sen pohjassa oleva venttiili avautuu
Espresso valuu suodatinkupin reunoista eikä rei'istä.	Suodatinkuppi ei ole kunnolla paikoillaan	Kiinnitä suodatinkuppi oikeaoppisesti ja käännä se loppuun asti.
	Espressokanavan tiiviste ei ole enää kovin joustava.	Vaihdata espressokanavan tiiviste huoltokeskuksessa
	Suodatinkupin reiät ovat tukossa	Puhdista suutinten reiät
Pumppu pitää kovaa ääntä	Vesisäiliö on tyhjä	Täytä säiliö
	Vesisäiliötä ei ole asetettu oikeaoppisesti ja pohjassa oleva venttiili ei ole auki	Paina säiliötä kevyesti niin, että sen pohjassa oleva venttiili avautuu

Espressokahvi on kylmää	Espresson ok-merkkivalo ei syty, kun kahvin annostelukatkaisinta painetaan	Odota, että Espresson OK-merkkivalo syttyy
	Koneen esilämmitystä ei ole tehty.	Tee esilämmitys noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa 6.1 Kahviyksikön esilämmitys
	Kuppeja ei ole esilämmitetty	Esilämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä
	Suorita vesipiirin kalkinpoisto	Tee kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa 10.1 Espressoysikön kalkinpoisto
Espressokahvin vaahto on vaaleaa (kahvi valuu nopeasti suuttimesta)	Kahvijauhetta on tiivistetty liian vähän	Tamppaa kahvijauhe tiiviimmäksi (kuva 14)
	Kahvijauhetta on liian vähän	Lisää kahvin määrää
	Kahvijauhe on karkeaa	Käytä vain espressokeittimelle tarkoitettua kahvijauhetta
	Kahvijauheen laatu ei ole oikeanlainen	Vaihda kahvijauhelaatua
Kahvin vaahto on tummaa (valuu hitaasti suuttimesta)	Kahvijauhetta on tiivistetty liikaa	Tamppaa jauhetta vähemmän
	Kahvijauhetta on paljon.	Vähennä kahvijauheen määrää
	Vesisäiliön espressokanava on tukossa	Puhdista se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa 9.2 Säiliön vesikanavan puhdistus
	Kahvijauhe on liian hienoa tai kosteaa	Käytä vain espressokeittimille tarkoitettua kahvijauhetta: varmista, ettei se ole liian kosteaa
	Kahvijauheen laatu ei ole oikeanlainen	Vaihda kahvijauhelaatua
Suodatinkuppia ei saada kiinnitettyä keittimeen	Suodattimessa on liikaa kahvia	Käytä mukana toimitettua mittalusikkaa ja varmista, että käyttämäsi suodatin soveltuu valmistettavaan juomaan
Maitovaahtoa ei muodostu cappuccinon valmistuksen aikana	Maito ei ole tarpeeksi kylmää	Käytä aina jääkaappikylmää kevytmaitoa
	Cappuccinatore on likainen	Puhdista cappuccinatorin reiät huolella ja erityisesti reiät, jotka on näytetty kuvassa 22
Kahvi on happaman makuista	Kalkinpoiston jälkeinen huuhtelu ei ole ollut riittävä	Huuhtelee keitin kalkinpoiston jälkeen noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa 10.1 Espressoysikön kalkinpoisto tai 10.2 Suodatinkahviyksikön kalkinpoisto
Suodatinkahvin annosteluajat ovat pitkiä	Tee kalkinpoisto suodatinkahvin osiossa	Tee kalkinpoisto noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa 10.2 Suodatinkahviyksikön kalkinpoisto