

SF

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin asennat tai käytät keitintä. Osaamalla keittimen toimintaperiaatteet saat parhaan mahdollisen kahvin ja vältät käyttövirheitä.

LAITTEEN KUVAUS

Näitä termejä käytetään jatkuvasti seuraavilla sivuilla.

1. Suodatinkuppi jauhetulle kahville
2. Suodatin maidon vaahdotusyksiköllä
3. Suodatin annospusseja varten (mikäli varusteena)
4. Suodatinkuppi annospusseja varten (mikäli varusteena)
5. Höyrynuppi
6. Painin
7. Kupin alusta
8. Virtajohto
9. Merkkivalo OK (kahvi/vesi tai höyry)
10. Merkkivalo  (kone päällä) kahvitoiminnolla
11. Valitsinnuppi
12. Asento  kahvin/veden tiputus
13. Asento "O", pois päältä
14. Höyryn merkkivalo 
15. Kahvin annoslusikka
16. Lämmittimen suutin
17. Valutusputki
18. Cappuccinon sekoitin
19. Vesisäiliö
20. Vesisäiliön kansi

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu kahvin keittoon ja juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä ja muista käyttää keitintä ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske kuumiin osiin.
- Varmista pakkauksen poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuvilla, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Pidä huolta siitä etteivät lapset leiki laitteella.
- Sammuta keitin, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen mahdollisten korjausten suorittamista varten. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjää ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä

tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin tapaturmilta vältytään.

ASENNUS

- Aseta laite työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähkömiehen suorittaa pistorasian vaihto sopivampaan pistorasiaan
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, jossa lämpötila voi pudota 0° tai sen alapuolelle (veden jäätessä laite voi vahingoittua).
- Mikäli virtajohto on liian pitkä, voit työntää ylimääräisen johdon osan virtajohdon ulostuloaukosta laitteen sisälle.
- Pidä huolta siitä etteivät lapset leiki laitteella.
Verkkojohto voidaan kohdistaa, joko oikealle tai vasemmalle, suhteessa laitetta lähimpänä olevaan sähköliitäntään asettamalla se laitteen pohjassa oleviin ohjaimiin (kuva 1).
- Kun verkkojohto on kohdistettu, varmista että se on kiinnitetty oikein laitteen pohjassa olevilla hakasilla (kuva 1).

**ESPRESSO- KAHVINKEITTIMEN KÄYTTÖ
VESISÄILIÖN TÄYTTÄMINEN**

Poista vesisäiliön kansi (kuva 2) ja poista säiliö tämän jälkeen vetämällä sitä ylöspäin (kuva 3).

Täytä säiliö puhtaalla ja raikkaalla vedellä. Varmista, ettei ylitä kirjoitusta MAX. (kuva 4).

Pane säiliö takaisin työntämällä sitä kevyesti siten, että säiliön pohjalla oleva venttiili aukeaa.

Voit täyttää säiliön myös helpommin ilman että vedät sen ulos, jolloin voit kaataa veden säiliöön suoraan kannusta.

HUOM: Älä käytä laitetta koskaan silloin, kun säiliössä ei ole vettä ja muista täyttää taso aina silloin kun se saavuttaa pari senttimetriä pohjasta.

HUOMIO: On aivan normaalia, että vesisäiliön alapuolella olevassa tasossa on vettä; kuivaa tämä taso aika ajoin puhtaalla sienellä.

KAHVINKUITINUKSIKÖN ESILÄMMITYS

Oikean lämpöisen espresso- kahvin edellytyksenä on että kahvinkeitin lämmitetään ensin. Suorita tämä asettamalla valitsinnuppi asentoon  (kuva 5) vähintään puoli tuntia ennen kahvin valmistusta. Muista jättää suodatinkuppi kahvinkeittimeen kiinni (varmista, että höyrynuppi on kiinni). Kiinnitä suodatinkuppi kahvinkeittimeen asettamalla se höyrysuuttimen alapuolelle siten, että kahva osoittaa vasemmalle (katso kuva 6) ja työnnä sitä ylöspäin. Käännä kahvaa samanaikaisesti oikealle. Käännä aina loppuun

saakka. Voit keittää kahvin puolen tunnin kuluttua seuraamalla seuraavassa kappaleessa annettuja ohjeita. Voit esilämmittää kahvinkeitimen myös nopeammin seuraavalla tavalla:

1. Pane kahvinkeitin päälle asettamalla valitsinruppi asentoon (kuva 4). Kiinnitä suodatinkuppi koneeseen, mutta älä täytä sitä vielä kahvilla.
2. Pane kuppi suuttimen alle. Käytä samaa kuppia, johon aiot keittää kahvin, jolloin se lämpenee.
3. Odota, että "OK" merkkivalo syttyy (kuva 6) ja käännä valitsinruppi tämän jälkeen asentoon  (kuva 8). Anna veden valua ulos, kunnes "OK"-merkkivalo sammuu ja pöytä tippumisen kääntämällä valitsinruppi asentoon  (kuva 5).
4. Tyhjennä kuppi ja odota, että "OK" merkkivalo syttyy uudelleen ja toista sama toimenpide.

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS JAUHETULLE KAHVILLE OLEVAA SUODATINKUPPIA KÄYTTÄMÄLLÄ

1. Suorita kahvinkeitimen esilämmitys edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla. Aseta suodatinkahvin suodatin sekä maidon vaahdotusyksikkö suodatinkuppiin ja varmista, että siivekke asettuu oikein paikoilleen kuvassa 9 osoitetulla tavalla.
2. **Mikäli haluat valmistaa ainoastaan yhden kupin kahvia**, täytä suodatin yhdellä tasaisella mittalusikallista jauhetta kahvia, noin 7 grammaa (kuva 10). Mikäli haluat puolestaan valmistaa kaksi kuppia kahvia, aseta suodattimeen kaksi vajaata mittalusikallista kahvia (noin 6+ 6 grammaa). Täytä suodatin vähän kerrallaan, ettei jauhetta kahvia pääse valumaan ylitse.

TÄRKEÄÄ: Tarkista aina ennen kuin kaadat kahvin suodatinkuppiin, ettei siihen ole jäänyt vanhaa kahvia. Näin kahvinkeitin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Levitä kahvi tasaisesti ja paina sitä kevyesti puristimella (kuva 11). **HUOM:** Jauhetun kahvin painaminen on erittäin tärkeää parhaan espresso-kahvin keittämiseksi. Mikäli painat liikaa, kahvi tippuu hiljalleen ja vaahto on tummaa. Mikäli painat liian vähän, kahvi tippuu liian nopeasti ja vaahto on väriltään kirkasta.
4. Poista suodatinkupin reunoille mahdollisesti jäänyt ylimääräinen kahvi ja kiinnitä suodatinkuppi keittimeen. **Käänä sitä voimakkaasti (kuva 5), jottei vettä pääse vuotamaan ulos.**
5. Aseta kuppi tai kupit suodatinkupin valutussuuttimen alapuolelle (kuva 12). Jos mahdollista, lämmitä myös kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä tai asettamalla ne ylemmän tason päälle.
6. Varmista, että "Espresso OK"-merkkivalo (kuva 7) palaa (mikäli se on sammuneena, odota että se syttyy). Valitse

tämän jälkeen kahvin tiputus  (kuva 8), kunnes kahvia on valunut tarpeeksi. Voit pysäyttää tippumisen asettamalla tämän valitsimen asentoon  (kuva 5).

7. Irrota suodatinkuppi kääntämällä kahvaa oikealta vasemmalle
HUOMIO: Älä irrota suodatinkuppia koskaan silloin, kun keittimestä tippuu kahvia. Roiskeiden vaara.
8. Poista vanhat kahvinporot suodatinkupista pitämällä suodatinta lukittuna kahvassa olevaa vipua käyttämällä ja poista kahvi lyömällä ylös alaisin olevaa suodatinta kevyesti (kuva 13).
9. Sammuta kahvinkeitin kääntämällä valitsinruppi asentoon "O" (kuva 14.).

HUOMIO: Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kaikki lisälaitteet sekä sisäiset piirit on pestävä valmistamalla vähintään viisi kahvikupillista ilman kahvia.

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS ANNOSPUSSEILLE OLEVAA SUODATINKUPPIA KÄYTTÄMÄLLÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

1. Esilämmitä kahvinkeitin kappaleessa "KAHVINKEITINYKSIKÖN ESILÄMMITYS" annettujen ohjeiden mukaisesti."Huolehdi siitä, että suodatinkuppi jätetään kiinnitettynä laitteeseen. Näin saadaan kuumempaa kahvia. Tämän lisäksi esilämmitys takaa suodatinkupin tiivisteiden paremman pitävyyden.
2. Paina suodatinkupin painiketta ja aseta annospussi siten, että se asettuu hyvin suodatintimen päälle (kuva 14). Noudata annospussien pakkauksissa olevia ohjeita, kun asetat annospussin suodattimeen.

HUOM: Käytä annospusseja, jotka vastaavat ECE-laatuvaatimuksia. Tämä on osoitettu pakkauksessa seuraavalla merkillä



ECE- laatuvaatimus on kaikkien suurimpien annospussien valmistajien hyväksymä järjestelmä, jonka avulla espresso-kahvi voidaan valmistaa helpoimmin ja puhtaimmin.

3. Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen ja käänä se aina loppuun saakka (kuva 6).
TÄRKEÄÄ: Mikäli käytetään annospusseille tarkoitettua suodatinkuppia, tulee ensin poistaa mahdolliset kahvinpurut lämmittimen suuttimesta. Mikäli tätä toimenpidettä ei suoriteta vettä saattaa roiskua annospussien suodatinkupin reunoista kahvia valmistettaessa.
4. Toimi edellisessä kappaleessa olevien kohtien 4, 5 ja 6 ohjeiden mukaisesti.
5. Poista annospussi painamalla suodatinkupin painiketta ja vedä se ulos.
6. Sammuta kahvinkeitin kääntämällä valitsinruppi asentoon "O" (kuva 14).

CAPPUCCINON VALMISTUKSEEN TARVITTAVAT TOIMENPITEET

1. Käytä riittävän suurta kuppia espresso- kahvia valmistaessasi.
2. Käännä valitsinnuppi asentoon  (kuva 16) ja odota, että "OK"- merkkivalo syttyy (kuva 7). Merkkivalon syttyminen osoittaa, että lämmitin on saavuttanut parhaan mahdollisen lämpötilan höyryn tuottamiselle.
3. Täytä astia tällä välin noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistamaasi cappuccinoa kohden. Varmista, että maito on jääkaappikylmää (ei kuumaa!). Muista astiaa valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi cappuccinon valmistuksen aikana.

HUOM: Suosittelemme jääkaappikylmän kevytmaidon käyttöä.

4. Aseta maitoa sisältävä astia cappuccinon sekoittimen alle (kuva 17)
5. Aseta cappuccinon sekoitin maitoon noin 2 mm matkalta ja käännä höyrynuppia vastapäivään (kuva 18) (voit säätää cappuccinon sekoittimesta tulevan höyryn määrää kääntämällä sitä joko enemmän tai vähemmän). Nyt maidon tilavuus alkaa kasvamaan ja se muuttuu kermamaiseksi.
6. Maidon määrän kaksinkertaistuttua upota cappuccinon sekoitin syvyys-suunnassa ja jatka maidon lämmitystä (kuva 19). Kun haluttu lämpötila on saavutettu (ihannelämpötila on 600C), keskeytä höyrystys kääntämällä höyrynuppia myötäpäivään ja aseta valitsinnuppi kohtaan "O" (kuva 14).
7. Versare il latte emulsionato nelle tazze contenenti il caffè espresso preparato in precedenza. Il cappuccino è pronto: zucherare a piacere, e se si desidera, cospargere la schiuma con un po' di cioccolato in polvere.

Huomautus: mikäli kahvi halutaan valmistaa maidon vaahdotuksen jälkeen, tulee lämmitin ensin jäähdyttää – muussa tapauksessa kahvi palaa. Jäähdytä lämmitin asettamalla se suuttimen alle, käännä valitsinnuppi kohtaan "kahvin valutus" ja anna veden tulla ulos kunnes valo OK sammuu. Käännä nuppi takaisin asentoon  ja valmista kahvi edellisten kappaleiden ohjeiden mukaan.

TÄRKEÄÄ: Puhdista cappuccinon sekoitin aina käytön jälkeen. Suorita tämä seuraavasti:

1. Käännä höyrynuppia ja anna jonkin verran höyryä tulla ulos muutaman sekunnin ajan (kuva 18).
2. Irrota cappuccinon sekoitin kiertämällä sitä myötäpäivään (kuva 20) ja pese se huolellisesti haalealla vedellä.
3. Tarkista, että cappuccinon sekoittimen kolme reikää, kuvassa 21, eivät ole tukossa. Mikäli tarpeellista, puhdista ne neulan avulla.
4. . Puhdista höyrynvalutusputki, varoen polttamasta itseäsi.
5. Kierrä cappuccinon sekoitin paikalleen.

KUUMAN VEDEN VALMISTAMINEN

1. Käynnistä kahvinkeitin kääntämällä valitsinnuppi asentoon (kuva 5).
2. Aseta astia cappuccinon sekoittimen alle;
3. "OK"- merkkivalon syttymisen yhteydessä aseta valitsinnuppi

asentoon  (kuva 5) ja käännä höyrynuppia samanaikaisesti vastapäivään (kuva 18). Kuumaa vettä alkaa valumaan cappuccinon sekoittimesta.

4. Käännä höyrynuppi myötäpäivään, kun haluat keskeyttää kuumien veden tulon ja aseta valitsinnuppi asentoon "O" (kuva 14).

PUHDISTUS JA HUOLTO

JAUHETUN KAHVIN SUODATINKUPIN PUHDISTUS

Puhdista jauhetun kahvin suodatinkuppi seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Poista suodatin yhdessä maidon vaahdotusyksikön kanssa;
- Puhdista suodatinkupin sisäosat. Älä pese sitä astianpesukoneessa.
- Ruuvaa maidon vaahdotusyksikön korkki irti (kuva 24) korkissa olevan nuolen osoittamaan suuntaan.
- Vedä maidon vaahdotusyksikkö säiliöstä työntämällä sitä korkin puolelta.
- Poista tiiviste paikaltaan.
- Huuhtelee kaikki komponentit ja puhdista metallinen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla (kuva 25). Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (katso kuva 26).
- Aseta suodatin ja tiiviste uudelleen muoviselle levyille kuvassa 27 annettujen ohjeiden mukaisesti. Varmista, että muovisen levyn tappi menee tiivisteen reiän sisään, joka on osoitettu nuolella kuvassa 27.
- Aseta kokonaisuus uudelleen suodattimen terässäiliöön (kuva 28) ja varmista, että tappi on asettunut kannattimen reikään (katso kuvassa 28 osoitettua nuolta).
- Ruuvaa kansi lopuksi paikoilleen.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

ANNOSPUSSEILLE TARKOITETUN SUODATINKUPIN PUHDISTUS (MIKÄLI VARUSTEENA)

Puhdista annospusseille tarkoitettu suodatinkuppi säännöllisesti seuraavalla tavalla:

- paina suodatinkupin painiketta ja poista suodatin (kuva 29). Puhdista suodatinkupin sisäosa. Älä pese sitä astianpesukoneessa.
- Puhdista suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla. Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (katso kuva 26).
- Aseta suodatin takaisin paikoilleen.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

LÄMMITTIMEN SUUTTIMEN PUHDISTUS

Puhdista lämmittimen suutin seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta;
- Irrota lämmittimen suuttimen kiinnitysruuvit ruuvimeisseliä käyttämällä (kuva 30);
- Puhdista lämmitin kostealla pyyhkeellä (kuva 17);
- Puhdista suutin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla. Tarkista, etteivät pienet reiät ole tukossa ja puhdista ne tarvittaessa neulalla.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

MUUT PUHDISTUKSET

1. Älä käytä liuotinaiteita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. Poista, tyhjennä ja pese pisanan keruualusta säännöllisesti.
3. Puhdista espresson vesisäiliö.

HUOMIO: Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite

KALKIN POISTO

Suosittelimme keittimen kalkin poiston suorittamista joka 200 kahvin valmistuksen välein. Suosittelemme erityisien markkinoilla olevien espresso- kahvinkeitin kalkin poistoon tarkoitettujen tuotteiden käyttöä. Toimi seuraavasti, mikäli et löydä tällaisia tuotteita:

1. Kaada säiliöön 1 litra vettä;
2. Kaada sekaan 2 lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla apteekeista tai ruokatavarakaupoista);
3. Käännä valitsinnuppi asentoon  ja odota, että "OK"-merkkivalo syttyy;
4. Varmista, ettei suodatinkuppi ole paikoillaan ja aseta keruuvastia keittimen suuttimen alle;
5. Käännä valitsinnuppi asentoon  ja tyhjennä puolet säiliöstä. Keskeytä tiputus kääntämällä valitsin asentoon "O".
6. Anna nesteen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan ja jatka valuttamista, kunnes säiliö on tyhjennyt kokonaan.
7. Poista nesteen ja kalkkikiven jäämät huuhtelemalla säiliö huolellisesti, täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.
8. Käännä valitsinnuppi asentoon  ja odota, että säiliö tyhjenee kokonaan;

KALKIN POISTO

Suosittelimme keittimen kalkin poiston suorittamista joka 200 kahvin valmistuksen välein. Suosittelemme erityisien markkinoilla olevien espresso- kahvinkeitin kalkin poistoon tarkoitettujen tuotteiden käyttöä. Toimi seuraavasti, mikäli et löydä tällaisia tuotteita:

1. Kaada säiliöön 1 litra vettä;
2. Kaada sekaan 2 lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla apteekeista tai ruokatavarakaupoista);
3. Käännä valitsinnuppi asentoon  ja odota, että "OK"-merkkivalo syttyy;
4. Varmista, ettei suodatinkuppi ole paikoillaan ja aseta keruuvastia keittimen suuttimen alle;
5. Käännä valitsinnuppi asentoon  ja tyhjennä puolet säiliöstä. Keskeytä tiputus kääntämällä valitsin asentoon "O".
6. Anna nesteen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan ja jatka valuttamista, kunnes säiliö on tyhjennyt kokonaan.
7. Poista nesteen ja kalkkikiven jäämät huuhtelemalla säiliö huolellisesti, täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.
8. Käännä valitsinnuppi asentoon  ja odota, että säiliö tyhjenee kokonaan;
9. Paina katkaisinta uudelleen  ja toista kohdissa 7 ja 8 mainitut toimenpiteet.

Kalkkikiven aiheuttamista ongelmista johtuvat korjaukset eivät kuulu takuun piiriin, mikäli yllä mainittua kalkin poistoa ei ole suoritettu säännöllisesti

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUS
Espresso- kahvia ei tipu	• Vesisäiliössä ei ole vettä • Suodatinkupin valutussuuttimen reiät ovat tukossa • Espresso- lämmittimen suutin on tukossa • Säiliö on asetettu väärin paikoilleen ja sen pohjalla oleva venttiili ei ole auki.	• Täytä säiliö vedellä • Puhdista valutussuuttimen reiät • Suorita puhdistus kappaleessa "Espresso- lämmittimen suuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti. • Paina säiliötä kevyesti siten, että sen pohjalla oleva venttiili aukeaa.
Il caffè espresso gocciola dai bordi del portafiltro anziché dai fori	• Suodatinkuppi on asetettu väärin paikoilleen • Espresso- lämmittimen tiiviste on kovettunut; • Suodatinkupin valutussuuttimen reiät ovat tukossa.	• Kiinnitä suodatinkuppi oikein paikoillaan ja käännä se loppuun saakka • Vaihda espresso- lämmittimen tiiviste, jonka saat huoltoliikkeestämme • Puhdista valutussuuttimen reiät.
Espresso- kahvi on kylmää	• Espresso OK"- merkkivalo ei pala silloin, kun kahvin tiputuksen katkaisinta painetaan: • Esilämmitystä ei ole suoritettu • Kuppeja ei ole esilämmitetty;	• Odota, että "OK"- merkkivalo syttyy; • Suorita esilämmitys kappaleessa "Kahvinkeitintyösköksen esilämmitys" annettujen ohjeiden mukaan; • Esilämmitä kupit
Pumpun toiminta on äänekästä	• Vesisäiliö on tyhjä • Säiliö on asetettu väärin paikoilleen ja sen pohjalla oleva venttiili ei ole auki.	• Täytä säiliö • Paina säiliötä kevyesti siten, että sen pohjalla oleva venttiili aukeaa.
Kahvin vaahdotus on kirkasta (valuu nopeasti valutussuuttimesta)	• Jauhettua kahvia ei ole painettu tarpeeksi • Jauhettua kahvia on asetettu liian vähän • Kahvi on karkeajauhettua	• Paina jauhettua kahvia enemmän • Lisää kahvin määrää • Käytä ainoastaan espresso- kahvinkeitinille tarkoitettua jauhettua kahvia
Kahvin vaahdotus on tummaa (kahvi valuu hitaasti valutussuuttimesta)	• Jauhettua kahvia on painettu liikaa • Jauhettua kahvia on asetettu liikaa • Espresso- lämmittimen suutin on tukossa • Kahvi on jauhettu liian hienoksi	• Paina kahvia vähemmän • Vähennä jauhettua kahvin määrää • Suorita puhdistus kappaleessa "Espresso- lämmittimen suuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti • Käytä ainoastaan espresso- kahvinkeitinille tarkoitettua jauhettua kahvia.
Kahvi maistuu happamalta	• Kalkin poiston jälkeistä huuhtelua ei ole suoritettu riittävän hyvin	• Huuhtelee keitin kappaleessa "Kalkin poisto" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Maito ei vaahdotu cappuccinon valmistuksen yhteydessä	• Maito ei ole riittävän kylmää. • Cappuccinon sekoitin on likainen.	• Käytä aina jääkaappilämpöistä maitoa. • Puhdista cappuccinon sekoittimen pienet reiät huolellisesti. Puhdista kuvassa 21 merkityt reiät erityisen huolellisesti.