

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennekuin asennat tai käytät keitintä. Osaamalla keittimen toimintaperiaatteet saat parhaan mahdollisen kahvin ja välttyä käyttövirheilä

LAITTEEN KUVAAUS

Näitä termejä käytetään jatkuvasti seuraavilla sivuilla.

- 1 Suodatin maidon vaahdotusyksiköllä
- 2 Espresso- kahvin suodatinkuppi
- 3 Suodatinkuppi annospusseja varten (mikäli varusteena)
- 4 Suodatin annospusseja varten (mikäli varusteena)
- 5 Maitosäiliön kansi
- 6 Höyryn lämmittimen korkki
- 7 Espresso- vesisäiliö
- 8 Espresso- vesisäiliön kansi
- 9 Höyrylämmitin
- 10 Höyrynuppi
- 11 Vaahdotin
- 12 Sekoitin
- 13 Maitosäiliö
- 14 Kahvin annoslusikka
- 15 Roiskeiden estokupu
- 16 Pisaran keruualusta (maito)
- 17 Espresso- on/off katkaisin
- 18 Espresso- tiputuksen katkaisin
- 19 "Espresso OK" – merkkivalo
- 20 Espresso- lämmitin päällä- merkkivalo
- 21 Höyrylämmittimen on/off katkaisin
- 22 "Cappuccino OK"- merkkivalo
- 23 Höyrylämmitin päällä- merkkivalo
- 24 Pulloharja
- 25 Painin
- 26 Espresso- lämmittimen suutin
- 27 Espresso- kahvin vesisäiliön veden tason osoitin
- 28 Pisaran keruualusta (espresso)
- 29 Kupin aluslautanen
- 30 Veden annostelija höyryn lämmittimelle

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu kahvin keittoon ja juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä ja muista käyttää keitintä ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske keittimen kuumiin osiin.
- Varmista pakkauksen poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuvilla, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä.

- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna lasten tai vastuuttomien henkilöiden käyttää keitintä ilman valvontaa
- Sammuta keitin, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Verkkojohtoon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet. Näin sähköiskuiltä voidaan välttyä.

ASENNUS

- Aseta laite työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähkömiehen suorittaa pistorasian vaihto tarkoituksenmukaiseen pistorasiaan.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, jossa lämpötila voi pudota 0° tai sen alapuolelle (veden jäätyessä laite voi vahingoittua).

ESPRESSO- KAHVINKEITTIMEN KÄYTTÖ VESISÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Nosta kantha ja poista vesisäiliö (kuva 1). Täytä säiliö puhtaalla ja raikkaalla vedellä (kuva 2). Aseta säiliö paikoilleen **painamalla sitä kevyesti** siten, että säilön alaosaan sijaitseva venttiili aukeaa.

Suosittelimme säiliön täyttämistä silloin, kun kahvinkeitin on kylmä. Mikäli joudut kuitenkin täyttämään sen keittimen ollessa kuumana, säiliön paikan alaosaan voi muodostua jonkun verran vettä säilön irrottamisen yhteydessä. Kuivaa sitä siis aina silloin tällöin pohjalla olevaa pientä sientä käyttämällä (kuva 3).

Voit täyttää säiliön myös helpommin ilman että vedät sen ulos, jolloin voit kaataa veden säiliöön suoraan kannusta.

HUOM: Älä käytä laitetta koskaan silloin, kun säiliössä ei ole vettä.

Veden tason tarkastus on helppoa tarkistusikkunan kautta. Näin voit lisätä vettä aina tarvittaessa.

KAHVIYKSIKÖN ESILÄMMITYS

Oikean lämpöisen espresso- kahvin edellytyksenä on, että esilämmität kahvinkeitin painamalla katkaisinta

① ESPRESSO (kuva 4) vähintään puoli tuntia ennen kahvin valmistusta. Muista jättää suodatinkuppi kahvinkeittimeen kiinni. Kiinnitä suodatinkuppi kahvinkeittimeen asettamalla se höyrystytimen alapuolelle siten, että kahva osoittaa vasemmalle (katso kuva 5) ja työnnä sitä ylöspäin. Käännä kahvaa samanaikaisesti oikealle. **Käännä aina loppuun saakka.** Voit keittää kahvin puolen tunnin kuluttua seuraamalla seuraavassa kappaleessa annettuja ohjeita. Voit esilämmittää kahvinkeitin myös nopeammin seuraavalla tavalla:

1. Pane kahvinkeitin päälle painamalla katkaisinta ① ESPRESSO (kuva 4). Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen, mutta älä täytä sitä vielä kahvilla.
 2. Pane kuppi suuttimen alle ja varmista, **että suodatinkuppi on kiinni kahvinkeitimessä.** Käytä samaa kuppia johon aiot valmistaa kahvin, jotta se esilämpenee.
 3. Odota, että "ESPRESSO OK"- merkkivalo syttyy (kuva 6) ja paina välittömästi kahvin tiputuksen katkaisinta ☞ (kuva 7). Anna veden valua ulos, kunnes "ESPRESSO OK"- merkkivalo sammuu ja pysäytä veden valuminen painamalla tätä katkaisinta uudelleen (kuva 4).
 4. Tyhjennä kuppi, odota että "OK"-merkkivalo syttyy uudelleen ja suorita tämä toimenpide uudelleen.
- (On täysin normaalia, että suodatinkupin irrottamisen yhteydessä keittimestä tulee jonkin verran höyryä).

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS JAUHETULLE KAHVILLE OLEVAA SUODATINKUPPIA KÄYTTÄMÄLLÄ

1. Suorita kahvinkeitin esilämmitys edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla. Aseta suodatinkahvin suodatin sekä maidon vaahdotusyksikkö suodatinkuppiin ja varmista, että siiveke asettuu oikein paikoilleen kuvassa 13 osoitetulla tavalla.
2. Mikäli haluat valmistaa ainoastaan yhden kupin kahvia, täytä suodatin yhdellä tasaisella mittalusikallisella jauhetta kahvia, noin 7 grammaa (kuva 14). Mikäli haluat puolestaan valmistaa kaksi kuppia kahvia, aseta suodatimeen kaksi vajaata mittalusikallista kahvia (noin 6+ 6 grammaa). Täytä suodatin vähän kerrallaan, ettei jauhetta kahvia pääse valumaan ylitse.

Huom: Käytä hyvälaatuista hienoksi jauhetta kahvia, joka on nimenomaan valmistettu espresso- kahvin valmistusta varten.

TÄRKEÄÄ: Tarkista aina ennen kuin kaadat suodatinkahvin suodatinkuppiin, ettei siihen ole jäänyt vanhaa kahvia. Näin kahvinkeitin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Levitä kahvi tasaisesti ja paina sitä kevyesti puristimella (kuva 10).
HUOM: Jauhetun kahvin painaminen on erittäin tärkeää parhaan espresso- kahvin keittämiseksi. Mikäli painat liikaa, kahvi tippuu hiljalleen ja vaahto on tummaa. Mikäli painat liian vähän, kahvi tippuu liian nopeasti ja vaahto on väriltään kirkasta.
3. Poista suodatinkupin reunoilta mahdollisesti jäänyt ylimääräinen kahvi ja kiinnitä suodatinkuppi keittimeen. **Käännä sitä voimakkaasti (kuva 5), jottei vettä pääse vuotamaan ulos.**
4. Aseta mielellään kuumalla vedellä esilämmitetty kuppi tai kupit suodatinkupin valutussuuttimen alapuolelle (kuva 11).
5. Varmista, että "ESPRESSO OK"- merkkivalo (kuva 6) palaa (mikäli se on sammuneena, odota että se syttyy). Paina tämän jälkeen kahvin tiputuksen katkaisinta ☞ (kuva 7), kunnes kahvia on valunut tarpeeksi. Voit pysäyttää kahvin tippumisen painamalla tätä katkaisinta uudelleen (kuva 4).
6. Irrota suodatinkuppi kääntämällä kahvaa oikealta vasemmalle.
HUOMIO: Älä irrota suodatinkuppia koskaan silloin, kun keittimestä tippuu kahvia. Roiskeiden vaara.
7. Poista vanhat kahvinporot suodatinkupista pitämällä suodatinta paikallaan kahvassa olevaa vipua käyttämällä ja poista kahvi lyömällä ylös alaisin olevaa suodatinta kevyesti (kuva 12).

8. Sammuta kahvinkeitin painamalla katkaisinta ① ESPRESSO (kuva 4).

HUOMIO: Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kaikki lisälaitteet sekä sisäiset piirit on pestävä valmistamalla vähintään viisi kahvikupillista ilman kahvia.

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS ANNOSPUSSELLE OLEVAA SUODATINKUPPIA KÄYTTÄMÄLLÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

1. Esilämmitä kahvinkeitin kappaleessa "KAHVINKEITINYKSIKÖN ESILÄMMITYS" annettujen ohjeiden mukaisesti. Huolehdi siitä, että suodatinkuppi jätetään kiinnitettynä laitteeseen. Näin saadaan kuumempaa kahvia. Tämän lisäksi esilämmitys takaa suodatinkupin tiivisteiden paremman pitävyyden.
2. Paina suodatinkupin painiketta ja aseta annospussi siten, että se asettuu hyvin suodattimen päälle (kuva 13). Noudata annospussien pakkauksissa olevia ohjeita, kun asetat annospussin suodattimeen.

HUOM: Käytä annospusseja, jotka vastaavat ECE-laatuvaatimuksia. Tämä on osoitettu pakkauksessa seuraavalla merkillä



ECE- laatuvaatimus on kaikkien suurimpien annospussien valmistajien hyväksymä järjestelmä, jonka avulla espresso-kahvi voidaan valmistaa helpoimmin ja puhtaimmin.

3. Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen ja käännä se aina loppuun saakka (kuva 5).

TÄRKEÄÄ: Mikäli käytetään annospusseille tarkoitettua suodatinkuppiä, tulee ensin poistaa mahdolliset kahvinpurut lämmittimen suuttimesta (kuva 14). Mikäli tätä toimenpidettä ei suoriteta vettä saattaa roiskua annospussien suodatinkupin reunoista kahvia valmistettaessa.

TÄRKEÄÄ: Mikäli käytetään annospusseille tarkoitettua suodatinkuppiä, tulee ensin poistaa mahdolliset kahvinpurut lämmittimen suuttimesta (kuva 15). Mikäli tätä toimenpidettä ei suoriteta vettä saattaa roiskua annospussien suodatinkupin reunoista kahvia valmistettaessa.

4. Toimi edellisessä kappaleessa olevien kohtien 4, 5 ja 6 ohjeiden mukaisesti.
5. Poista annospussi painamalla suodatinkupin painiketta ja vedä se ulos.
6. Sammuta kahvinkeitin painamalla katkaisinta ① ESPRESSO (kuva 4).

CAPPUCCINON VALMISTUKSEEN TARVITTAVAT TOIMENPITEET

HÖYRYN LÄMMITTIMEN TÄYTTÖ

- Ruuvaa lämmittimen korkki auki kääntämällä sitä vastapäivään.
- Täytä veden annostelija aina 170 gramman - 6 oz linjaan saakka (kuva 16).
- Varmista ensin, että katkaisin ① CAPPUCCINO on sammutettu ja että höyrynuppi on kiinni ja kaada vesi tämän jälkeen hitaasti lämmittimeen (kuva 17). Lämmitin on nyt valmis 15-20 cappuccino- kupillisen valmistukseen.
- Sulje lämmittimen korkki kääntämällä sitä voimakkaasti myötäpäivään.

HUOM: Turvallisuussyistä korkkia ei voida poistaa silloin kun lämmitin on kuuma vaan korkki pyörii tyhjää. Mikäli joudut täyttämään lämmittimen, odota että siinä oleva vesi loppuu kokonaan tai että lämmitin jäähtyy kokonaan.

HUOMIO: Suosittelemme, että täytät lämmittimen silloin, kun se on kylmä. Käytä mukana toimitettua annostelijaa.

Kaada lämmittimeen ainoastaan yhden annoksen verran vettä, mikäli joudut täyttämään lämmittimen silloin, kun se on kuuma (esimerkiksi silloin, kun vesi loppuu kesken cappuccinon valmistusta). ÄLÄ TÄYTÄ LÄMMITINTÄ TÄSSÄ TAPAUKSESSA KOSKAAN KIRJOITUKSEEN MAX 170 grammaa - 6 oz saakka, joka on merkitty itse lämmittimeen (kuva 17) sillä tällöin seuraava maidon vaahdotus ei tapahdu oikein.

CAPPUCCINON VALMISTUS

1. Varmista ennen kahvin valmistuksen aloittamista, että höyrynuppi on kiinni ja paina tämän jälkeen ① CAPPUCCINO katkaisinta (kuva 18), jolloin lämmitin esilämpenee.
2. Valmista espresso- kahvi kappaleessa ESPRESSO-KAHVIN VALMISTUS annettujen ohjeiden mukaisesti ja muista käyttää riittävän suuria kuppeja.
3. Kaada maito maitosäiliöön (kuva 19). **Varmista, ettei se ole kiehunutta tai kuumaa.**
HUOM: Suosittelemme jääkaappilämpöisen kevytmaidon käyttöä.
4. Kun säiliö on täytetty MAX merkkiin saakka, voit valmistaa 2-3 kupillista cappuccinoa. **Älä ylitä koskaan MAX merkin päällä olevaa pientä merkkiviivaa (kuva 19), sillä muussa tapauksessa cappuccinon valmistamisen jälkeen maitoa voi tippua vielä putkesta.**
5. Odota aina "CAPPUCCINO OK"- merkkivalon syttymistä (kuva 20) ennen maidon tiputtamisen

aloittamista. Tämä merkkivalo osoittaa, että lämpötila on paras mahdollinen vaahdon muodostamiselle.

VINKKI: lämmittimen ollessa kylmänä saat lämpimämpää maitoa jos odotat, että merkkivalo "OK" syttyy kaksi kertaa peräkkäin (noin viisi minuuttia).

6. Sijoita kahvia sisältävä kuppi maitosäiliön putken alle ja varmista, että maitosäiliön kiinnitin on asetettu oikein paikoilleen. Käännä höyrynuppia tämän jälkeen vastapäivään vähintään yhden kierroksen verran (kuva 21), jolloin vaahdotettua maitoa alkaa valumaan maitosäiliön putkesta. Mikäli käytät pieniä kuppeja, aseta roiskeiden estokupu maitosäiliön putkelle, jottei maitoa pääse roiskumaan (kuva 22).
7. Täytä kuppi haluamallasi määrällä vaahdotettua maitoa. Voit keskeyttää maidon valumisen kääntämällä höyrynuppia myötäpäivään. Odota aina cappuccino- kupillisten valmistuksen välillä, että CAPPUCCINO OK- merkkivalo syttyy. Näin maito vaahdotuu parhaalla mahdollisella tavalla.

VINKKI: Parhaan mahdollisen cappuccinon saat valmistamalla sen suhteessa: 1/3 kahvia ja 2/3 vaahdotettua maitoa.

- Viimeisen cappuccinon valmistuksen jälkeen ja ennen keittimen sammuttamista nosta maitosäiliön imuputki säiliöön mahdollisesti jääneen maidon tason yläpuolelle (kuvassa 23 osoitetulla tavalla) ja anna höyryn tulla ulos muutaman sekunnin ajan. Sulje höyrynuppi, kun putki on nostettuna yllä olevien ohjeiden mukaisesti. KEITTIMEN PUHTAUDEN KANNALTA ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ SUORITAT TÄMÄN TOIMENPITEEN AINA, JOTTEI MAITOA PÄASE JÄÄMÄÄN KEITTIMEN SISÄLLÄ OLEVIIN PIIREIHIN.
- Pese maitosäiliö välittömästi kappaleessa "Maidon vaahdotusyksikön puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta maito pääse kovettumaan.

HUOMIO: Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kaikki lisälaitteet sekä sisäiset piirit on pestävä seuraavalla tavalla:

1. Espresso- lämmitin: valmista vähintään viisi kahvikupillista ilman kahvia (seuraa kappaleessa ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUSOHJEET annettuja ohjeita).
2. Höyryn lämmitin: täytä yhdellä vesiannoksella, sulje korkki ja paina painiketta ① CAPPUCCINO. Käännä nuppia viiden minuutin kuluttua ja anna höyryn tulla ulos kunnes se loppuu kokonaan (noin 15 minuuttia).

PUHDISTUS JA HUOLTO

MAIDON VAAHDOTUSYKSIKÖN PUHDISTUS

Puhdista maidon vaahdotusyksikkö heti aina jokaisen käytön jälkeen. Toimi tällöin seuraavasti:

- Poista maitosäiliö painamalla koukkuja ja vedä sitä samanaikaisesti ylöspäin. Pese säiliö kuumalla vedellä. Voit pestä maitosäiliön putken helpommin keittimen mukana toimitettua pulloharjaa käyttämällä.
- Poista punainen vaahdotin painamalla vipua (A) ja vedä sitä samanaikaisesti ylöspäin (kuva 24). Poista kuminen sekoitin ja pese ennen kaikkea kuvassa 25 osoitetut neljä reikää huolellisesti kuumalla vedellä (käytä puhdistukseen neulaa). Varmista, ettei nuolella B osoitettu reikä ole tukossa.
- Asenna kaikki osat puhdistuksen jälkeen takaisin oikeille paikoilleen. Varmista erityisesti, että kuminen sekoitin on asettunut paikoilleen loppuun saakka ja että punainen vaahdotin asettuu paikoilleen, kunnes kuulet naksahduksen.

Mikäli yllä mainittuja puhdistustoimenpiteitä ei suoriteta jokaisen käytön jälkeen, maidon vaahdotuksessa tai sen imemisessä voi ilmetä ongelmia tai maitoa voi valua maitosäiliön putkesta.

JAUHETUN KAHVIN SUODATINKUPIN PUHDISTUS

Puhdista jauhetun kahvin suodatinkuppi seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Poista suodatin yhdessä maidon vaahdotusyksikön kanssa;
 - Puhdista suodatinkupin sisäosat. Älä pese sitä astianpesukoneessa.
 - Ruuvaa maidon vaahdotusyksikön korkki irti (kuva 26) korkissa olevan nuolen osoittamaan suuntaan.
 - Vedä maidon vaahdotusyksikkö säiliöstä työntämällä sitä korkin puolelta.
 - Poista tiiviste paikaltaan.
 - Huuhtelee kaikki komponentit ja puhdista metallinen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla (kuva 27). Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (katso kuva 28).
 - Aseta suodatin ja tiiviste uudelleen muoviselle levyille kuvassa 29 annettujen ohjeiden mukaisesti. Varmista, että muovisen levyn tappi menee tiivisteen reiän sisään, joka on osoitettu nuolella kuvassa 29.
 - Aseta kokonaisuus uudelleen suodattimen terässäiliöön (kuva 30) ja varmista, että tappi on asettunut kannattimen reikään (katso kuvassa 30 osoitettua nuolta).
 - Ruuvaa kansi lopuksi paikoilleen.
- Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

ANNOSPUSSEILLE TARKOITETUN SUODATINKUPIN PUHDISTUS (MIKÄLI VARUSTEENA)

Puhdista lämmittimen suutin seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

Puhdista annospusseille tarkoitettu suodatinkuppi säännöllisesti seuraavalla tavalla:

- paina suodatinkupin painiketta ja poista suodatin (kuva 31). Puhdista suodatinkupin sisäosa. Älä pese sitä astianpesukoneessa.
- Puhdista suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla. Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
- Aseta suodatin takaisin paikoilleen.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

LÄMMITTIMEN SUUTTIMEN PUHDISTUS

Puhdista lämmittimen suutin seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta;
- Irrota lämmittimen suuttimen kiinnitysruuvit ruuvimeisseliä käyttämällä (kuva 32);
- Puhdista lämmitin kostealla pyyhkeellä (kuva 15);
- Puhdista suutin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla. Tarkista, etteivät pienet reiät ole tukossa ja puhdista ne tarvittaessa neulalla.
- Huuhtelee suutin juoksevan veden alla ja hankaa sitä kevyesti.
- Aseta suutin takaisin paikoilleen.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

MUUT PUHDISTUKSET

1. Älä käytä liuotainaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. Poista, tyhjennä ja pese pisaran keruualusta säännöllisesti.
3. Puhdista espresson vesisäiliö.

HUOMIO: Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite

KALKIN POISTO

Suosittelimme keittimen kalkin poiston suorittamista joka 200 kahvin valmistuksen välein. Suosittelemme erityisiä markkinoilla olevien espresso- kahvinkeitin kalkin poistoon tarkoitettujen tuotteiden käyttöä. Toimi seuraavasti, mikäli et löydä tällaisia tuotteita:

1. Kaada säiliöön 1 litra vettä;
2. Kaada sekaan 2 lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla apteekeista tai ruokatavarakaupoista);
3. Paina katkaisinta  ESPRESSO ja odota, että "Espresso OK"- merkkivalo syttyy;
4. Varmista, ettei suodatinkuppi ole paikoillaan ja aseta keruustia keittimen suuttimen alle;
5. Paina kahvin tiputuksen katkaisinta ja tyhjennä puolet säiliöstä. Keskeytä tiputus painamalla katkaisinta uudelleen;
6. Anna nesteen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan ja jatka tiputtamista, kunnes säiliö on tyhjentynyt kokonaan.
7. Poista nesteen ja kalkkikiven jäämät huuhtelemalla säiliö huolellisesti, täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen. Paina kahvin tiputuksen painiketta.
8. Odota, että säiliö tyhjenee kokonaan;
9. Paina katkaisinta uudelleen ja toista kohdissa 7 ja 8 mainitut toimenpiteet.

Kalkkikiven aiheuttamista ongelmista johtuvat korjaukset eivät kuulu takuun piiriin, mikäli yllä mainittua kalkin poistoa ei ole suoritettu säännöllisesti.

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUS
Espresso- kahvia ei tipu	• Vesisäiliössä ei ole vettä • Suodatinkupin valutussuuttimen reiät ovat tukossa • Espresson lämmittimen suutin on tukossa • Säiliö on asetettu väärin paikoilleen ja sen pohjalla oleva venttiili ei ole auki.	• Täytä säiliö vedellä • Puhdista valutussuuttimen reiät • Suorita puhdistus kappaleessa "Espresson lämmittimen suuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti. • Paina säiliötä kevyesti siten, että sen pohjalla oleva venttiili aukeaa.
Espresso- kahvi tippuu suodatinkannattimen reunoilta, eikä rei'istä	• Suodatinkuppi on asetettu väärin paikoilleen; • Espresson lämmittimen tiiviste on kovettunut; • Suodatinkupin valutussuuttimen reiät ovat tukossa	• Kiinnitä suodatinkuppi oikein paikoillaan ja käännä se loppuun saakka • Vaihda espresson lämmittimen tiiviste, jonka saat huoltoliikkeestämme • Puhdista valutussuuttimen reiät.
Espresso- kahvi on kylmää	• "Espresso OK"- merkkivalo ei pala silloin, kun kahvin tiputuksen katkaisinta painetaan: • Esilämmitystä ei ole suoritettu • Kuppeja ei ole esilämmitetty;	• Odota, että "OK"- merkkivalo syttyy; • Suorita esilämmitys kappaleessa "Kahvinkeitintyksikön esilämmitys" annettujen ohjeiden mukaan; • Esilämmitä kupit
Pumpun toiminta on äänekkästä	• Vesisäiliö on tyhjä • Säiliö on asetettu väärin paikoilleen ja sen pohjalla oleva venttiili ei ole auki.	• Täytä säiliö • Paina säiliötä kevyesti siten, että sen pohjalla oleva venttiili aukeaa.
Kahvin vaahto on kirkasta (valuu nopeasti valutussuuttimesta)	• Jauhettua kahvia ei ole painettu tarpeeksi • Jauhettua kahvia ei ole käytetty tarpeeksi • Kahvi on karkeajauhettua	• Paina jauhettua kahvia enemmän • Lisää kahvin määrää • Käytä ainoastaan espresso-kahvinkeitimille tarkoitettua jauhettua kahvia
Kahvin vaahto on tummaa (kahvi valuu hitaasti valutussuuttimesta)	• Jauhettua kahvia on painettu liikaa • Jauhettua kahvia on käytetty liikaa • Espresson lämmittimen suutin on tukossa • Kahvi on jauhettu liian hienoksi	• Paina kahvia vähemmän • Vähennä jauhetun kahvin määrää • Suorita puhdistus kappaleessa "Espresson lämmittimen suuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti • Käytä ainoastaan espresso-kahvinkeitimille tarkoitettu jauhettua kahvia.
Kahvi maistuu happamalta	• Kalkin poiston jälkeistä huuhtelua ei ole suoritettu riittävän hyvin	• Huuhtele keitin kappaleessa "Kalkin poisto" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Maito ei vaahdotu cappuccinon valmistuksen yhteydessä	• Maito ei ole riittävän kylmää. • Cappuccinon liitinkappale on likainen.	• Käytä aina jääkaappilämpöistä maitoa. • Puhdista cappuccinon liitinkappaleen pienet reiät huolellisesti. Puhdista kuvassa 25 kirjaimella B merkityt reiät erityisen huolellisesti
Maitoa valuu maitosäiliöstä, vaikka höyrynuppi onkin kiinni	• Cappuccinon liitinkappale on likainen.	• Puhdista cappuccinon liitinkappaleen pienet reiät huolellisesti. Puhdista kuvassa 25 kirjaimella B merkityt reiät erityisen huolellisesti