

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin asennat tai käytät keitintä. Osaamalla keittimen toimintaperiaatteet saat parhaan mahdollisen kahvin ja välttyä käyttövirheiltiltä.

LAITTEEN KUVAAUS

Näitä termejä käytetään jatkuvasti seuraavilla sivuilla.

1. Höyrynuppi
2. Vesisäiliön kansi
3. Vesisäiliö
4. Painin
5. Virtajohto
6. Ilmaisin OK ☑ kahvi valmis
7. Nuppi 1 kuppi ☕
8. Nuppi 2 kuppia ☕☕
9. Ilmaisin ☑ M1 esiasetettu kahvin määrä
10. Spia ☑ M2 quantita preimpostata di caffè
11. Nuppi päällä/pois ①
12. Ilmaisin kuuma kahvi ☕
13. Ilmaisin erittäin kuuma kahvi ☕☕
14. Nuppi SET
15. Höyrynuppi ☁
16. Ilmaisin Päällä/pois
17. Ilmaisin OK ☑ höyry valmis
18. Kahvin annoslusikka
19. Vedenkeräysastian vedenkorkeuden mittari
20. Kupin alusta
21. Vedenkeräysastia
22. Höyrysuutin
23. Cappuccinon sekoitin
24. Valutusputki
25. Lämmittimen suutin
26. Suodatinkuppi annospusseja varten (mikäli varusteena)
27. Jauhetun kahvin suodatinkuppi
28. Jauhetun kahvin suodatinkuppi vaahdotinosalla
29. Annospussien suodatin

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu kahvin keittoon ja juomien lämmittämiseen. **Varo kuumaa vettä ja höyryä ja muista käyttää keitintä ohjeiden mukaisesti.**
- Älä koske kuumiin osiin.
- Varmista pakkauksen poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuvilla, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.

- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna lasten tai vastuuttomien henkilöiden käyttää keitintä ilman valvontaa
- Sammuta keitin, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen mahdollisten korjausten suorittamista varten. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin tapaturmilta välttyään.

ASENNUS

- Aseta laite työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyllissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähkömiehen suorittaa pistorasian vaihto sopivampaan pistorasiaan
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, jossa lämpötila voi pudota 0° tai sen alapuolelle (veden jäädyessä laite voi vahingoittua).
- Mikäli virtajohto on liian pitkä, voit työntää ylimääräisen johdon osan virtajohdon ulostuloaukosta laitteen sisälle.

VEISISÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Poista vesisäiliön kansi (kuva 1) ja poista säiliö tämän jälkeen vetämällä sitä ylöspäin (kuva 1).

Täytä säiliö puhtaalla ja raikkaalla vedellä. Varmista, ettet ylitä kirjoitusta MAX. (kuva 2).

Pane säiliö takaisin työntämällä sitä kevyesti siten, että säiliön pohjalla oleva venttiili aukeaa.

Voit täyttää säiliön myös helpommin ilman että vedät sen ulos, jolloin voit kaataa veden säiliöön suoraan kannusta.

HUOM: *lä käytä laitetta koskaan silloin, kun säiliössä ei ole vettä ja muista täyttää taso aina silloin kun se saavuttaa pari senttimetriä pohjasta.*

KAHVIYKSIKÖN ESILÄMMITYS

Oikean lämpöisen espresso- kahvin edellytyksenä on, että esilämmität kahvinkeitimen painamalla katkaisinta

① ESPRESSO (kuva 3) vähintään puoli tuntia ennen kahvin valmistusta. Muista jättää suodatinkuppi kahvinkeittimeen kiinni (varmistaa, että höyrynuppi on

kiinni). Kiinnitä suodatinkuppi kahvinkeittimeen asettamalla se höyrysuuttimen alapuolelle siten, että kahva osoittaa vasemmalle (kuva 7) ja työnnä sitä ylöspäin. **Käännä aina loppuun saakka.** Voit keittää kahvin puolen tunnin kuluttua seuraamalla seuraavassa kappaleessa annettuja ohjeita. Voit esilämmittää kahvinkeittimeen myös nopeammin seuraavalla tavalla:

1. Pane kahvinkeitin päälle asettamalla valitsinnuppi asentoon (kuva 3). Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen, mutta älä täytä sitä vielä kahvilla.
2. Pane kuppi suodatinkupin alle. Käytä samaa kuppia, johon aiot keittää kahvin, jolloin se lämpenee.
3. Odota, että "ESPRESSO OK"-merkkivalo syttyy (kuva 5) ja paina välittömästi kahvin tiputuksen katkaisinta (kuva 6). Anna veden valua ulos, kunnes "ESPRESSO OK"-merkkivalo sammuu ja pysäytyä veden valuminen painamalla tätä katkaisinta uudelleen (kuva 4).
4. Tyhjennä kuppi ja odota, että "OK"-merkkivalo syttyy uudelleen ja suorita sama toimenpide vielä toisen kerran.

(On täysin normaalia, että suodatinkupin irrottamisen yhteydessä keittimestä tulee jonkin verran höyryä).

ESPRESSO-KAHVIN VALMISTUS JAUHETUN KAHVIN SUODATINKUPILLA

1. Käynnistä laite painamalla nuppia . Ilmaisn päällä/pois syttyy (kuva 4).
2. Suorita kahvinkeittimeen esilämmitys edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla. Aseta jauhetulle kahville oleva suodatin yhdessä maidon vaahdotusyksikön kanssa suodatinkuppiin ja varmista, että siiveke asettuu oikein paikoilleen kuvassa 8 annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos haluat valmistaa vain yhden kupillisen kahvia, kaada suodattimeen 1 tasainen mittalusikallinen jauhetta kahvia, noin 7 grammaa (kuva 8). Mikäli haluat puolestaan valmistaa kaksi kupillista kahvia, kaada suodattimeen kaksi vajaata mittalusikallista kahvia (noin 6+6 grammaa). Täytä suodatin vähän kerrallaan, jottei jauhetta kahvia valu suodattimen reunojen ylitse.

TÄRKEÄÄ: Tarkista aina ennen kuin kaadat suodatinkahvin suodatinkuppiin, ettei siihen ole jäänyt vanhaa kahvia. Näin kahvinkeitin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Huom: Käytä hyvälaatuista hienoksi jauhetta kahvia, joka on nimenomaan valmistettu espresso- kahvin valmistusta varten.

3. Levitä kahvi tasaisesti ja paina sitä kevyesti puristimella (kuva 20).

HUOM: Jauhetun kahvin painaminen on erittäin

tärkeää parhaan espresso- kahvin keittämiseksi. Mikäli painat liikaa, kahvi tippuu hiljalleen ja vaahto on tummaa. Mikäli painat liian vähän, kahvi tippuu liian nopeasti ja vaahto on väriltään kirkasta.

4. Poista suodatinkupin reunoille mahdollisesti jäänyt ylimääräinen kahvi ja kiinnitä suodatinkuppi keittimeen. **Käännä sitä voimakkaasti (kuva 4), jottei vettä pääse vuotamaan ulos.**
5. Aseta mielellään kuumalla vedellä esilämmitetty kuppi tai kupit suodatinkupin valutussuuttimen alapuolelle (kuva 7).
6. Valitse määrä M1 (noin 30cl) tai M2 (noin 50 cl) painamalla nuppia SET (kuva 10). Ilmaisn M1 tai M2 näyttää valinnan. Mikäli esiasetettua määrää halutaan muokata seuraa kappaleen "ESIASETETTujen MÄÄRIEN M1 JA M2 MUOKKAUS" ohjeita.
7. Paina nuppia 1 KUPPI  (kuva 6) tai nuppia 2 KUPPIA  (kuva 11). Keitin suorittaa lyhyen esi-valutuksen, seuraa lyhyt paussi ja sitten lopullinen valutus: näin kahvin aromi saadaan kokonaan talteen. Laite keskeyttää automaattisesti kahvin valutuksen silloin kun valittu määrä on saavutettu.
8. Suodatinkuppi irrotetaan kääntämällä kahva oikealta vasemmalle.
9. Poista vanhat kahvinporot suodatinkupista pitämällä suodatinta lukittuna kahvassa olevaa vipua käyttämällä ja poista kahvi lyömällä ylös alaisin olevaa suodatinta kevyesti (kuva 12).

HUOMIO: Kahvin valutus voidaan keskeyttää käsin painamalla nuppia 1 kuppi  tai 2 kuppia .

Valutuksen loputtua on mahdollista jatkaa kahvin valutusta painamalla nuppia 1 kuppi  tai 2 kuppia  viiden sekunnin sisällä valutuksen loppumisesta

HUOMIO: Älä irrota suodatinkuppia koskaan silloin, kun keittimestä tippuu kahvia. Roiskeiden vaara.

10. Keitin sammutetaan painamalla nuppia ① (kuva 3).

11. Tarkista aika ajoon vedenkeräysastian vedenkorkeuden mittari. Tyhjennä astia silloin kun väriltään punainen osoitin näkyy alustassa.

(Tavallisesti 12 kupillisen jälkeen täytyy astia tyhjentää.)

HUOMIO: Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kaikki lisälaitteet sekä sisäiset piirit on pestävä valmistamalla vähintään viisi kahvikupillista ilman kahvia.

KAHVIN LÄMPÖTILAN VALINTA

Keitin antaa mahdollisuuden valita valmistettavan kahvin lämpötilan: kuuma kahvi  tai erittäin kuuma .

Valitse lämpötila painamalla samanaikaisesti 5 sekunnin ajan nuppia SET ja nuppia  (kuva 13). Ilmaisn  tai  syttyy valinnan merkiksi.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Keitin sammuu automaattisesti tunnin kuluttua viimeisestä valmistuksesta (kahvi tai cappuccino). Automaattinen

sammutus voidaan ottaa pois käytöstä painamalla samanaikaisesti nuppeja SET ja PÄÄLLÄ/POIS ① noin 5:n sekunnin ajan.

ESPRESSO - KAHVIN VALMISTUS ANNOSPUSSEILLE OLEVAA SUODATINKUPPIA KÄYTTÄMÄLLÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

1. Paina suodatinkupin painiketta ja aseta annospussi siten, että se asettuu hyvin suodattimen päälle (kuva 14). Noudata aina annospussien pakkauksessa annettuja ohjeita, jotta saat asetettua sen oikein suodattimelle.

HUOM: Käytä annospusseja, jotka vastaavat ECE-laatuvaatimuksia. Tämä on osoitettu pakkauksessa seuraavalla merkillä



ECE-laatuvaatimus on kaikkien suurimpien annospussien valmistajien hyväksymä järjestelmä, jonka avulla espresso- kahvi voidaan valmistaa helpoimmin ja puhtaimmin.

2. Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen ja käännä se aina loppuun saakka.
Huom: Suodatinkuppi sulkeutuu paremmin ja estää veden valumisen sen reunoilta, mikäli rasvaat sivusiivekkeiden alaosat aina silloin tällöin voilla tai öljyllä (katso kuvassa 33 annettuja ohjeita).
TÄRKEÄÄ: Annospusseille olevaa suodatinkuppiä käytettäessä poista lämmittimen suuttimelle mahdollisesti jäänyt kahvijauhe (katso kuvaa 15). Annospussien suodatinkupin reunoilta voi muussa tapauksessa valua vettä kahvin valmistuksen yhteydessä, mikäli tätä puhdistusta ei suoriteta.
3. Tee kuten edellä olevan kappaleen kohdissa 5, 6 ja 7 (espresso-kahvin valmistus suodatinkupilla). Ohjeiden mukaisesti.
4. Poista annospussi painamalla suodatinkupin nuppia ja ota pussi pois.
5. Sammuta keitin painamalla nuppia päällä/pois (kuva 3).

ESIASETETUN MÄÄRÄN M1 JA M2 MUOKKAUS

Laitteen tehdasasetukset kahdelle kahvimäärälle ovat:

- ☞ M1 normaali espressokahvi = noin 30cl;
- ☞ M2 pitkä espressokahvi = noin 50cl.

Näitä määriä voidaan muuttaa seuraavasti:

1. Toimi kappaleen "ESPRESSO-KAHVIN VALMISTUS JAUHETUN KAHVIN SUODATINKUPILLA" kohtien 1 – 6 mukaan.
2. Paina nuppia SET ja valitse se esiasetetuista määristä, M1 tai M2, jota halutaan muuttaa.
3. Yhdelle kupille esiasetettua määrää muutetaan painamalla samanaikaisesti vähintään viiden sekunnin ajan nuppia SET ja nuppia 1 kuppi ☞ (kuva 16).

Kahdelle kupille esiasetettua määrää muutetaan painamalla samanaikaisesti vähintään viiden sekunnin ajan nuppia SET ja nuppia 2 kuppi ☞☞ (kuva 17). Ilmaisin M1 tai M2 vilkkuu uudelleenohjelmoinnin merkiksi ja keitin aloittaa kahvin valmistuksen.

4. Heti kun kupissa on haluttu määrä kahvia paina nuppia SET ja tieto tallentuu (kuva 10).

CAPPUCCINON VALMISTUKSEEN TARVITTAVAT TOIMENPITEET

1. Käytä riittävän suurta kuppiä espresso- kahvia valmistaessasi
2. Paina nuppia ☞ (kuva 18) ; ilmaisin OK ☞ (kuva 19) alkaa vilkkua.
3. Milloin ilmaisin ☞ lopettaa vilkkumisen ja jää palamaan, on keitin saavuttanut ihannelämpötilan höyryn valmistukseen;
4. Täytä astia tällä välin noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistamaasi cappuccinoa kohden. Varmista, että maito on jääkaappikylmää (ei kuumaa!). Muista astiaa valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi cappuccinon valmistuksen aikana.
HUOM: Suosittelemme jääkaappikylmän kevytmaidon käyttöä.

5. Aseta maitoa sisältävä astia cappuccinon sekoittimen alle (kuva 20).
 6. Aseta cappuccinon sekoitin maitoon noin 2 cm matkalta ja käännä höyrynuppia vastapäivään (kuva 21) (voit säätää cappuccinon sekoittimesta tulevan höyryn määrää kääntämällä sitä joko enemmän tai vähemmän). Nyt maidon tilavuus alkaa kasvamaan ja se muuttuu kermamaiseksi.
 7. Keskeytä höyryn tulo kääntämällä höyrynuppia myötäpäivään sen jälkeen, kun lämpötila on oikea (paras mahdollinen lämpötila on 60°C) ja aseta valitsinnuppi. Poistettuasi höyryn voi keräysastialta tulla ulos höyryä; se johtuu laitteesta joka eliminoi lämmittimeen jääneen höyryn ja siirtää sen keräysastiaan.
 8. Kaada emulsoitunut maito aiemmin valmistettua espresso- kahvia sisältäviin kuppeihin. Cappuccino on nyt valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja kaada kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle (kuva 20) .
HUOMIO: Turvallisuussyistä, milloin cappuccinon valmistus on lopetettu, kahvia ei ole mahdollista valmistaa niin kauan kun ilmaisin OK ☞ vilkkuu.
Tätä odotusaikaa voidaan lyhentää jäähdyttämällä keitin nopeasti seuraavalla tavalla: avaa höyrynuppi ja anna veden poistua cappuccinon sekoittimesta (kuva 19) kunnes ilmaisin OK ☞ ei enää vilku.
- SUOSITUS: mikäli valmistetaan enemmän kuin yksi cappuccino, tulee valmistaa ensin kaikki kahvikupilliset ja vasta lopuksi vaahdotettu maito kaikille cappuccinoille.**
HUOMIO: Puhdista cappuccinon sekoitin aina käytön jälkeen. Suorita tämä seuraavasti:

1. Pidä toisella kädellä ylempää osaa paikallaan ja ruuvaa toisella kädellä cappuccinon sekoitin irti kääntämällä sitä myötäpäivään. Vedä se suuttimesta (kuva 21).
3. Poista höyrystin vetämällä se valutusputkesta.
4. Pese cappuccinon sekoitin ja höyrystin huolellisesti kädenlämpöisellä vedellä.
5. Tarkista, etteivät kaksi nuolella osoitettua reikää (kuva 23) ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
6. Kiinnitä höyrystin paikoilleen asettamalla se kiinni höyrin valutusputkeen ja käännä sitä tämän jälkeen voimakkaasti (kuva 24).
7. Kiinnitä cappuccinon sekoitin paikoilleen työntämällä ja kääntämällä sitä vastapäivään (kuva 25).

KUUMAN VEDEN VALMISTAMINEN

1. Käynnistä keitin painamalla nuppia päällä/pois (kuva 3)
2. Aseta astia cappuccinon sekoittimen alle;
3. Ilmaisina OK  palaessa kierrä höyrinuppia vastapäivään (kuva 21): lämmin vesi poistuu cappuccinon sekoittimesta.
4. Keskeytä lämpimän veden poistuminen kiertämällä höyrinuppia myötäpäivään.

PUHDISTUS JA HUOLTO

ANNOSPUSSELLE TARKOITETUN JAUHETTA KAHVIA

Puhdista jauhetun kahvin suodatinkuppi seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Poista suodatin yhdessä maidon vaahdotusyksikön kanssa (kuva 26);
- Ruuvaa vaahdotusyksikön korkkia auki korkissa olevan nuolen suuntaan (kuva 27). Vedä maidon vaahdotusyksikkö säiliöstä työntämällä sitä korkin puolelta (kuva 28).
- Poista tiiviste ja metallisuodatin (kuva 29).
- Huuhtelee kaikki osat, puhdista metallinen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla (kuva 30). Tarkista valoa vasten katsomalla, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (kuva 31).
- Aseta suodatin ja tiiviste uudelleen muoviselle levyille. Varmista, että muovisen levyn tappi menee tiivisteen reiän sisään (reikä A kuvassa 32).
- Aseta kokonaisuus uudelleen suodattimen terässäiliöön (kuva 33) ja varmista, että tappi on asettunut kannattimen reikään (reikä B kuvassa 33).
- Kierrä korkki lopuksi paikoilleen.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

LÄMMITTIMEN SUUTTIMEN PUHDISTUS

Puhdista lämmittimen suutin seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta;
 - Irrota lämmittimen suuttimen kiinnitysruuvit ruuvimeisseliä käyttämällä (kuva 34);
 - Puhdista lämmitin kostealla pyyhkeellä (kuva 31);
 - Puhdista suutin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla. Tarkista, etteivät pienet reiät ole tukossa ja puhdista ne tarvittaessa neulalla.
 - Huuhtelee suutin juoksevan veden alla ja hankaa sitä kevyesti.
 - Aseta suutin takaisin paikoilleen.
- Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

ESPRESSON LÄMMITTIMEN SUUTTIMEN PUHDISTUS

Puhdista espresson lämmittimen suutin vähintään kerran vuodessa seuraavasti:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta;
- Irrota espresson lämmittimen suuttimen kiinnitysruuvit ruuvimeisseliä käyttämällä (kuva 35);
- Puhdista suuttimen kiinnitysalue kostealla pyyhkeellä; (kuva 15);
- Harjaa suutin vedellä ja astianpesuaineella, kunnes kaikki pienet reiät ovat puhtaat;
- Huuhtelee suutin juoksevan veden alla ja hankaa sitä samalla;
- Asenna suutin paikalleen pitäen huolta siitä, että tiiviste asettuu oikein.

MUUT PUHDISTUKSET

1. Älä käytä liuotainaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.

2. Puhdista espresson vesisäiliö.

HUOMIO: Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite

KALKIN POISTO

Kahvinkeitimessä on hälytin, joka ilmoittaa että kalkin poisto on suoritettava.

Merkkivalo ON/OFF alkaa vilkkumaan noin 300 kahvikupillisen valmistuksen jälkeen. Suorita kalkin poisto tällöin seuraavalla tavalla:

1. Pane keitin päälle painamalla ON/OFF näppäintä.
2. Pane puhdistushälytin pois päältä painamalla ON/OFF painiketta vielä toisen kerran, kunnes keitin sammuu (noin 5 sekunnin kuluttua). Kahvinkeittimen sammuminen tarkoittaa, että hälytin on sammunut.
3. Käynnistä kahvinkeitin uudelleen.
4. Kaada kalkinpoistoliuos (kalkinpoistoaine + aineen etiketissä ilmoitettu määrä vettä) säiliöön. Varmista, että kalkinpoistoaine soveltuu kahvinkeitimelle. Tarvittaessa voit hankkia kalkinpoistoainetta huoltopisteistä. Noudata tässä tapauksessa erittäin huolellisesti pullon käyttöohjeessa annettuja ohjeita kalkinpoiston aikana. Vaihtoehtoisesti voit käyttää apteekista saatavaa sitruunahappoa, jolloin sekoita 2 rkl sitruunahappoa (noin 30 grammaa) puoleen litraan vettä. Kaada neste vesisäiliöön.
5. Varmista, ettei suodatinkuppi ole paikoillaan ja aseta keruustia keittimen suuttimen alle.
6. Pane keitin päälle ja odota, että merkkivalo OK palaa vilkkumatta.
7. Paina näppäintä 2 KUPPIA  ja anna nesteen valua ulos. Toista tämä viimeksi mainittu toimenpide vähintään 5 kertaa.
8. Sammuta keitin välittömästi ja anna nesteen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan.
9. Pane keitin päälle ja toista kohdassa 7 kuvattu toimenpide.
10. Aukaise höyrinuppi ja anna kaiken säiliössä olevan nesteen valua ulos.
11. Poista nesteen ja kalkkikiven jäämät huuhtelemalla säiliö huolellisesti, täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.
12. Paina näppäintä 2 KUPPIA  vähintään 5 kertaa ja aukaise hana, kunnes kaikki säiliön sisällä oleva neste on haihtunut.

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUS
ON/OFF merkkivalo vilkkuu	Kalkkia on kerääntynyt paljon	Suorita kalkin poisto kappaleessa "KALKIN POISTO" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Espresso- kahvia ei tipu	- Vesisäiliössä ei ole vettä - Suodatinkupin valutussuuttimen reiät ovat tukossa - Espresson lämmittimen suutin on tukossa - Säiliö on asetettu väärin paikoilleen ja sen pohjalla oleva venttiili ei ole auki.	- Täytä säiliö vedellä - Puhdista valutussuuttimen reiät - Suorita puhdistus kappaleessa "Espresson lämmittimen suuttimenpuhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti. - Paina säiliötä kevyesti siten, että sen pohjalla oleva venttiili aukeaa.
Espresso- kahvi tippuu suodatinkannattimen reunoilta, eikä rei'istä	- Suodatinkuppi on asetettu väärin paikoilleen - Espresson lämmittimen tiiviste on kovettunut; - Suodatinkupin valutussuuttimen reiät ovat tukossa.	- Kiinnitä suodatinkuppi oikein paikoillaan ja käännä se loppuun saakka - Vaihda espresson lämmittimen tiiviste, jonka saat huoltoliikkeestämme - Puhdista valutussuuttimen reiät.
Espresso- kahvi on kylmää	Kuppeja ei ole lämmitetty	Lämmitä kupit.
Pumpun toiminta on äänekästä	- Vesisäiliö on tyhjä - Säiliö on asetettu väärin paikoilleen ja sen pohjalla oleva venttiili ei ole auki.	- Täytä säiliö - Paina säiliötä kevyesti siten, että sen pohjalla oleva venttiili aukeaa.
Kahvin vahto on kirkasta (valuu nopeasti valutussuuttimesta)	- Jauhettua kahvia ei ole painettu tarpeeksi - Jauhettua kahvia on asetettu liian vähän - Kahvi on karkeajauhettua	- Paina jauhettua kahvia enemmän - Lisää kahvin määrää - Käytä ainoastaan espresso-kahvinkeittimille tarkoitettua jauhettua kahvia
Kahvin vahto on tummaa (kahvi valuu hitaasti valutussuuttimesta)	- Jauhettua kahvia on painettu liikaa - Jauhettua kahvia on asetettu liikaa - Espresson lämmittimen suutin on tukossa - Kahvi on jauhettu liian hienoksi	- Paina kahvia vähemmän - Vähennä jauhetun kahvin määrää - Suorita puhdistus kappaleessa "Espresson lämmittimen suuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti - Käytä ainoastaan espresso-kahvinkeittimille tarkoitettua jauhettua kahvia.
Kahvi maistuu happamalta	Kalkin poiston jälkeistä huuhtelua ei ole suoritettu riittävän hyvin	Huuhtelee keitin kappaleessa "Kalkin poisto" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Maito ei vaahdotu cappuccinon valmistuksen yhteydessä	- Maito ei ole riittävän kylmää. - Cappuccinon sekoitin on likainen.	- Käytä aina jääkaappilämpöistä maitoa. - Puhdista cappuccinon sekoittimen pienet reiät huolellisesti. Puhdista kuvassa 22 merkityt reiät erityisen huolellisesti.
Höyryn valutusputkesta tulee vettä silloin kun keitin käynnistetään.	Höyrynuppi on auki	Sulje höyrynuppi hyvin ennen keittimen käynnistämistä.

Keitin voi lukkiutua, mikäli suoritat toimenpiteet virheellisesti tai liian nopeasti. Tässä tapauksessa sammuta keitin, irrota pistotulppa pistorasiasta ja odota muutama sekunti. Aseta pistotulppa tämän jälkeen uudelleen pistorasiaan ja käynnistä keitin.