

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä.

Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

KEITTIMEN KUVAUS (katso sivulla 3 olevaa kuvaa)

Alla olevia termejä käytetään jatkuvasti seuraavilla sivuilla.

- 1 Höyryruppi
- 2 Vesisäiliön kansi
- 3 Vesisäiliö
- 4 Painin
- 5 Verkkojohto
- 6 OK kahvi valmis- merkkivalo
- 7 Näppäin 1 kuppi 
- 8 Näppäin 2 kuppia 
- 9 Merkkivalo 1 kuppi 
- 10 Merkkivalo 2 kuppia 
- 11 ON/OFF näppäin 
- 12 Kuumen kahvin merkkivalo 
- 13 Erittäin kuumen kahvin merkkivalo 
- 14 Kahvin lämpötilan valintänäppäin 
- 15 Höyrynäppäin 
- 16 ON/OFF- näppäin
- 17 OK  höyry valmis- merkkivalo
- 18 Annoslusikka
- 19 Vedenkeräysastian vedenkorkeuden osoitin
- 20 Kuppialusta
- 21 Vedenkeräysalusta
- 22 Höyrysuutin
- 23 Cappuccinoputki
- 24 Höyryputki
- 25 Lämmittimen suutin
- 26 Suodatinkuppi annospusseille (mikäli varusteena)
- 27 Suodatinkuppi kahvijauheelle
- 28 Suodatin kahvijauheelle ja vaahdotinyksikkö
- 29 Suodatin annospusseille (mikäli varusteena)

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu espresso- kahvin keittoon ja kuumien juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä. Käytä keitintä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske keittimen kuumiin osiin.

- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.
- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna lasten tai vastuuttomien henkilöiden käyttää keitintä ilman valvontaa.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään keittimellä.
- Sammuta kahvinkeitin ja irrota verkkojohto pistorasiasta, jos keittimeen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Vahingoittuneen verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.

ASENNUS

- Aseta keitin työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä.
- Kytke keitin ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A . Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpötila voi pudota nollaan tai sen alapuolelle (veden jäätymässä laite voi rikkoutua).
- Mikäli verkkojohto on liian pitkä, voit työntää ylimääräisen johdon osan verkkojohdon ulostuloaukosta laitteen sisälle.

VESISÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Poista vesisäiliön kansi ja irrota säiliö tämän jälkeen vetämällä sitä ylöspäin (kuva 1).

Täytä säiliö puhtaalla ja raikkaalla vedellä. Varmista, ettei veden taso ylitä kirjoitusta MAX. (kuva 2).

Pane säiliö takaisin työntämällä sitä kevyesti siten, että säiliön pohjalla oleva venttiili aukeaa.

Voit täyttää säiliön myös helpommin (ilman että vedät sen ulos) kaatamalla vettä säiliöön suoraan kannusta.

HUOM: Älä käytä keitintä koskaan säiliön ollessa tyhjiään ja muista kaataa säiliöön vettä aina silloin, kun säiliön pohjalla on enää pari senttimetriä vettä.

KAHVINKEITTIMEN ESILÄMMITYS

Oikean lämpöisen espresso- kahvin edellytyksenä on että lämmität kahvinkeitTIMEN ennen kahvin valmistuksen aloittamista. Pane keitin tämän vuoksi päälle vähintään 15 minuuttia ennen kahvin valmistusta painamalla ON/OFF- näppäintä (kuva 3) **Muista jättää suodatinkuppi kahvinkeittimeen kiinni** (varmistu aina, että höyryruppi on kiinni). Kiinnitä suodatinkuppi kahvinkeittimeen kiinnittämällä kahvijauheelle tarkoitettu suodatin suodatinkuppiin siten, että pienet ulokkeet asettuvat oikealle paikalleen (kuva 4). Aseta suodatinkuppi tämän jälkeen lämmittimen suuttimen alapuolelle siten, että kahvi osoittaa vasemmalle (katso kuva 5) ja työnnä sitä ylöspäin. Käännä kahvaa samanaikaisesti voimakkaasti oikealle.

Voit keittää kahvin 15 minuutin kuluttua seuraamalla seuraavassa kappaleessa annettuja ohjeita.

Voit esilämmittää kahvinkeitTIMEN myös nopeammin seuraavalla tavalla:

1. pane kahvinkeitin päälle painamalla ON/OFF näppäintä (kuva 3). Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen, mutta älä täytä sitä vielä kahvijauheella.
2. pane kuppi suodatinkupin alle. (Käytä samaa kuppia, johon aiot keittää kahvin, jolloin se lämpenee.)
3. odota, että "OK"- merkkivalo syttyy (kuva 6) ja paina heti tämän jälkeen 1 KUPPIN  näppäintä (kuva 7), jolloin kuppi täyttyy.
4. tyhjennä kuppi, irrota suodatinkuppi ja poista sen sisällä oleva kuuma vesi (On täysin normaalia, että suodatinkupin irrottamisen yhteydessä keittimestä tulee jonkin verran höyryä).

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS KAHVIJAUHEELLE TARKOITETTUA SUODATINKUPPIA KÄYTTÄMÄLLÄ

1. Suorita kahvinkeitTIMEN esilämmitys edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla ja poista suodatinkuppi keittimestä. Mikäli haluat valmistaa 1 kahvikupillisen, kaada suodatinkuppiin yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta, joka on noin 7 grammaa (kuva 8).

Mikäli haluat puolestaan valmistaa kaksi kahvikupillista, kaada suodatinkuppiin kaksi vajaata lusikallista kahvijauhetta (noin 6+6 grammaa).

Täytä suodatinkuppi vähän kerrallaan, ettei kahvia pääse pursumaan yli.

TÄRKEÄÄ: Tarkista aina ennen kahvijauheen kaatamista suodatinkuppiin, ettei siihen ole jäänyt vanhaa kahvia. Näin kahvinkeitin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

2. Levitä kahvijauhe tasaisesti ja paina sitä kevyesti puristimella (kuva 9).

HUOM: Kahvijauheen painaminen on erittäin tärkeää hyvän espresso- kahvin keittämisen kannalta.

Mikäli painat liikaa, kahvi tippuu hitaasti ja vaahto on tummaa.

Mikäli painat liian vähän, kahvi tippuu liian nopeasti ja vaahto on väriltään kirkasta.

3. Poista suodatinkupin reunoihin mahdollisesti jäänyt ylimääräinen kahvi ja kiinnitä suodatinkuppi keittimeen. **Käännä sitä voimakkaasti (kuva 5), jottei vettä pääse vuotamaan ulos.**

4. Aseta kuppi tai kupit (huuhtelee ne mielellään kuumalla vedellä, jolloin ne lämpenevät) suodatinkupin valutussuuttimien alapuolelle. (kuva 10).

5. Varmista, että OK- merkkivalo (kuva 6) palaa (muussa tapauksessa odota että sen vilkkuminen lakkaa) ja paina tämän jälkeen näppäintä 1 KUPPI  (kuva 7) tai näppäintä 2 KUPPIA  (kuva 11).

Merkkivalo 1 KUPPI  (tai merkkivalo 2 KUPPIA)  syttyy palamaan ja osoittaa, että kahvin valmistus on meneillään.

Keitin suorittaa lyhyen esivalutuksen, jota seuraa lyhyt tauko ja lopullinen valutus, jotta kahvin aromi saadaan kokonaan talteen.

Keitin keskeyttää automaattisesti kahvin valutuksen.

6. Irrota suodatinkuppi kääntämällä kahvaa oikealta vasemmalle.

7. Poista vanhat kahvinporot suodatinkupista pitämällä suodatinta lukittuna kahvassa olevaa vipua käyttämällä ja poista kahvi lyömällä ylös alaisin olevaa suodatinta kevyesti (kuva 12).

HUOMIO: Voit keskeyttää kahvin valutuksen myös painamalla näppäintä 1 KUPPI  tai 2 KUPPIA



Kahvin valmistuksen loputtua voit jatkaa kahvin valutusta painamalla nuppia 1 KUPPI  tai 2 KUPPIA  viiden sekunnin sisällä valutuksen loppumisesta.

HUOMIO: Älä irrota suodatinkuppia koskaan silloin, kun keittimestä tippuu kahvia. Roiskeiden vaara.

8. Sammuta kahvinkeitin painamalla näppäintä ① (kuva 3).

HUOM: Tarkista aika ajoin vedenkeräysastian vedenkorkeuden osoitin.

Tyhjennä alusta silloin kun väriltään punainen osoitin työntyy ulos. (Vedenkeräysastia on tyhjennettävä tavallisesti aina 12 kupillisen välein.)

HUOMIO: Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kaikki lisätarvikkeet sekä sisäiset piirit on pestävä valmistamalla vähintään viisi kahvikupillista ilman kahvia.

ESPRESSO - KAHVIN VALMISTUS ANNOSPUSIEN SUODATINKUPPIA KÄYTTÄMÄLLÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

1. Suorita kahvinkeitimen esilämmitys kappaleessa "KAHVINKEITTIMEN ESILÄMMITYS" annettujen ohjeiden mukaisesti.
2. Poista suodatinkuppi 15 minuutin kuluttua, paina sen kahvalla olevaa painiketta ja aseta annospussi paikoilleen siten, että se asettuu mahdollisimman keskelle suodatinta (kuva 16).
Noudata aina annospussien pakkauksessa annettuja ohjeita, jotta saat asetettua sen oikein suodattimelle.
HUOM: Käytä annospusseja, jotka vastaavat ESE-laatuvaatimuksia: Tämä on osoitettu pakkauksessa seuraavalla merkillä:



ESE-laatuvaatimus on kaikkien suurimpien annospussien valmistajien hyväksymä järjestelmä, jonka avulla espresso- kahvi voidaan valmistaa helpoimmin ja puhtaimmin.

3. Kiinnitä suodatinkuppi uudelleen keittimeen ja käännä se aina loppuun saakka.
4. Toimi edellisen kappaleen (Espresso- kahvin valmistus kahvijauheelle tarkoitettua suodatinkuppiä käyttämällä) kohdissa 4, 5 ja 6 annettujen ohjeiden mukaisesti.
5. Poista annospussi painamalla suodatinkupin painiketta ja vedä annospussi ulos.
6. Sammuta kahvinkeitin painamalla näppäintä ON/OFF ① (kuva 3).

AUTOMAATTISEN SAMMUTUKSEN SÄÄTÖ

Keitin sammuu automaattisesti tunnin kuluttua viimeisestä kahvin valmistuksesta. Voit poistaa automaattisen sammutuksen käytöstä seuraavalla tavalla:

- 1) varmista, että keitin on pois päältä;
- 2) paina näppäimiä ja ① samanaikaisesti vähintään 5 sekunnin ajan.

- 3) merkkivalo tai alkavat vilkkumaan ja osoittavat valitun toiminnon:

- jos merkkivalo palaa, keitin sammuu tunnin kuluttua viimeisestä kahvin tai cappuccinon valmistuksesta;
 - jos merkkivalo palaa, kahvinkeitin pysyy aina päällä;
- 4) voit muuttaa valintaa painamalla näppäintä ;
- 5) tallenna säätö lopuksi muistiin painamalla näppäintä ①.

Toista yllä kuvatut toimenpiteet, kun haluat automaattisen sammutuksen uudelleen päälle.

KAHVIN LÄMPÖTILAN VALINTA

Keittimen avulla voit valita myös valmistettavan kahvin lämpötilan:

- jos merkkivalo palaa, suuttimesta valuva kahvi on kuumaa (kuva 14);
- jos merkkivalo palaa, suuttimesta valuva kahvi on erittäin kuumaa (kuva 15);

Voit valita lämpötilan painamalla näppäintä (kuva 13) vähintään 5 sekunnin ajan.

KAHVIN MÄÄRÄN ESIASETUKSEN MUUTTAMINEN

Keitin on esiasetettu tehtaalta siten, että se valmistaa automaattisesti normaalin espresso- kahvikupillisen (noin 30 cc yhtä kuppiä kohden tai 60 cc kahta kuppiä kohden)
Huom: Kyseisillä kahvimääriillä tarkoitetaan kahvia, joka on valmistettu kahvijauheelle tarkoitettua suodatinkuppiä käyttämällä. Annospusseja käytettäessä kahvia valuu jonkin verran enemmän, sillä annospussien suodatinkuppi poikkeaa kahvijauheelle tarkoitettua suodatinkupista.

Voit muuttaa esiasetettuja määriä seuraavalla tavalla:

- 1 Suorita kappaleen "ESPRESSO-KAHVIN VALMISTUS KAHVIJAUHEELLE TARKOITETTUA SUODATINKUPPIA KÄYTTÄMÄLLÄ" kohdissa 1 – 4 kuvatut toimenpiteet.
- 2 Muuta yhdelle kupille esiasetettua määrää painamalla näppäintä 1 KUPPI vähintään 5 sekunnin ajan (kuva 7).
(Vastaavasti voit muuttaa kahdelle kupille esiasetettua määrää painamalla näppäintä 2 KUPPIA vähintään viiden sekunnin ajan (kuva 11)).
Keitin aloittaa kahvin valmistuksen ja merkkivalo 1 KUPPI (tai 2 KUPPIA) vilkkuu uudelleenohjelmoinnin merkiksi.
- 3 Paina näppäintä 1 KUPPI tai 2 KUPPIA heti kun kupissa on haluttu määrä kahvia, jolloin tieto tallentuu keittimen muistiin.

CAPPUCCINON VALMISTUKSEEN TARVITTAVAT TOIMENPITEET

1. Valmista espresso- kahvi edellisissä kappaleissa annettujen ohjeiden mukaan ja käytä riittävän suuria kuppeja.
2. Paina näppäintä ☞ (kuva 17), jolloin OK- merkkivalo ☞ (kuva 18) alkaa vilkkumaan
3. OK- merkkivalon ☞ vilkkumisen loppuminen osoittaa, että keitin on saavuttanut parhaan mahdollisen lämpötilan höyryn tuottamiselle.
4. Täytä astia tällä välin noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistamaasi cappuccinoa kohden. Varmista, että maito on jääkaappikylmää (ei kuumaa!). Muista astiaa valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi cappuccinon valmistuksen aikana. HUOM: Suosittelemme jääkaappikylmän kevytmaidon käyttöä.
5. Upota cappuccinoputki maitoa sisältävään astiaan (kuva 19) vähintään viiden minuutin kuluessa (muussa tapauksessa keitin palaa automaattisesti kahvi-toimintoon). Varmista, ettei kasta putkea putkella olevan merkkilinjaa yläpuolelta (osoitettu nuolella kuvassa 20). Käännä höyrynuppia puoli kierrosta vastapäivään (kuva 21). (Varo kuumaa höyryä). (Anna höyryn tulla ulos korkeintaan 1 minuutin ajan) Cappuccinoputkesta tuleva höyry vaahdottaa maidon ja lisää sen tilavuutta. Maito vaahdottuu paremmin, jos upotat cappuccinoputken maitoon ja käännät sitä astiassa hitain liikkein alhaalta ylöspäin. (Anna höyryn tulla ulos korkeintaan 1 minuutin ajan kerrallaan). Keskeytä höyryn tulo kääntämällä höyrynuppia myötäpäivään sen jälkeen, kun lämpötila on oikea ja paina höyrynäppäintä ☞ (kuva 17), jolloin höyrytoiminto menee pois päältä. Höyrytoiminnon käytön jälkeen vedenkeräysastiasta voi tulla ulos jonkin verran höyryä. Tämä on täysin normaalia ja johtuu laitteesta, joka poistaa lämmittimeen jääneen höyryn ja siirtää sen keräysastiasta.
6. Kaada vaahdottunut maito aiemmin valmistettua espresso- kahvia sisältäviin kuppeihin. Cappuccino on nyt valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja kaada halutessasi kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle.

HUOM 1: Keitin on liian kuuma uuden kahvin keittämiseen heti cappuccinon valmistamisen jälkeen (OK- merkkivalo ☞ vilkkuu ja osoittaa, ettei lämpötila sovellu valmistukseen). Odota siis muutama minuutti ennen kuin painat painikkeita ☞ ja ☞ uuden kahvikupillisen valmistamiseksi, jotta keitin pääsee jäähtymään.

VINKKI: Keitin jäähtyy nopeammin jos painat näppäintä , aukaiset ☞ höyrynupin ja annat veden valua cappuccinoputkesta tarkoitukseen soveltuvaan astiaan, kunnes OK- merkkivalo ☞ lopettaa vilkkumisen.

HUOM: Puhdista cappuccinoputki aina käytön jälkeen. Suorita tämä seuraavasti:

- Käännä höyrynuppia ja anna höyryn tulla ulos muutaman sekunnin ajan. Tämän toimenpiteen ansiosta saat poistettua höyryputkesta sen sisälle mahdollisesti jääneen maidon. **TÄRKEÄÄ:** Suorita tämä toimenpide aina keittimen käytön jälkeen, jottei maitoa pääse kerääntymään keittimen sisäisiin putkistoihin.
- Pidä toisella kädellä cappuccinoputken kahvaa paikallaan ja ruuvaa toisella kädellä cappuccinoputkea irti myötäpäivään kääntämällä, kunnes saat vedettyä sen paikaltaan (kuva 22). Ole varovainen. Palovammojen vaara.
- Irrota suutin höyryputkesta vetämällä sitä alaspäin (kuva 22).
- Pese cappuccinoputki ja höyrysuutin huolellisesti kädenlämpöisellä vedellä.
- Tarkista, etteivät kaksi kuvassa 23 nuolella osoitettua reikää ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla.
- Asenna höyrysuutin takaisin höyryputkeen kääntämällä sitä voimakkaasti ylöspäin.
- Asenna cappuccinoputki paikoilleen työntämällä sitä ylöspäin ja kääntämällä sitä vastapäivään.

KUUMAN VEDEN VALMISTAMINEN 1.

1. Pane kahvinkeitin päälle ON/OFF- näppäintä painamalla (kuva 3).
2. Aseta astia cappuccinoputken alle;
3. Käännä höyrynuppia vastapäivään OK- merkkivalon syttymisen yhteydessä (kuva 21). Cappuccinoputkesta alkaa tulemaan kuumaa vettä, joka valuu sen alle sijoitettuun astiaan.
4. Käännä höyrynuppia myötäpäivään, kun haluat keskeyttää kuuman veden tulon. (Anna kuuman veden tulla ulos korkeintaan 20 sekunnin ajan).

PUHDISTUS JA HUOLTO

Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä aina ennen kahvinkeitin ulkoisten osien puhdistuksen aloittamista.

JAUHEELLE TARKOITETUN SUODATINKUPIN PUHDISTUS

Puhdista kahvijauheelle tarkoitettu suodatinkuppi seuraavasti aina noin 200 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Poista suodatin ja vaahdotinysikkö (kuva 24).
- Puhdista suodatinkupin sisäosat huolellisesti. Älä

pese sitä koskaan astianpesukoneessa.

- Ruuvaa maidon vaahdotinyksikön korkki auki (kuva 25).
- Vedä maidon vaahdotinyksikkö säiliöstä työntämällä sitä korkin puolelta (kuva 26).
- Poista tiiviste (kuva 27).
- Huuhtelee kaikki osat, puhdista metallinen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla (kuva 28).
Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (kuva 29) tai voit polttaa reiän tukkivat epäpuhtaudet pois liekin päällä (OLE VAROVAINEN. PALOVAMMOJEN VAARA).
- Aseta suodatin ja tiiviste uudelleen muoviselle levyille kuvassa 30 osoitetulla tavalla.
Varmista, että muovisen levyn tappi menee tiivisteeseen reiän sisään, joka on osoitettu nuolella kuvassa 30.
- Aseta kokonaisuus uudelleen suodattimen teräsosaan (kuva 31) ja varmista, että ulos työntyvä tappi asettuu kannattimen reikään (katso kuvassa 31 olevaa nuolta).

Kierrä korkki lopuksi paikoilleen.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

on è valida se la pulizia sopra descritta non è regolarmente eseguita.

ANNOSPUSSIEN SUODATINKUPIN PUHDISTUS (MIKÄLI VARUSTEENA)

Puhdista annospussien suodatinkuppi seuraavasti aina noin 200 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Paina suodatinkupin painiketta ja poista suodatin (kuva 32). Puhdista suodatinkupin sisäosat. Älä pese sitä koskaan astianpesukoneessa.
- Puhdista suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla.
Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (kuva 29) tai voit polttaa reiän tukkivat epäpuhtaudet pois liekin päällä (OLE VAROVAINEN. PALOVAMMOJEN VAARA).

- Aseta suodatin takaisin paikoilleen.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

LÄMMITTIMEN SUUTTIMEN PUHDISTUS

Puhdista lämmittimen suutin seuraavasti aina joka 200 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta;
- Irrota lämmittimen suuttimen kiinnitysruuvi ruuvimeisseliä käyttämällä (kuva 33);

- Puhdista lämmitin kostealla pyyhkeellä (kuva 34);
- Puhdista suutin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla.
Tarkista, etteivät sen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (kuva 29) tai voit polttaa reiän tukkivat epäpuhtaudet pois liekin päällä (OLE VAROVAINEN. PALOVAMMOJEN VAARA).
- Huuhtelee suutin juoksevan veden alla ja hankaa sitä kevyesti.
- Aseta lämmittimen suutin takaisin paikoilleen.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

MUUT PUHDISTUKSET

1. Älä käytä liuotinaaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.

2. Puhdista suodatinkuppi, suodattimet, vedenkeräysalusta sekä vesisäiliö säännöllisesti.

HUOMIO: Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite.

KALKINPOISTO

Kahvinkeitin on varustettu kalkkihälyttimellä.

Suorita kalkinpoisto seuraavassa annettujen ohjeiden mukaisesti silloin, kun ON/OFF- merkkivalo alkaa vilkkumaan (noin 200 kahvin valmistuksen välein):

1. Pane keitin päälle ON/OFF näppäintä ① painamalla.
2. Pane kalkkihälytys pois päältä painamalla uudelleen ON/OFF ① näppäintä, kunnes keitin sammuu (noin 5 sekuntia).
Kahvinkeitimen sammuminen osoittaa, että kalkkihälytys on pois päältä.
3. Kaada mukana toimitettu pullollinen (250 ml) kalkinpoistainetta ja puoli litraa vettä säiliöön.
Seuraavia kalkin poistoja varten voit hankkia kalkinpoistainetta valtuutetuista huoltoliikkeistämme.
4. Varmista, ettei suodatinkuppi ole paikoillaan ja aseta tarkoitukseen sopiva astia keittimen suuttimen alle;
5. Pane keitin päälle ja odota, että OK- merkkivalo palaa vilkkumatta.
6. Paina näppäintä 2 KUPPIA  ja anna nesteen valua ulos.
Toista tämä viimeksi mainittu toimenpide vähintään 5 kertaa.
7. Sammuta keitin välittömästi ja anna kalkinpoistoaineen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan.
8. Pane keitin päälle ja toista kohdissa 6 ja 7 kuvatut toimenpiteet.
9. Aukaise höyrynuppi ja anna kaiken säiliössä olevan nesteen valua ulos.
10. Poista nesteen ja kalkkikiven jäämät huuhtelemalla säiliö huolellisesti, täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.
11. Paina näppäintä 2 KUPPIA  vähintään 5 kertaa ja aukaise höyrynuppi, kunnes kaikki säiliön sisällä neste poistuu.

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä kuvattua kalkinpoistoa ei suoriteta säännöllisesti.

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
ON/OFF- merkkivalo vilkkuu	Kalkkia on muodostunut erittäin paljon	Suorita kalkinpoisto kappaleessa "KALKINPOISTO" kuvatulla tavalla"
Espresso- kahvia ei valu	- Vesisäiliössä ei ole vettä - Suodatinkupin valutussuuttimien reiät ovat tukossa - Vaahdotinyksikkö tai suodatinkuppi ovat likaisia - Lämmittimen suutin on tukossa - Säiliö on asetettu väärin paikoilleen ja sen pohjalla oleva venttiili on kiinni.	- Täytä säiliö vedellä. - Puhdista valutussuuttimien reiät. - Puhdista vaahdotinyksikkö kappaleissa "Kahvijauheelle tarkoitetun suodatinkupin puhdistus" tai "Annospussien suodatinkupin puhdistus" osoitetulla tavalla. - Suorita puhdistus kappaleessa "Lämmittimen suuttimen puhdistus" osoitetulla tavalla. - Paina säiliötä kevyesti, jolloin pohjalla oleva venttiili aukeaa.
Espresso- kahvi tippuu suodatinkupin reunoilta, eikä rei'istä	- Suodatinkuppi on asetettu väärin paikoilleen; - Lämmittimen tiiviste on kovettunut; - Suodatinkupin valutussuuttimien reiät ovat tukossa	- Kiinnitä suodatinkuppi oikein paikoillaan ja käännä sitä voimakkaasti loppuun saakka - Vaihda espresson lämmittimen tiiviste, jonka saat huoltoliikkeestämme - Puhdista valutussuuttimien reiät
Espresso- kahvi on kylmää	Kuppeja ei ole lämmitetty.	Esilämmitä kupit.
Pumpun toiminta on äänekästä	- Vesisäiliö on tyhjä - Säiliö on asetettu väärin paikoilleen ja sen pohjalla oleva venttiili on kiinni.	- säiliö - Paina säiliötä kevyesti, jolloin pohjalla oleva venttiili aukeaa.
Kahvin vahto on kirkasta (kahvi valuu nopeasti suuttimesta)	- Kahvijauhetta ei ole painettu tarpeeksi. - Kahvi on karkeajauhetta. - Kahvijauheen määrä on riittämätön	- Paina kahvijauhetta enemmän. - Käytä ainoastaan espresso-kahvinkeittimille tarkoitettua kahvijauhetta. - Lisää kahvijauheen määrää.
Kahvin vahto on tummaa (kahvi valuu hitaasti valutussuuttimesta)	- Kahvijauhetta on painettu liikaa. - Kahvijauhetta on liikaa. - Espresson lämmittimen suutin on tukossa. - Kahvi on liian hienoksi jauhettua.	- Paina kahvia vähemmän. - Vähennä kahvijauheen määrää. - Suorita puhdistus kappaleessa "Lämmittimen suuttimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti. - Käytä ainoastaan espresso-kahvinkeittimille tarkoitettua kahvijauhetta.
Maito ei vaahdotu cappuccinon valmistuksen yhteydessä	- Maito ei ole riittävän kylmää. - Cappuccinoputki on likainen.	- Käytä aina jääkaappilämpöistä maitoa. - Puhdista cappuccinoputken pienet reiät ja ennen kaikkea kuvassa 25 osoitetut reiät huolellisesti
Höyryputkesta tulee vettä keittimen käynnistyksen yhteydessä	Höyrynuppi on auki	Sulje höyrynuppi huolellisesti ennen kuin panet keittimen päälle.