

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.

KEITTIMEN KUVAUS

(katso sivulla 3 olevaa kuvaa)

Seuraavia termejä käytetään jatkuvasti seuraavilla sivuilla.

- A Espresso- kahvin tai höyryn valitsinnuppi
- B Höyryn merkkivalo
- C Espresso- kahvi päällä merkkivalo
- D Espresso- kahvi tai höyry OK- merkkivalo
- E Suodatinkahvin on/off katkaisin
- F Suodatinkahvin on/off merkkivalo
- G Espresso- kahvin vesisäiliö
- H Suodatinkahvin vesisäiliö
- I Suodatinkahvin "Flavour System"- valitsin
- J Vesisäiliöiden kansi
- K Suodatinkahvin suodatinkuppi
- K1 Flavour Saver
- K2 Kiinteä suodatin (mikäli varusteena)
- L Suodatinkahvin lämmityslevy
- M Painin
- N Pisan keruualusta
- O Kupin aluslautanen espresso- kahville
- P Höyryn valutusputki
- P1 Cappuccinon sekoitin
- P2 Suutin
- Q Espresso- lämmittimen suutin
- R Cappuccinon höyrynuppi
- S Kahvin annoslusikka
- T Suodatin maidon vaahdotusyksiköllä
- U Suuri suodatin kahvijauheelle, 2 annosta
- V Pieni suodatin kahvijauheelle, 1 annos tai annospussit (mikäli varusteena)
- W Kannu suodatinkahville

TURVAOHJEET

- Tämä laite on suunniteltu espresso- kahvin keittoon ja kuumien juomien lämmittämiseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä. Käytä keitintä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske keittimen kuumiin osiin.
- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.) lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita leikkikaluna käytettäessä.
- Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kaikki muu käyttö katsotaan vääräksi ja vaaralliseksi käytöksi.

- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Älä anna lasten tai vastuuttomien henkilöiden käyttää keitintä ilman valvontaa.
- Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään keittimellä.
- Sammuta keitin ja irrota pistotulppa pistorasiasta, jos siihen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.
- Vahingoittuneen verkkojohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.

TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.



Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältt

virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamalta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

ASENNUS

- Aseta keitin työtasolle kauaksi vesihanoista tai tiskialtaista.
- Varmista ennen keittimen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävästi maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähkömiehen vaihtaa pistotulppa tarkoituksenmukaiseen pistotulppaan.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, jossa lämpötila voi pudota 0° tai sen alapuolelle (veden jäätymässä laite voi vahingoittua).

SUODATINKAHVIN VALMISTUSOHJEET

SUODATINKAHVIN VALMISTUS

- Nosta kansi ja irrota oikealle sijoitettu vesisäiliö paikaltaan (kuva 1).
- Kaada säiliöön puhdasta ja raikasta vettä aina haluaasi kahvimäärää vastaavaan merkkiin saakka. Varmista, ettei ylitä kirjoitusta MAX (kuva 2).
- Aseta säiliö takaisin paikoilleen painamalla sitä kevyesti, jolloin säiliön pohjalla oleva venttiili aukeaa. Halutessasi voit jättää säiliön myös paikoilleen ja täyttää sen suodatinkahvikannua käyttämällä, jossa on osoitettu kahvikuppien määrä (kuva 3).
- Aukaise suodatinkupin luukku kääntämällä sitä oikealle (kuva 4).
- Sijoita kiinteä suodatin (mikäli varusteena) (tai paperisuodatin) suodatinkuppiin (kuva 5).
- Aseta jauhettu kahvi suodattimeen keittimen mukana toimitettua annoslusikkaa käyttämällä ja tasoita kahvin pinta (kuva 6).

Yleisohjeena voidaan pitää että yksi tasainen mittalusikallinen kahvia (noin 7 grammaa) vastaa yhtä kupillista (esimerkiksi 10 annoslusikallista 10 kupillista kohden).

- Sulje suodatinkupin luukku ja aseta kannella varustettu kannu paikoilleen lämmityslevylle.
- Valitse haluamasi kahvin voimakkuus kappaleessa "SUODATINKAHVIN VOIMAKKUUDEN VALINTA" annettujen ohjeiden mukaisesti.

Huom: Kahvinkeitin suodatinkupin sisällä on "Flavour saver"- laite, joka lisää kahvin hautumisaikaa. Näin keitetyn kahvin maku on täyteläisempää ja voimakkaampaa.

- Paina SUODATINKAHVIN "ON/OFF" katkaisinta (kuva 7). Katkaisimen päällä oleva SUODATINKAHVI ON- merkkivalo osoittaa, että suodatinkahvinkeitin on päällä.
- Kahvi alkaa valumaan muutaman sekunnin kuluttua.

On täysin normaalia, että keittimestä tulee jonkin verran höyryä kahvin valmistuksen aikana.

Kahvi pysyy lämpimänä valmistuksen jälkeen, jos asetat kannun lämmityslevyn päälle ja jätät kahvinkeitin päälle (suodatinkahvin merkkivalo palaa). Näin kahvi pysyy kannussa oikeassa lämpötilassa.

- Sammuta kahvinkeitin painamalla SUODATINKAHVIN ON/OFF katkaisinta.

SUODATINKAHVIN VOIMAKKUUDEN VALINTA

Flavour System- valitsinta käytettäessä voi valita suodatinkahvin voimakkuuden makutottumustesi mukaan. Käännä suodatinkahvin voimakkuuden säätönuppia (kuva 8), jolloin voit asettaa keittimen joko vahvan kahvin (STRONG- asento) tai miedon kahvin (LIGHT- asento) valmistukseen.

Flavour System- valitsinta käyttämällä voit vaihtaa kahvin voimakkuutta joko vahvemmaksi tai miedommaksi, kun taas kahvin aromi säilyy muuttumattomana.

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUSOHJEET VESISÄILIÖN TÄYTTÖ

Nosta kantta ja poista vasemmalle sijoitettu vesisäiliö paikaltaan (kuva 1) vetämällä sitä ylöspäin.

Kaada säiliöön puhdasta ja raikasta vettä. Aseta säiliö takaisin paikoilleen painamalla sitä kevyesti, jolloin säiliön pohjalla oleva venttiili aukeaa.

Halutessasi voit täyttää vesisäiliön yksinkertaisemmin myös kannua käyttämällä, jolloin voit jättää säiliön paikoilleen

HUOM: Älä jätä keitintä koskaan päälle silloin, kun säiliössä ei ole vettä. Muista kaataa säiliöön lisää vettä aina silloin, kun veden taso on pari senttimetriä pohjasta.

KAHVINKEITINYKSIKÖN ESILÄMMITYS

Oikean lämpöisen espresso- kahvin edellytyksenä on että esilämmität kahvinkeitimen. Suorita esilämmitys siis asettamalla valitsinnuppi asentoon  (kuva 9) vähintään puoli tuntia ennen kahvin valmistusta.

Muista jättää suodatinkuppi kahvinkeittimeen kiinni (varmistaa, että höyrynuppi on kiinni). Kiinnitä suodatinkuppi kahvinkeittimeen asettamalla se höyrysuuttimen alapuolelle siten, että kahvi osoittaa vasemmalle ja työnnä sitä ylöspäin. Käännä kahvaa samanaikaisesti oikealle (katso kuva 10). Käännä kahvaa voimakkaasti. Voit keittää kahvin puolen tunnin kuluttua seuraamalla seuraavassa kappaleessa annettuja ohjeita.

Voit esilämmittää kahvinkeitimen myös nopeammin seuraavalla tavalla:

1. Pane kahvinkeitin päälle asettamalla valitsinnuppi  asentoon (kuva 9). Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen, mutta älä täytä sitä vielä kahvilla.
2. Pane kuppi suodatinkupin alle. Käytä samaa kuppia, johon aiot keittää kahvin, jolloin se lämpenee.
3. Odota, että "OK" merkkivalo syttyy (kuva 11) ja käännä valitsinnuppi heti tämän jälkeen asentoon  (kuva 12). Anna veden valua ulos, kunnes "OK"-

merkkivalo sammuu ja pysäytetään veden valuminen kääntämällä valitsinnappi asentoon  (kuva 9).

4. Tyhjennä kuppi ja odota, että "OK" merkkivalo syttyy uudelleen ja suorita sama toimenpide vielä toisen kerran.

(On täysin normaalia, että suodatinkupin irrottamisen yhteydessä keittimestä tulee jonkin verran höyryä).

ESPRESSO- KAHVIN VALMISTUS JAUHETULLE KAHVILLE OLEVAA SUODATINKUPPIA KÄYTTÄMÄLLÄ

1. Suorita kahvinkeitin esilämmitys edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla ja aseta kahvijauhesuodatin suodatinkuppiin. Varmista, että pieni kieleke asettuu oikein paikoilleen kuvassa 9 osoitetulla tavalla. Käytä pienempää suodatinta yhden kupin valmistukseen ja suurempaa suodatinta kahden kupillisen valmistukseen, mikäli keittimesi on varustettu kahdella suodattimella.

2. Mikäli haluat valmistaa vain yhden kahvikupillisen, kaada suodattimeen yksi tasainen mittalusikallinen kahvijauhetta, joka on noin 7 grammaa (kuva 10). Mikäli haluat puolestaan valmistaa kaksi kahvikupillista, kaada suodattimeen kaksi vajaata lusikallista kahvijauhetta (noin 6+6 grammaa). Täytä suodatinkuppi vähän kerrallaan, ettei kahvia pääse pursumaan yli.

Huom: Käytä hyvälaatuista hienoksi jauhettua kahvia, joka on nimenomaan valmistettu espresso- kahvin valmistusta varten.

TÄRKEÄÄ: Tarkista aina ennen kuin kaadat suodatinkahvin suodatinkuppiin, ettei siihen ole jäänyt vanhaa kahvia. Näin kahvinkeitin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

3. Levitä kahvi tasaisesti ja paina sitä kevyesti puristimella (kuva 15).

HUOM: Jauhetun kahvin painaminen on erittäin tärkeää parhaan espresso- kahvin keittämiseksi. Mikäli painat liikaa, kahvi tippuu hiljalleen ja vaahto on tummaa. Mikäli painat liian vähän, kahvi tippuu liian nopeasti ja vaahto on väriltään kirkasta.

4. Poista suodatinkupin reunoille mahdollisesti jäänyt ylimääräinen kahvi ja kiinnitä suodatinkuppi keittimeen. **Käännä sitä voimakkaasti (kuva 10), jottei vettä pääse vuotamaan ulos.**

5. Aseta mielellään kuumalla vedellä esilämmitetty kuppi tai kupit suodatinkupin valutussuuttimen alapuolelle (kuva 16).

6. Varmista, että "Espresso OK"- merkkivalo (kuva 11) palaa (mikäli se on sammuneena, odota että se syttyy). Valitse tämän jälkeen  (kuva 12), kunnes kahvia on valunut tarpeeksi. Voit pysäyttää kahvin valuttamisen asettamalla valitsimen uudelleen

asentoon  (kuva 9).

7. Irrota suodatinkuppi kääntämällä kahvaa oikealta vasemmalle

HUOMIO: Älä irrota suodatinkuppia koskaan silloin, kun keittimestä tippuu kahvia. Roiskeiden vaara.

8. Poista vanhat kahvinporot suodatinkupista pitämällä suodatinta paikallaan kahvassa olevaa vipua käyttämällä ja poista kahvi lyömällä ylös alaisin olevaa suodatinta kevyesti (kuva 17).

9. Sammuta kahvinkeitin kääntämällä valitsinnappi asentoon "O" (kuva 18).

HUOMIO: Laitteen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä kaikki lisälaitteet sekä sisäiset piirit on pestävä valmistamalla vähintään viisi kahvikupillista ilman kahvia.

ESPRESSO - KAHVIN VALMISTUS ANNOSPUSSEJA KÄYTTÄMÄLLÄ (VAIN LAITTEILLE, JOISSA ON 2 SUODATINTA)

1. Suorita kahvinkeitin esilämmitys kappaleessa "KAHVINKEITTIMEN ESILÄMMITYS" annettujen ohjeiden mukaisesti. Muista jättää suodatinkuppi kahvinkeittimeen kiinni. Näin kahvista tulee kuumempaa.

HUOM: KÄYTÄ ANNOSPUSSEJA, JOTKA VASTAAVAT ESE-LAATUVAATIMUKSIA: TÄMÄ ON OSOITETTU PAKKAUKSESSA SEURAAVALLA MERKILLÄ:



ESE-laatuvaatimus on kaikkien suurimpien annospussien valmistajien hyväksymä järjestelmä, jonka avulla espresso- kahvi voidaan valmistaa helpoimmin ja puhtaimmin.

2. Aseta pieni suodatin (1 annos) tai annospussi suodatinkuppiin ja varmista, että pieni kieleke on sijoittunut oikein paikoilleen kuvassa 9 osoitetulla tavalla.

3. Aseta annospussi suodattimen keskelle (kuva 15). Noudata aina annospussien pakkauksessa olevia ohjeita, jotta saat asetettua annospussin oikein suodattimelle.

4. Kiinnitä suodatinkuppi keittimeen ja käännä se aina loppuun saakka (kuva 6).

5. Toimi edellisen kappaleen kohdissa 5, 6 ja 7 annettujen ohjeiden mukaisesti.

CAPPUCCINON VALMISTUKSEEN TARVITTAVAT TOIMENPITEET

1. Käytä riittävän suurta kuppia espresso- kahvia valmistaessasi.
2. Käännä valitsinnuppi asentoon  (kuva 22) ja odota, että höyryn merkkivalo  syttyy (kuva 22).
3. "OK"- merkkivalon syttyminen (kuva 11) osoittaa, että lämmitin on saavuttanut parhaan mahdollisen lämpötilan höyryn tuottamiselle.
4. Täytä astia tällä välin noin 100 grammalla maitoa jokaista valmistamaasi cappuccinoa kohden. Varmista, että maito on jääkaappikylmää (ei kuumaa!). Muista astiaa valitessasi, että maidon tilavuus kasvaa noin 2 tai 3 kertaiseksi cappuccinon valmistuksen aikana.

HUOM: Suosittelemme jääkaappikylmän kevytmaidon käyttöä.

5. Irrota cappuccinon sekoitin vetämällä sitä eteenpäin ja kääntämällä sitä vasemmalle (kuva 20). Älä koske kuumaan lämmitimen suuttimeen tämän toimenpiteen aikana.

Aseta maitoa sisältävä astia cappuccinon sekoittimen alle.

6. Aseta cappuccinon sekoitin maitoon noin 2 cm matkalta ja käännä höyrynuppia vastapäivään (kuva 23) (voit säätää cappuccinon sekoittimesta tulevan höyryn määrää kääntämällä nuppia joko enemmän tai vähemmän). Nyt maidon tilavuus alkaa kasvamaan ja se muuttuu kermamaiseksi.
7. Keskeytä höyryn tulo kääntämällä höyrynuppia myötäpäivään sen jälkeen, kun lämpötila on oikea (paras mahdollinen lämpötila on 60°C).
8. Kaada emulsoitunut maito aiemmin valmistettua espresso- kahvia sisältäviin kuppeihin. Cappuccino on nyt valmis. Lisää sokeria maun mukaan ja kaada kaakaojauhetta maitovaahdon pinnalle.

Huom: Mikäli valmistat useita cappuccinoja, keitä ensin kahvi ja valmista vasta lopuksi maitovahto kaikille cappuccino- kupillisille.

TÄRKEÄÄ: Puhdista cappuccinon sekoitin aina käytön jälkeen. Suorita tämä seuraavasti:

1. Käännä höyrynuppia ja anna jonkin verran höyryä tulla ulos muutaman sekunnin ajan (kuva 23).
2. Pidä toisella kädellä ylempää osaa paikallaan ja ruuvaa toisella kädellä cappuccinon sekoitin irti kääntämällä sitä myötäpäivään. Vedä se suutimesta (kuva 24).
3. Poista höyrysuutin vetämällä se valutusputkesta.
4. Pese cappuccinon sekoitin ja höyrysuutin huolellisesti kädenlämpöisellä vedellä.
5. Tarkista, etteivät kaksi nuolella osoitettua reikää (kuva 25) ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa

neulalla.

6. Kiinnitä höyrysuutin paikoilleen asettamalla se kiinni höyryn valutusputkeen ja käännä sitä tämän jälkeen voimakkaasti (kuva 26).
7. Kiinnitä cappuccinon sekoitin paikoilleen työntämällä ja kääntämällä sitä vastapäivään (kuva 27).

KUUMAN VEDEN VALMISTAMINEN

1. Käynnistä kahvinkeitin kääntämällä valitsinnuppi asentoon  (kuva 11).
2. Aseta astia cappuccinon sekoittimen alle;
3. "OK"- merkkivalon syttymisen yhteydessä aseta valitsinnuppi asentoon  (kuva 12) ja käännä höyrynuppia samanaikaisesti vastapäivään (kuva 24). Kuumaa vettä alkaa valumaan cappuccinon sekoittimesta.
4. Käännä höyrynuppi myötäpäivään, kun haluat keskeyttää kuuman veden tulon ja aseta valitsinnuppi asentoon "O".

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Älä käytä liuotinaiteita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
2. Pese suodatinkupin kuppi, suodattimet, pisanan keruualusta ja vesisäiliö säännöllisesti.

HUOMIO: Älä upota keitintä veteen puhdistuksen aikana, sillä se on sähkökäyttöinen laite

FLAVOUR SAVER- LAITTEEN PUHDISTUS

Voit puhdistaa Flavour Saver- laitteen helposti irrottamalla sen suodatinkupista (K) vetämällä sitä ylöspäin (kuva 28). Aseta Flavour Saver takaisin paikoilleen yksinkertaisesti työntämällä se ylhäältä ohjaimilleen.

SUODATTIMEN PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista kahvijauheelle tarkoitettu suodatinkuppi aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen ja silloin, kun kahvi tippuu suodatinkannattimesta heikosti tai vain osittain. Suorita puhdistus seuraavasti:

- Poista suodatin suodatinkupista.
- Ruuvaa suodattimen korkkia (kuva 29) korkilla osoitettuun suuntaan.
- Vedä maidon vaahdotinyksikkö säiliöstä työntämällä sitä korkin puolelta.
- Poista tiiviste (kuva 33).
- Huuhtelee kaikki osat ja puhdista metallinen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla (kuva 31).

Tarkista, etteivät metallisen suodattimen pienet reiät ole tukossa. Puhdista ne tarvittaessa neulalla (kuva 32).

- Aseta suodatin ja tiiviste uudelleen muoviselle levyllä kuvassa 32 osoitettulla tavalla.
Varmista, että muovisen levyn tappi menee tiivisteeseen reiän sisään, joka on osoitettu nuolella kuvassa 32.
 - Aseta kokonaisuus uudelleen suodattimen teräsosaan (kuva 33) ja varmista, että ulos työntyvä tappi asettuu kannattimen reikään (katso kuvassa 33 olevaa nuolta).
 - Kierrä korkki lopuksi paikoilleen (kuva 34)
- Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

LÄMMITTIMEN SUUTTIMEN PUHDISTUS

Puhdista lämmittimen suutin seuraavasti aina joka 300 kahvin valmistuksen jälkeen:

- Varmista, ettei kahvinkeitin ole kuuma ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta;
 - Irrota lämmittimen suuttimen kiinnitysruuvi ruuvimeisseliä käyttämällä (kuva 35);
 - Puhdista lämmittimen suodatin huolellisesti kuumalla vedellä ja hankaa sitä harjalla;
Tarkista, etteivät sen pienet reiät ole tukossa.
Puhdista ne tarvittaessa neulalla
- Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

KALKINPOISTO

Suosittelimme keittimen kalkin poiston suorittamista joka 200 kahvin valmistuksen välein.

Suosittelimme erityisten markkinoilla olevien espresso-kahvinkeitimen kalkin poistoon tarkoitettujen tuotteiden käyttöä.

Toimi seuraavasti, mikäli et löydä tällaisia tuotteita:

1. Kaada vesisäiliöön 1 litra vettä;
2. Kaada sekaan 2 lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla apteekeista tai ruokatavarakaupoista);
3. Käännä valitsinnuppi asentoon  ja odota, että OK-merkkivalo syttyy;
4. Varmista, ettei suodatinkuppi ole paikoillaan ja aseta keruuvälikkeet keittimen suuttimen alle.
5. Käännä valitsinnuppi asentoon  (kuva 12) ja tyhjennä puolet säiliöstä.
Keskeytä liuoksen valuminen kääntämällä valitsin asentoon "O" (kuva 18).
6. Anna nesteen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan ja jatka tiputtamista, kunnes säiliö on tyhjentynyt kokonaan.
7. Poista nesteen ja kalkkikiven jäämät huuhtelemalla säiliö huolellisesti, täytä se puhtaalla vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.
8. Käännä valitsinnuppi asentoon  (kuva 8) ja anna veden tulla ulos, kunnes säiliö on tyhjentynyt kokonaan.
9. Käännä valitsinnuppi asentoon  (kuva 5) ja toista kohdissa 7 ja 8 mainitut toimenpiteet vielä kerran.

Kalkkikiven aiheuttamista ongelmista johtuvat korjaukset eivät kuulu takuun piiriin, mikäli yllä mainittua kalkin poistoa ei ole suoritettu säännöllisesti.

SUODATINKAHVIYKSIKÖN KALKIN POISTO

Ajan kuluessa veden sisältämä kalkki voi kerääntyä keittimeen ja heikentää näin keittimen toimintaa. Suosittelemme kahvinkeitimen kalkin poiston suorittamista aina joka 40 käyttökerran välein. Käytä mielellään erityisiä markkinoilta saatavia suodatinkahvinkeitimen kalkinpoistoaineita. Toimi seuraavasti, mikäli et jostain syystä löydä tällaisia tuotteita:

1. Kaada kannuun 4 kupillista vettä;
2. Kaada sekaan 2 lusikallista (noin 30 grammaa) sitruunahappoa (saatavilla apteekeista tai ruokatavarakaupoista);
3. Aseta kannu lämmityslevylle;
4. Paina suodatinkahvin on/off katkaisinta ja anna yhden kupillisen valua ulos. Sammuta keitin tämän jälkeen;
5. Anna nesteen vaikuttaa noin 15 minuutin ajan ja suorita toimenpiteet 4 ja 5 toisen kerran.
6. Käynnistä keitin ja anna veden valua säiliöstä, kunnes se tyhjenee kokonaan.
7. Huuhtele käyttämällä keitintä pelkällä vedellä vähintään 3 kertaa (3 täyttä säiliöllistä vettä).

Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Suodatinkahvin valmistusajat ovat pidentyneet	Poista suodatinkahvinkeittimessä oleva kalkki	Suorita kalkin poisto kappaleessa "Suodatinkahviyksikön kalkin poisto" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Suodatinkahvi tai espresso-kahvi maistuu happamalta	Kalkin poiston jälkeen suoritettu huuhtelu ei ole riittävä	Huuhtele keitin kappaleessa "Suodatinkahviyksikön kalkin poisto" tai "Espresso- kahviyksikön kalkin poisto" annettujen ohjeiden mukaisesti.
Espresso- kahvi on kylmää	"Espresso OK"- merkkivalo ei pala silloin, kun kahvin tiputuksen katkaisinta painetaan:	Odota, että "Espresso OK"- merkkivalo syttyy;
	Keittimen esilämmitystä ei ole suoritettu.	Suorita esilämmitys kappaleessa "Espresso- kahviyksikön esilämmitys" annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Esilämmitä kupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä.
Espresso- kahvia ei valu enää.	Säiliössä ei ole vettä.	Täytä vesisäiliö
	Suodatinkupin valutussuuttimien reiät ovat tukossa	Puhdista valutussuuttimissa olevat reiät
Espresso- kahvia tippuu suodatinkupin reunoilta reikien sijaan	Suodatinkuppi on asetettu huonosti paikoilleen.	Kiinnitä suodatinkuppi oikein ja käännä se loppuun saakka.
	Espresson lämmittimen tiiviste ei ole enää joustava	Vaihda Espresson lämmittimen tiiviste, jonka saat huoltoliikkeestämme
	Suodatinkupin valutussuuttimien reiät ovat tukossa	Puhdista valutussuuttimissa olevat reiät
Pumpun toiminta on äänekästä	Vesisäiliö on tyhjä	Täytä säiliö
Kahvin vahto on kirkasta (valuu nopeasti valutussuuttimesta)	Jauhettua kahvia ei ole painettu tarpeeksi	Paina jauhettua kahvia enemmän
	Jauhettua kahvia on asetettu liian vähän	Lisää kahvin määrää
	Kahvi on karkeajauhettua	Käytä ainoastaan espresso- kahvinkeittimille tarkoitettua jauhettua kahvia
Kahvin vahto on tummaa (kahvi valuu hitaasti valutussuuttimesta)	Jauhettua kahvia on painettu liikaa Jauhettua kahvia on asetettu liikaa Espresson lämmittimen suutin on tukossa	Paina kahvia vähemmän Vähennä jauhetun kahvin määrää Suorita puhdistus kappaleessa «Espresson lämmittimen suuttimen puhdistus» annettujen ohjeiden mukaisesti
	Kahvi on jauhettu liian hienoksi	Käytä ainoastaan espresso- kahvinkeittimille tarkoitettua jauhettua kahvia.
Maito ei vaahdotu cappuccinon valmistuksen yhteydessä	- Maito ei ole riittävän kylmää. - Cappuccinon sekoitin on likainen.	Käytä aina jääkaappilämpöistä maitoa. Puhdista cappuccinon sekoittimen pienet reiät huolellisesti kappaleessa "Cappuccinon sekoittimen puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.