

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή

1. Εύκαμπτος σωλήνας απορρόφησης
2. Ηλεκτρικό καλώδιο
3. Χειρολαβή
- 4a. Διακόπτης κινητήρα
- 4b. Διακόπτης αντλίας
5. Καπάκι
6. Τύλιγμα καλωδίου
7. Σύνδεσμος σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού
8. Σωληνάκι απορρόφησης σαμπουάν - νερού
9. Πλωτήρας κινητήρα
10. Εσωτερικό δοχείο απορρυπαντικού
11. Γάντζοι στήριξης καπακιού
12. Πλαστικός κάδος
13. Βάση με ροδάκια
14. Λαβή
15. Μοχλός παροχής απορρυπαντικού
16. Διακόπτης ρύθμισης ισχύος απορρόφησης
17. Γάντζοι στερέωσης σωλήνα παροχής απορρυπαντικού
18. Σωληνάκι παροχής απορρυπαντικού
19. Σύνδεσμος μπαγιονέτ σωλήνα παροχής απορρυπαντικού
20. Στόμιο απορρόφησης

Εξαρτήματα*

21. Εύκαμπτος σωλήνας απορρόφησης με λαβή
22. Διαφανές μεγάλο ακροφύσιο για πλύσιμο και στέγνωμα χαλιών-δαπέδων
23. Λάστιχο για πλύσιμο δαπέδων
24. Ακροφύσιο σε σχήμα T
25. Δύο σωλήνες προέκτασης
26. Ακροφύσιο για σχισμές
27. Βούρτσα χαλιών-δαπέδων
28. Βάση αξεσουάρ (αν υπάρχει)
29. Φίλτρο πολυουραιθάνης για την προστασία του κινητήρα από το νερό
30. Φίλτρο προστασίας του κινητήρα
31. Σάκος μεγάλης χωρητικότητας για τη σκόνη (αν προβλέπεται)
32. 1 φιάλη απορρυπαντικού γενικής χρήσης

* Τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο

Σημαντικές οδηγίες

1. Να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης.
 2. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στο πλαίσιο με τα χαρακτηριστικά της συσκευής που βρίσκεται κάτω από τη χειρολαβή.
 3. Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10Α, οι οποίες πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένες. Σε περίπτωση που οι συσκευές έχουν διπλή μόνωση (βλέπε σύμβολο ☐ πάνω στην ετικέτα με τα χαρακτηριστικά) η γείωση δεν είναι απαραίτητη.
 4. Να αφαιρείτε πάντοτε το φως από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού της συσκευής.
 5. Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή με τριχλωραιθυλένιο ή άλλα διαλυτικά.
 6. Ποτέ μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή την ίδια τη συσκευή, όταν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα του ρεύματος.
 7. Ποτέ μην εγκαταλείπετε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία και να τη φυλάσσετε μακριά από παιδιά και ανήμπορα άτομα.
 8. Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το ηλεκτρικό καλώδιο, για να μην προκαλέσετε ζημιά στο μονωτικό περίβλημα.
 9. Μην απορροφάτε εύφλεκτα ή διαβρωτικά υγρά.
 10. Μην απορροφάτε καυτές στάχτες, σπύρτα ή αποτσιγάρα ακόμα αναμμένα.
 11. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
 12. Να δίνετε μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίσετε τις σκάλες.
 13. Μην βάζετε σε λειτουργία μια συσκευή που φαίνεται ότι είναι ελαττωματική.
 14. Για τις επισκευές και την αγορά εξαρτημάτων να απευθύνεστε αποκλειστικά σε Εξουσιοδοτημένα Σέρβις.
- Ο κατασκευαστικός οίκος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε τροποποιήσεις των συσκευών και των εξαρτημάτων χωρίς καμιά προειδοποίηση.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υφάσματα και οι επιφάνειες προς καθαρισμό είναι κατάλληλες και αντέχουν στο πλύσιμο με εξαγωγή. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε λεπτά χειροποίητα χαλιά. Αν δεν είστε σίγουροι, να δοκιμάσετε σε μια γωνιά και να περιμένετε μέχρι

να στεγνώσει τελείως για να ελέγξετε τα αποτελέσματα.

Συνιστάται κατά την πρώτη χρήση να χρησιμοποιήσετε ένα μίγμα με μικρή ποσότητα απορρυπαντικού. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε χαλιά, μοκέτες, πολυθρόνες, καλύμματα, ρούχα, κλπ, από τη χρήση απορρυπαντικών διαφορετικών από εκείνων που σας παρέχονται.

Συνιστάται η αποκλειστική χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την καλύτερη απόδοση της συσκευής σας και για να ΜΗΝ ακυρωθεί η εγγύηση.

Πλύσιμο με εξαγωγή (εικ. 1)

Μέσω μιας αντλίας, το υγρό απορρυπαντικό απορροφάται από το δοχείο και, μέσω ενός ακροφύσιου, ψεκάζεται στις ίνες, εισχωρώντας σε βάθος και διαλύοντας ακόμα και τις πιο δύσκολες βρωμιές.

Το διαφανές στόμιο για πλύσιμο και στέγνωμα απορροφά το βρώμικο νερό, που περισυλλέγεται στο ειδικό δοχείο, αφήνοντας την επιφάνεια καθαρή και σχεδόν τελείως στεγνή.

Γι'αυτό το λόγο το πλύσιμο με εξαγωγή καθαρίζει υγιεινά και τέλεια χαλιά, μοκέτες, υφάσματα και δάπεδα, ζωογονεί τα χρώματα και τη γυαλάδα αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους και την ομορφιά τους.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Προσοχή: Κατά τη συναρμολόγηση και την προετοιμασία για χρήση βεβαιωθείτε ότι το φινις της συσκευής ΔΕΝ είναι συνδεδεμένο σε καμιά πρίζα του ρεύματος.

- Αποσυνδέετε το καπάκι τραβώντας τις ασφάλειες προς τα έξω (εικ. 2)..Σηκώνετε το καπάκι χρησιμοποιώντας την κατάλληλη χειρολαβή, αφαιρείτε τα εξαρτήματα από το εσωτερικό του κάδου
- Πιέστε δυνατά για να συνδεθεί η βάση αξεσουάρ (30) στην τροχήλατη βάση (αν υπάρχει) (ικ. 4).
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πολυουρεθάνης (31), αναγκαίο τόσο για το πλύσιμο με εξαγωγή όσο και για την αναρρόφηση των υγρών, έχει τοποθετηθεί στην προστασία του μοτέρ (εικ. 5).

- Βγάλτε τον κάδο απορρυπαντικού (εικ. 6) - χωρητικότητα 3,0 λίτρα πρίπου - και γμίστε τον μ απορρυπαντικό και νερό στις ακόλουθες αναλογίες:

- 200 ml απορρυπαντικό
- 2800 ml νερό

- Ασφαλίστε ξανά το καπάκι στον κάδο, έτσι ώστε το γλωσσίδιο να βρίσκεται πάνω από το στόμιο απορρόφησης (εικ.7).

- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης γυρνώντας το άκρο του σωλήνα δεξιόστροφα (σύνδεσμος μπαγιονέτ) και τοποθετήστε το σωληνάκι αναρρόφησης απορρυπαντικού στον ειδικό σύνδεσμο που βρίσκεται στην κεφαλή, πάνω από το στόμιο αναρρόφησης (εικ. 8).

- Στερεώνετε το σωληνάκι παροχής απορρυπαντικού πάνω στον ελαστικό σωλήνα απορρόφησης με τα πλαστικά δακτυλίδια.

- Μοντάρετε τους δύο σωλήνες προέκτασης, και συνδέετε, τη μια άκρη, στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα και την άλλη στο διαφανές στόμιο που πλένει και στεγνώνει (εικ. 9).

Γαντζώνετε το σωληνάκι παροχής απορρυπαντικού (που είναι ήδη στερεωμένο στο στόμιο που πλένει και στεγνώνει) στη λαβή του ελαστικού σωλήνα (σύνδεσμος μπαγιονέτ) (εικ. 9Α).

Τώρα η συσκευή σας είναι έτοιμη για το πλύσιμο με εξαγωγή χαλιών και μοκετών.

ΧΡΗΣΗ

Συνδέστε το φινις στην πρίζα του ρεύματος και πιέστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στην κεφαλή της συσκευής. Πιέστε τον ειδικό διακόπτη για να λειτουργήσει η αντλία (εικ. 10).

Προσοχή: Ποτέ μην πιέζετε το διακόπτη της αντλίας όταν δεν υπάρχει απορρυπαντικό στο δοχείο ή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σαν ηλεκτρική σκούπα ή για την απορρόφηση υγρών. **Η λανθασμένη χρήση της αντλίας μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία της συσκευής.**

Για να πλύνετε χαλιά, μοκέτες και δάπεδα εν γένει, η ιδανική διαδικασία είναι η ακόλουθη:

- κατεβάστε τη χειρολαβή προς την επιφάνεια για καθαρισμό και ταυτόχρονα τραβήξτε το μοχλό παροχής απορρυπαντικού (εικ. 11 Α).
- μετακινήστε το ακροφύσιο για πλύσιμο και στέγνωμα πάνω στην επιφάνεια για καθαρισμό
- αφήστε το μοχλό παροχής απορρυπαντικού και μετακινήστε τη χειρολαβή στη θέση εκκίνησης (εικ. 11Β)
- συνεχίστε μόνο με την αναρρόφηση, με το μοχλό παροχής απορρυπαντικού ελεύθερο, μετακινώντας το ακροφύσιο για πλύσιμο και στέγνωμα πάνω στην επιφάνεια.

Κατά τη διάρκεια της ενέργειας αυτής, παρατηρώντας το διαφανές ακροφύσιο, μπορείτε να δείτε το βρώμικο νερό που αναρροφά η συσκευή. Αν το νερό στο εσωτερικό του ακροφυσίου καθαρίσει, σημαίνει ότι η επιφάνεια είναι απόλυτα καθαρή. Όταν δεν υπάρχει πια αναρρόφηση νερού, σημαίνει ότι η επιφάνεια είναι σχεδόν στεγνή και η εργασία σας τελείωσε.

Χρησιμοποιείτε πάντα το γνήσιο απορρυπαντικό ελεγχόμενου αφρού.

Αν η επιφάνεια του υφάσματος για καθαρισμό έχει προηγουμένως πλυθεί με απορρυπαντικό από το κατάλληλο για πλύσιμο με εξαγωγή, μπορεί να παρουσιαστεί υπερβολικός σχηματισμός αφρού στο εσωτερικό του κάδου.

Εάν ο αφρός βγαίνει από την κεφαλή, σβήστε αμέσως την κεφαλή και αδειάστε τον κάδο (βλέπε "Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής").

Όταν ο κάδος συγκέντρωσης του νερού γεμίσει, μια βαλβίδα με πλωτήρα μπλοκάρει την αναρρόφηση και οι στροφές του μοτέρ αυξάνουν (εικ. 12).

Στο σημείο αυτό, ο κάδος πρέπει να αδειάσει (βλέπε "Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής").

Πλύσιμο με εξαγωγή για δάπεδα

(πλακάκια, μάρμαρο, πλαστικά δάπεδα, κεραμικά κλπ)

Εφαρμόστε το λάστιχο για δάπεδα στο διαφανές ακροφύσιο για πλύσιμο και στέγνωμα (22) τοποθετώντας το από αριστερά προς τα δεξιά (εικ. 13) και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αναρρόφηση υγρών

Προσοχή: βεβαιωθείτε ότι το φινις της συσκευής δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα του ρεύματος.

Επιτρέπει την αντιμετώπιση όλων των μικρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως:

- βουλωμένοι νεροχύτες, αποχετεύσεις, μικρές διαρροές (πλυντήριο, πλυντήριο πιάτων), πτώση υγρών, απόψυξη ψυγείων, καταψυκτών κλπ.

Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πολυουρεθάνης (31) έχει τοποθετηθεί στην προστασία του μοτέρ.

Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα καθαρισμού στους σωλήνες προέκτασης ή απευθείας στη χειρολαβή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακροφύσιο για σχισμές, το ακροφύσιο σχήματος "T" ή πολλαπλών χρήσεων.

Συνδέστε το φινις στην πρίζα του ρεύματος και πιέστε το γενικό διακόπτη.

Προσοχή: μην πιέζετε ποτέ το διακόπτη της αντλίας όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για αναρρόφηση υγρών ή στερεών.

Στο τέλος του καθαρισμού αδειάστε τον κάδο (βλέπε "Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής").

Απορρόφηση σκόνης και στερεών

Προσοχή: βεβαιωθείτε ότι το φινις της συσκευής δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα του ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι το χάρτινο ή το υφασμάτινο (αν προβλέπεται) φίλτρο προστασίας του κινητήρα είναι περασμένο στον πλωτήρα του κινητήρα. Να χρησιμοποιήσετε το ειδικό δακτυλίδι (αν προβλέπεται) ή ένα λαστιχάκι για να το εφαρμόσετε (εικ. 4).

Εφαρμόζετε το κατάλληλο εξάρτημα καθαρισμού στους σωλήνες προέκτασης ή απευθείας στη λαβή. Συνδέστε το φινι στην πρίζα του ρύματος και πιέστε το γενικό διακόπτη.

Χάρη στα πολλά εξαρτήματα, μπορείτε να απορροφήσετε αποτελεσματικά:

- σκόνη από χαλιά, μοκέτες και δάπεδα: με τη βούρτσα για χαλιά και δάπεδα (29).
- σκόνη, ψίχουλα και ρινίσματα, από συρτάρια και σώματα καλοριφέρ, αράχνες στις γωνιές των τοίχων: με το ακροφύσιο για σχισμές (28).
- χώμα, ροκανίδια, κλπ από όλων των ειδών τα δάπεδα, εσωτερικούς χώρους αυτοκινήτου, γκαράζ, υπόγεια, απευθείας με το σωλήνα απορρόφησης ή με το ακροφύσιο σε σχήμα T (24) που είναι χρήσιμο και για σκόνη, ψίχουλα, τρίχες, κλπ.

Προσοχή: μην πιέζετε ποτέ το διακόπτη της αντλίας όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για αναρρόφηση υγρών ή στερεών.

Στο τέλος του καθαρισμού αδειάστε τον κάδο (βλέπε "Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής").

Χρήση του σάκου συγκέντρωσης σκόνης μεγάλης χωρητικότητας (33) (αν υπάρχει)

Προσοχή: ο χάρτινος σάκος συγκέντρωσης σκόνης μεγάλης χωρητικότητας χρησιμοποιείται μόνο για την αναρρόφηση σκόνης ή στερεών. Ο σάκος πρέπει να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κάδου περνώντας το χάρτινο κολάρο γύρω από το εσωτερικό μέρος του στομίου αναρρόφησης, πιέζοντας καλά μέχρι τέρμα.

Όταν ο σάκος γεμίσει, αντικαταστήστε τον (εικ. 15).

Συνδέετε το φινι στην πρίζα του ρεύματος και πιέζετε το διακόπτη του κινητήρα

Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης να αποσυνδέσετε το φινι από την πρίζα του ρεύματος. Σας συμβουλεύουμε να αδειάζετε πάντα τον κάδο,

να τον καθαρίζετε και να τον στεγνώνετε μετά από κάθε χρήση. Μην αφήνετε ποτέ βρωμιές μέσα στον κάδο για να διασφαλίσετε την υγιεινή και τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Για να αδειάσετε τον κάδο από τα απορρίμματα, αποσυνδέστε το σωληνάκι παροχής απορρυπαντικού από την κεφαλή, τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και βγάλτε την κεφαλή από τη συσκευή αφού την ελευθερώσετε, βγάλτε το εσωτερικό δοχείο απορρυπαντικού και αδειάστε τον κάδο.

Συντήρηση του φίλτρου πολυουραιθάνης

Μετά από κάθε χρήση, να πλένετε το φίλτρο πολυουραιθάνης με τρεχούμενο νερό, και πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά, να περιμένετε να στεγνώσει τελείως.

Συντήρηση των χάρτινων ή υφασμάτων φίλτρων

Σε περίπτωση απορρόφησης σκόνης ή στερεών, να αντικαθιστάτε τακτικά το φίλτρο προστασίας του κινητήρα, ενώ το υφασμάτινο φίλτρο (αν προβλέπεται) μπορεί να πλυθεί με νερό και σαπούνι.

Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το υφασμάτινο φίλτρο πρέπει να περιμένετε να στεγνώσει τελείως.

Να αντικαθιστάτε τακτικά τα μικροφίλτρα που βρίσκονται στο εσωτερικό των στομίων εξόδου του αέρα πάνω στο καπάκι (εικ. 16).

Να ελέγχετε τακτικά αν το φλοτέρ στο εσωτερικό του πλωτήρα του κινητήρα κινείται ελεύθερα σηκώνοντας το καπάκι της συσκευής και κουνώντας το (εικ. 12)..

Για τη φύλαξη της συσκευής, τοποθετήστε τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του κάδου ή στην τροχήλατη βάση εξαρτημάτων (αν υπάρχει) και τυλίξτε το καλώδιο (ελέγχοντας αν υπάρχουν φθορές ή βλάβες)) γύρω από το ειδικό τύλιγμα της κεφαλής (εικ. 17).

Εγγύηση

Η εγγύηση που υπάρχει πάνω στη συσκευασία πρέπει να κοπεί, να συμπληρωθεί πλήρως και να φυλαχθεί μαζί με την απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει την ημερομηνία πώλησης, και πρέπει να προσκομίζεται στο εξουσιοδοτημένο σέρβις σε περίπτωση επισκευών.

Η παρούσα συσκευή είναι εγγυημένη για κατασκευαστικά ελαττώματα ή και υλικά για 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς.