

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΪΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ- ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Αγαπητέ πελάτη,

παράλληλα με τα συγχαρητήρια μας για την επιλογή σας,
Σας ευχαριστούμε επιπλέον για την εμπιστοσύνη που μας
δείξατε.


Κλάσης Α ισάγι ένα μοτέρ Υψηλής Απόδοσης νέας γνιάς, που
ξασφαλίζει ξαιρετικές αποδόσεις: μέγιστη ισχύ και μέγιστη
αναρρόφηση μλάχιστη κατανάλωση, μιώνοντας το χρόνο που
απαιτείται για την καθαριότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


- * Διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης.
- * Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής που βρίσκεται κάτω από τη χειρολαβή.
- * Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10Α και εφοδιασμένες με γείωση. Σε περίπτωση συσκευών με διπλή μόνωση (βλέπε σύμβολο () στην ετικέτα χαρακτηριστικών) δεν απαιτείται η γείωση τους.
- * Αποσυνδέετε πάντα τον ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν κάνετε οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό της ίδιας της συσκευής.
- * ΜΗΝ πλένετε ποτε τη συσκευή με τριχλωροαιθυλενιο η άλλους διαλύτες.
- * ΜΗΝ τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, ή την ίδια τη συσκευή, για να αποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.
- * ΜΗΝ αφήνετε ποτέ αφύλακτη την αναμμένη συσκευή, κρατάτε την μακριά από παιδιά και από ανήμπορα άτομα.
- * ΜΗΝ περνάτε τη συσκευή πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο, για να μην χαλάσετε το μονωτικό περίβλημα.
- * ΜΗΝ αναρροφάτε εύφλεκτα ή διαβρωτικά υγρά και εν γενει υγρά.
- * ΜΗΝ αναρροφάτε σπύρτα, στάχτες και αποτσίγαρα ακόμα αναμμένα.
- * ΜΗΝ ανάβετε τη συσκευή που δείχνει ότι είναι ελαττωματική.
- Για πισκυές και σ πρίπτωση αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, απυθινθίτ στον Αντιπρόσωπο ή στο ξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστ να διατηρήστ σταθρή την απόδοση της συσκυής σας και να ξασφαλίστ την ισχύ της γγύησης.
- Έχετε υπόψη ότι κατά τη χρήση της συσκευής από τη γρίλια εξόδου αέρα ελευθερώνεται σημαντική ποσότητα αέρα η οποία μπορεί να είναι ενοχλητική αν κατευθύνεται σε ανθρώπους, ιδίως στο πρόσωπο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 1) Στόμιο εξόδου αέρα
- 2) Μοτέρ
- 3) Διακόπτης ON/OFF
- 4) Γάντζος
- 5) Στόμιο αναρρόφησης
- 6) Κάδος
- 7) Σάκος προστασίας μοτέρ
- 8) Σωλήνες προέκτασης
- 9) Εύκαμπτος σωλήνας
- 10) Βούρτσα για πατώματα/χαλιά "Explora"
- 11) Αξεσουάρ για ευαίσθητα πατώματα για βούρτσα "Explora" (μόνο σε μερικά μοντέλα)
- 12) Στόμιο πολλαπλών χρήσεων
- 13) Στόμιο για σχισμές
- 14) Σάκος χωρητικότητας για τη σκόνη


**ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ**

Για να βγάλετε το άνω μέρος του μοτέρ αρκεί να τραβήξετε τις ειδικές ασφάλειες προς τα έξω.




Σηκώστε τη μονάδα του μοτέρ χρησιμοποιώντας την ειδική χειρολαβή, αφαιρέστε τα αξεσουάρ από το εσωτερικό του κάδου και συνδέστε τα απαραίτητα εξαρτήματα στη συσκευή ανάλογα με τον τύπο του καθαρισμού που θα κάνετε.

Γυρίστε τη συσκευή και στερεώστε τα ροδάκια που χορηγούνται σπρώχνοντάς τα στις ειδικές τρύπες που βρίσκονται κάτω από τη βάση του δοχείου (σε μερικά μοντέλα είναι ήδη τοποθετημένα).



Βεβαιωθείτε ότι ο χάρτινος σάκος προστασίας του μοτέρ είναι περασμένος στον πλωτήρα του μοτέρ. Το χάρτινο φίλτρο πρέπει να στερεωθεί με ένα συνηθισμένο λαστιχάκι.

Ασφαλίστε το καπάκι ελέγχοντας ότι το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκεται σε θέση αντίθετη ως προς το στόμιο αναρρόφησης.



Ο χάρτινος σάκος μεγάλης χωρητικότητας για την περισυλλογή της σκόνης τοποθετείται στο εσωτερικό του κάδου, περνώντας το χάρτινο κολάρο γύρω από το εσωτερικό τμήμα του στομίου απορρόφησης και σπρώχνοντας καλά μέσα.

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο αναρρόφησης της συσκευής γυρίζοντας την άκρη του σωλήνα δεξιόστροφα μέχρι να στερεωθεί καλά.

Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα πιέζοντας μέχρι τέρμα.

Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος και ανάψτε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη ON/OFF που βρίσκεται πάνω στο καπάκι.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Βούρτσα για χαλιά/δάπεδα "Explora": απορροφά αποτελεσματικά τη σκόνη από σκληρά πατώματα και από χαλιά ή μοκέτες. Χάρη στα αρθρωτά πτερύγια είναι ιδιαίτερα εύχρηστη για σκούπισμα κοντά στα έπιπλα ή στις γωνίες. Αντίθετα, για σκούπισμα σε μεγάλες επιφάνειες αρκεί να γυρίσετε τη βούρτσα για να χρησιμοποιήσετε όλο το πλάτος.

Αξεσουάρ για ευαίσθητα πατώματα για δούρτσα "Explora" (μόνο σε μερικά μοντέλα): The Πρόκειται για ένα αξεσουάρ με τσόχα που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες όπως παρκέ και μάρμαρα.

Για να βάλετε το αξεσουάρ στη βάση της βούρτσας "EXPLORA" ευθυγραμμίστε τις δύο προεξοχές πάνω στο αξεσουάρ με τις δύο οπές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της βούρτσας και σπρώξτε μέχρι να συνδεθούν.

Ακροφύσιο για σχισμές





Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισυλλογή σκόνης, για ψίχουλα κ.λ.π. και για να καθαρίσετε γωνίες, συρτάρια, σχισμές, σώματα καλοριφέρ, εσωτερικούς χώρους του αυτοκινήτου, κ.λ.π., και για όλες τις δυσπρόσιτες επιφάνειες.

Βούρτσα πολλαπλής χρήσης

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό σε ντιβάνια, ταπετσαρίες, εσωτερικούς χώρους αυτοκινήτου, τέντες, κ.λ.π.

Φυσητής

Αρκεί να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο εξόδου αέρα και να πατήσετε τον διακόπτη ON/OFF.





Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής να αποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.



Στο τέλος της χρήσης της συσκευής αφαιρέστε το καπάκι και αδειάστε τις βρωμιές από τον κάδο, για λόγους υγιεινής και για μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Για να αποθηκεύσετε τη συσκευή, τοποθετήστε τα αξεσουάρ στη βάση τους και κρεμάστε το καλώδιο γύρω από το τύλιγμα καλωδίου.

Συντήρηση των χάρτινων φίλτρων

Για τη χρήση της συσκευής πρέπει περιοδικά να αντικαθιστάτε το χάρτινο φίλτρο προστασίας του μοτέρ.

Σε περίπτωση αναρρόφησης πολύ λεπτής σκόνης όπως για παράδειγμα ταλκ και σοβάδες, το χάρτινο φίλτρο, ακόμη και αν φαίνεται καθαρό, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι εμποτισμένο με αυτές τις ουσίες που εμποδίζουν την κανονική διέλευση του αέρα μειώνοντας την ικανότητα αναρρόφησης της συσκευής.

Υπό αυτές τις συνθήκες συνιστάται να αντικαταστήσετε το χάρτινο φίλτρο.

Η κατασκευάστρια εταιρία επιφυλάσσεται να επιφέρει τροποποιήσεις στις συσκευές και στα αξεσουάρ που χορηγούνται χωρίς καμία προειδοποίηση.

Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ για να διατηρήσετε ανέπαφη την απόδοση της συσκευής σας και για να ΜΗΝ ακυρωθεί η εγγύηση.