

Αγαπητέ πελάτη,
παράλληλα με τα συγχαρητήρια μας για
την επιλογή σας, Σας ευχαριστούμε επιπλέον
για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε.


Τα προϊόντα μας είναι το αποτέλεσμα μιας
σειράς τεχνικών τεστ ακριβείας και
βαθύτερων μελετών.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσεως επιτρέπει
την όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση του
προϊόντος και εκτίμηση όλων των
δυνατοτήτων του.

Είμαστε σίγουροι ότι, ακολουθώντας
προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης, θα μπορέσετε
να χρησιμοποιήσετε το προϊόν κατά το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με άριστα
αποτελέσματα.


Εκμεταλλευόμενος τη δύναμη του ατμού,
θα συμβάλλετε με τη σειρά Σας στη μείωση
της μόλυνσης που προέρχεται από τη
διασκόρπιση των διαφόρων χημικών ουσιών
καθαρισμού.

Η συσκευή αυτή εκμεταλλεύεται την ισχύ
του ατμού προσφέροντας βοήθεια στις
καθημερινές εργασίες καθαριότητας του
σπιτιού, αλλά και στον κήπο, στο χόμπι και
στο κάντο μόνος σου.




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ρυθμιστή της ροής του ατμού (στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται)
2. Γενικός διακόπτης με λυχνία
3. Μανόμετρο (στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται)
4. Διακόπτης της γεννήτριας του ατμού
5. Λαβή
6. Πώμα του λέβητα
7. Λυχνία γεννήτριας του ατμού
8. Λυχνία έναυσης της συσκευής
9. Εύκαμπτος σωλήνας με λαβή



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


10. Μάνικα
11. Τριγωνική βούρτσα
12. Δύο άκαμπτοι σωλήνες προέκτασης
13. Βούρτσα για σχισμές
14. Καθαριστικό πανί για τη βούρτσα για χαλιά-πατώματα και για την τριγωνική βούρτσα
15. Βούρτσα για χαλιά-πατώματα
16. Εξάρτημα για καθαρισμό τζαμιών (προαιρετικό)




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 1) Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης.
- 2) Η συσκευή κατά τη χρήση περιέχει ατμό υπό πίεση: μία μη κανονική χρήση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήση στον κήπο, στο χόμπι και στο κάντο μόνος σου. Εξαιρούνται οι χρήσεις βιομηχανικού τύπου. Η εταιρεία παραγωγής δεν ευθύνεται σε περίπτωση πιθανών ζημιών εξαιτίας ανώμαλης χρήσης του προϊόντος.
- 3) Αποσυνδέστε πάντα τον ρευματολήπτη πριν ξεκινήσετε να γεμίσετε τη δεξαμενή του λεβητα ή πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης ή καθαρισμού της ίδιας της συσκευής.
- 4) Πριν τη χρήση της συσκευής επαληθεύστε ώστε η τάση του δικτύου να αντιστοιχεί σε εκείνη που ενδείκνυται στον πίνακα στοιχείων στο κάτω μέρος της συσκευής.
- 5) Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10Α και εφοδιασμένες με κατάλληλη γείωση.
- 6) Μην κατευθύνετε τη ροή του ατμού προς διευθύνσεις όπου υπάρχουν πρίζες ρεύματος ή σε σημεία υπό τάση: υπάρχει κίνδυνος βλάβης τους εκθέτοντας σας παράλληλα σε κίνδυνο εξαιτίας επικίνδυνων ηλεκτρικών εκκενώσεων.
- 7) Μην κατευθύνετε ποτέ τη ροή του ατμού προς τη φορά της συσκευής.
- 8) Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την ίδια τη συσκευή, για να αποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.
- 9) Μην περνάτε τη συσκευή πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο, για να μη χαλάσετε το μονωτικό περίβλημα.
Μη δάζτε τη συσκευή σ κατακόρυφη θέση.
- 10) ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΟΑΝΤΑΝΗΣΙ ΟΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ. Αυτό συμβαίνει όταν δν βγαίνει πια ατμός από το σίδρο ή τα ξαρτήματα. Για να προσθέστ νερό, αποσυνδέστε το φιν και πριμέντ πρίπου 15 λπτά για να αποφύγτ απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Βάλτ ένα πανι πάνω από το πώμα και ξβιδώστ αργά για να αποφύγτ απότομη έξοδο του υπόλοιπου ατμού.
- 11) Πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε με ατμό αντικείμενα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα ή ηλεκτρικές οικιακές συσκευες (ηλεκτρικό φούρνο, ψυγείο, απορροφητήρα, κ.τ.λ.) πρέπει πρώτα απ όλα να αποσυνδέσετε αυτές τις συσκευές από το ηλεκτρικό δίκτυο. Προτού τις επανασυνδέσετε, περιμένετε ώστε να έχουν στεγνώσει εντελώς, προς αποφυγή ηλεκτρικών εκκενώσεων εξαιτίας πιθανών κατάλοιπων νερού.
- 12) Αποφύγετε την επαφή του ατμού με το δέρμα. Η αυξημένη θερμοκρασία του μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην κατευθύνετε τη ροή του ατμού προς τη φορά απόμων ή ζώων, ή προς τη φορά αντικειμένων ή επιφανειών που δεν αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες.
- 13) Για να μετακινήστ τη συσκευή, πιάστ την από την ιδική λαβή. Επιδή πριέχι λέβητα, η πιφάνια της θρμαίνεται όταν λιπουργί: κρατήστε την από την ειδική λαβή – δεδομένου ότι η συσκευή περιέχει έναν λέβητα, η επιφάνεια της υπερθερμαίνεται οπότε χρησιμοποιείται.
Τα άτομα που υποφέρουν από ειδικες παθήσεις λόγω ευαισθησίας στη ζέστη πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή τη συσκευή αυτή.
- 14) Μην εισάγετε κανένα καθαριστικό στη δεξαμενή παρά μόνο αποκλειστικά νερό.
- 15) Εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευήν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σα' συμβουλευουμε να εξατμίσετε όλο το νερό που βρίσκεται μέσα πριν την αποσύρετε.
- 16) Κρατάτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά ή από ανήμπορα άτομα.
- 17) Αφού τελειώσετε το σιδέρωμα, αφήστε τη σχάρα του σίδερου να κρυώσει προτού την αποσύρετε.
- 18) Μην βάζετε σε λειτουργία τη συσκευή που φαίνεται ότι είναι ελαττωματική. Απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης ή απευθείας σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις
- 19) Σε περίπτωση μετακίνησης του οριακού ρυθμιστή της θερμοκρασίας ασφαλεας, το σίδερο ή η συσκευή παύουν να λειτουργούν. Για να τις επαναθέσετε σε λειτουργία, απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο προσωπικό.
- 20) Μην αφήνετε τη συσκευή έκθετη στη βροχή, το παγετό, τον ήλιο, κ.τ.λ.).
- 21) Για πισκυές και σ πρίπτωση αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, απυθυνθίτ στον Αντιπρόσωπο ή στο ξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστ να διατηρήστ σταθρή την απόδοση της συσκευής σας και να ξασφαλίστ την ισχύ της γγύησης.

ΦΥΛΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.






ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Χρήση του λέβητα


Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης ή προετοιμασίας της συσκευής, βεβαιωθείτε ώστε ο ρευματολήπτης να είναι αποσυνδεδεμένος.

Για να ανοίξετε το λέβητα, πιέστε το πώμα ασφαλείας περιστρέφοντας το.



Σας συμβουλεύουμε να γεμίσετε τη δεξαμενή του λέβητα με μέγιστη ποσότητα 1,5 λίτρου νερού της βρύσης (μεγαλύτερη ποσότητα νερού μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία της συσκευής).

Βιδώστε το πώμα, πιέζοντας μέχρι τέρμα.




Προετοιμασία των εξαρτημάτων καθαρισμού


Τα εξαρτήματα καθαρισμού παρεμβάλλονται σε έναν ή δυο άκαμπτους σωλήνες προέκτασης σύμφωνα με τις απαιτούμενες ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

* κρατήστε με το ένα χέρι το κομμάτι μέσα στο οποίο θα μπει το εξάρτημα και με τον αντίχειρα του ίδιου χεριού πιέστε το κουμπί

* με το άλλο χέρι, παρεμβάλλετε το εξάρτημα γλιστρώντας το κατά μήκος του κουμπιού μέχρις ότου αυτό το τελευταίο προβάλλει έξω από την οπή που βρίσκεται επάνω στο εξάρτημα.

Για να αποσυνδέσετε ένα εξάρτημα, ακολουθείστε την αντίθετη λειτουργία. Βγάλτε με προσοχή το εξάρτημα προσέχοντας να μην πιαστεί το δάχτυλο που πιέζει το κουμπί.





Λειτουργία της συσκευής

Παρεμβάλλετε το ρευματολήπτη στην ηλεκτρική πρίζα, ανάψτε το γενικό διακόπτη (2), η λυχνία ανάβει και ο λέβητας τίθεται σε λειτουργία ενεργοποιώντας τον γενικό διακόπτη του ατμού (4).

(Στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται) όταν ο δείκτης του μανόμετρου βρίσκεται στην πράσινη ζώνη, η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση και η φωτεινή λυχνία σβήνει (7).



Για την έξοδο του ατμού πατήστε το πλήτρο (A) και στη συνέχεια το μικρό μοχλό (B). Όταν αφήσετε ελεύθερο το μικρό μοχλό (B) που βρίσκεται πάνω στη χειρολαβή, η παροχή του ατμού θα σταματήσει αμέσως.

Σημ.: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά μπορεί για μερικά λεπτά να φύγει και να παρατηρηθεί οσμή που οφείλεται στη θέρμανση και στη συνεπακόλουθη ξήρανση των στεγανωτικών που χρησιμοποιούνται για το λέβητα.

Εκδοχή χωρίς μανόμετρο


Παρεμβάλλετε τον ρευματολήπτη στην ηλεκτρική πρίζα και πιέστε τον γενικό διακόπτη (2), ενεργοποιώντας στη συνέχεια τον διακόπτη της γεννήτριας του ατμού (4).

Περιμένετε 15 λεπτά περίπου, όταν η λυχνία σβήσει (7) η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.



Προειδοποιήσεις:

* βεβαιωθείτε για την αντοχή των υφασμάτων και των χρωμάτων σε αφανή σημεία
* συνιστάται αρχικά η απορρόφηση τη σκόνης με ηλεκτρική σκούπα ή τυναχτήρι.



Προειδοποιήσεις:
* ελέγξτε πάντα την αντοχή των υφασμάτων και των χρωμάτων σε αφανή σημεία
* συνιστάται αρχικά η απορρόφηση τη σκόνης με ηλεκτρική σκούπα.

Οδηγίες χρήσης καθαρισμού

Χαλιά και Μοκέτες

Εξαρτήματα: βούρτσα για χαλιά-πατώματα + καθαριστικό πανί στερεωμένο με ελατήριους γάντζους.

Ρύθμιση του ατμού (στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται) · κεντρική θέση

Πολυθρόνες, καναπέδες, μαξιλάρια, στρώματα, εσωτερικά αυτοκινήτου, ρολά, κάθετοι τοίχοι, έπιπλα κήπου, κιόσκια, ομπρέλες κήπου και αιώρες.

Εξαρτήματα: τριγωνική βούρτσα + καθαριστικό πανί στερεωμένο με ελατήριους γάντζους.


Ρύθμιση του ατμού (στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται) · ελάχιστη.



Πατώματα

Εξαρτήματα: βούρτσα για χαλιά-πατώματα και πανί στερεωμένο στα ελάσματα.


Ρύθμιση του ατμού (στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται) · στο μάζιμουμ.



Αρμόι πλακιδίων, καλοριφέρ, παντζούρια, κάσες κουφωμάτων, σημεία δύσκολης πρόσβασης, γλάστρες, ποδήλατα, mountain bike, κινητήρες αυτοκινήτων, μοτοσικλέτας, εξοπλισμός κήπου (χλοοκοπτικά), παιδικά παιχνίδια (κούνιες)

Εξαρτήματα: μάνικα + βουρτσάκι

Ρύθμιση του ατμού (στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται) · ελάχιστη



Μπάνιο (box ντους, είδη υγιεινής, νιπτήρες, πισίνες)

Εξαρτήματα: μάνικα + απευθείας βουρτσάκι στον εύκαμπτο σωλήνα ή στον άκαμπτο σωλήνα προέκτασης.


Ρύθμιση του ατμού (στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται) · ελάχιστη



Καθρέφτες, παράθυρα, τζάμια αυτοκινήτου, μπαλκονιών και θερμοκηπίων

Εξαρτήματα: άκαμπτοι σωλήνες προέκτασης + τσουγκράνα

Ρύθμιση του ατμού (στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται) · ελάχιστη



Γέμισμα του λέβητα

Όταν ο ατμός εξαντληθεί, προχωρήστε στο γέμισμα του λέβητα, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

Ανοίξτε το πώμα μόνο όταν το νερό εξατμιστεί εντελώς.

Βγάλτε όλον τον ατμό χρησιμοποιώντας τον διακόπτη που βρίσκεται επάνω στη λαβή, ή το κουμπί εξαγωγής του ατμού του σίδηρου.

Σβήστε τη συσκευή πατώντας το γενικό διακόπτη (2) ή αποσυνδέοντας τον ρευματολήπτη από την ηλεκτρική παροχή ρεύματος.

Περιμένετε μερικά λεπτά πριν να ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή ώστε να αποφύγετε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.

Τοποθετείστε το καθαριστικό πανί επάνω στο πώμα της δεξαμενής (6) για να την ανοίξετε. Ανοίξτε αργά το πώμα, προσέχοντας να βγαίνει αργά ο ατμός που ενδέχεται να υπάρχει ακόμα στο εσωτερικό. Ξαναγεμίστε τη δεξαμενή ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.

