

BRAUN

Multiquick 3


MPZ 9

MPZ 6









Type 4161

MPZ 9
1000 ml



MPZ 6
350 ml



Produsele noastre îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate, operativitate și design. Sperăm să vă bucurați pe deplin de noul dumneavoastră storcător de fructe Braun.

Important

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizarea produsului.

- Acest aparat este destinat procesării unor cantități normale pentru consumul casnic.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Înainte de a-l introduce în priză, verificați dacă voltajul corespunde coltajului marcat pe aparat.
- Nu scufundați sub apă, sau nu plasați sub jetul de apă, motorul compact (1).
- Aparatele electrocasnice Braun corespund standardelor de siguranță în vigoare. Reparațiile aparatelor electrocasnice (inclusiv înlocuirea cablului de alimentare) trebuie realizate numai de către personalul autorizat. Lucrările de reparație efectuate în mod defectuos sau de către persoane neautorizate pot cauza accidente sau rănirea utilizatorului.

Descriere

1. motor compact
2. gradație pentru pulpă fruct
3. recipient
4. sită
5. con de stoarcere
6. capac
7. sistem de înfășurare a cablului de alimentare

Capacitatea maximă: 1000 ml

Asamblare și dezasamblare

Presăți conul de stoarcere (5) în sită (4) până la angajarea completă, apoi poziționați sita pe recipientul transparent.

Pentru a plasa recipientul pe motorul compact (1), procedați după cum urmează:

Săgeata de la capătul din stânga al gradației pentru pulpă (2) trebuie să fie poziționată deasupra uneia din săgețile de pe motorul compact (a).

Apoi rotiți recipientul în sensul acelor de ceasornic până la fixarea pe motorul compact.

Pentru dezasamblare, urmați aceleași instrucțiuni, în ordine inversă.

Reglarea conținutului de pulpă de fructe

Cantitatea de pulpă de fructe în suc poate fi reglată prin rotirea recipientului în funcție de gradația pentru pulpă (2) (a).

5 = conținut ridicat de pulpă

1 = conținut scăzut de pulpă

Sistemul de înfășurare a cablului

Sub motorul compact (1) se află un dispozitiv practic pentru înfășurarea cablului de alimentare (7). Desfășurați cablul doar pe lungimea de care aveți nevoie. (c). Pentru a realiza acest lucru, îndepărtați recipientul fixat pe motorul compact.

Extragerea sucului

După asamblarea aparatului (și reglarea cantității de pulpă dorite), introduceți fructul tăiat în jumătate în conul de stoarcere (5), (b). La apăsarea fructului, motorul va porni. În momentul îndepărtării din con, motorul se oprește automat. Oprirea și pornirea repetată a motorului prin ridicarea și apăsarea fructului poate duce la schimbarea direcției conului de stoarcere și creșterea cantității de suc extrasă. Înainte de a consuma sucul, detașați recipientul de pe motorul compact.

Curățare

Înainte de curățare, scoateți aparatul din priză. Curățați motorul compact (1) cu un burete umed.

Toate celelalte părți detașabile, pot fi spălate sub jet de apă (d).

În momentul spălării, se pot acumula resturi de fructe în mâner. (d)

Pentru curățarea acestuia, introduceți un obiect subțire și bont în orificiul din partea de jos a mânerului, pentru a îndepărta capacul mânerului. Repoziționați capacul după curățare.

Aceste instrucțiuni pot fi modificate fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

GARANȚIE

Firma garantează produsul, începând cu data cumpărării, 2 ani de zile. Pe perioada de garanție, firma Braun repară gratuit viciile de fabricație și de material, rezervându-și dreptul de a decide dacă unele piese se repară sau se înlocuiesc sau dacă aparatul trebuie schimbat.

Defectele cauzate de o utilizare greșită (conectare la curent continuu, eroare de tensiune, priză nepotrivită, căderi etc.), uzura normală sau defectele care nu prejudiciază buna funcționare sau valoarea aparatului exclud orice pretenție de garanție.

Garanția nu mai este valabilă dacă s-au efectuat reparații de către persoane neautorizate de firma Braun sau dacă s-au înlocuit piese cu unele care nu provin de la firma Braun.

Această garanție este recunoscută în toate țările în care Braun sau un reprezentant al acestuia comercializează aparatul, și nicio restricție de import sau regulament oficial nu împiedică asigurarea service-ului impus de garanție.

Conform Hotărârii nr. 672 din 19 iulie 2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul de zgomot transmis prin aer, valoarea de zgomot dB(A) pentru storcatorul de fructe MPZ 9 este de 72,00 dB (A).