

Poštovani, molimo Vas da pažljivo pročitate ove upute za uporabu. Prije svega Vas pozivamo da poštujete sigurnosne norme navedene na početku ove knjižice. Sačuvajte ih za buduću uporabu. Po potrebi ih predajte budućem vlasniku ovog uređaja.

Sigurnosne upute

Sigurnosni standardi naših uređaja u skladu su sa svim tehničkim i zakonskim normama koje reguliraju sigurnost kućanskih aparata. Kao proizvođači obvezni smo upoznati Vas sa sljedećim sigurnosnim uputama:

Opće sigurnosne upute

- Uređaj se mora spojiti isključivo na utičnicu čiji napon i frekvencija odgovaraju onima navedenim na pločici s tehničkim podacima uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je
 - oštećen kabel za napajanje; - oštećeno kućište.
 - Ne povlačite kabel za napajanje da biste iskopčali uređaj iz struje.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servisnu centar ili kvalificirani stručnjak kako bi se uklonio svaki rizik od opasnosti.
- Svaki popravak mora izvršiti ovlašten stručnjak. Pogrešni popravci mogu uzrokovati opasne nezgode.
U slučaju neophodnih popravaka, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru ili prodavajnom mjestu gdje ste kupili uređaj.
- Uređaj je u potpunosti izoliran; ipak preporučujemo da ga tijekom uporabe ne dirate mokrim ili vlažnim rukama. Ne uranjajte uređaj u tekućine.
- Uređaj koristite isključivo u kućanstvu.
- Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim za zavarivanje vrećica.

- Ne pokušavajte sami otvoriti uređaj ili prodrijeti u njega metalnim predmetima.
- Pridržavajte se preporučenih vremena pri radu uređaja.
Nakon postupka zavarivanja u trajanju od nekoliko sekundi (oko 11), ostavite uređaj da se hladi oko 80 sekundi.
- Ne dirajte žicu neposredno nakon zavarivanja jer tijekom zavarivanja može postati vrlo vruća.
- Koristite isključivo plastične vrećice namijenjene za strojno zavarivanje.
- Ne ostavljajte uključeni uređaj bez nadzora, a posebno pazite kad su u blizini djece.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline.
- Kabel za napajanje omatajte isključivo oko priloženog držača za kabel.

Opis uređaja

- A.** Poklopac
- B.** Silikonska traka
- C.** Jastučić od gume
- D.** Jastučić od expandirajuće smole
- E.** Kontrolna lampica za zavarivanje (crvena)
- F.** Kontrolna lampica za isisavanje zraka (zelena)
- G.** Mlaznica za isisavanje
- H.** Žica zavarivanje (nije vidljiva)
- I.** Žica za rezanje (vidljiva)
- J.** Držak kabla
- K.** Valjak za plastičnu foliju

Rad stroja

- a) Odmotajte kabel za napajanje i ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
- b) Otvorite poklopac i odmotajte foliju tako da dio na kojem treba izvršiti prvo zavarivanje postavite na žicu za zavarivanje i rezanje **H/I** (sl. 1). Dvoslojna folija je zatvorena na lijevoj strani. Ta strana odgovara donjem dijelu vrećice.
- c) Zatvorite poklopac i s obje ruke jednolikim pritiskom čvrsto pritisnite prema dolje (sl. 2).
Za što bolje rezultate provjerite je li silikonska traka **B** ispravno položena na žicu za rezanje i zavarivanje.
- d) Upalit će se dvije lampice **E** i **F**, pokazujući početak zavarivanja i rezanja. Postupak je završen čim se ugasi lampica za zavarivanje **E**.

Dok pritišćete poklopac prema dolje, pumpa za isisavanje zraka može kratko vrijeme nastaviti s radom. To je normalno i ne predstavlja kvar.

- e) Otvorite poklopac i izvadite foliju željene veličine (najviše 29 cm). Položite foliju na žicu za zavarivanje i rezanje.
- f) Ponovno zatvorite poklopac i ponovite postupak opisan od točke c) dalje.
Čim se ugasi lampica za zavarivanje **E**, možete izvaditi vrećicu iz stroja.

Punjenje vrećice

Sada možete napuniti vrećicu. Punite je do najmanje 6 cm od gornjeg ruba. Provjerite da na mjestu zavarivanja nema hrane ili tekućine jer bi to moglo negativno utjecati na kvalitetu zavarivanja.

Ako ste u vrećicu stavili tekućinu, napunite je samo do 3/4 volumena.

Tiskanje datuma

- a) Uređaj ima mogućnost tiskanja datuma na vrećicu. Tiskač datuma se nalazi s prednje lijeve strane (sl. 3).
Sastoji se od 6 kotačića pomoću kojih možete podesiti željeni datum. Parovi brojki označavaju dan, mjesec i godinu.
- b) Okrećite kotačiće dok se ne pojave željene brojke. Pazite da valjak s folijom postavite tako da se bijeli dio za tiskanje datuma nalazi na lijevoj strani stroja. Datum će se automatski otisnuti na bijelom dijelu vrećice tijekom postupka zavarivanja.

Isisavanje zraka i zavarivanje

- a) Otvor vrećice postavite na mlaznicu za isisavanje zraka **G** tako da najmanje 2 cm mlaznice uđe u vrećicu.
- b) Izgladite vrećicu na dijelu gdje se treba zatvoriti.
- c) Zatvorite poklopac i s lijeve strane lagano pritisnite prema dolje.
Upalit će se zelena lampica za isisavanje zraka **F** i zrak će se isisati iz vrećice.
- d) Nakon što ste isisali zrak iz vrećice, zavarite vrećicu tako da i desnu stranu poklopca pritisnete prema dolje.
Upaljena crvena lampica za zavarivanje **E** pokazuje da je postupak zavarivanja i rezanja u tijeku.
Postupak zavarivanja i rezanja je završen čim se crvena lampica ugasi.
Sada možete otvoriti poklopac te izvaditi vrećicu i ostatak folije iz uređaja.

Čišćenje

Prije čišćenja iskopčajte uređaj iz struje i provjerite je li se ohladio.

Za čišćenje vanjskog dijela stroja upotrijebite vlažnu krpu.

Nemojte koristiti deterdžente ili alkohol. Ako se na žici za rezanje **I** nalaze ostaci folije, ponovite postupak zavarivanja bez folije. Ovaj postupak će vam pomoći da uklonite ostatke folije.

