

OPIS

- A Termostat
- B Prekidači
- C Comfortemp tipka
- D Držač za kabel
- E Kotačić

UPORABA

Električni priključak

- Prije priključivanja radijatora u utičnicu provjerite da napon Vaše električne mreže odgovara naponu naznačenom na uređaju slovom V te da su utičnica i utikač dobro dimenzionirani.
- PRIKLJUČITE RADIJATOR SAMO NA UZEMLJENE UTIČNICE.

Modeli sa sustavom "Easy wheel"

Okenite radijator naopako na tepihu ili mekanoj površini kako biste spriječili oštećenja premaza. Skroz izvadite kotačiće tako da ih okrenete prema van (sl. 1). Ponovo postavite radijator uspravno.



Važno!

Za vrijeme rada radijator bi uvijek trebao biti postavljen vertikalno (s kotačićima na dnu i upravljačkom pločom gore). Svaki drugi položaj bi mogao biti opasan!

UPUTE ZA UPORABU

Paljenje

Okenite potpuno dugme termostata u smjeru kazaljke na satu (najviše). Uključite oba prekidača. Žaruljice na prekidačima ostaju upaljene neovisno o podešenom ciklusu termostata. Kad se u prostoriji postigne željena temperatura, okrenite dugme u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, polako i pažljivo, dok ne čujete klik. Na taj način uređaj je podešen da se automatski uključuje i isključuje, održavajući željenu temperaturu.

Ekonomizator

Radi ekonomičnosti uporabe, prekidači se mogu koristiti pojedinačno.

- jedan prekidač u položaju «**MIN**» = najmanja snaga (kontrolna žaruljica upaljena)
- jedan prekidač u položaju «**MED**» = srednja snaga (kontrolna žaruljica upaljena)
- oba prekidača u položaju «**MIN**» «**MED**» = najveća snaga (kontrolne žaruljice upaljene)



Napomena: Kako biste potpuno isključili radijator, oba prekidača postavite u položaj OFF

Korištenje termostata

Termostat radi na temelju sobne temperature, a ne temperature radijatora. Za smanjenje temperature okrenite termostat na manji broj suprotno kazaljki na satu; za veću temperaturu okrenite termostat na veći broj u smjeru kazaljke na satu. Za potpuno gašenje uređaja okrenite termostat na minimum ✱ i isključite ga iz struje.

Funkcija protiv smrzavanja

Okenite termostat u položaj ✱ i pritisnite oba prekidača. Uređaj održava temperaturu u prostoriji na oko 5 °C, sprječavajući na taj način smrzavanje cijevi uz minimalnu potrošnju energije. Na modelima s tajmerom zupce gurnite prema unutra.

COMFORTEMP TIPKA (samo neki modeli)

S tipkom "COMFORTEMP" i uključenim prekidačima uređaj će automatski biti upaljen i održavati temperaturu koja se smatra ugodnom za boravak u prostoriji.

Zelena lampica pokazuje aktiviranu funkciju "COMFORTEMP". U ovom načinu rada temperatura se automatski postavlja na temperaturu ugodnu za boravak u prostoriji "COMFORTEMP". Za isključivanje ovog načina rada i korištenje termostata ponovo pritisnite tipku COMFORTEMP.

ODRŽAVANJE I POMOĆ

Prije bilo kakvog zahvata na uređaju iskopčajte utikač iz utičnice i pričekajte da se radijator ohladi. Obrišite prašinu s radijatora mekom i vlažnom krpom bez uporabe deterdženata ili abrazivnih sredstava.

Ako neko vrijeme ne namjeravate upotrebljavati radijator, namotajte kabel oko držača i pohranite uređaj na suhom mjestu. Ovaj je uređaj izrađen tako da može raditi više godina bez problema. U slučaju kvara ili dvojb, nemojte sami popravljati uređaj zbog rizika od požara ili strujnog udara.

Obratite se najbližem servisnom centru (vidjeti popis servisnih centara).

TEHNIČKA SVOJSTVA

Napajanje	Pogledajte naljepnicu s oznakom
Radna snaga	"

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi	Uređaj nije ukopčan u električnu utičnicu Električna utičnica je neispravna Moguće postojanje opstrukcije Postavljena temperatura možda je preniska	Ukopčajte utikač u električnu utičnicu Provjerite ima li u električnoj utičnici struje Uklonite opstrukciju i ostavite radijator da se ohladi. Ako radijator ne radi, obratite se servisnom centru Postavite višu temperaturu