

UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Nepriдрžavanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u neposrednoj blizini tuševa, kada, umivaonika, bazena itd.
- Ne upotrebljavajte radijator za sušenje rublja.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servisni centar ili osoba sa sličnim tehničkim kvalifikacijama kako bi se izbjegla svaka opasnost.



Nepriдрžavanje ovog upozorenja može uzrokovati ozljede ili oštećenje uređaja.

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, mentalnih ili osjetilnih sposobnosti, odnosno osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem, ako su pod nadzorom ili dobivaju upute o tome kako sigurno upotrebljavati uređaj i o opasnostima koje to uključuje. Nemojte dopustiti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, osim ako su pod nadzorom.
- Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godine, osim ako su pod neprekidnim nadzorom.
- Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan radni položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina ne smiju ume-tati utikač, podešavati i čistiti uređaj ili

provoditi postupke održavanja.

OPREZ: Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.

- **OPREZ:** Ne upotrebljavajte uređaj u malim prostorijama ako su u njoj osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, osim ako su pod neprekidnim nadzorom.
- Sustav ovog uređaja ispunjen je određenom količinom posebnog ulja i stoga popravke za koje je potrebno otvoriti uređaj smije izvršavati samo ovlašteni servisni centar. Svako eventualno curenje ulja prijaviti službi za pomoć korisnicima. Za više informacija vidjeti priloženo jamstvo.
- Prilikom zbrinjavanja uređaja obavezno slijediti upute za odlaganje ulja.
- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne električne utičnice.
- **OPREZ:** Da biste izbjegli opasnosti povezane sa slučajnim resetiranjem sigurnosnog sustava, uređaj nemojte napajati pomoću vanjskog tajmera.
- Otvore za ulaz i izlaz zraka držite prohodnima (opasnost od pregrijavanja).



U slučaju nepriдрžavanja upozorenja može doći do opekline.

- **OPREZ:** Da bi se izbjeglo pregrijavanje, uređaj tijekom rada ni u kojem slučaju nemojte pokrivati jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.
- Ne preporučuje se uporaba produžnog kabela jer bi se mogao pregrijati za vrijeme rada radijatora.
- Nikad nemojte stavljati kabel za napajanje na vrh radijatora dok je topao.

- Nemojte ništa stavljati na uređaj.
- **OPREZ:** Kako biste smanjili opasnost od požara, tkanine, zastore i druge zapaljive materijale držite na minimalnoj udaljenosti od 1 m od rešetke za izlaz zraka.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne preporuke i informacije za korisnika.

- Ne preporučuje se postavljanje radijatora na propuh jer jako strujanje zraka može smanjiti učinkovitost uređaja.
 - Uređaj upotrebljavajte na ravnoj i stabilnoj površini.
 - Uređaj upotrebljavajte samo u okomitom položaju.
 - Ne upotrebljavajte uređaj ako se prevrnuo.
 - Ne upotrebljavajte uređaj ako na njemu ima vidljivih znakova oštećenja.
 - Uređaj postavite najmanje 50 cm od namještaja i drugih predmeta.
 - Pri prvoj uporabi uređaj ostavite da radi na najvećoj snazi najmanje 15 minuta kako biste uklonili miris „po novom“.
- Normalno je da se pojavi neznatno dimljenje zbog prisutnosti zaštitnih tvari koje su prije transporta nanese na grijač.
- Uređaj postavite tako da utikač i utičnica budu lako dostupni i nakon instalacije.
 - Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u prostoriji površine manje od 4 m².
 - Uređaj je opremljen sigurnosnim uređajem koji ga isključuje u slučaju nenamjernog pregrijavanja. Za ponovno postavljanje uređaja obratite se službi za pomoć korisnicima kako je navedeno u priloženom jamstvu.
 - Prije spremanja uređaja provjerite je li se potpuno ohladio i je li utikač iskopčan iz utičnice.

Ne spremajte uređaj na prašnjava mjesta.

- Ne vješajte uređaj na bilo koji način.

Samo za zemlje izvan EU-a:

Nije dopuštena uporaba uređaja djeci ili osobama smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobama bez iskustva ili potrebnoga znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Nadzirite djecu i pazite da se ne igraju uređajem.

OPIS

- A** termostat
- B** regulator snage
- C** kontrolna lampica
- D** držač kabela
- E** kotač

UPORABA

Izvadite uređaj iz ambalaže, okrenite ga naopako i naslonite na stropor. Provjerite je li kabel za napajanje neoštećen te da se uređaj nije oštetiо tijekom transporta.

Ne uključujte uređaj ako je oštećen.

Priključivanje na električnu mrežu

- Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon mreže vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima i jesu li utičnica i mreža električnog napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje.
- **RADIJATOR UKOPČAJTE ISKLJUČIVO U UZEMLJENU UTIČNICU.**

Izbjegavajte kontakt odjeće, rublja, namještaja i zapaljivih materijala s utičnicom koja napaja radijator.

Model s kotačićima "Easy wheel"

Okrenite radijator naopako i postavite ga na krpu ili drugu meku površinu kako se ne bi oštetiо površinski sloj boje. Otvorite kotačice tako da ih okrenete prema van (sl. 1). Vratite radijator u početni položaj.

Rad i uporaba

Uključivanje

Ukopčajte utikač u električnu utičnicu; namjestite termostat do kraja u maksimalni položaj; uključite radijator pomoću regulatora prema sljedećim načinima rada:

- Stavite dugme za odabir funkcija u položaj "**MIN**" za odabir najmanje snage.
- Stavite dugme za odabir funkcija u položaj "**MED**" za odabir srednje snage.
- Stavite dugme za odabir funkcija u položaj "**MAX**" za odabir najveće snage. (kontrolna lampica upaljena)

Za isključivanje uređaja, postavite regulator u položaj "**0**" i iskopčajte utikač iz utičnice.

Podešavanje termostata

Kad je u prostoriji postignuta željena temperatura, polako okrećite termostat u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne isključi žaruljica (ili do položaja u kojem čujete „klik“), ali ne dalje. Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

Funkcija protiv smrzavanja

S termostatom u položaju ***** i regulatorom snage u položaju "**MAX**", uređaj održava temperaturu prostorije na oko 5°C i sprječava smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

ODRŽAVANJE

Prije bilo kojeg postupka na uređaju iskopčajte utikač iz električne mreže i pričekajte da se radijator ohladi. Električni uljni radijator ne zahtijeva posebno održavanje. Dovoljno je ukloniti prašinu mekom suhom krpom. Nemojte koristiti abrazivne praške ili otopine. Po potrebi usisavačem uklonite veće količine prašine.

TEHNIČKI PODACI

Napon mreže Vidi pločicu s tehničkim podacima
 Ulazna snaga "

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi	Uređaj nije ukopčan u električnu utičnicu Električna utičnica je neispravna Moguće postojanje opstrukcije Postavljena temperatura možda je preniska	Ukopčajte utikač u električnu utičnicu Provjerite ima li u električnoj utičnici struje Uklonite opstrukciju i ostavite radijator da se ohladi. Ako radijator ne radi, obratite se servisnom centru Postavite višu temperaturu