

OPIS

- A termostat
- B regulator snage
- C/D/E kontrolne žaruljice (MIN, MED, MAX)
- F držač kabela
- G kotač

UPORABA

Postavljanje kotača

Radijator okrenite naopako i stavite ga na tepih ili drugu meku površinu da se ne ošteti. Potpuno otvorite kotače tako da ih okrenete prema van (Sl. 1). Vratite radijator u vertikalni položaj.

Opres

Radijator uvijek upotrebljavajte u ispravnom položaju (kotači prema dolje, tipke za upravljanje prema gore). Svaki drugi položaj mogao bi uzrokovati opasne situacije.

Postavljanje

Uređaj se ne smije stavljati izravno ispod utičnice. Nemojte upotrebljavati uređaj u prostorijama površine manje od 4 m².

Priključivanje na električnu mrežu

- Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon mreže vrijednosti navedenoj na ploči s tehničkim podacima i jesu li utičnica i mreža električnog napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje.
 - Također provjerite kapacitet osigurača.
RADIJATOR UKOPČAJTE ISKLJUČIVO U UZEMLJENU UTIČNICU.
- Izbjegavajte kontakt odjeće, rublja, namještaja i zapaljivih materijala s utičnicom koja napaja radijator.

Uključivanje

Ukopčajte utikač u utičnicu; okrenite regulator termostata do maksimalnog položaja pa uključite uređaj pomoću regulatora snage:

- okrenite regulator u položaj MIN za odabir najmanje snage (upalit će se žaruljica "MIN")
- okrenite regulator u položaj MED za odabir najmanje snage (upalit će se žaruljice "MIN/MED")

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi.	- Provjerite jeste li ukopčali utikač i je li električna utičnica ispravna. - Provjerite postoje li eventualne blokade. - Podešena temperatura možda je preniska.	- Ukopčajte utikač u električnu utičnicu. - Uklonite predmete koji blokiraju uređaj i ostavite ga da se ohladi. Ako uređaj i dalje ne radi, obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi. - Podesite višu temperaturu.

- okrenite regulator u položaj MAX za odabir najmanje snage (upalit će se žaruljice)

Podešavanje termostata

Kad se u prostoriji postigne željena temperatura, polako okrećite termostat suprotno od smjera kazaljke na satu do položaja u kojem čujete «klik», ali ne dalje. Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati. Ako model uređaja ima tri razine snage, tijekom srednje hladnih godišnjih doba ili u danima kad temperatura nije previše niska namjestite najmanju razinu snage kako biste optimizirali potrošnju.

Funkcija protiv smrzavanja

Okrenite regulator termostata u položaj * i regulator snage na MAX. Uređaj će održavati temperaturu u prostoriji na oko 5°C, čime se sprječava smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

Napomena

Za potpuno isključivanje uređaja okrenite regulator snage u položaj "0" i iskopčajte utikač iz električne utičnice.

SIGURNOSNI UREĐAJ

Sigurnosna naprava prekinut će rad uređaja ako dođe do pregrijavanja. Da biste ponovno uključili uređaj, obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi.

ODRŽAVANJE

Uvijek iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi. Radijator očistite mekom i vlažnom krpom bez uporabe deterdženata i abrazivnih sredstava. Ako neko vrijeme ne namjeravate koristiti radijator, namotajte kabel za napajanje na držač kabela i odložite uređaj na suho mjesto. U slučaju neispravnog rada nemojte sami popravljati radijator: postoji opasnost od uzrokovanja požara i strujnog udara. Obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi (vidi popis servisnih centara De'Longhi).

TEHNIČKI PODACI

Napon mreže	Vidi pločicu s tehničkim podacima
Ulazna snaga	"