

1. OPĆENITO

Izvadite uređaj iz ambalaže, okrenite ga naopako i naslonite na stiropor. Provjerite je li kabel za napajanje neoštećen te da se uređaj nije oštetiо tijekom transporta. Ne uključujte uređaj ako je oštećen.

2. MONTIRANJE PODNOŽJA

Izvadite podnožja i kotačiće iz ambalaže od stiropora. Kotačiće uložite u osovinu podnožja i pritisnite do kraja dok ne čujete "klik" (sl. 1). Provjerite jesu li kotačići dobro učvršćeni, tako da ih pokušate povući.

Pomoću posebne kuke i odgovarajućih matica s krilcima postavite podnožja na donji dio radijatora isključivo između vanjskih elemenata kao što je prikazano na slikama 2-3-4.

Model s kotačićima "Easy wheel"

Okrenite radijator naopako i postavite ga na krpu ili drugu meku površinu kako se ne bi oštetiо površinski sloj boje. Otvorite kotačiće tako da ih okrenete prema van (sl. 5). Vratite radijator u početni položaj.

3. PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

- Prije nego ukopčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u V označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje.
- RADIJATOR PRIKLJUČITE ISKLJUČIVO NA ODGOVARAJUĆE UZEMLJENU UTIČNICU.
- Ovaj uređaj u skladu je s Odredbom CEE 89/336 i D.M. 476/92 o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

4. RAD I UPORABA

Uključivanje

Ukopčajte utikač u utičnicu; namjestite termostaт do maksimalnog položaja; uključite radijator pomoću dugmeta za odabir funkcija prema načinima rada navedenim u nastavku:

- Stavite dugme za odabir funkcija u položaj "**MIN**" za odabir najmanje snage.
- Stavite dugme za odabir funkcija u položaj "**MED**" za odabir srednje snage.
- Stavite dugme za odabir funkcija u položaj "**MAX**" za odabir najveće snage.
- Stavite dugme za odabir funkcija u položaj "☒" za odabir funkcije turbo grijanje.
- Stavite dugme za odabir funkcija u položaj "☒ + **MAX**" za odabir funkcije turbo grijanje + najveća snaga.
- Stavite dugme za odabir funkcija u položaj "**0**" za isključivanje uređaja.

Podешavanje termostata

Kad je u prostoriji postignuta željena temperatura, polako okrenite termostaт dok se ne ugasi kontrolna lampica (ili do položaja u kojem se čuje "klik"), ali ne dalje.

Tako podešenu temperaturu termostaт će automatski regulirati i održavati.

Funkcija protiv smrzavanja

S termostatom u položaju ☒ i dugmetom za odabir funkcija u bilo kojem položaju osim 0, uređaj održava temperaturu u prostoriji na oko 5°C, tako sprječavajući smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

TURBO GRIJANJE

Uređaj je opremljen termoventilacijom koja najbrže zagrijava prostoriju. Da biste pokrenuli ovu funkciju stavite dugme u položaj ☒ ili ☒ + MAX. Važno: u slučaju pregrijavanja nastalog uslijed nakupljanja prašine na rešetkama za ulaz i izlaz zraka, aktivirat će se sigurnosni

uređaj i isključiti uređaj. Da biste ponovno pokrenuli njegov rad, iskopčajte utikač iz utičnice, ostavite uređaj da se ohladi, očistite rešetke za ulaz i izlaz zraka pomoću usisivača za prašinu, zatim ponovno ukopčajte uređaj u mrežu i uključite ga.

5. ODRŽAVANJE

Prije bilo kojeg postupka na uređaju iskopčajte utikač iz električne mreže i pričekajte da se radijator ohladi. Električni uljni radijator ne zahtijeva posebno održavanje. Dovoljno je ukloniti prašinu mekom suhom krpom. Nemojte koristiti abrazivne praške ili otopine. Po potrebi usisavačem uklonite veće količine prašine.

6. UPOZORENJA



VAŽNO: Da ne bi došlo do pregrijavanja, ni u kojem slučaju nemojte prekrivati uređaj tijekom rada, jer bi to moglo uzrokovati opasno pregrijavanje.

Uređaj je opremljen sigurnosnim uređajem koji isključuje rad grijalice u slučaju pregrijavanja. Da biste ga ponovno aktivirali, iskopčajte utikač iz električne mreže na 30 minuta, ostavite uređaj da se ohladi, zatim ponovno ukopčajte uređaj u električnu mrežu i uključite ga.

VAŽNO: da biste izbjegli opasno resetiranje sigurnosnog uređaja, za pokretanje rada radijatora nemojte koristiti vanjski tajmer.

- Nemojte koristiti radijator u neposrednoj blizini kada za kupanje, tuševa, umivaonika ili bazena.
- Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, kao ni one bez potrebnog iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom i dobivaju upute o uporabi od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Nemojte koristiti radijator za sušenje rublja ili ostavljati kabel za napajanje na vrućim elementima.
- Radijator koristite isključivo u vertikalnom položaju.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servisni centar, kako bi se izbjegle sve opasnosti.
- Pri prvom uključivanju ostavite uređaj da radi na najvećoj razini snage najmanje 2 sata. Tijekom ovog postupka dobro zračite prostoriju kako bi se uklonio miris "po novome" koji izlazi iz uređaja.
- Normalno je da pri prvom uključivanju uređaj škripi.
- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
- Spremnik radijatora napunjen je točnom količinom ulja, a popravke koji zahtijevaju njegovo otvaranje mora izvršavati isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni servis. U slučaju curenja ulja obratite se proizvođaču ili ovlaštenom servisu.
U slučaju odlaganja uređaja na otpad, poštujujte odgovarajuće propise o zbrinjavanju uljnog otpada.
- Ovaj uređaj nemojte upotrebljavati u prostorijama površine manje od 4 m².