

UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima.

Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, čak ni ako su pod nadzorom.

- Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godina, osim ako su stalno pod nadzorom.
- Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti.

Djeca između 3 i 8 godina ne smiju ukopčavati utikač, podešavati i čistiti uređaj ni provoditi postupke održavanja.

OPREZ: Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.

- **OPREZ:** Ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada kako bi se izbjeglo opasno pregrijavanje.
- Ovaj uređaj napunjen je točnom količinom posebnog ulja, a popravke koji zahtijevaju njegovo otvaranje mora izvršavati isključivo servis

ovlašten od proizvođača. O svakom curenju ulja treba obavijestiti servis za podršku korisnicima. Ostale pojedinosti pročitajte u priloženom jamstvu.

- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
- Radijator nemojte koristiti u blizini kada, umivaonika, tuševa ili bazena.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
- **OPREZ:** da biste izbjegli opasnosti povezane sa slučajnim pokretanjem sigurnosnog uređaja, uređaj nemojte napajati pomoću vanjskog tajmera.



Opasnost od opeklina!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati opekline ili oparotine.

- Uporaba produžnog kabala se ne preporučuje, jer za vrijeme rada radijatora može doći do njegova pregrijavanja.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne preporuke i informacije za korisnika.

- Radijator nikada nemojte koristiti za sušenje rublja.
 - Nemojte ostavljati kabel za napajanje na radijatoru dok je vruć.
 - Savjetujemo da radijator ne stavljate na propuh, jer jače strujanje zraka može loše utjecati na njegov rad.
 - Radijator koristite isključivo u vertikalnom položaju.
 - Uređaj postavite najmanje 50 cm od namještaja i drugih predmeta.
 - Pri prvoj uporabi postavite termostat na najjaču vrijednost i ostavite uređaj da radi najmanje 15 minuta kako biste uklonili miris "po novom".
- Slab dim koji nastaje uslijed prisutnosti zaštitnih tvari kojima su premazani grijači prije transporta normalna je pojava.
- Nemojte rešetke za izlaz ili ulaz zraka smještene na dnu uređaja.

- Uređaj postavite tako da utikač i utičnica budu lako dostupni i nakon instalacije.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama manjim od 4 m².
- Sigurnosna naprava prekinut će rad uređaja ako dođe do slučajnog pregrijavanja. Da biste ponovo pokrenuli uređaj, obratite se servisu za podršku korisnicima kao što je navedeno u priloženom jamstvu.

CE Uređaj je usklađen sa sljedećim direktivama EZ:

- Direktiva o niskom naponu 2006/95/EZ i naknadne izmjene i dopune;
- Direktiva 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) i naknadne izmjene i dopune.

UVOD

Zahvaljujemo što ste odabrali radijator marke De'Longhi. Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute kako biste izbjegli moguće opasnosti ili oštećenja uređaja.

OPIS

- A** termostat
- B** regulator snage
- C** kontrolna lampica

Prikључivanje na električnu mrežu

- Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon mreže vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima i jesu li utičnica i mreža električnog napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje.
- RADIJATOR UKOPČAJTE ISKLJUČIVO U UZEMLJENU UTIČNICU.
- Ovaj uređaj u skladu je s Direktivom 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Izbjegavajte kontakt odjeće, rublja, namještaja i zapaljivih materijala s utičnicom koja napaja radijator.

UPORABA

Izvadite uređaj iz ambalaže i okrenite ga naopako tako da ga postavite na stiropor.


Provjerite je li kabel za napajanje neoštećen i da uređaj se uređaj nije oštetio tijekom prijevoza.

U suprotnom nemojte koristiti uređaj.

Montaža nogu

Uklonite noge i kotače iz ambalaže od stiropora. Kotače umetnite u klin noge i pritisnite prema dolje dok ne čujete škljocaj (sl. 1).

Povucite kako biste provjerili jesu li kotači dobro pričvršćeni. Noge montirajte pomoću priložene šipke s navojem i odgovarajućih leptir matica na donji dio radijatora samo između vanjskih elemenata kako je prikazano na slikama 2-3-4.




Model s montiranim sklopivim kotačima

Radijator okrenite naopako i stavite ga na krpu ili drugu meku površinu da se ne ošteći.

Potpuno otvorite kotače tako da ih okrenete prema van (Sl. 5).

Vratite radijator u početni položaj.



Rad i uporaba

Uključivanje

Utikač ukopčajte u električnu utičnicu; termostat podešite dok se ne zaustavi u najvećem položaju; uključite radijator pomoću regulatora ovisno načinima rada navedenim u nastavku:

- Regulator stavite u položaj "MIN" da biste odabrali najmanju snagu.
- Regulator stavite u položaj "MED" da biste odabrali srednju snagu.
- Regulator stavite u položaj "MAX" da biste odabrali najveću snagu.
- Regulator stavite u položaj da biste odabrali funkciju turbo grijanja.
- Regulator stavite u položaj " + MAX" da biste

- odabrali funkciju turbo grijanja + najveću snagu.
- Regulator stavite u položaj "0" = da biste isključili uređaj.

Podešavanje termostata

Kad je u prostoriji postignuta željena temperatura, polako okrećite termostat dok se ne isključi žaruljica (ili do položaja u kojem čujete „klik”), ali ne dalje.

Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

Funkcija protiv smrzavanja

Kad je termostat u položaju  i regulator u položaju različitom od 0, uređaj održava temperaturu u prostoriji na oko 5°C, tako sprječavajući smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

Turbo grijanje

Uređaj ima mogućnost termoventiliranja koje brže zagrijava prostoriju.

Da biste aktivirali ovu funkciju, postavite regulator u položaj "" ili " + MAX".

Važno: u slučaju pregrijavanja zbog nakupljanja prašine na rešetkama za ulaz i izlaz zraka aktivirat će se sigurnosni uređaj koji će isključiti uređaj.

Da biste ga ponovo aktivirali, iskopčajte utikač iz utičnice, ostavite uređaj da se ohladi, usisavačem očistite rešetke za ulaz i izlaz zraka, zatim ponovo ukopčajte uređaj u struju i uključite ga.

ODRŽAVANJE

Prije bilo kojeg postupka održavanja iskopčajte utikač iz utičnice i pričekajte da se radijator ohladi.

Električni uljni radijator ne zahtijeva posebno održavanje.

Dovoljno je obrisati prašinu mekom suhom krpom.

Nemojte upotrebljavati abrazivne praške ili otopine. Ako je potrebno, nakupine prljavštine uklonite usisavačem za prašinu.

TEHNIČKI PODACI

Napon mreže

Vidi pločicu s tehničkim podacima

Ulažna snaga

"