

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Nakon što ste uklonili ambalažu, provjerite je li uređaj neoštećen. Ako niste sigurni, nemojte ga koristiti i obratite se kvalificiranom stručnjaku;
- Plastičnu vrećicu u kojoj se nalazi uređaj nemojte ostavljati na dohvata ruke djece jer predstavlja potencijalni izvor opasnosti.
- Prije nego priključite uređaj u električnu mrežu, provjerite odgovara li vrijednost napona naznačena na pločici s tehničkim podacima naponu vaše električne mreže;
- U slučaju nekompatibilnosti između utičnice i utikača na uređaju, kvalificirani stručnjak mora zamijeniti utičnicu drugom odgovarajućeg tipa.
- Ne uranjajte uređaj u vodu;
- Ovaj uređaj valja koristiti isključivo za svrhu za koju je namijenjen, to jest za ovlaživanje prostorija u kućanstvu. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač nije odgovoran za moguće štete nastale uslijed neodgovarajuće, pogrešne ili neodgovorne uporabe i/ili popravaka koje ne vrši kvalificirani stručnjak;
- U unutrašnjosti ovog uređaja stvaraju se visoke temperature. Stoga pri uporabi uređaja stalno budite na oprezu.
- Ne uklanjajte spremnik dok ovlaživač radi ili prije nego prođe 15 minuta nakon što ste ga isključili i iskopčali utikač iz utičnice.
- Nikada ne upotrebljavajte ovlaživač bez vode.
- Ne ostavljajte uređaj da radi bez potrebe jer tako predstavlja potencijalni izvor opasnosti.
- Oprez, vruća para. Ne stavljajte ruke, lice ili tijelo izravno iznad ili blizu rešetaka za izlaz pare dok je uređaj uključen.
- Ne napajajte uređaj istosmjernom strujom
- Uređaj postavite na stabilnu ravnu površinu. Nemojte ga postavljati na krpe i tepihe ili na osjetljivi namještaj koji se može oštetiti u dodiru s parom.
- Nemojte postavljati ovlaživač blizu izvora topline kao što su peći, radijatori itd. Postavite ga uz unutrašnji zid blizu električne utičnice. Za što bolji rad, ovlaživač stavite najmanje 10 cm od zida. Pazite da para koja izlazi iz rešetke ne bude usmjerena izravno prema zidu. To bi moglo uzrokovati oštećenja, osobito na tapetama.
- Kad je uređaj uključen u električnu mrežu, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih pravila:
 - ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama;
 - ne koristite uređaj ako su vam noge bose ili mokre;
 - ne povlačite kabel za napajanje ili sam uređaj da biste iskopčali utikač iz struje;
 - držite uređaj izvan dohvata ruke djece;
 - nemojte stavljati strana tijela u uređaj;
 - ne ostavljajte uređaj izložen atmosferskim utjecajima i nemojte ga koristiti na otvorenom;
 - ne stavljajte predmete na rešetku za izlaz pare;
- U slučaju oštećenja kabla za napajanje, odmah ga treba zamijeniti stručnjak ovlašten od proizvođača.
- Kad odlučite baciti uređaj, savjetujemo da ga, nakon što ste ga iskopčali iz struje, onesposobite tako da prerežete kabel za napajanje.
- Prije bilo kakvog postupka čišćenja ili održavanja, iskopčajte uređaj iz električne mreže tako da izvučete utikač;
- U slučaju kvara i/ili neispravnog rada, isključite uređaj i nemojte ništa dirati. Za eventualne popravke obratite se isključivo ovlaštenim servisnim centrima koji koriste originalne rezervne i dodatne dijelove
- Prije svake uporabe provjerite je li kabel za napajanje neoštećen.
- Velika količina vlage u prostoriji može uzrokovati stvaranje kapljica na prozorima i namještaju. U tom slučaju isključite ovlaživač.
- Ne upotrebljavajte ovlaživač ako je vrijednost vlage veća od 50%

Proizvođač zadržava pravo modifikacije proizvoda iz normativnih, industrijskih, komercijalnih ili estetskih razloga.

PAŽLJIVO SPREMITE OVE UPUTE RADI BUDUĆE UPORABE

PRIJE UPORABE

Prije svake uporabe provjerite ima li na uređaju oštećenja, pukotina itd., te se uvjerite da ne dolazi do curenja vode kroz kućište.

U suprotnom ga nemojte koristiti i odnesite ga na provjeru u servisni centar ovlašten od proizvođača. Uvjerite se da kabel za napajanje tijekom rada ne dolazi u dodir s vrućim dijelovima uređaja.

Uređaj se mora postaviti na potpuno ravnu površinu. Ne smije se stavljati na namještaj, staklo, tepihe, parket.

VAŽNO: ne okrećite uređaj i ne premještajte ga dok je uključen.

Kad ste uređaj napunili vodom, premještajte ga isključivo držeći ga za dno, i to nakon što ste ga iskopčali iz napajanja.

Prije spremanja uređaja provjerite je li se ohladio. U spremnik ne ulijevajte proizvode koji sadrže alkohol ili mirise, koristite isključivo vodu iz slavine. Ne usmjeravajte mlaz pare prema ljudima, predmetima ili zidovima.

Prije nego ponovno napunite spremnik, savjetujemo da ga ispraznite od mineralnih ostataka i taloga.

Prije ulijevanja ili pražnjenja vode iz spremnika, iskopčajte utikač iz napajanja.

OPIS

- A) Posuda za miris
- B) Regulator pare
- C) Kabel za napajanje
- D) Element za zagrijavanje
- E) Indikator za određivanje razine vode (samo kod nekih modela)
- F) Otvor spremnika s čepom
- G) Spremnik za vodu
- H) Prozorčić za provjeru razine vode (samo kod nekih modela)

UPORABA

- Provjerite je li kabel za napajanje iskopčan iz napajanja te je li uređaj postavljen na potpuno ravnu površinu
 - Okrenite element za zagrijavanje u smjeru kazaljke na satu do kraja, dok se strelica na elementu ne poklopi sa simbolom **O** na spremniku (sl. 1).
 - Skinite čep s otvora spremnika i pomoću vrča (sl. 2) napunite spremnik vodom iz slavine (ne destiliranom vodom) dok se ne pojavi crvena boja indikatora kod nekih modela (sl. 3), odnosno do maksimalne razine označene na prozorčiću za provjeru razine vode kod drugih modela (sl. 4).
- Nemojte dodavati mineralne soli u vodu. Tijekom faze punjenja posebno pazite da ne proliježete vodu po poklopcu elementa za zagrijavanje.

(VAŽNO: NE PUNITE SPREMNİK PREKO PROPISANE RAZINE)

MAKSIMALNA RAZINA (MAX) ODNOSI SE NA RAZINU VODE S UMETNUTIM ELEMENTOM ZA ZAGRIJAVANJE

- U slučaju da se smoči poklopac elementa za zagrijavanje (**D**), neophodno je osušiti ga prije upakčanja uređaja u električno napajanje.
- Okrenite element za zagrijavanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne zaustavi. (Strelica na elementu za zagrijavanje treba se poklopiti sa simbolom **I** na spremniku).
- Ukopčajte uređaj u električnu utičnicu.
- Da biste isključili uređaj, iskopčajte utikač iz napajanja, a zatim okrenite element za zagrijavanje u smjeru kazaljke na satu dok se strelica ne poklopi sa simbolom **O**.
- U modelima s noćnim svjetlom, kad je uređaj uključen, upaljena je i žaruljica.
- Para počinje izlaziti nakon nekoliko minuta. Vrijeme stvaranja pare može varirati ovisno o vrsti vode.
- Da biste regulirali izlaženje pare okrenite regulator pare (**B**), (sl. 5).

VAŽNO: DOK UREĐAJ RADI RUČKA REGULATORA JE VRUĆA!

- Kad se razina vode spusti ispod minimalne, izlaženje pare se prekida i uređaj se automatski isključuje.

Na dnu uvijek ostaje određena količina vode u kojoj se naslaguju ostaci koje valja ukloniti tako da ispraznite čitav sadržaj; prije dodavanja nove vode ispraznite sve ostatke.

KORIŠTENJE MIRISA

Za dodavanje mirisa dovoljno je uliti nekoliko kapljica u posudu za miris (sl. 6) (**A**).

Miris nikada ne smijete ulijevati u spremnik za vodu.

ČIŠĆENJE

- Ovisno o čestoti uporabe uređaja i kvaliteti vode, na elektrodama grijaćeg elementa i posudi za ključanje vode nakupljaju se mineralne naslage.
- **Preporučuje se regenerirati element za zagrijavanje svaki put kada primijetite da se količina pare smanjila.**
- Da biste proveli postupak regeneracije, potrebno je iskopčati uređaj iz električnog napajanja, izvaditi element za zagrijavanje (**D**) i uroniti **SAMO DONJI DIO** (sl. 7) u oko 8 cm otopine vode i octa ili tekućine za uklanjanje kamenca dostupne na tržištu. Ostavite otčinu da djeluje oko 10 sati. Nakon toga isperite donji dio elementa vodom pazeći da se ne smoči gornji dio.
- Ponovno namjestite element za zagrijavanje kao što je prikazano na slici 8.
- Prije svakog čišćenja uređaja iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Ne uranjajte uređaj u vodu.
- Spremnik očistite krpom ili četkicom.
- Element za zagrijavanje valja čistiti vlažnom krpom te ga ostaviti da se dobro osuši.