

LEÍRÁS

- A Termosztát
- B Kapcsolók
- C Comfortemp gomb
- D Kábeltartó
- E Kerekek

HASZNÁLATA

Elektromos csatlakoztatás

- A radiátor elektromos hálózatra dugása előtt ellenőrizze, hogy az Ön hálózati feszültsége megfelel a készüléken, a dugón és a tápvezetéken feltüntetett Volt értékek.
- A RADIÁTORT KIZÁRÓLAG MEGFELELŐEN FÖDELTE KONNEKTORBA DUGJA!

“Easy wheel” rendszerű modellek

Tegye a radiátort fejjel lefelé egy szőnyegre, vagy puha felületre, hogy a radiátor festése ne sérüljön.

Oldalra fordítva teljesen hajtja ki a kerekeket (1. ábra). Állítsa vissza függőleges helyzetbe a radiátort.



Fontos!

A radiátort mindig függőleges állásban használja (kerek alul, vezérlőgombok felül). Bármilyen más állásban való használata veszélyes lehet!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bekapcsolás

Forgassa el teljesen (maximum állásba) a termosztát gombját az óramutató járásával megegyező irányban.

Kapcsolja be mindkét kapcsolót. A kapcsolókon található jelzőlámpák a termosztát által beállított ciklustól függetlenül égvé maradnak. Amikor a környezet elérte a kívánt hőmérsékletet, az óramutató járásával ellentétes irányban, lassan addig forgassa a termosztát gombját, amíg egy „kattanást” nem hall. A készülék így be van állítva, hogy a kívánt hőmérséklet megtartására automatikusan bekapcsoljon és kikapcsoljon.

Energiamegtakarítás

A gazdaságosabb használathoz a kapcsolók egyedül is használhatók:

- egy gomb «**MIN**» állásban = minimum teljesítmény (jelzőlámpa ég)
- egy gomb «**MED**» állásban = közepes teljesítmény (jelzőlámpa ég)
- mindkét gomb «**MIN**» «**MED**» állásban = maximum

teljesítmény (jelzőlámpák égnek)



Megjegyzés: A radiátor teljes kikapcsolásához mindkét kapcsolót OFF helyzetbe kell tenni.

A termosztát használata

A termosztát a szoba hőmérséklete, nem pedig a radiátor hőmérséklete szerint működik. A hőfok csökkentéséhez tekerje a termosztátot az óramutató járásával ellentétes irányban az alacsonyabb hőfokok felé; a hőmérséklet emeléséhez a magasabb számok irányába. A készülék kikapcsolásához tekerje a termosztátot a minimumra ✱ és húzza ki a készüléket a konnektorból.

Fagyásgátló funkció

Forgassa el a termosztátot ✱ állásba és nyomja meg a két kapcsolót. A készülék kb. 5°C-on fogja tartani a szobahőmérsékletet és energiamegtakarítás mellett megátolja a csövek befagyását. Az időzítő órával (timer) rendelkező modelleknél befelé kell nyomni a fogakat.

COMFORTEMP GOMB (csak néhány modellnél)

A "COMFORTEMP" gomb és a két kapcsoló lenyomásával a készülék automatikusan komfort hőmérsékletre melegíti a szobát és ezt a hőmérsékletet tartja fenn. A "COMFORTEMP" gomb aktiválását zöld fény kigyulladás jelzi. Így a hőmérséklet csak a "COMFORTEMP" gombbal lett beállítva. Az üzemmód deaktiválásához és a termosztátos működtetéshez való visszatéréshez nyomja meg ismételtén a COMFORTEMP gombot.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZHÁLÓZAT

Mielőtt bármilyen munkához látna, húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozálatból és hagyja lehűlni a radiátort.

A radiátort egy puha és nedves törölközővel portalanítsa, ne használjon tisztítószeret vagy dörzshatású szereket.

Ha hosszabb ideig nem használja a radiátort, csavarja fel a kábelt a kábeltartóra és egy száraz helyre tegye el a készüléket. Ezt a készüléket úgy alakították ki, hogy sok éven át problémamentesen tudjon üzemelni. Hibás működés vagy bármilyen kétség felmerülése esetén ne próbálja meg egyedül megjavítani a radiátort: fennáll a tűzveszély kockázata, és hogy áramütés éri. Hívja fel a legközelebbi márkaszervizt (lásd Márkaszervizek listája).

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápfeszültség

Lásd a címkén

Felvett teljesítmény

"

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	A készülék nincs az elektromos aljzatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a villásdugót a konnektorba.
	Az elektromos aljzat nem működik megfelelően	Ellenőrizze, hogy az elektromos aljzat aktív-e
	Akadályok lehetnek.	Távolítsa el az akadályt, és hagyja kihűlni a készüléket. Ha a készülék nem működik, lépjen kapcsolatba a Szakszervizzel
	A beállított hőmérsékletek túl alacsonyak lehetnek	Adjon be magasabb hőmérsékletet