

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A Funkcióválasztó
- B Termosztát
- C Jelzőlámpa

HASZNÁLAT

Elektromos bekötés

Mielőtt a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba illesztené, gondosan ellenőrizze, hogy lakhelyének hálózati feszültsége megegyezik-e a készüléken Voltban (V) feltüntetett értékkel, valamint hogy a hálózati csatlakozóaljzat és a tápvezeték a kívánt terheléshez vannak-e méretezve.

Beállítás

A készülék csak hordozható formában üzemeltethető.

Ha a készüléket fürdőkáddal vagy zuhannyal ellátott fürdőszobában használják, akkor be kell tartani az 1. ábrán jelzett biztonsági távolságokat, és a ventilátort mindenképpen csapoktól, mosdókagylóktól, zuhanyzóktól, stb. távol kell felállítani.

A készüléket nem szabad közvetlenül egy csatlakozóaljzat alá helyezni.

Kezelés és használat

Mielőtt a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.

1. Illessze a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba, ekkor a jelzőlámpa felgyullad.
2. Fordítsa el a termosztát gombját a maximum fokozatba.
3. **Nyári üzem (csak ventiláció):** a funkcióválasztót forgassa a  pozícióba.
4. **Minimális teljesítményű működés:** a funkcióválasztót forgassa az 1. pozícióba.
5. **Közepes teljesítményű működés:** a funkcióválasztót forgassa a 2. pozícióba.
6. **Maximális teljesítményű működés:** a funkcióválasztót forgassa el a 3. pozícióba.
7. **Kikapcsolás:** forgassa el a funkcióválasztó gombot a "0" állásba, a termosztát gombját pedig a  állásba, és húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzattól.



Megjegyzés: A csak 2 teljesítményfokozattal rendelkező modelleknél a 2. pozíció megfelel a maximális teljesítménynek.

A termosztát beállítása

Állítsa a termosztátot a maximum fokozatba, és amikor a helyiség elérte a kívánt hőfokot a termosztát szabályozókarját

lassan forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg egy kattánást nem hall (ekkor a ventilátor ki-
kapcsol).

A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.

Fagyásgátló funkció

Amikor a funkcióválasztó a 3-as állásban (2-es állás a csak két teljesítményszinttel ellátott típusokhoz), a termosztát pedig a  állásban van, a készülék kb. 5°C-on tartja a környezet hőmérsékletét és minimális energiafogyasztással megakadályozza a fagyást.

Csak termosztáttal rendelkező modellek

A készülék bekapcsolásához fordítsa el a termosztát gombját az óramutató járásával megegyező irányba a maximum állásba (a visszajelző lámpa bekapcsol). A készülék teljes kikapcsolásához forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a  állásba, majd húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzattól. A fagyvédelmi funkcióhoz forgassa el a termosztát gombját  állásba, és hagyja a dugaszt a hálózati aljzatba beillesztve.

KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene, mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzattól.
- Rendszeresen tisztítsa a szellőzőrácsokat.
- Soha ne használjon dörzshatású tisztítószerkeket vagy oldószereket a készülék tisztításához.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség	Lásd a tulajdonságok tábláját
Felvett teljesítmény	"