

ECAM44660 EASY INSTRUCTION CARD-1

size : A4 : W210mm×H297mm DLJ code:DEIC-160426a
color : 2C : Black , PANTONE289
finish: Laminated paper card with rounded corners

カラーサンプル



DIE CUT



K100



C100 (PANTONE289)




DeLonghi

コンパクト全自動エスプレッソマシンECAM44660簡単ガイド

取扱説明書の「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で正しくお使いください。
●初めてお使いになる場合は、必ず空気抜きと水硬度の設定を行ってください。(取扱説明書9、10ページ)

コントロールパネル ⇒ 取扱説明書 8ページ



番号	ボタン名称	説明	番号	ボタン名称	説明
1	電源ボタン	主電源スイッチが入っているときに、電源の入／切ができます	7	給湯ボタン	お湯を出します。
2	MENU/ ESCボタン	通常モードとプログラムモードの切り替えや、操作をキャンセルします。	8	カフェ・ジャポネ ボタン	カフェ・ジャポネを抽出します。
3	OKボタン	操作を確定します。	9	カプチーノ ボタン	●通常モード時：カプチーノを抽出します。 ●プログラムモード時：メニューを戻します。 (戻る◀)
4	液晶ディス プレイ	本体の設定や状態をテキストで表示します。	10	ミルクメニュー ボタン	●通常モード時：カフェラテ、ラテマキアート、 フラットホワイト、ミルクの 中からメニューを選んで抽出 します。 ●プログラムモード時：メニューを進めます。 (進む▶)
5	抽出量調整 ボタン	コーヒーの抽出量を調整します。	11	1杯抽出 ボタン	コーヒーを 1 杯分抽出します。
6	豆量調整 ボタン	コーヒーの濃さ（豆の量）を調整します。	12	2杯抽出 ボタン	コーヒーを 2 杯分抽出します。 ※ 豆を使った抽出のみ。

● ☕ を押すたびに以下のとおり抽出量が切り替わります。

マイコーヒー	エスプレッソ	エスプレッソ LARGE	ロングコーヒー	ロングコーヒー LARGE (レギュラーコーヒー)
約30mL (初期設定)	約30mL	約40mL	約120mL	約150mL

少ない ← → 多い

● ☕ を押すたびに以下のとおり濃さが切り替わります。

コーヒー パウダー	EX マイルド	マイルド	スタンダード	ストロング	EX ストロング
--------------	------------	------	--------	-------	-------------



粉からの抽出時に
選択

薄い (少ない) ← → 濃い (多い)


豆からの抽出

エスプレッソマシンの準備 ⇒ 取扱説明書 12ページ

1 トレイと、水を入れた水タンクを取り付ける



2 豆ホッパーふたを取り外し、コーヒー豆を豆ホッパーに入れる
適量の豆で抽出するために、目安量より多めに
コーヒー豆を入れてください。



目安量

● 1杯のとき:約6～11g

● 2杯のとき:約10～14g

● カフェ・ジャポネのとき:約12～20g

※ 数値は目安です。お使いになるコーヒー豆の
状態や粒度の設定によって、挽かれる豆の量
は変わります。


- ▶ コーヒー粉から抽出する(取扱説明書 14ページ)
- ▶ ディスプレイ表示の説明(取扱説明書 35ページ)
- ▶ 各機能の設定(プログラムモード)(取扱説明書 23ページ)
- ▶ 故障かな?と思ったら(取扱説明書 36ページ)

必ずご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みください。

コーヒーの抽出 (豆を使う)

取扱説明書13ページ

1 カップ受けにカップを置き、抽出口を下げて
カップに近づける



2 を押して抽出量を、 を
押して濃さを選ぶ




3 (1 杯) または
 (2 杯) を押して
抽出する



カフェ・ジャポネの抽出

取扱説明書13ページ


1 カップ受けにカップを置き、抽出口を下げて
カップに近づける
カフェ・ジャポネは、
1杯ずつの抽出になります。



2 を押して濃さを選ぶ
抽出量の設定は不要です。
(初期設定：約120mL)




3 を押して抽出する
間欠抽出を2回行います。
カップは置いたままにしてください。




カプチーノの作りかた

取扱説明書15ページ


1 ミルクコンテナに必要な分量の
牛乳を入れ、ふたをする




2 ミルクコンテナを本体にセットする



3 ミルクコンテナのふたの「フロス
調整つまみ」の位置を調整する




4 カップを置き、ミルクノズルと
抽出口を下げてカップに近づける



5 を押してコーヒーの濃さを選び、
 を押す



6 抽出後は、空のカップを置き、
フロス調整つまみを「CLEAN」に
合わせてミルクノズルを洗浄する




ミルクメニューの作りかた

取扱説明書19ページ

1 「カプチーノの作りかた」の手順 5
でコーヒーの濃さを選んだあとに
 を押す



2 または を押して
抽出したいメニューを選び、
 を押す



3 抽出後は、空のカップを置き、
フロス調整つまみを「CLEAN」に
合わせてミルクノズルを洗浄する

