


フィルター（付属品）の取り扱いについて

このたびは、デロンギ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
部品変更に伴う「1 杯用フィルター」及び「2 杯用フィルター」の取り扱い方をご案内いたします。製品の取扱説明書とあわせてお読みください。


各部の名称

1杯用フィルター




1 杯用カップ

2杯用フィルター



2 杯用カップ




フィルター
(1杯用、2杯用兼用)

フィルターの取り付け／取り外し


フィルターを取り付ける

必ずタブを上にして、
カップのツメ（3箇所）より奥まで押し込みます。



フィルターを取り外す

タブを垂直に引っ張り、
取り外します。



- ※必ずフィルターを取り付けてからご使用ください。
- ※フィルターホルダーへの取り付け方や、コーヒーの入れ方は製品の取扱説明書をご覧ください。
- ※抽出後のコーヒー粉を捨てるときに、フィルターを紛失しないようご注意ください。


お手入れ




- ・お手入れは必ず各部が冷えてから行ってください。（やけどの原因）
- ・洗剤は使用しないでください。金属臭を抑えるコーヒーの油分が落ちます。
- ・食器洗浄機や食器乾燥機、熱湯などは使わないでください。（傷、変形、破損の原因）

水洗いできます


- ❶ タブを垂直に引っ張り、カップからフィルターを取り外します。



- ❷ 流水でフィルターをよくすすぎます。穴が塞がれている時は、ブラシや爪楊枝で通りをよくします。



- ❸ カップをぬるま湯に浸け、ブラシや爪楊枝で穴の通りをよくします。



- ❹ よく乾かしてからフィルターをカップに入れ、ツメ（3箇所）より奥まで押し込みます。



※フィルターのゴムパッキンは取り外すことはできません。

今後とも、デロンギ製品を末永くご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

デロンギ・ジャパン株式会社